クボタコンバイン

取扱説明書



ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されていま す。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作の ないようご注意ください。



ホーン



, エンジン回転数 **[低回転]**



エンジン回転数 [高回転]



┫ ▶ ウインカランプ

ヘッドランプ

ヘッドランプと作業灯



駐車ブレーキ



燃料



エンジン油圧



バッテリ充電

専門用語の説明

● 予熱(グロー)	エンジンの始動を容易にするための補助装置
• マルチワンレバー	油圧式の操向操作レバーと刈取部昇降レバー
• ブレーキターン	左右どちらかのクローラを停止させて方向を変える旋回
• ソフトターン	左右のクローラの回転差で方向を変える旋回
接地センサ	ほ場面に接地して刈取部とほ場面の高さ(刈高さ)を一定に保持 するセンサ
デバイダ	こくかんを分けすくい上げる部分
• ドレーン(プラグ)	エンジンオイル・トランスミッションオイルの排油栓,ラジエー 夕の水を抜く栓
• HST	油圧式の無段変速装置
• アジャスト	調節を意味する
主変速レバー	[前進][後進] の切換え及びそのスピードをコントロールするレ バー
1番スクリュ	精選されたこく粒を横搬送するスクリュコンベア
2番スクリュ	粗選されたこく粒やわらくずを横搬送するスクリュコンベア
チャフシープ	こく粒を粗選する桟状の板
トウミ	選別風を発生させるファン
• グレンシーブ	こく粒を精選するあみ体
● 送じん調節レバー	こぎ胴内の作物移動速度を調節するレバー
● 排じん調節板	選別されたわらくずの排出に抵抗をかける板
こぎ胴	脱こくするドラム
フィードチェーン	稲を挟持搬送するチェーンコンベア
縦スクリュ	精選されたこく粒を縦搬送するスクリュコンベア
こぎ胴オープン	こぎ胴を上に上げる機構
• 揺動板(シーブケース)	揺動運動してこく粒を選別する装置
• アンローダ	グレンタンクからもみを排出する筒

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は本製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいてじゅうぶん理解され、お買上げの製品がすぐれた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになったあとも製品に近接して保存し、わからないことがあったときには取出してお読みください。なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

A 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた**▲**の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, **▲**表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げの購入先に注文し, 必ず 所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意 事項について、次のように表示しています。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足


その他、使用上役立つ補足説明を示します。

本製品の使用目的について

本製品は、稲・麦の刈取り·収穫用の作業機としてご使用ください。 使用目的以外の作業や改造はしないでください。 使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。(詳細は保証書をご覧ください。)

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。なお、説明は [ER447SDSQ 仕様] を基本とし、[ER447SDSQ 仕様] と取扱いが異なる場合はそのつど追加説明してあります。従って、機種及び仕様区分によっては付いていない装置の説明もあります。



①刈取条数・ エンジン出力によって [329](3条刈り・29PS) [335](3条刈り・35PS) [438](4条刈り・38PS) [447](4条刈り・47PS)

②諸装置の仕様によって (別表参照) (デラックス) [HD 仕様] (ハイデラックス) [SD 仕様] (スーパーデラックス)

③自動車体水平制御装置 によって (M 仕様) (左右モンロー) [4M 仕様] (4PC モンロー)

④バックモニタ付きキャビン.... [SQ 仕様]

⑤クローラによって.....

#U -1	クローラ幅(mm)		
型式 	[W 仕様]	[W2 仕様]	
[329 • 335]	410	_	
[438 • 447]	_	470	

				1
	<u></u> 仕 様		│ │ 備 考	
諸 装 置	DX	HD	SD	, m
自動エンジン回転セット	_	0	0	
自動車速制御	_	_	0	
自動方向制御	_	_	Δ	
自動刈高さ上昇自動	-	0	0	
制御昇降自動	-	_	0	
日割して深る刑御	0	0	0	
化 刈取オートクラッチ [刈取部上昇時搬送駆動停止機能]	_	0	○ ※	
ま 自動脱こく制御	_	_	0	
アンローダ				
音 動 旋 回 制 御		0	0	
エ ン ジ ン 正逆流ファン制御	0	0	0	[438 • 447]
自動エンジン停止装置	0	0	0	
ファインビューメータ	0	0	Ō	
手動アクセルダイヤル	0	0	Ō	
副変速切換えスイッチ	0	0	Ō	
作業(楽刈)レバー	_	0	Ō	
ワンタッチ設定スイッチ	<u> </u>	_	Ō	
旋回モード切換えダイヤル	0	0	Ō	
ポ ジ ピ タ ス イ ッ チ 〔刈取部ワンタッチ昇降機能〕	_	_	0	
引起しオープン	0	0	0	
刈 取 オ ー プ ン	0	0	Ō	
刈取かき込みペダル	0	0	0	
左分草かん電動開閉スイッチ	-	0	0	電動
パ ワ ー ク ラ ッ チ 〔脱こく・刈取・もみ排出〕	_	0	0	電動
バイブロシャッタ	_	_	0	自動(もみ排出連動)
もみこぼれ防止シャッタ	 	0	Ō	作動時もみ排出連動
アンローダリモコン	0	Ō	Ō	有線式
無線アンローダリモコン	1-	_	Δ	無線式
バックモニタ	<u> </u>	_	0	[SQ仕様]
CDプレーヤ付きラジオ	<u> </u>	_	Ō	[SQ仕様]
集中注油装置	0	0	Ō	電動
刈取防じんカバー	Δ	Δ	Ō	[SQ仕様除く]
○:標準装備 -:非装備(後付け	下可) /	 Δ:オ	プショ	ョン(後付け可)

- ※ [SD仕様] はフィードチェーン駆動連動
- ※ 楽刈レバーは本文中で作業レバーと記載しています。

安

全

引

=		
•		

内外気切換えツマミ5	R
エアコン操作のしかた5	
バックモニタの取扱い 5	
	-
バックモニタについて6	-
液晶パネルについて6	-
CCD カメラの取扱いについて6	_
バックモニタの操作 6	-
バックモニタの各部の名称とはたらき 6	3
バックモニタの調整6	4
バックモニタが故障かな?と思ったら 6	5
バックモニタの取扱い上の注意6	6
AM/FM ラジオ付き CD プレーヤの取扱い 6	7
電源の入/切6	-
音量調節6	
リリースボタン6	-
音質調整6	-
重低音の増強6	-
年間目の情報 時計表示への切換え6	-
	-
7,000	-
左右スピーカの音量バランス調整7	
スクリーンセーバーの設定7	-
ラジオの選択7	-
受信バンドの選択 7	
クイック選局 (ISR 機能)	
プリセット選局7	
メモリ登録(自動選局)7	_
メモリ登録 (手動選局)7	_
メモリ登録の確認7	2
自動選局7	2
手動選局7	2
CD の挿入と再生7	3
CD の取出し7	3
演奏の一時停止7	3
次の曲/前の曲の選択7	4
早送り/早戻し7	4
トップ機能	
曲を探す (スキャン演奏)7	
曲を繰り返し聴く(リピート演奏)7	
ランダムに演奏を聴く(ランダム演奏) 7	
AM/FM ラジオ付き CD プレーヤが故障かな? と	
思われたら7	
あわれたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AM/「M ノンイリさ い ノレーヤのエフー衣示ト	_

AM/FM ラジオ付き CD プレーヤの取扱い上の注

作業設定スイッチ (ワンタッチ設定)..... 50 キャビン装置の名称とはたらき [Q仕様]52 各装置の取扱い 53 ドアの開閉,ロックのしかた..... 53

各ウインドの開閉のしかた.....54 ワイパの使いかた..... 55

作業灯スイッチ......55 ルームランプの使いかた.....56 ドリンクホルダの使いかた......56

エアコンの取扱い57 コントロールパネル.....57

▲安全に作業するために	▲安全	に作業で	するた	めに
-------------	-----	------	-----	----

安全作業をするため次のことがらを必す 守ってください	
安全作業するための表示ラベル	25
表示ラベルの内容・貼付位置	
表示ラベルの手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
表示ラベルをよく読み理解して、安全注意	
項を守る	39
サービスと保証について	
小型特殊自動車について	4
装置の名称と取扱い	
機体方向説明	5
装置の名称とはたらき	
メインスイッチ	
手動アクセルダイヤル	
主変速レバー, 副変速レバー, 副変速切り スイッチ	
サイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
マルチワンレバー	
旋回モード切換えダイヤル	16
運転席(シート)	
刈取下降ロックスイッチ	
脱こくクラッチレバー	
刈取クラッチレバー 作業レバー(楽刈レバー)	
「「「「」」」 引起し変速レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
左分草かん開閉スイッチ	21
刈取りかき込みペダル	
ポジピタスイッチ	
エンジン停止スイッチ	
トウミ調節レバー	
チャフ調節レバー	
もみ排出クラッチレバー	
もみ排出スイッチ	25
ファインビューメータ コンビネーションスイッチ, ホーンスイ	26 いエ
コンピポーションスイップ, ホーンスイ 	
自動化装置の名称とはたらき	32
自動車速制御装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
自動車体水平制御装置(左右モンロー).	
自動車体水平制御装置(4PC モンロー)	37
水平操作手動スイッチ	
自動こぎ深さ制御装置	
手動こぎ深さスイッチ	
自動刈高さ制御装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
刈取オートクラッチ	
自動脱こく制御装置 アンローダ自動旋回制御装置	
ノノロープロ判派凹削脚衣匣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40

アンローダ手動スイッチ49

AM/FM ラジオ付き CD プレーヤのお問合わせ	トウミ(風力)とチャフ(選別板のすき間)
	の開度の調節144
	自動脱こく制御の調節145
運転のしかた	マルチナビによる異常と処置146
Z-14-7-0-10-7C	マルチナビによる故障と処置150
運転前の点検77	· -
日常点検項目78	メンテナンス
新車時の扱いかた80	
ならし運転について80	各部の開閉と脱着のしかた 153
エンジンの始動と停止のしかた80	エンジンルームの開閉153
<u>始動のしかた81</u>	防じんカバーの開閉と脱着155
暖機運転について84	運転席下カバーの脱着156
寒冷時の始動のしかた84	こぎ胴の開閉156
燃料切れ後の再始動のしかた85	刈取部の開閉158
バッテリが上がったときの始動のしかた85	引起し部の開閉164
	カッタ部の開閉169
停止のしかた86 発動されたことで	シーブケースの脱着171
移動走行について86	受あみの脱着176
移動走行前の準備87	引起しサイドカバーの脱着178
発進のしかた91	引起しカイトカハーの脱着178 引起しカバーの脱着178
旋回のしかた94	
停車・駐車のしかた	左サイドカバーの脱着179
道路走行について95	グレンタンク下カバーの脱着181
輸送について96	運転席後カバーの脱着181
トラックとあゆみ板の準備96	カッタ左サイドカバーの脱着182
トラックへ積込み時のコンバインの準備 96	カッタ切換えカバーの開閉183
トラックへの積込み・積降しのしかた 96	グレンタンクの開閉184
トラック上での処置98	各部の掃除と注油のしかた 186
	各部の掃除187
収穫作業のしかた	各部の注油192
収穫作業のしかた 	定期点検 206
作物とほ場の条件99	定期点検 206
作物とほ場の条件99 作物の条件99	定期点検206 オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベル
作物とほ場の条件	定期点検 206 オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベル ト,クローラの張り調整 206
作物とほ場の条件	定期点検206 オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベルト,クローラの張り調整206 廃棄物の処理について206
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 は場の条件 100 ほ場の準備 100	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 は場の条件 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 に場の条件 99 に場の条件 100 に場の準備 100 コンバインの準備 100	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 に場の条件 99 は場の条件 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109	定期点検206オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベルト,クローラの張り調整206廃棄物の処理について206洗車時の注意207使用者が行なってはいけない修理207定期点検一覧表208給・注油(水)点検一覧表213燃料,オイル,グリースの点検・補給・交換215
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 に場の条件 99 は場の条件 100 は場の準備 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114	定期点検206オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベルト,クローラの張り調整206廃棄物の処理について206洗車時の注意207使用者が行なってはいけない修理207定期点検一覧表208給・注油(水)点検一覧表213燃料,オイル,グリースの点検・補給・交換215燃料の補給215
作物とほ場の条件99作物の条件99ほ場の条件99ほ場の準備100コンバインの準備100コンバインの準備のしかた100アンローダの折りたたみ・伸ばしかた109刈取作業のしかた114ほ場の出入りのしかた114	定期点検206オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベルト,クローラの張り調整206廃棄物の処理について206洗車時の注意207使用者が行なってはいけない修理207定期点検一覧表208給・注油(水)点検一覧表213燃料,オイル,グリースの点検・補給・交換215燃料の補給215エンジンオイルの点検・補給・交換216
作物とほ場の条件99作物の条件99ほ場の条件99ほ場の準備100コンバインの準備100コンバインの準備のしかた100アンローダの折りたたみ・伸ばしかた109刈取作業のしかた114以取作業の手順115	定期点検 206 オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベルト,クローラの張り調整 206 廃棄物の処理について 206 洗車時の注意 207 使用者が行なってはいけない修理 207 定期点検一覧表 208 給・注油(水)点検ー覧表 213 燃料,オイル,グリースの点検・補給・交換215 215 燃料の補給 215 エンジンオイルの点検・補給・交換 216 トランスミッションケースオイルの点検・補
作物とほ場の条件99作物の条件99ほ場の条件99ほ場の準備100コンバインの準備100コンバインの準備のしかた100アンローダの折りたたみ・伸ばしかた109刈取作業のしかた114以取作業の手順115ほ場の刈りかたと旋回のしかた121	定期点検
作物とほ場の条件99作物の条件99ほ場の条件99ほ場の準備100コンバインの準備100コンバインの準備のしかた100アンローダの折りたたみ・伸ばしかた109刈取作業のしかた114以取作業の手順115ほ場の刈りかたと旋回のしかた121湿田作業のしかた126	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 に場の条件 99 に場の条件 100 に場の準備 100 に場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 対取作業のしかた 114 に場の出入りのしかた 114 以取作業の手順 115 に場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 に場の条件 99 に場の条件 100 に場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業のしかた 114 以取作業の手順 115 に場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128	定期点検
作物とほ場の条件99作物の条件99ほ場の条件99ほ場の準備100コンバインの準備100コンバインの準備のしかた100アンローダの折りたたみ・伸ばしかた109刈取作業のしかた114は場の出入りのしかた114刈取作業の手順115ほ場の刈りかたと旋回のしかた121湿田作業のしかた126作物に合わせた変速の選びかた127もみの排出のしかた128手刈り(枕刈り)脱こくのしかた133	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 は場の条件 99 は場の条件 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業の手順 115 は場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 133 作業に合わせた各部の調整・調節のしかた 135	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 ほ場の条件 100 ほ場の準備 100 ほ場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業のしかた 114 以取作業の手順 115 ほ場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 138 作業に合わせた各部の調整・調節のしかた 135 デバイダの上下調整 136	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 ほ場の条件 100 は場の準備 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 は場の出入りのしかた 114 以取作業の手順 115 は場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 133 作業に合わせた各部の調整・調節のしかた 135 デバイダの上下調整 136 右デバイダの調整 136	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 ほ場の条件 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業の目のしかた 114 以取作業の手順 115 ほ場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 133 作業に合わせた各部の調整・調節のしかた 135 デバイダの上下調整 136 右デバイダの調整 136 引起し爪高さの調節 137	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 ほ場の条件 100 は場の準備 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業のしかた 114 以取作業の目がたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 138 作業に合わせたの調整・調節のしかた 135 デバイダの上下調整 136 右デバイダの調整 136 右デバイダの調節 137 刈刃の高さ調節 138	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 ほ場の条件 100 ほ場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業の目がたと旋回のしかた 114 以取作業の手順 115 ほ場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 135 デバイダのよい 136 右デバイダの調整 136 右デバイダの調整 136 引起し爪高さの調節 137 刈刃の高さ調節 138 右穂先チェーン爪ガイドの調整 140	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 は場の条件 99 は場の準備 100 は場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業のしかた 114 以取作業のしかた 115 は場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 133 作業に合わせた各部の調整・調節のしかた 135 デバイダの調整 136 イデバイダの調整 136 イデバイダの調整 136 イガノリの高さ調節 137 刈刃の高さ調節 138 イ穂先チェーン爪ガイドの調整 140	定期点検
作物とほ場の条件 99 作物の条件 99 ほ場の条件 99 ほ場の条件 100 ほ場の準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備 100 コンバインの準備のしかた 100 アンローダの折りたたみ・伸ばしかた 109 刈取作業のしかた 114 以取作業の目がたと旋回のしかた 114 以取作業の手順 115 ほ場の刈りかたと旋回のしかた 121 湿田作業のしかた 121 湿田作業のしかた 126 作物に合わせた変速の選びかた 127 もみの排出のしかた 128 手刈り(枕刈り)脱こくのしかた 135 デバイダのよい 136 右デバイダの調整 136 右デバイダの調整 136 引起し爪高さの調節 137 刈刃の高さ調節 138 右穂先チェーン爪ガイドの調整 140	定期点検

安

	_		
-	0	1	
L		п	

HST オイルフィルタカートリッジ,油圧サクションオイルフィルタカートリッジの交換 237 各部ワイヤの点検・調整239	トラックローラ(転輪)の点検305 刈取作業後の手入れ306 毎日の作業後306 長期格納時306
駐車ブレーキワイヤの点検・調整 239 フィードチェーンオートクラッチワイヤの点 検・調整 240	コンバインの不調と処置
刈取クラッチワイヤの点検・調整 242 脱こくクラッチワイヤの点検・調整 243 カッタ切換えカバー開閉ワイヤの点検・調整 244 排わらレールワイヤの点検・調整 246 もみ排出クラッチワイヤの点検・調整 247 各部ベルトの点検・調整 248	わらが詰まる
マート 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	付表
刈取駆動ベルトの点検·調整 254 脱こく駆動ベルトの点検·調整 255 補助搬送 (突起付) ベルトの点検·調整 256 コンプレッサ駆動ベルトの点検・調整 257	主要諸元 317 付属部品 321 オプション (別売品) (純正品を使いましょ う) 321
こぎ胴駆動ケース駆動ベルトの点検・調整257 こぎ胴駆動ベルトの点検・調整258 1番・2番・チェーン駆動ベルトの点検・調整259	カイン 321 キャノピ
揺動駆動ベルトの点検	左分草かん後 (サイドデバイダ) 321 刈取スタンド (刈取部脱着用) 322 刈取り防じんカバー 322 スイスイデバイダ 322
各部チェーンの点検・調整	種子用交換部品
株元供給チェーンの点検・調整 270 供給サポートチェーンの点検・調整 271 供給サポートチェーン駆動チェーンの点検271 こぎ深さチェーンの点検・調整 271	グレンタンク中間モミセンサ322 延長アンローダ (0.5m)322 カッタ切換えカバー電動切換え装置323 カッタ後部標準結束機323
フィードチェーンの点検・調整 272 排わら穂先チェーン,排わら株元チェーンの 点検	カッタ後部ストンパ結束機
刈刃の点検・調整	クボタ純オイル340オイルはクボタ純オイルをお使いください。340クボタ純グリース340
カッタ刃の交換283 キャビン内気,外気フィルタの掃除・交換289	索引
冷媒 (ガス) 量の点検	
の点検300 反射器,反射テープの点検・交換301 クローラの点検:調整302	

 \blacksquare

安

表

引

本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも、本文の中で Λ 危険 $\cdot \Lambda$ 管告 $\cdot \Lambda$ 注意 \cdot 重要 \cdot 権足 としてそのつど取上げています。

安全作業をするため次のことがらを必ず守ってください

◆ 一般的な注意事項

▲取扱説明書及び機械に貼付けているA表示ラベルをよく読み,正しい運転,作業方法を覚える。

◆ 本書記載事項以外についても、安全には細心の注意を払ってください。警告ラベルはいつもきれいにしておいてください。



[守らないと]

死亡又は傷害を負うおそれがあります。

▲体の状態が悪いときには運転操作をしない。

- 運転操作には的確な判断が必要です。下記状態の方は、機械の運転操作を行なわないでください。
 - ・お酒を飲んでいる方 ・睡眠不足の方
 - ・妊娠中のご婦人・過労、病気の方
 - ・16 歳未満の方

[守らないと] 思わぬ事故の原因になります。




1ARAEABAP0420

▲作業時には運転者,補助者とも作業に適した服ならびにヘルメット、滑りにくい靴を着用する。

- だぶついた服は着用しない。
- そで口はきっちりと止める。
- はち巻き、首巻き、腰タオルは着用しない。
- サンダル、スリッパなどの履物は着用しない。
- 必要に応じて安全靴、保護メガネや手袋などを着用する。
- 点検整備には帽子と安全な服装を着用する。 作業内容によってはヘルメット,安全靴,保護メガネ,防塵マスク,防音具,保護手袋などの保護具を着 用する。

各保護具は使用前に機能を確認する。



1ARAEABAP0450

[守らないと]

レバーや作動部に引っかかったり、滑ったりして、傷害 を負うおそれがあります。

▲取扱説明書及び▲表示ラベルの内容が理解できない 人や子供には絶対運転させない。

● 機械を他人に貸すとき、運転させるときは、取扱説明書を読ませるとともに、取扱方法や安全な使いかたを説明して、安全な作業ができるよう指導する。


[守らないと] 死亡又は傷害をまねくおそれがあります。



1AAACAAAP008A

▲機械を改造しない。

[守らないと] 安全性をそこない、思わぬ事故の原因になります。



安

引

▲ 安全に作業するために

▲運転席に乗り降りするときは、飛び乗ったり飛び降りたりしない。

● 平坦な場所でハンドルをしっかり握り, すべらないようにステップに足をしっかり掛けて乗り降りする。

[守らないと]

転倒・転落し、傷害を負うおそれがあります。



▲運転者以外は機械に乗らない。

● 動いている機械に飛び乗ったり、飛び降りたりしない。

[守らないと]

振り落とされたり、ひかれたりして、死亡又は傷害を負 うおそれがあります。



1ASABAAAP3730

▲公道を走行するときは交通法規や安全ルールを守る。

- 公道を走行する場合は、所定の手続きと運転免許証が 必要です。
- 公道を走行できない機械は、トラックで運搬する。

1ARAEABAP0440

[守らないと]

交通事故をまねき、死亡又は傷害を負うおそれがありま す。

▲夜間の作業や移動走行は避ける。

- ◆むをえず夜間作業を行なうときは、ヘッドランプや 作業灯を必ず点灯する。
- やむをえず夜間に移動走行するときは、必ずヘッドランプを点灯し、作業灯は消灯させる。

[守らないと]

交通事故や転倒・転落をまねき、死亡又は傷害を負うお それがあります。



◆ 作業前の注意事項

▲屋内で運転するときは、排気ガスに注意して適切な換気をする。

● 排気管を屋外に延長するか、ドアや窓を開け外気が じゅうぶん入るようにする。

[守らないと]

エンジンの排気ガスは有毒です。中毒を起こし死亡事故にいたるおそれがあります。



▲燃料補給中は火気厳禁。くわえタバコや裸火照明は近づけない。

- 燃料補給するときはエンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜く。
- 燃料やオイルをこぼしたときは、きれいにふきとる。

[守らないと] 火災の原因になります。



△機械を動かすときは周囲の安全に気をつける。

- エンジンを始動するときは、運転席に座って、主変速レバーを [停止] 位置、副変速レバーを [N] (中立) 以外の位置にし、[DX 仕様] は脱こく・刈取クラッチレバーを [切] 位置、[HD・SD 仕様] は作業レバーを刈取・脱こく [切] 位置にして、ホーンを鳴らすなどの合図をする。
- ■機械を発進するときや作業レバーを入れるときは、 ホーンを鳴らすなど合図してから行なう。

[守らないと]

回転物に巻込まれたり、挟まれて重大な傷害を負うおそれがあります。



[守らないと] 思わぬ事故の原因となります。





引

料のしかた

後種作業

付

索

▲作業前点検(日常点検)を実施する。

■ 運転の前には点検項目(77 ページ参照)の点検を行 なう。異常があれば整備してから運転する。

[守らないと]

整備不良による事故で傷害を負うおそれがあります。

- 点検・整備・掃除・給油するときは、エンジンを必ず 止めて、メインスイッチのキーを抜く。
- 取外した安全カバー、保護カバーは必ずもとどおりに 取付けて作業する。

[守らないと]

回動部に巻込まれて傷害を負うおそれがあります。



■ マフラ周辺部、ベルトカバー内、バッテリ周辺にた まっているわらくずはきれいに取除く。

[守らないと] 火災の原因になります。



■ 点検整備中及び作業中は機械に子供を近づけない。

[守らないと]

回転物に巻込まれたり、挟まれて重大な傷害を負うおそ れがあります。



▲刈取部,引起し部,エンジンルーム [Q 仕様除く],こぎ胴,カッタ部,結束機,防じんカバー [Q 仕様],グレンタンクを開閉するときは,エンジンを必ず止めて,メインスイッチのキーを抜く。

- 各部の開閉を行なうときは平坦な場所で行なう。
- 刈取部,引起し部,こぎ胴,カッタ部,結束機を開いたときは、ストッパを掛ける。
- 各部を開いたままエンジンを始動しない。



1ARAAAAAP1130

[守らないと]

内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。

[SDSQ 仕様]

▲後進するときは、バックモニタの液晶パネル画像だけを見ながらの運転操作はしない。

- 後進するときは、機械の周りに人や障害物などがないか、バックミラーや目視でも必ず後方の確認しながらゆっくりと運転操作を行なう。
- 夜間は視界が悪いため運転操作を行なうときは、特に 機械の周りに人や障害物などがないか確認しながら ゆっくりと運転操作を行なう。
- CCD カメラからバックモニタに写しだされる画像(広角映像)に慣れるまではゆっくりと慎重に運転操作を行なう。





[SDSQ 仕様]

安

全

▲ 安全に作業するために

▶ 移動走行・ほ場の出入り・駐車時の注意事項

▲移動走行するときは、次の事項を守る。

- **[DX 仕様]** は脱こく・刈取クラッチレバーを**[切]** 位 置、[HD·SD 仕様] は作業レバーを刈取・脱こく[切] 位置, もみ排出クラッチを【切】位置にし, 運転者以 外に人を乗せない。
- もみはすべて排出する。
- 副変速レバーを切換えるときは、平坦な場所で主変速 レバーを**[停止]** 位置にし、走行をいったん止めてか 1ARADAFAP3120 ら行なう。
- 副変速切換えスイッチを押すときは、走行をいったん 止める又は、機体の速度を 1.0m/s 以下に落としてか ら副変速を切換える。
- 刈取部のデバイダ先端にはデバイダカバーを取付け
- 左補助デッキ、左分草かん前・後を収納して、機体幅 を狭くする。
- アンローダを下げ、アンローダを折りたたんでアン ローダ支えに収納してバンドを掛ける。
- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。
- 旋回モード切換えダイヤルを、【ソフトターン】位置 に切換える。

[守らないと] 人や物を傷つけたり、機体のバランスをくずして転倒す るおそれがあります。


▲移動走行時は急旋回をしない。

● 方向を変えるときは、走行速度を落として(低速にし て)、マルチワンレバーをゆっくり倒して旋回する。

[守らないと]

機械から振り落とされたり、転倒するおそれがあります。








▲右又は、左方向の傾きがある傾斜地は走行しない。

- 坂道(傾斜地)やほ場の進入路では、上り又は、下り 方向に低速でゆっくりと走行する。
- 坂道(傾斜地)では、右又は、左に傾いた方向に走行しない。
- 坂道(傾斜地)では、斜め走行や旋回をしない。


[守らないと] 機体のバランスをくずして転倒するおそれがあります。





▲坂道(傾斜地)では走行速度を落とす。

- もみは全て排出する。
- 坂道(傾斜地)では、急なマルチワンレバーの操作や 副変速切換えスイッチ、副変速レバー、駐車ブレーキ ペダル、水平操作手動スイッチ 【M 仕様】、傾斜角手 動調節スイッチ 【M 仕様】、かき込みペダル、旋回モー ド切換えダイヤル、アンローダリモコンの操作はしな い。
- 坂道(傾斜地)では、斜め走行や旋回はしない。



暴走したり、転倒するおそれがあります。

1ARAEAAAP0860

▲道幅に余裕がなく高所にある道路 (土手) は、走行しない。

- 溝のある農道や、両側が傾斜している農道は路肩に注意する。
- 溝、穴、土手の近くは走行しない。
- 水溜まりや草のおい茂ったところなど,地面のよく見えないときは、事前に降車してよく確かめる。



[守らないと]

機体のバランスをくずして転倒・転落するおそれがあります。

安

全

表

索

引

▲ほ場の出入りで、あぜなど段差のあるところではあゆ み板を使う。

▲ 安全に作業するために

- 10cm以上の段差のあるところでは、段差の4倍以上の 長さで基準に合ったあゆみ板を使う。
- あゆみ板は段差に直角に置く。
- グレンタンク内のもみはすべて排出する。




機体のバランスをくずして転倒するおそれがあります。



▲駐車するときや運転席を離れるときは、平たんな場所 に止め、副変速レバーを [低] 位置にし、駐車ブレーキ を掛け、刈取部を地面に当たるまで降ろして、エンジン を必ず止めて、メインスイッチのキーを抜く。

● やむをえず坂道(傾斜地)で駐車するときは、さらに 木片などで確実に車止めをする。



[守らないと]

機械が暴走し、思わぬ事故のおそれがあります。

◆ 作業時の注意事項

▲共同作業するときは、ホーンなどで合図を行なう。

- エンジン始動時, 及び各作業のクラッチやスイッチを 入れるときは、ホーンなどで合図し、必ず補助者の OK をもらう。
- 補助者が機械に近づくときは、運転者に知らせること を徹底させる。




「守らないと]

補助者は運転席からみえにくい位置にいることがあり、 思わぬ事故を起こすおそれがあります。

▲アンローダを動かすときは、旋回範囲に人や障害物が ないことを確認する。

- 旋回範囲に人がいたり、障害物があるときは、アン ローダを動かさない。
- 折りたたみ式のアンローダを伸ばして作業するとき は、周囲に人や障害物がないことを確認する。
- アンローダは、アンローダ支えに収納した状態で作業 を行なう。



1ARADAFAP3120

[守らないと]

人や物を傷つけたり、機体のバランスをくずして転倒す るおそれがあります。

▲すみ刈りを行なうときは後方をじゅうぶん確認する。

[守らないと]

後退し過ぎると、転倒・転落するおそれがあります。



▲ 安全に作業するために

▲手こぎ作業するときは、手や腕の位置を必ずチェーン の外側にして、少量ずつ供給する。

- 機械は平たんな場所に止めて、刈取部を止め、駐車ブレーキを掛ける。
- そで口はきっちり止めて、手袋・はち巻き・首巻き・ 腰タオルは着用しない。
- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。 【M 仕様】
- 刈取防じんカバー付きの機械は、刈取防じんカバーを 開ける。
- 【DX 仕様】は刈取クラッチレバーを【切】位置,【HD・SD 仕様】は作業レバーを刈取【切】位置にして, 枕こぎ台の上にわらを乗せて手刈り脱こくを行なう。
- 脱こく部入り口にたまった、わらやもみなどを脱こく 部に入れるときは、チェーンに手や腕が巻込まれない ように、少量ずつ行なう。



1ARAEABAP0570

[守らないと]

チェーンに巻込まれて重大な傷害を負うおそれがあります。

▲異常に気づいたら、すぐエンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜く。

- ◆ わらの巻付きや詰まりを取除くときや、もみの点検・ 掃除をするとき、[DX 仕様] は脱こく・刈取クラッチ レバーを [切] 位置、[HD・SD 仕様] は作業レバーを 刈取・脱こく [切]、もみ排出クラッチを [切] 位置 にし、エンジンを必ず止めて処置する。
- カッタに詰まったわらなどを取除くときは、厚手の手 袋を着用して少しずつ取除く。
- 素手で刃先には触らない。
- 引起し部を上げて刈取部に詰まったわらなどを取除くときは、下降防止のロック金具を掛ける。

[守らないと]

カッタ刃やチェーンなどの作動部に接触したり, 巻込まれて重大な傷害を負うおそれがあります。



1ARAEAAAP0460

▲点検や掃除で外したカバーは、必ず取付けること。

● ベルトやチェーンのカバー, 及び掃除口や点検窓のカ バーなどを外したままで運転しない。



[守らないと]

内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。

次

全

付

のしかた

表

引

▶ 作業後・格納時の注意事項

▲わらくずや枯れた雑草の上に機械を止めない。

▲ 安全に作業するために


[守らないと] わらくずや枯れた雑草は燃えやすく、火災が発生するお それがあります。



▲点検・掃除する前に、エンジンを必ず止めて、メイン スイッチのキーを抜く。

[守らないと]

機械に巻込まれて重大な傷害を負うおそれがあります。



▲点検・掃除は、エンジン停止後、各部が冷えてから行 なう。

● エンジン本体・マフラ・排気管は、エンジン停止直後 は触れない。


[守らないと] やけどを負うおそれがあります。





▲エンジン本体、マフラ周辺、ベルトカバー内、配線 部,バッテリ周辺のわらくずを点検し、きれいに取除く。

[守らないと] 火災が発生するおそれがあります。



▲掃除するときは、刈刃やカッタの刃先に触らない。

[守らないと] 刃先で傷害を負うおそれがあります。



▲バッテリの近くに裸火(マッチ、ライタ、タバコの火 など)を近づけたり、バッテリケーブルをショートさせ ない。

[守らないと]

バッテリからは水素ガスの発生があり、引火爆発のおそ れがあります。



▲ワイヤハーネスやバッテリコードなど電気配線に被 覆の破れや、挟み込みがないか点検する。


[守らないと]

ショートによる火災発生のおそれがあります。



▲機体にカバー(おおい)をかけるときは、エンジン、マフラが冷えてから掛ける。

[守らないと] 火災が発生するおそれがあります。



◆ 点検整備時の注意事項

▲定期点検整備を行ない、各部の保守をする。

[守らないと] 整備不良による事故で傷害を負うおそれがあります。



▲廃棄物をみだりに捨てたり、焼却しない。


- 機械から廃液を抜く場合は、容器に受ける。
- 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしな
- 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤,フィル タ、バッテリ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、又は 焼却するときは, 購入先, 又は産業廃棄物処理業者な どに相談して、所定の規則に従って処理する。



[守らないと] 環境汚染につながります。

▲各部の点検・整備・交換・掃除を行なうときは、平た んな場所で、エンジンを必ず止めて、メインスイッチの キーを抜き、[DX 仕様] は脱こく・刈取クラッチレバー を「切」位置、[HD·SD 仕様] は作業レバーを刈取・脱 こく [切] 位置、もみ排出クラッチを [切] 位置にして、 駐車ブレーキを掛ける。

[守らないと] 機械に挟まれたり、巻込まれて傷害を負うおそれがあり ます。



 \blacksquare

安

のしかた収穫作業

表

引

🛕 刈取部,引起し部,こぎ胴,カッタ部,結束機を開 いたときは、ストッパで固定する。


[守らないと] 機械に挟まれて傷害を負うおそれがあります。



▲刈取部. 引起し部. エンジンルーム [Q 仕様除く]. こ ぎ胴, カッタ部, 結束機, 防じんカバー [Q 仕様], グレ ンタンクを開いたままエンジンを回さない。

[守らないと]

内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。



▲シーブケースや切断軸アッシ,結束機など重量物の脱 着作業は、2人以上で行なう。

[守らないと]

不意の落下により、傷害を負うおそれがあります。



▲刈取部を上げる又は、開いて点検・整備・掃除するときは、刈取部をロックするとともに、落下防止の歯止めをする。

- 作業前に、エンジンを必ず止めて、駐車ブレーキを掛ける。
- 刈取部の下へもぐったり、足や手をつっこんだりしない。
- 刈取部を開くときは、平たんな場所で自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。【M 仕様】



[守らないと]

機械にはさまれて、傷害を負うおそれがあります。



▲刈刃,カッタ刃,わら切刃を調整・交換するときは, 手袋を着用し,直接刃先に触らない。

[守らないと] 刃先で傷害を負うおそれがあります。



▲取外したカバー類は、必ず取付ける。

[守らないと] 内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。



安

全

のしかた

索引

▲バッテリを取外すときは、最初にマイナス(一)側のケーブルを取外す。

▲ 安全に作業するために

- バッテリの近くに裸火(マッチ・ライタ・タバコの火など)を近づけたり、バッテリケーブルのショートによるスパークをさせない。
- バッテリを取付けるときは、最初にプラス(+)側の ケーブルをプラス(+)側の端子に取付ける。



[守らないと]

ヤケドや発火爆発のおそれがあります。

▲バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下になった ままで使用や充電をしない。[補水タイプ]


- バッテリ液が不足していれば、すぐに UPPER LEVEL(上限) と LOWER LEVEL (下限) の間に補水する。
- 充電は機械から取外して行なう。
- 充電は風通しのよい所で行なう。
- 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続して始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従う。

[守らないと] LOWER(下限)以下で使用や充電を続けると、爆発の原因 となることがあります。

▲バッテリ液(希硫酸)を体に付着させない。

- 目に入ったときや飲込んだときは、すぐ水でよく洗った後、医師の治療を受ける。
- 皮ふ、衣服についたときは、すぐ水でよく洗う。

[守らないと] 失明やヤケドのおそれがあります。






1ARAEABAP0130

▲指定外のバッテリは使わない。

● 取扱説明書で指定しているバッテリを使用する。

[守らないと] 思わぬ事故が発生するおそれがあります。



1ARAEABAP0120



1ARAEABAP0620

▲ラジエータの圧力キャップやリザーブタンクは,エン ジンが冷えてから開ける。

● エンジン停止後、30分以上経過してからラジエータ の圧力キャップを徐々にゆるめて蒸気の圧力を抜い てから開ける。



[守らないと]

熱湯や蒸気が吹き出して、ヤケドや傷害を負うおそれが あります。



次

安

表

引

▲ 燃料ホース, ラジエータホース, オイルドレーンホースは, 2年ごとに交換する。

● ゴム類は時間がたつと劣化するので、定期的に交換する。

[守らないと] 燃料や熱湯がもれて、火災やヤケドを負うおそれがあり ます。





▲燃料噴射管や油圧パイプなどからの高圧油のもれは、 厚紙や板などを使って点検する。

● 高圧噴油に直接手を触れない。もし、触れた場合は、 直ちに医者の診断を受ける。

[守らないと] 油が皮ふに侵入して、強度のアレルギーや感染症を引起 す可能性があります。







◆ 運搬時の注意事項

▲トラックへの積込み・積降しは平たん地で行なう。

- 機械の重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選ぶ。
- トラックの駐車ブレーキを掛け、トラックの変速レバーを R (後進) 又は、1速に入れたあと、さらにタイヤに車止めを行ない、トラックが動かないようにしっかり固定する。
- できるだけ助手の立ち会い誘導のもとに行なう。
- 周囲に人を近づけない。

[守らないと]

あゆみ板がずれたり、トラックが動いたりして機械が落 下するおそれがあります。



1ARAAAAAP1020

1ARAAAAAP1010

▲積込み・積降しには基準に合ったあゆみ板を使う。

● あゆみ板の基準

長	さ	トラックの荷台の高さの4倍以上
幅	i ii	55cm 以上
数	量	2枚
強	度	1 枚が 2400kg 以上に耐えうる

- あゆみ板はフック, すべり止めがついているものを使う。
- あゆみ板はトラックの荷台に平行に確実に掛ける。

[守らないと]


あゆみ板がずれたり、外れたりして機械が落下するおそれがあります。

▲積込み・積降し前に、もみはすべて排出する。

- アンローダを下げ、アンローダ支えに収納してバンドを掛ける。
- アンローダは、折りたたんで収納する。
- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。 【M 仕様】



バランスがくずれて、転倒・転落するおそれがあります。



1ARAAAAAP1030


安

全

引

▲トラックへの積込み・積降しは最低速で行なう。

- **[DX 仕様]** は脱こく・刈取クラッチレバーを**[切]** 位置,**[HD・SD 仕様]** は作業レバーを**刈取・脱こく[切]** 位置,もみ排出クラッチを**[切]** 位置にする。
- 積込みは前進で、積降しは後進で行なう。
- 結束機を装着している機械は後進で積込み、前進で積 降しを行なう。




1ARAAAAAP1030

[守らないと] バランスがくずれて、転倒・転落するおそれがありま す。

▲あゆみ板の上では方向修正しない。

- あゆみ板の上では、急なマルチワンレバーの操作や副変速切換えスイッチ、副変速レバー、駐車ブレーキペダル、水平操作手動スイッチ 【M 仕様】、傾斜角手動調節スイッチ 【M 仕様】、かき込みペダル、旋回モード切換えダイヤル、アンローダリモコンの操作はしない。
- 方向を変えるときは、いったん地上、又は荷台にも どって方向を修正し、再度やり直す。



1ARAAAAAP1030

[守らないと]


急旋回したり、暴走して落下するおそれがあります。

▲トラックの上では、刈取部を床に当たるまで降ろして、駐車ブレーキを掛ける。

- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。 【M 仕様】
- 副変速レバーを [低] 位置にし、駐車ブレーキを掛ける。
- 所定の**[ロープ掛けフック (4箇所)]** にロープを掛けてしっかり床に固定する。
- 車止めをする。


[守らないと]

機械が動き、思わぬ事故のおそれがあります。



▲トラックに積んだときは、機体の各カバーを固定する。

- 樹脂カバー・着脱の簡単なカバー・折りたたみ部品などは、ロープで確実に固定するか、外して荷台に置く。
- 刈取防じんカバーは閉じる。**[刈取防じんカバー付]**



[守らないと]

輸送中に風圧で破損、脱落のおそれがあります。

▲輸送中の急発進、急ブレーキ、急旋回は避ける。

[守らないと]

輸送中に機械が動き、思わぬ事故のおそれがあります。



次

安

全

引

安全作業するための表示ラベル

■表示ラベルの内容・貼付位置

①品番 5K190-6432-1

注

中に回転物がありケガをするので、

点検・調整時はエンジンを必ず止めること。 「点検・調整後はカバーを必ず取付けること。

1ARADBEAP341J

②品番 5H601-4344-1

人に当たりケガをさせるおそれがあるので、 移動するときは必ず収納すること。

③品番 5H700-4367-1



- 1. 刈取オープン作業は平たんで安全な場所で、刈取部 の昇降以外はエンジンを必ず止めて行って下さい。
- 2. 刈取部をオープンしたまま、走行しないで下さい。
- 3. 枕木などで刈取部の落下防止の歯止めをして下さい。


1ARADBEAP343J

④品番 59700-4332-2





デバイダ先端に当たるとけがをするおそ れがあるので、移動するときは必ず本品 を取り付けること。

1ARADBEAP344J



1ARADBNAP102D





 $[438 \cdot 447]$

[438 • 447]

A-25





①品番 5H803-7925-1



1, 引起しオープン状態で、刈取部を 回転させると非常に危険ですので、 エンジンは絶対に始動しないこと。 2, 引起し装置が落下して身体がはさ まれる恐れがあるので、ロック棒 で必ず固定すること。

1ARAEASAP1820





安

1

[Q仕様除く]

Þ

引

[Q仕様]

駐車ブレーキ

傾斜地での暴走を防ぐため必ず下記を守ること。

- 1. 駐車するときは、車止めをすること。
- 2. 駐車ブレーキを解除するときは、副変速 を「倒伏」又は「標準」にし、主変速を 「停止」にすること。

駐車ブレーキの操作方法

5H700-4322-1

- ペダル ①主変速レバーを「停止」位置に し停止を確認すること。
- ②駐車ブレーキペダルをいっぱい 踏み込むと自動的にロックされます。
- ③ロックを解除する時は、もう一度ペダルを 踏み込んで下さい。

1ARADBEAP347J

1)品番 5H706-4328-1

薫 注

▲ 安全に作業するために

作業前

- 1.安全に作業するために、取扱説明書を読んで 機械の使い方を覚えること。
- 2.エンジンを始動するときは、各クラッチを切り、 主変速レバーを「停止」にすること。
- 3.屋内は排気ガスが溜まり易く、ガス中毒の危険 があるので換気すること
- 4.ケガをするおそれがあるので、掃除・点検・調 整のときは、各クラッチを切りエンジンを必ず 停止すること。 移動・作業中
- 1.発進するときや脱こく部・刈取部を作動する ときは、周囲の安全を確かめ合図して、機械に 人を近付けないこと。
- 2.転落・転倒事故の危険があるので、傾斜地・路 肩の軟弱な道路・ガケ際などは走行しないこと
- 3.走行を停止するときは、主変速レバーを操作して「停止」の位置にすること。
- 主変速レバーのノブを握ると「停止」の位置が わかりにくくなるので、ノブを握らないこと。 4.道路交通法規定により、トラック運搬時(特に
- キャビン付)は,地上高3.8 m以下で運行す
- 5.刈取作業時以外(あぜ乗越時,移動走行時,運搬時, 格納時)は、「もみ」をすべて排出または降ろして、各作業クラッチを"切"にし、M仕様(車体水平制御)は、 機体を一番下げた状態にすること。

積込 ・積降ろし

- 1.転倒・転落事故の危険があるので、車への積み 込みおよびあぜ越えは以下を守ること
- 1 積み込むときは前進で、降ろすときは後進に すること。
- 2 副変速を倒伏にし、エンジンの回転を落として (2000rpm 以上)、低速にすること。 3 あゆみの上ではパワーステアリングレバーを操
- 作しないこと。方向を変えるときは、いったん 地上または荷台に戻って向きを正し、再度やり 直すこと
- 4 あゆみ板は段差の4倍以上の長さで、すべり 止めがあり、基準に合ったものを使用すること。
- 駐・停車
- 1、火災の危険があるので、機械を停止するときは、 切りワラや雑草の上に止めないこと。 2、急発進・暴走の危険があるので、副変速レバー を切り換えるときは、平坦な場所で主変速レバ ーを「停止」の位置にし、駐車ブレーキペダル をいっぱい踏むこと。
- 3.機械から離れるときは、エンジンを止めて始動 キーを抜き、駐車ブレーキを必ずロックするこ と。また、坂道で駐車するときは車止めをして 暴走を防ぐこと。

1ARADBEAP345J

②品番 5H706-4324-1

エンジンを始動するときは、主変速レバーを 「停止」にし、駐車ブレーキを「入」にし、 各作業クラッチを「切」にすること。

1ARADBEAP346J

④品番 5H601-4354-1

A 注 意 坂道で副変速レバーを操作すると機械が、 暴走するおそれがあるので、絶対に操作し ないこと 副変速レバー 一

1ARADBEAP348J

(4)

3

1ARADBNAP116A

③品番

(4)

[Q仕様]

1ARADBNAP029B

(3)

[Q仕様除く]

A-27

不調と処理

①品番 5H601-4343-1



オーバーヒートでエンジンルームを開けて 点検、整備するときは、次の手順を守ること。 1. エンジンを止める。

2. 必ず停止後30分以上経過してから エンジンルームを開けること。

エンジンが冷えていないときは、ラジエータ 部・リザーブタンク部より熱湯が吹き出し、 ヤケドをするおそれがあります。

1ARADBEAP349J

②品番 5H601-4342-1



注 意

エンジンを回転したままエン ジンルームを開けると、ファ ンやベルトでケガをするおそ れがあるので、エンジンルー ムを開けるときは、エンジン を必ず止めること。

1ARADBEAP350J

③品番 52320-3159-1




注




マフラ・ハイキカン・エンジ ンなどの高温部に触れると ヤケドをするので、高温部に 絶対に触れないこと。

1ARADBEAP351J

[Q仕様除く]



[Q仕様]




安


全

索



▲ 安全に作業するために





①品番 5H730-4322-1 「Q仕様除く] 5H690-4322-1 [Q仕様]

A 注

刈取部を上昇して、点 検調整を行うときに は、必ずロックスイッ チを下げてロック金 具をセットすること。



1ARADBEAP352J

(2)品番 5H730-4317-1 [Q仕様除く]

注

- 1. 刈取り掻き込みペダルを傾斜地や、あゆみ板の上で踏
- むと暴走する恐れがあるので踏まないこと。 2. 機体が動いている時は刈取り掻き込みペダルを踏んで も機体が止まらない場合があるので、主変速レバーが 「停止」以外にあるときは、刈取り掻き込みペダルを

刈取り掻き込みペダルの操作方法

- ①主変速レバーを「停止」位置にし 機体の停止を確認して下さい。
- ②刈取り掻き込みペダルを踏みます。
- ③ペダルを踏んだまま、主変速レバーをゆっくり と前進方向へ動かして掻き込み作業を行います。
- ④ 掻き込み作業終了後は主変速レバーを「停止」にした後 掻き込みペダルから足を離して下さい。
- ⑤上記手順を守らないと機械が故障する場合がありますの で、必ず手順を守って下さい。

1ARADBEAP607J

(2)品番 5H736-4317-2「Q仕様]

注

- 1. 刈取り掻き込みペダルを傾斜地や、あゆみ板の上で踏 むと暴走する恐れがあるので踏まないこと
- 2. 機体が動いている時は刈取り掻き込みペダルを踏んで も機体が止まらない場合があるので、主変速レバーが 「停止」以外にあるときは、刈取り掻き込みペダルを

刈取り掻き込みペダルの操作方法

- ①主変速レバーを「停止」位置にし 機体の停止を確認して下さい。
- ②刈取り掻き込みペダルを踏みます。
- ③ペダルを踏んだまま、主変速レバーをゆっくり と前進方向へ動かして掻き込み作業を行います。
- 4 掻き込み作業終了後は主変速レバーを「停止」にした後 掻き込みペダルから足を離して下さい。
- **⑤上記手顧を守らないと機械が故障する場合がありますの** で、必ず手順を守って下さい。

1ARADBEAP617J


[SD仕様]

(1)品番 52000-7917-2



トラックで輸送するときは、風圧でカバーが 浮き破損・脱落し、ケガをさせるおそれがあ るので、刈取部を下げて、ボウジンカバーを 閉じ、ロープ等で浮き上がりを防ぐこと。


1ARADBEAP353J




[SD仕様]

引


①品番 5K275-6433-1 ②品番 5K275-6434-2





1ARADBLAP2740

③品番 5K275-6418-2



1ARADBLAP2750

4品番 5K275-6425-2



1ARADBLAP2760

全

引

5K200-6188-2 1)品番



1.カバーの中に回転物 がありケガをするの で手を絶対に入れな いこと。

▲ 安全に作業するために

2.ワラ・雑草などの巻 付や詰りを取除くと きは、エンジンを必 ず止めること。

1ARADBEAP358J


②品番 5K190-6442-2



- 1.カッタの刃に接触すると手・指を切断するお それがあるので、手を絶対に入れないこと。
- 2.チェーン・ベルトに接触すると、手をケガす るので、手を絶対に入れないこと
- 3. カッタ開閉時はエンジンを必ず止めること。 4. カッタをオープンしたまま運転しないこと。
- 5. 点検・調整、ワラ・雑草などの参付きや詰り
 - を取除くときはエンジンを必ず止めること。 6. 点検・調整などが終わったら、カバーを元通 りに必ず取り付けること。


1ARADBEAP359J

③品番 5K275-6434-2



1.カバーを閉じるとき ロックハンドルを必ず 閉の位置にすること。 2.ロックが確実にされ ていないと、落下して

(3) 1ARADBNAP004M




ストッパ

1ARADBNAP224C

4)品番 53981-6416-3

1ARADBLAP2740



告 整

- 1. 扱胴オープンした状態で脱こく機を回転 させると非常に危険です。エンジンは、 絶対に始動しないこと。
- 2. 扱胴をオープンして、受網の脱着や扱室 の掃除をするときは扱胴が落下して身体 がはさまれることがあるので、ストッパ で必ず固定すること。
- 3. パワーアップ扱胴仕様には、ストッパの 必要がない為、装備していません。

1ARADBEAP362J



①品番 5K200-6416-2

中に回転物がありケガをする おそれがあるので、運転中は 絶対に手を入れないこと。

1ARADBEAP608J

(2)品番 5K200-6212-1



注



火気厳禁

・火災のおそれがあるの で給油するときはエン ジンを止めること。

ディーゼル軽油

1ARADBEAP361J

③品番 5H250-5338-1





告

- 1. タンクの中に回転物がありケガをする おそれがあるので、運転中は絶対に手 を入れないこと。
- 2. 手を入れるときは必ずエンジンを停止 すること。

変形や落下のおそれがあるので、タンクの上に 物を載せないこと。

1ARADBEAP363J





1ARADBNAP005G

安

索

▲ 安全に作業するために


5K190-6432-1 1 品番

注

中に回転物がありケガをするので、 点検・調整時はエンジンを必ず止めること。 点検・調整後はカバーを必ず取付けること。

1ARADBEAP341J

②品番 5K190-6433-1



- 1.このカバーを閉じる 場合、ロックハンド ルを必ず閉位置にす ること。
- 2.ロックが確実にされ ていないと、落下し 危険です。



(3)品番 5G061-8114-1




注


責

グレンタンクをオープンするときは、ベルトに手をはさまれたりタンクに身体がはさまれるおそれ があるので、平坦な場所で、内部の「もみ」を排出し、エンジンを停止してからオープンすること。

◆タンクオープンのしかた

- 1) タンク内を空にしてエンジンを停止してください。
- カバー ① を外し、ベルト ② をプーリ ③ から外して タンク固定ピン ④ を抜いてください。
- 3) タンクオープンレバー ⑤ を持って手前に引きロックを 解除し、さらに取っ手⑥ を持ってタンクを開いてくだ
- 4) タンクを閉じる時は上記の逆の順番で確実にタンクを固 定しベルトをかけてください。
- ◆タンクをオープンする時は、カッタを閉じてください。





◆カバー ® を開く時は、カバー ® の取 っ手を引いてください。閉じるときは カバー®を押し込んでください。

1ARADBEAP364J


4)品番 5G079-8114-2


告

もみ排出レバーを操作して もみを排出するときは、 奥に回転物があり、けがを するおそれがあるため、 プーリ周辺に手を近づけな いこと。

- ◆ もみ排出レバーでのもみ排出のしかた
- アンローダ先端のもみシャッタを外して下さい。
- ◆もみシャッタの外し方 ①ブーツの後ろ側のリベットを2個外します。 ②ボルト4個とカプラを外し、モータユニットを外します。


③ピンを外してシャフトを抜き、シャッタを外します。 4外したリベットでブーツを元通りに固定します。






1ARADBNAP129A





①品番 5G021-1713-2



1ARADBEAP365J

①品番 5G200-6425-1




中に回転物がありケガ をするおそれがあるの で、運転中は絶対に手 を入れないこと。



袋詰め時、余裕を持って 排出クラッチを切ること。

アンローダが詰まると、 駆動系統の故障の原因 になります。

1ARADBEAP366J



引

①品番 58071-8174-1

▲ 注 意

掃除口

ず閉じること。清掃後はフタを必済掃時はエンジンケガをするので,中に回転物があり

1ARADBEAP368J

②品番 5K190-6461-1


A


掃除


注音

中に回転物がありけがをするので、 清掃時はエンジンを必ず止めること。 清掃後はフタを必ず閉じること。

1ARADBEAP369J










1)品番 52320-3159-1



注



マフラ・ハイキカン・エンジ ンなどの高温部に触れると ヤケドをするので、高温部に 絶対に触れないこと。



①品番 5K190-6461-1



掃 除

注

中に回転物がありけがをするので、 清掃時はエンジンを必ず止めること。 清掃後はフタを必ず閉じること。

1ARADBEAP369J

②品番 58071-8175-2



除

注

中に回転物がありケガをするので、 清掃時はエンジンを必ず止めること。 清掃後はフタを必ず閉じること。


1ARADBEAP370J


③品番 5G046-3129-1



中に回転物がありケガをする おそれがあるので、運転中は 絶対に開けないこと。

1ARADBEAP367J






★ 安全に作業するために

①品番 53981-6191-1

▲警告

1.カッタの刃に接触すると手・指を切断するおそれがあるので、 手を絶対に入れない



3.カッタ作業時は、カ バーを必ず閉じること。


1ARADBEAP371J


②品番 5H700-4329-1

A 注 意

中に回転物がありケガをする おそれがあるので、運転中は 絶対に開けないこと。

1ARADBEAP367J






①品番 5F619-7113-1

▲ 警告



- 1. このカバーの中は刃物が回転しており危険なので、手を絶対にいれないこと
- 2. 点検・調整、わら・雑草などの巻付きや詰りを取除くときはエンジンを必ず止めること
- 3. 点検・調整などが終わったら、危険ですのでカバーを元通りに必ず戻すこと



- このカバーを開く場合、カバーを押さえながら レバーを持ち上げます
- 2. カバーを閉じる場合、カバーを押しこむと レバーで固定されます
- レハー C回圧されます 3. カバーを開いた状態でエンジンをかけ、 脱こくクラッチを入れると、エンジンが停止 します


1ARADBIAP2640

②品番 57691-5315-1



- 1. このカバーの中は刃物が回転 しており危険なので、手を絶 対に入れないこと。
- 2. ワラ・雑草などの巻付きや詰りを取除くときは、エンジンを必ず止めること。

1ARADBEAP373J




①品番 57745-5124-1

注

 カッタをオープンしたら、不用意な動きを防ぐ ため規制金具で確実にロックすること。


2. カッタの刃に触れると手・指を切るので、巻付きや詰りを取除くとき刃に絶対触れないこと。

1ARADBEAP374J



①品番 5H522-4112-1






次


全

①品番 16667-8724-1

▲ 安全に作業するために







表示ラベルの手入れ

■表示ラベルをよく読み理解して、安全注意事項を守る

- ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにする。
- **▲** 表示ラベルがよごれた場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布でふく。 シンナーやアセトンなどの溶剤を使うと、文字や絵が消えることがあります。
- 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあるので、高圧水を直接 ラベルにかけない。
- 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替える。
- 新しいラベルを貼る場合は、貼付面の汚れを完全にふき取り、乾いた後、もとの位置に貼る。
- ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換する。

この製品には、保証書が添付してありますのでご 使用前によくご覧ください。

◆ ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際、

- 1. 販売型式名(商品名)・区分と車台番号
- 2. エンジンの型式名 (model) と番号 (serial) をあわせてご連絡ください。

なお、部品ご注文の際は、購入先に純正部品表を 準備しておりますので、そちらでご相談くださ い。




* 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。

重要


* 機械を改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

[329 · 335]




 $\overline{[329 \cdot 335]}$


[438 • 447]



[438 · 447]



農業機械の種類	コンバイン(自脱型)
型 式 名	クボタ
販売型式名	
区 分	
車 両 型 式 名	クボタ
車台(製造)番号	
製 造 会 社	株式会社クボタ



Ħ

次

安

全

サービス

取扱い装置名称と

運転のしかた

のしかた

メンテナンス

不調と処置


付

表

索

引

サービスと保証について



◆ 認定番号

安全鑑定・型式検査(国検)の農機型式名及び認定番号が必要な場合は、下記の型式名及び番号をご使用ください。

商品名	農機型式名	安全鑑定番号	小型特殊自動車	
			車両型式名	型式認定番号
ER329	クボタ R0904	34201	クボタ EDM-C326	農 3248
ER335	クボタ R0903	34200	クボタ EDM-C326	農 3248
ER438 [Q 仕様除く]	クボタ R0902	34199	クボタ EDM-C428	農 3250
ER438 [Q 仕様]	クボタ R0902	34199	クボタ EDM-C428	農 3250
ER447 [Q 仕様除く]	クボタ R0901	34198	クボタ EDM-C427	農 3249
ER447 [Q 仕様]	クボタ R0901	34198	クボタ EDM-C427	農 3249

補足

- * 届出には型式認定番号が必要ですが、車台番号(打刻)で代用することができます。
- * 詳しくは、購入先に連絡してください。

◆ 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後9年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

次

安


表

引


サービスと保証について

◆ 取扱説明書の収納場所について

本冊子を付属部品のビニール袋にいれたあと、運転席(シート)裏側にある取扱説明書収納場所に本冊子を収納して、常時携帯してください。(出荷時は取扱説明書がビニール袋に入っています。)




[DX・HD 仕様 (Q 仕様除く)]




[DX・HD 仕様 (Q 仕様除く)]

[SD 仕様]



[Q 仕様]



補足

* 取扱説明書収納場所は、デバイダカバー収納後の組付け部品の保管場所としても使用してください。 (100ページ参照)

小型特殊自動車について

このコンバインは,道路運送車両法の農耕作業用小型特殊自動車に該当します。



* 道路を走行するときは、小型特殊自動車の 法規を守り安全運転をしてください。

補足


- * 作業灯は**【道路運送車両法の保安基準】**第42 条(灯火の色等の制限)において、**【走行中に使用しない灯火】**とされ、点灯したまま道路 走行すると他の交通車両の妨害となることか ら道路走行中の点灯は禁止されております。
- * このコンバインは、小型特殊自動車で道路運 送車両法の保安基準が適用されます。下記の うち一つでも条件を満足しないと保安基準に 適合しませんので特にご留意してください。
- 1. 認定を受けたエンジン以外は搭載して走行することはできません。
- 2. エンジン及び本機で封印されているところは さわらないでください。封印が外されたと認 められる場合は、一切の保証はいたしません。
- 3. 認定時の構造を変更した状態では、道路走行することはできません。
- 4. 結束機, ドロッパ, スイスイデバイダなどを 装着した場合は公道を走ることができませ ん。装着した状態で移動するときは, トラッ ク輸送(96ページ参照)してください。(カッ タは, 装着したままで走行できます。)

◆ 小型特殊自動車取得の届出と標識(ナンバプレート)の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市 町村条例により,その取得を市町村役所に届け, 標識(ナンバプレート)の交付を受けなければな りません。

手続きは市町村により多少異なりますので詳細は, 購入先にご相談ください。

- 1. 小型特殊自動車取得の証明書など(購入先で 発行)に、軽自動車税を添えて市町村役所に 届出ます。
- 2. 届出が済むと標識 (ナンバプレート) が交付されます。
- 3. 標識(ナンバプレート)を車体の取付け位置に取付けてください。



◆ 損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え,任意保険に加入されることをお勧めします。

◆ 運転免許証の携帯


公道走行時は,大型特殊自動車の運転可能な運転 免許証が必要です。必ず所持してください。

全

索

機体方向説明


この取扱説明書で使用している**前後・左右・左回り・右回り**などの方向は、図示の通りです。





1ARADBNAP004I

※イラストは 447

装置の名称とはたらき







● **運転操作部**………エンジンの始動・停止や移動走行・刈取作業の運転操作を行なうところ

■ 刈取部…………作物の引起しと刈取を行なうところ

● **供給搬送部**………刈取った作物を脱こく部へ搬送するところ


● **脱こく部**……作物の脱こくを行なうところ


■ アンローダ…………がレンタンクからもみを排出する筒


安

引

_









- エンジン部……運転席下部にある動力装置
- **走行部**……クローラにより走行を行なうところ
- **グレンタンク部**……脱こくで精選されたもみを一時貯蔵したあとアンローダで排出を行なうところ
- **わら処理部**……わらの切断やばら落しなどわらの処理を行なうところ


[DX 仕様]







安

[HD・SD 仕様] 3





装置の名称と取扱い






[DX 仕様]






[DX·HD 仕様]



[DX・HD 仕様]

[HD・SD 仕様]




[HD・SD 仕様]


全

索

[Q 仕様除く]



[Q 仕様]




[Q仕様]

◆ エンジン操作関係

■メインスイッチ


コンバインの電源の**入・切**,及びエンジンの**始動・停止**を行なうスイッチです。

[Q 仕様除く]



[Q 仕様除く]

[Q 仕様]



1ARAEASAP667A

[Q 仕様]


補足

* エンジン始動後、メインスイッチのキーから 手を離すとキーは、【入】の位置に戻ります。

■手動アクセルダイヤル


エンジン回転をコントロールするダイヤルです。 ダイヤルを右に回すと回転数が上がります。

[DX·HD 仕様]



[DX・HD 仕様]

[SD 仕様]



[SD 仕様]

補足

* エンジン回転計は、26ページを参照してくだ さい。


全


31

◆ 走行操作関係

■主変速レバー、副変速レバー、副変速切換 えスイッチ

移動走行時や刈取作業時に変速をするレバー・スイッチです。





副変速レバーが [高] (高速) 位置のとき, 副変速切換えスイッチを押すと [L] (作業位置) 又は, [H] (走行位置) に切換わり, 副変速レバーが [低] (低速) 位置のとき, 副変速切換えスイッチを押すと [L] (作業位置) 又は, [S] (倒伏位置) に切換わる

1ARADBNAP016V

※イラストは SD仕様

重要

* 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速 レバーを動かさないでください。無理に動か すと故障の原因となります。

補足

- * 駐車ブレーキを掛けると主変速レバーは、**[停** 止] 位置に固定され、主変速レバーを操作しても動きません。
- * 後進するときは、主変速レバーを**【後進】**側に引いてください。**【後進】**位置にするとバックブザーが鳴り、後退灯(バックランプ)が点灯します。
- * 副変速切換えスイッチと副変速レバー操作の 組合わせにより,速度が[S](倒伏位置)→[L] (作業位置)→[H](走行位置)の3段階に切 換わります。
- * 副変速切換えスイッチと副変速レバーを操作することにより、エンジン回転計の下側にある**副変速**の表示部に下記のように表示します。

	副変速	切換え	スイッチ操作
レバー操作	[低] (低速) ◆ • ▼ [高] (高速)	[S] (倒伏) ▲ ■ ▼ [L] (作業)	

* 副変速切換えスイッチを押すと、**副変速**の表示の表示により、液晶ディスプレイに下記のように表示します。

副変速表示部	液晶ディスプレイ表示
[\$] (倒伏位置)	[副変速 S 倒伏]
[L] (作業位置)	[副変速 L 作業]
[H] (走行位置)	[副変速 H 走行]


- * メインスイッチのキーを [入] 位置にした直 後の副変速切換えスイッチは [L] (作業位置) です。
- * 副変速切換えスイッチが [H] (走行位置) の 状態で刈取作業を開始すると, [L] (作業位置) へ自動的に切換わります。
- * 刈取作業中は、副変速切換えスイッチを押しても [H] (走行位置) には切換わりません。
- * 主変速レバーが【中立】位置以外の位置でエンジンを始動しようとすると、液晶ディスプレイに【主変速を中立にする】と表示します。

装置の名称と取扱い

- * 刈取作業は【L】(作業位置)又は,【S】(倒伏 位置),傾斜地(あぜ越えやあゆみ板)で移動 を行なうときは【S】(倒伏位置),通常の移動 走行を行なうときは【H】(走行位置)で使用 してください。
- * 副変速切換えスイッチを【H】(走行位置)に 切換えると、旋回モード切換えダイヤルで選 択している位置に関係なく旋回力がソフト ターンに固定されます。

■駐車ブレーキペダル(駐車ブレーキ)

駐車ブレーキペダルを踏込むと駐車ブレーキペダルはロック位置で固定され駐車ブレーキが掛かります。駐車ブレーキを解除するときは,駐車ブレーキペダルを強く踏込んでロックを解除してください。



重要

* 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速 レバーを動かさないでください。無理に動か すと故障の原因となります。

補足

- * 駐車ブレーキを掛けると主変速レバーは、**「停止」**位置に固定され、主変速レバーを操作しても動きません。
- * 移動(路上を含む)走行時は、駐車ブレーキペダルを【解除】位置にしてください。
- * 駐車ブレーキペダルを踏込まないと, エンジンは始動しません。また, 駐車ブレーキペダルを踏込まずにエンジンを始動しようとすると, 液晶ディスプレイに [駐車ブレーキを踏む] と表示します。

安

全

運転のしかた

のしかた 収穫作業

メンテナンス

表

索

引

■マルチワンレバー

マルチワンレバーは、機体走行時の進路変更と刈 取部の昇降の操作を行なうレバーです。

[左] ← [右] …… レバーを倒した方向に機 体の進路が変わります。 倒す角度に応じて進路の 方向修正から旋回を行な います。


[下げ] 1 [上げ]

…… レバーを倒した方向に刈 取部が上下に動きます。




…… レバーを倒した方向に機 体の進路が変わると同時 に, 刈取部が上下に動き ます。

[M 仕様除く]




[HDM 仕様]




[HDM 仕様]

[SD4M 仕様]



補 足

刈取部の**上昇←→下降**操作を行なうとき, レ バーを倒す量に応じて昇降速度が変化しま す。昇降速度は、レバーを倒す量が大きいほ ど速くなります。



[SD4M 仕様]


補足

* エンジンが停止中で、刈取部が上がっている ときにマルチワンレバーを前方(**[下]** 方向) に倒しても刈取部は下がりません。

■旋回モード切換えダイヤル


旋回方式を選択するダイヤルです。作業条件に応 じて切換えてください。

[DX 仕様]



[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]



[HD·SD]

[ソフトターン] ……

左右のクローラに回転差をつけ両輪で駆動しながら旋回します。旋回半径は、やや大きくなりますが湿田やほ場の荒れを少なく作業する場合や移動走行時に使用してください。

[ソフト・ブレーキターン] ……


マルチワンレバーを右又は、左に倒すと、ソフトターンで旋回し、一定角度以上倒すとブレーキターンに切換わります。ブレーキターンは、倒した方向のクローラの駆動が停止した状態で旋回します。小回りが必要なときに使用してください。

全

引

補足

- * 通常の刈取作業を行なうときは、**【ソフト・ブ レーキターン】**位置にしてください。
- * 旋回モード切換えダイヤルを【ソフト・ブレーキ】 位置に選択すると (A) から (B) の範囲 に切換るとブレーキターンとなります。



(A): ソフトターン範囲 (B): ブレーキターン範囲 1ARADBNAP073C [運転席にすわって 操作する方向] ※イラストは SD 仕様

- * 副変速切換えスイッチを【H】(走行位置) に 切換えると、旋回モード切換えダイヤルで選 択している位置に関係なく旋回力がソフト ターンに固定されます。
- * 旋回モード切換えダイヤルを操作すると、液 晶ディスプレイに【旋回切換 ソフト】又は、 【旋回切換 ソフト・ブレーキ】と表示します。

■運転席(シート)


[DX・HD 仕様]

運転席は、**前,後**方向と**前傾斜**方向に調節が行な えます。調節は、前後調節レバー(**前,後**方向), チルトレバー(**前傾斜**方向)をそれぞれ引いて行 なってください。



補足


* 前傾斜方向は2段階の調節が行なえますが、 運転席後下の切欠部にロッドを必ず掛けて フックしてください。




[DX・HD 仕様]

[SD 仕様]


運転席は、**前、後**方向と**上、下**方向及び**前傾斜**方向に調節が行なえます。調節は、前後調節レバー(**前、後**方向)、上下調節レバー(**上、下**方向)、チルトレバー(**前傾斜**方向)をそれぞれ引いて行なってください。






補足

* 前傾斜方向は3段階の調節が行なえますが、 運転席後下の切欠部にロッドを必ず掛けて フックしてください。




* 運転席の背もたれは、リクライニングレバー を引いて前方へ倒すことができます。元に戻 るときは、背もたれをロックするまで後方に 倒してください。



_

■刈取下降ロックスイッチ

刈取部の下降防止を行なうロックスイッチです。 ロックスイッチを下げる(**[ロック]** 位置)とマルチワンレバーを操作しても刈取部は下降しません。



補足


- * ロックスイッチを下げたときは、必ずスイッチロック金具でロックスイッチを固定し解除 防止を行なってください。スイッチロック金 具は樹脂ボルトをゆるめて動かしてください。
- * エンジンを始動しないと刈取部は上昇,下降しません。

◆ 刈取・脱こく関係

■脱こくクラッチレバー

[DX 仕様]

脱こく部の動力を**入・切**するクラッチレバーです。




[DX 仕様]

■刈取クラッチレバー

[DX 仕様]

刈取部の動力を**入・切**するクラッチレバーです。




[DX 仕様]

■作業レバー(楽刈レバー)

[HD・SD 仕様]


脱こく部, 刈取部各動力の**入・切**及びエンジン回転数を, 刈取作業時の回転数に自動調整するレバーです。

脱こく部と刈取部が作動し、エンジン回転数を 刈取作業時の回転数に自動調整する



補足

- * 作業レバーを**刈取・脱こく [入]** 位置にする と、脱こく部が作動すると同時にエンジン回 転数が刈取作業時の回転数に自動的にセット され、自動こぎ深さ制御がはたらきます。ま た、このとき刈取部は作動状態です。
- * 作業レバーを【切】位置から刈取【切】位置 にしたとき、脱こく部と刈取部は停止状態で す。また、作業レバーを刈取・脱こく【入】 位置から刈取【切】位置にすると刈取部が停止し、脱こく部は作動状態となります。
- * 作業レバーを**刈取・脱こく[入]**位置にした ときのエンジン回転数は、手動アクセルダイ ヤルの位置に関係なく、作業回転となります。



- * 作業レバーを**刈取・脱こく [入]** 位置にした あとにエンジン回転数の調整を行なうとき は、手動アクセルダイヤルを回してください。 手動アクセルダイヤルで設定したエンジン回 転数が優先されます。
- * 作業レバーを**刈取・脱こく[入]** から**[切]** 位置にしたとき,エンジン回転数は刈取作業 時の回転数の状態です。

[HD·SD 仕様]


安

引

■引起し変速レバー

刈取部の速度を切換えるレバーです。

引起し変速レバー




補足


- * 127 ページを参照して適正な引起し速度を選んでください。
- * 引起し部の開閉を行なうときは、引起し変速 レバーを**【中立】**位置にしてください。 (164 ページ参照)

■左分草かん開閉スイッチ

[HD・SD 仕様]

左分草かんを開閉するスイッチです。





補足

- * 左分草かん開閉スイッチを操作すると、エンジン停止中でも、メインスイッチのキーが 【入】の位置で左分草かんは開閉しますが、 バッテリ上がり防止のため、エンジンを始動 してから操作してください。
- * 左分草かんは手動でも開閉操作が行なえます。
- * 左分草かん開閉スイッチを押すと、液晶ディスプレイに【**分草かん 開**】又は、【**分草かん 閉**】と表示します。

[HD・SD 仕様]

■刈取りかき込みペダル

あぜぎわなどで前進しながら刈取作業が行なえないとき、機体の走行を停止した状態で作物の刈取りを行なうときに使用するペダルです。【DX 仕様】は脱こく・刈取クラッチレバーをそれぞれ【入】位置、【HD・SD 仕様】は作業レバーを刈取・脱こく【入】位置にしたあと、かき込みペダルを踏込み、主変速レバーを【前進】側に操作すると刈取部及び搬送部が動き、作物の刈取り(かき込み)を行ないます。

かき込み作業を行なうときは、主変速レバーをいったん **[停止]** 位置に戻したあと、かき込みペダルをいっぱいまで踏込んでください。そのあと、主変速レバーを再度 **[前進]** 側に操作してください。また、かき込み作業を終了するときは、主変速レバーをいったん **[停止]** 位置に戻したあと、かき込みペダルから足を離してください。



補足

- * 誤操作による急発進を防ぐため、主変速レバーをいったん【**停止**】位置まで戻さないとペダルを離しても発進しません。
- * かき込み作業中に誤作動を起こすおそれがあるため下記操作は行なわないでください。
 - かき込みペダルから足を離さないでください。
 - マルチワンレバーを左又は, 右方向に動か さないでください。
- * 下記条件のときは、かき込みペダルを踏込ん でも刈取部が作動しません。
 - 駐車ブレーキが掛かっているとき
 - **[DX 仕様]** は脱こく・刈取クラッチレバーが **[切]** 位置, **[HD・SD 仕様]** は作業レバーが**刈取 [切]** 又は、**[切]** 位置のとき

[HD・SD 仕様]


* 作業レバーが**刈取【切**】位置のとき、かき込みペダルを踏込んだ状態で主変速レバーを操作すると機体が前進又は、後進します。

[HD·SD 仕様]

■ポジピタスイッチ

[SD 仕様]

刈取作業中に、ポジピタスイッチを押すと刈取部 が上昇 \longleftrightarrow 下降します。



補足

* ポジピタスイッチは作業レバーを**刈取[切]** 位置又は、**刈取・脱こく[入]**位置にすると はたらきます。

[SD 仕様]


全

表

索引

■エンジン停止スイッチ

エンジンを停止するスイッチです。エンジンが停止すると同時にブザーが鳴ります。




補足

- * エンジン停止スイッチを押すと、液晶ディスプレイに[エンジン停止しました] → [メインスイッチ切にして下さい] を一定時間交互に表示します。
- * エンジンの再始動を行なうときは、下記項目を遵守してください。
 - メインスイッチのキーを【切】位置にして ブザーを止めてください。
 - メインスイッチのキーを【切】位置にしてから約5秒間待ってください。エンジンの停止直後にメインスイッチのキーを【始動】位置にしてもエンジンは始動しません。

■トウミ調節レバー

[DX・HD 仕様]

トウミの風力調節を行なうレバーです。





[DX・HD 仕様]

■チャフ調節レバー

[DX・HD 仕様]

シーブケースにある選別板のすき間 (開度) の調節を行なうレバーです。





補足

1ARADBNAP146A

* チャフ調節レバーは、左サイドカバーを取外 し、脱こく部左の掃除ロカバーを取外すとあ ります。

1番スクリュ上部左掃除ロカバー

三※イラストは 447

- * 調節は、チャフ調節レバーで行なってください。また、固定用レバーは動かさないでください。
- * 出荷時は、上から4段目位置です。

[DX·HD 仕様]

引


◆ グレンタンク関係

■もみ排出クラッチレバー

[DX 仕様]

グレンタンク内のもみ排出操作を行なうレバーです。





1ARADBNAP043A

補足


- * もみ排出クラッチレバーを【切】位置にしないと、エンジンは始動しません。
- * もみ排出クラッチレバーが【入】位置でエンジンを始動しようとすると、液晶ディスプレイに【モミ排出クラッチ切に】と表示します。
- * アンローダリモコンの**【停止】**スイッチを押してももみの排出は停止しないため、操作を間違えないでください。**【停止】**スイッチを押すと旋回中のアンローダが停止します。

[DX 仕様]

■もみ排出スイッチ

[HD・SD 仕様]

グレンタンク内のもみの排出操作を行なうスイッチです。




補足

* エンジン始動後にアンローダが収納状態のときや作業レバーを**【切】**位置にしないと、もみ排出スイッチを操作しても、もみは排出されません。

[HD・SD 仕様]

◆ 電装関係

■ファインビューメータ



補足

* メインスイッチのキーを【切】位置から【入】 位置にすると、各ランプが一定時間全て点灯 (ランプ点灯確認) すると同時に、各メータの 指針が動きます。(作動確認)

◆各メータ

● エンジン回転計 (単位: r/min(rpm))

1分間のエンジン回転数を指針で表示します。

● 燃料計

燃料の残量を指針で表示(**[E]**〔空〕**←→[F]**〔満タン〕) します。

● 速度計 (単位:m/s)

1秒間に進む距離を指針で表示します。

補足

* は場条件により実際の速度と異なる場合があります。

● 負荷メータ

刈取作業中にエンジンにかかる負荷の大きさに 応じて順番にランプが点灯します。

補足

* エンジン回転数は、負荷が大きくなるほど下がります。負荷メータのランプ点灯表示で以下のようになります。

適正状態… 適正範囲:負荷メータ6目盛


◆ (ランプ:緑色)

減速…… 減速範囲:負荷メータ2目盛

▶ (ランプ:オレンジ色)

即時減速… 即時減速範囲:負荷メータ1目盛

(ランプ:赤色)



全

表

引

◆ マルチナビ

マルチナビは機械の状態や状況(通常作業時,異常発生時,誤操作時など)に応じて,液晶ディスプレイに必要な情報を表示します。

補足

- * 表示切換えスイッチは、液晶ディスプレイに 異常や警報を表示したときに通常表示に戻す 場合やメンテナンス作業で使用します。
- 1. 移動走行・通常作業時
- (1) [アワメータ・オイル・充電] 表示


駐車ブレーキが掛かっていない状態でメインス イッチのキーを**[切]** 位置から**[入]** 位置にする と表示します。(エンジンは停止状態)

● アワメータ表示 (単位:h [時間])

エンジン運転時間の積算使用時間を表示します。

● オイル・充電表示

オイルの圧力と充電状態に異常が発生したとき, 警報を出す準備状態にあることを表示します。




重要

- * 異常が発生したときは、直ちに購入先に連絡してください。
- * メインスイッチのキーが【**入**】で、エンジンが停止状態では、表示していますが、表示が消えているときは、警報機能に異常があります。その場合は、直ちに購入先に連絡してください。

(2) [水温/シーブ/もみ] 表示

エンジン始動後,作業時の基本表示**[水温/シープ/もみ]**を表示します。



1ARADBNAP045B

補足

* エンジン始動中,異常発生時以外のときは,オイル・充電表示はされません。

2. 異常発生時

補足

* 処置については146ページを参照してください。

● 表示

燃料を給油	燃料を給油 して下さい	燃料の残量が少なくなると表示します。
充電系異常	充電系統が 異常です	充電系統に異常が発生すると表示します。
エンジン油圧異常	Iンジン油圧 異常です	エンジンオイルの圧力が、異常に低下すると表示します。
オーバーヒート	オーバーヒート	エンジンの冷却水温が高温になると表示します。
負荷	負荷	刈取作業中にエンジンに大きな負荷がかかると表示します。
もみ満杯	もみが 満杯です	グレンタンク内のもみが満杯になると表示します。
2番	2番	2番処理ケース内又は、1番、2番縦スクリュケース内が詰まると、表示します。
こぎ深さ	こぎ深さ	自動こぎ深さ制御がはたらいている状態で、穂先センサにわらの 引掛かりなどの異常が発生すると表示します。
シーブ	シーブ	脱こく機の選別板上のもみの量が異常に多くなったとき表示します。
排わら	排わら	フィードチェーン終端部にわらが詰まり,エンジンが自動停止(エンジン自動停止装置) すると表示します。
カッタ	カッタ	わら処理(カッタ)部にわらが詰まり、エンジンが自動停止(エンジン自動停止装置)すると表示します。

表

31

結束詰まり	結束機	結束機にわらが詰まり、エンジンが自動停止(エンジン自動停止 装置)すると表示します。 [結束機付き仕様]
結束ひも切れ	結束機	結束機のひもが切れ又は、結束機のビルにわらが巻付きエンジンが自動停止(エンジン自動停止装置)すると表示します。[結束機付き仕様]

3. 誤操作時

● 表示

アンローダを 上昇する		アンローダ 下降不可範囲 内で、誤まったアンローダリモコンの操作をすると表示します。
アンローダを 確認する	アンローダを 確認する	アンローダが収納位置以外の位置のとき、走行を開始すると表示します。

補足

装置の名称と取扱い

● 表示


排わら切換 確認する	排わら切換 確認する	カッタ部にわらや雑草が詰まり、カッタ切換えカバーが切換わらなかったときに表示します。
結束機起動 SW 確認する	結束機起動 SW 確認する	結束機起動スイッチが【ON】(入) 位置のとき,わら処理切換えスイッチを押すと表示します。【結束機付き仕様】


エンジン始動時にメインスイッチのキーを**【始動】**位置にしたとき,始動条件を満たしていない場合, その内容を表示します。

脱こくクラッチ を切る	脱こくクラッチ を切る	[DX 仕様] は脱こくクラッチレバー・刈取クラッチレバーが [入] 位置, [HD・SD 仕様] は作業レバーが刈取 [切] 位置又は, 脱こく・刈取 [入] 位置のときに表示します。
主変速を中立にする	主変速を中立にする	主変速レバーが【停止】(中立)位置以外のときに表示します。
駐車ブレーキ を踏む	駐車 ブ レーキ を踏む	駐車ブレーキペダルを踏んでいないときに表示します。
もみクラッチを 切る	もみ クラッチを切る	もみ排出クラッチが【入】のときに表示します。

引

■コンビネーションスイッチ,ホーンスイッ チ






● ライティングスイッチ

スイッチを操作するとランプが点灯します。

* 刈取部の左、右にあるヘッドランプと作業灯 のカバーに保護ビニールが貼られているとき は、保護ビニールをはがしてください。ラン プの熱でビニールが溶けたりランプが高熱に なり破損する原因となります。




● ホーンスイッチ


ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

● ウインカスイッチ

旋回方向に操作すると, ウインカランプが点滅す ると同時にマルチナビの液晶ディスプレイにウ インカ表示が点滅します。



[ウインカ表示ランプ]





1ARAEASAP189C

ウインカスイッチを操作したとき、ウインカ 表示([左◀] 又は, [▶右]) が高速点滅(い つもより点滅速度が速い) したときは、ウイ ンカランプの故障又は、ハーネスのカプラの 接続不良が発生しています。(処置について は、297、300ページを参照してください)


自動化装置の名称とはたらき

[DX 仕様]






[HDM 仕様]



[HDM 仕様]


[HD 仕様]




[HD 仕様]

[DX 仕様]

[SD 仕様]






[Q 仕様]

補足

* 運転席左後部にマルチアンローダリモコンの ホルダを設置していますので作業に応じて収 納してください。




[Q 仕様]


[SD 仕様]

[HD・SD 仕様]

補足

納するときは、アンローダリモコン裏側の凹 部を左サイドパネル部収納側の凸部に差込ん でください。





[HD・SD 仕様]

◆ 走行操作関係

■自動車速制御装置

[SD 仕様]

自動車速制御装置は、刈取作業中の速度を制御す る装置です。エンジンの負荷に応じて自動的に最 適な刈取速度に変速(増・減速)します。

● 車速自動スイッチ

自動車速制御の**入/切**をするスイッチです。ス イッチを操作すると、液晶ディスプレイに**車速** [入] / [切] を一定時間表示します。

自動車速制御 [入] … ランプが点灯し、自動 車速制御が作動しま す。

自動車速制御 [切] … ランプが消灯し, 自動 車速制御が解除されま 車速|切

す。

付

表

安

運転

の収 後後作業

メンテナンス


不調と処置

索

引

● 車速調節ダイヤル

自動車速制御で増速する最高速度の設定を行な うダイヤルです。作業速度を速くしたいときや遅 くしたいときに変更してください。ダイヤルを時 計方向に回すと速くなり、反時計方向に回すと遅 **く**なります。また、調節ダイヤルを回すと、液晶 ディスプレイに9段階の目盛で表示します。



[液晶表示]



1ARAEASAP231A

補 足

* 自動制御がはたらいているときでも、主変速 レバーによる操作が優先されます。

[SD 仕様]

■自動車体水平制御装置(左右モンロー)

[HDM 仕様]

自動車体水平制御装置は、脱こく部が作動してい るときに機体が左・右に傾くと, 自動的に機体を 水平状態に修正・保持する装置です。


● 水平自動スイッチ

自動車体水平制御の入/切をするスイッチです。 スイッチを操作すると, 液晶ディスプレイに**モン** ロー [入] / [切] を一定時間表示します。


自動車体水平制御 [入] …… ランプが点灯し,

自動制御が作動し モンロ-ます。


自動車体水平制御 [切] ……



ランプが消灯し, 自動車体水平制御 が解除されます。



1ARADBNAP032D




補足

* 自動で作業した後, [DX 仕様] は脱こく・刈取クラッチレバーを [切] 位置, [HD 仕様] は作業レバーを [切] 位置にする又は, 水平自動スイッチを [切] にすると, 機体は左右共に最下降位置まで下がります。(下限復帰) また, 下降中に, 水平操作手動スイッチを操作すると下降が停止します。

● 傾斜角手動調節スイッチ

自動車体水平制御がはたらいているとき,機体を 左又は,右に傾けた状態で制御をはたらかせるス イッチです。



1

スイッチを押すと, 左右水平となる状態で制御します。

2

スイッチを押している間,機体が**右上り**になります。また,スイッチから手を離すと,そのときの機体が傾いた状態(機体傾斜角)を保持するように制御します。



スイッチを押している間,機体が**左上り**になります。また,スイッチから手を離すと,そのときの機体が傾いた状態(機体傾斜角)を保持するように制御します。

● 上げ基準スイッチ


自動車体水平制御がはたらいているとき,水平制御を行なう基準の高さを切換えるスイッチです。スイッチを操作すると,液晶ディスプレイに**上げ基準[入]/[切]**を一定時間表示します。

上げ基準 [入] 上げ 基準 **入**

上げ基準 [入] …… ランプが点灯し,上げ基 準で作動します。

基準 [切] …… ランプが消灯し,下げ基 **ギ** - 準で作動します。

上げ基準 [切] 上げ 基準 切



1ARADBNAP032F





1ARAEASAP570A

補足

- * 傾斜角手動調節スイッチの【**二**】又は,【**二**】 を押している間機体が傾きます。
- * 水平自動スイッチが【切】で自動車体水平制御が解除されているとき、[一] 又は、[一] スイッチを押すと機体がその方向に傾きます。また、[一] スイッチを押すと機体は最下降位置まで下降します。

全

31

補 足

- * 通常は [**下げ基準] (ランプ消灯)** にて、作業 してください。深い湿田での刈終り時に、旋 回が困難な場合にスイッチを押して**「上げ基 準](ランプ点灯)** 状態にさせることにより、 旋回が容易になります。直進刈取状態になれ ば、再びスイッチを押して**[下げ基準](ラン** プ消灯) にしてください。
- * 超湿田で【上げ基準】を選択したまま刈取り 作業を行なうと、車体が深みにはまった場合、 脱出不能となることがあります。超湿田の刈 取作業は【下げ基準】で行なってください。

● 後進時機体上昇スイッチ

自動車体水平制御が下げ基準で制御されている とき、機体が後進時のみ、**上げ基準**に切換えるス イッチです。スイッチを操作すると同時に、液晶 ディスプレイに後進時上昇[入]/[切]の表示 をします。


後進時上昇 [入] …… 後進

ランプが点灯し、後進 時**上げ基準**で作動しま す。

後進時上昇 [切]

ランプが消灯し.**下げ** 基準で作動します。

後進



1ARADBNAP032F

補 足

- * 乾田では【切】にしてください。
- * 湿田で後進時に機体が後上りになり後進しに くいときは、後進時機体上昇スイッチを [入] にしてください。

[HDM 仕様]

■自動車体水平制御装置(4PCモンロー)

[SD 仕様]

自動車体水平制御装置は、脱こく部が作動してい るときに機体が前・後及び左・右に傾くと、自動 的に機体を水平状態に修正・保持する装置です。

足

* 自動車体水平制御をはたらかせるときは、4PC 水平自動スイッチ又は、左右水平自動スイッ チのどちらかを選択してください。 また, 自動車体水平制御を使用しないときは, 4PC 水平自動スイッチと左右水平自動スイッ チ両方共に【切】(ランプ消灯)にしてくださ 11


● 4PC 水平自動スイッチ

前・後及び左・右方向の水平制御の入/切をする スイッチです。スイッチを操作すると、液晶ディ スプレイに**モンロー [4PC] / [切]** を一定時間 表示します。

自動車体 4PC 水平制御

[入] ……… モンロー【220 ランプが点灯し、前 後及び左・右方向の 自動制御が作動しま す。

自動車体 4PC 水平制御 [切] ……



ランプが消灯し、前・ 後及び左・右方向の 自動制御が解除され ます。





1ARADBNAP016H


37

付

表







● 左右水平自動スイッチ

左・右方向の水平制御の**入/切**をするスイッチです。スイッチを操作すると、液晶ディスプレイに**モンロー [左右] / [切]** を一定時間表示します。

自動車体左右水平制御




ランプが点灯し,左・ 右方向の自動制御が 作動します。


自動車体左右水平制御



ランプが消灯し,左・ 右方向の自動制御が 解除されます。



1ARADBNAP016I



補足


* 自動で作業したあと、作業レバーを【切】位置にする又は、水平自動スイッチを【切】にすると、機体は前後・左右共に最下降位置まで下がります。(下限復帰)また、下降中に、水平操作手動スイッチを操作すると下降が停止します。

全

● 左右傾斜角手動調節スイッチ

自動車体水平制御がはたらいているとき,機体を 左又は,右に傾けた状態で制御をはたらかせるス イッチです。スイッチを操作すると,液晶ディス プレイに傾きを一定時間表示します。

左右傾斜角手動調節スイッチ



1 ■ ……… スイッチを押すと、前後・左 右水平となる状態で制御します。

スイッチを押している間,機体が**右上り**になります。また,スイッチから手を離すと,そのときの機体が傾いた状態(機体傾斜角)を保持するように制御します。

3


スイッチを押している間,機体が**左上り**になります。また,スイッチから手を離すと,そのときの機体が傾いた状態(機体傾斜角)を保持するように制御します。

補足

- * 左右傾斜角手動調節スイッチの【➡】又は、 【➡】を押している間機体が傾きます。
- * 水平自動スイッチが【切】で自動車体水平制御が解除されているとき、【11】又は、【11】スイッチを押すと機体がその方向に傾きます。また、【11】スイッチを押すと機体は最下降位置まで下降します。

● 前後傾斜手動調節スイッチ

機体の前・後方向の傾きを調整する手動スイッチです。ほ場の出入りなどで機体を前後に傾けたいときは、4PC 水平自動スイッチを【切】にし、手動スイッチで操作してください。



2

スイッチを押している間,機体が**前上り**になります。また,スイッチから手を離すと,そのときの機体が傾いた状態(機体傾斜角)を保持するように制御します。

3

スイッチを押している間,機体が**後上り**になります。また,スイッチから手を離すと,そのときの機体が傾いた状態(機体傾斜角)を保持するように制御します。

補足

- * 傾斜角手動調節スイッチの【●】又は、【●▲】 を押している間機体が傾きます。
- * 水平自動スイッチが【切】で自動水平制御が解除されているとき、【参】又は、【参】ス イッチを押すと機体がその方向に傾きます。 また、【書】スイッチを押すと機体は最下降位 置まで下降します。
- * 左右水平自動スイッチが**【入】**の状態で、前後方向の手動スイッチを操作すると、前後に傾斜した状態で左・右の水平制御を行ないます。

装置の名称と取扱い

* 手動スイッチの操作を行なうと機体は下記の ように作動します。

• [*****] 機体後部が最下降したあ と,機体前部が上昇しま

す。

機体前部が最下降したあ • [*****] と,機体後部が上昇しま

す。

● 湿田/乾田モード切換えスイッチ

湿田/乾田モードを切換えるスイッチです。ま た, スイッチを操作すると液晶ディスプレイに**モ ンロー [湿]、モンロー [乾]** を一定時間表示し ます。


モンロ

湿田モード …… ランプが点灯し,湿田 モードで水平制御が作 動します。

乾田モート

ランプが消灯し、乾田 モードで水平制御が作 動します。

モンロ



1ARADBNAP016L

補足

- * 自動で作業したあと、作業レバーを【切】位 置にする又は、水平自動スイッチを【切】に すると、機体は前後・左右共に最下降位置ま で下がります。(下限復帰)また、下降中に、 水平操作手動スイッチを操作すると下降が停 止します。
- * 湿田モードを選択すると、水平制御が敏感に はたらきます。前後及び左右の動きが大きい ときは、乾田モードを選択してください。


● 上げ基準/下げ基準モード切換えスイッチ

自動車体水平制御がはたらいているとき、水平制 御を行なう基準の高さを切換えるスイッチです。 スイッチを操作すると、液晶ディスプレイに上げ 基準 [入] / [切] を一定時間表示します。


上げ基準 [入] …… ランプが点灯し,上げ基 準で作動します。

上げ基準 [切]

ランプが消灯し,下げ基 準で作動します。



1ARADBNAP016M



1ARAFASAP570A

転

31


補足

- * 通常は【下げ基準】(ランプ消灯)にて、作業してください。深い湿田での刈終り時に、旋回が困難な場合にスイッチを押して【上げ基準】(ランプ点灯)状態にさせることにより、旋回が容易になります。直進刈取状態になれば、再びスイッチを押して【下げ基準】(ランプ消灯)にしてください。
- * 超湿田で**【上げ基準】**を選択したまま刈取り 作業を行なうと,車体が深みにはまった場合, 脱出不能となることがあります。超湿田の刈 取作業は**【下げ基準】**で行なってください。

[SD 仕様]

■水平操作手動スイッチ

機体の**上昇→下降**を行なう手動の操作スイッチです。



1ARADBNAP016N

※イラストは SD 仕様

補足

- * 水平操作手動スイッチを押している間機体が 上昇又は、下降します。
- * 傾斜地では操作しないでください。
- * モンロー操作時(特に全上昇,全下降)は,エンジン回転数を上げてください。


◆ 刈取・脱こく関係

■自動こぎ深さ制御装置

自動こぎ深さ制御装置は,作物の長さに応じて, 適正なこぎ深さを保つ装置です。

[DX 仕様]

● 自動こぎ深さスイッチ



[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

● 自動こぎ深さスイッチ

自動こぎ深さ制御の**入/切**をするスイッチです。 スイッチを操作すると, 液晶ディスプレイに**こぎ** 深さ【入】/【切】を一定時間表示します。

自動こぎ深さ制御 [入] …… ランプが点灯し,


入

ランプが点灯し, 自動こぎ深さ制御 が作動します。

自動こぎ深さ制御[切] …… ランプが消灯し,

こぎ 次さ

切 ランプが消灯し, 自動こぎ深さ制御 が解除されます。



[HD・SD 仕様]

補足

- * 穂先センサ(株元側、穂先側)に浮きわらや 雑草が引っ掛かると、正常な自動制御ができ ませんので取除いてください。
- * 下記のときは、手動で操作してください。
 - 長かん作物(約130cm以上)を刈取るとき
 - 遅れ穂が多く、こぎ残しが出るとき
 - 極端に作物の長さが不揃いのとき
 - 雑草が多いとき
 - 倒状作物を低速で刈取るとき

■手動こぎ深さスイッチ

● 手動こぎ深さスイッチ

こぎ深さの調節を手動で行なうスイッチです。スイッチを操作すると同時に、液晶ディスプレイに7段階の目盛でこぎ深さチェーンの位置を表示します。

[深] (深こぎ) を押すと こぎ深さチェーンが上がる



[液晶表示]



浅い ← こぎ深さ → 深い

1ARAEASAP232A

	スイッチ の操作	こぎ深さ チェーン の動き
(B)	深	上がる
1ARAEASAP151B	浅	下がる

について と保証

の収 後後作業

不調と処置

表


索 31

転

自動制御が、はたらいているときでも手動ス イッチによる操作が優先されます。


補

足



● 穂先センサの位置調節について

通常は【ほぼ中央】に合せてください。調節は、 レバーを [深] の方向に倒すと、深こぎ気味に保 持され、レバーを【浅】の方向に操作すると、浅 こぎ気味に保持されます。



■自動刈高さ制御装置

[HD・SD 仕様]

自動刈高さ制御装置は、刈取作業中の刈取部の高 さを地面に対して,一定以上の高さに修正する (リフトモード) 又は、一定の高さに修正・保持 (オートモード) する装置です。

● 上昇(リフト)自動スイッチ

上昇(リフト)制御の**入/切**をするスイッチで す。スイッチを操作すると、液晶ディスプレイに 楽刈リフト[入]/[切]を一定時間表示します。

上昇(リフト)制御 [入] ……

ランプが点灯し,上昇 (リフト) 制御が作動 します。

楽刈 リフト

上昇(リフト)制御 [切] …

楽刈 リフト ランプが消灯し, 上昇 (リフト) 制御が解除 されます。


[SD 仕様]

● 昇降(オート)自動スイッチ

昇降(オート)制御の入/切をするスイッチで す。スイッチを操作すると、液晶ディスプレイに **楽刈オート[入]/[切]**を一定時間表示します。

昇降(オート)制御

ランプが点灯し、昇降 (オート) 制御が作動 します。



昇降(オート)制御 [切] ……

此楽

ランプが消灯し,昇降 (オート) 制御が解除 されます。

[SD 仕様]


装置の名称と取扱い

● 高さ調節ダイヤル

ほ場条件に応じて刈取部の高さ調節を行なうダイヤルです。


ダイヤルを**時計方向**に回すと刈高さが**高く**なり、 **反時計方向**に回すと刈高さが**低く**なります。また、液晶ディスプレイに9段階の目盛で刈取部の 高さを表示します。

[HD 仕様]



[HD 仕様]

[SD 仕様]



[SD 仕様]

[液晶表示]



1ARAEASAP3130

補足

- * は場に溝やわだちがあるときは、突込み防止のため、高さ調節ダイヤルの低1~低3で使用しないでください。
- 上昇自動 (リフト), 昇降自動 (オート) [SD 仕様] について


上昇自動(リフト)…

デバイダの地面への突込みを防止する制御のみを行ないます。 刈取部を下降する操作はマルチワンレバーで行なってください。

昇降自動 (オート) [SD 仕様] …

刈取部が地面の凹凸に追従し,一定の刈高さに修 正・保持します。

[329 · 335]



[329 · 335]

けービスと保証

付

安

表


のしかた


メンテナンス

索

引


[438 · 447]






[438 · 447]

[上昇自動(リフト)]



1ARAEASAP289A


[昇降自動(オート)]



1ARAEASAP289B

補 足

- * 自動制御がはたらいているときでも、マルチ ワンレバーによる操作が優先されます。
- * 高さ調節ダイヤルを低い側に調整すると、地 面の状態により、デバイダの突込みを生じる 場合があります。
- * 刈始めに、切わらや土の盛上りを接地センサ が検知して刈取部が上昇する場合は, 前進し ながらマルチワンレバーで, 適正な高さに修 正してください。
- * 接地センサの下部に、泥やわらが付着すると、 誤動作することがありますので、エンジンを 必ず止めてから泥やわらを取除いてくださ 61



* 左右両方の接地センサがほ場の溝やわだちの 上を通ると, デバイダが地面に突込むおそれ がありますので、上昇(リフト)自動スイッ チ及び昇降(オート)自動スイッチ [SD 仕様] を【切】(ランプ消灯) にし, マルチワンレ バーを操作して刈取作業を行なってくださ 11

[HD・SD 仕様]

■刈取オートクラッチ

[HD・SD 仕様]

刈取オートクラッチは、刈取部及び脱こく部が作 動中にマルチワンレバーやポジピタスイッチ【SD **仕様**]を操作したとき、刈取部が地面から一定の 高さまで上昇すると刈取搬送部及び, フィード チェーン [SD 仕様] が停止し、一定の高さまで 下降すると再度動き出す自動クラッチです。

|補 足|

* [HD 仕様] の刈取オートクラッチは、刈取搬 送部の自動停止機能はありますが、フィード チェーンの自動停止機能はありません。


● オートクラッチ切換えスイッチ

刈取オートクラッチの**入/切**をするスイッチで す。スイッチを操作すると、液晶ディスプレイに オートクラッチ [入] / [切] を一定時間表示し ます。

オートクラッチ [入] … ランプが点灯し、刈 取オートクラッチが 作動します。

オートクラッチ [切] …

ランプが消灯し、刈 取オートクラッチが 解除されます。



[HD・SD 仕様]

■自動脱こく制御装置

[SD 仕様]

自動脱こく制御装置は、もみの量や刈取速度の変 化に対応してチャフ開度とトウミ風力を自動的 に調節し(作物選択スイッチの[濡]除く),安 定した選別作業を行なう装置です。

● 作物(手動/麦/稲)選択スイッチ

作物の種類や濡れ状態に合わせて選択を行なう スイッチです。作物選択スイッチを押すと [稲] **→ [麦] → [濡]** の順に切換わります。また, ラ ンプが点灯し, 液晶ディスプレイに**稲/麦/通常** 表示の表示をします。

選択スイッチ [麦] …… 作物が麦のときに選 択します。

作物| 選択 🖸


選択スイッチ [稲] …… 作物が稲のときに選

択します。

作物

選択スイッチ [濡] …… 濡れた作物のときに 選択します。

作物




索

引

補足

* 作物選択スイッチが【濡】位置のときは、液 晶ディスプレイに**通常表示(水温/シーブ/ もみ)**を表示します。




1ARAEAVAP024B

● トウミ調節ダイヤル


トウミの風力調節を行なうダイヤルです。風力は、ダイヤルを**時計方向**に回すと**強く**なり、**反時計方向**に回すと**強く**なり、**反時計方向**に回すと**弱く**なります。液晶ディスプレイに7段階の目盛でトウミの風力を表示します。

● 選別板調節ダイヤル

シーブケース選別板の開度の調節を行なうダイヤルです。ダイヤルを**時計方向**に回すと**閉き**, **反時計方向**に回すと**閉じ**ます。また、調節ダイヤルを回すと, 液晶ディスプレイに7段階の目盛で選別板の開度を表示します。



[液晶表示]



弱い←トウミの風力→強い

1ARAEASAP233A

[液晶表示]



閉じる←選別板の開度 → 開く

1ARAEASAP234A

[SD 仕様]

◆ グレンタンク関係

■アンローダ自動旋回制御装置

アンローダ自動旋回制御装置は,**【左】・【右】・【後】**の自動旋回スイッチの操作により,アンローダが**排出位置**に自動旋回し,収納スイッチの操作により,アンローダが**収納位置**に自動旋回する装置です。

● アンローダ自動旋回(左・右・後)スイッチ アンローダ自動(左・右・後)旋回スイッチを押 すと,アンローダが選択した排出位置まで自動旋 回します。

補足


* アンローダが動作開始範囲外にあるときは、 アンローダ自動旋回(左・右・後)スイッチ を押してもアンローダは自動旋回しません。 旋回するときは、アンローダ手動スイッチで 手動で操作する又は、アンローダをいったん アンローダ受けに収納したあと、アンローダ 自動旋回スイッチを操作してください。

● 収納スイッチ

収納スイッチを押すと,アンローダが収納位置まで自動旋回します。


補足


* アンローダが動作開始範囲内にあるときは、 収納スイッチを押してもアンローダは収納し ません。収納するときは、アンローダ手動ス イッチで手動で操作してください。



● 停止スイッチ

自動上昇・旋回・下降途中で停止スイッチを押す と, その位置でアンローダが停止します。





補足


- * 自動旋回制御装置作動中でもアンローダ手動 スイッチの操作が優先され、その後の自動旋 回は停止します。
- * 自動旋回制御でアンローダが収納位置に戻った直後に、アンローダ自動旋回スイッチを押しても自動旋回は作動しません。10 秒程度待ってから自動スイッチを押す又は、停止スイッチを1度押してから自動スイッチを押してください。

引

■アンローダ手動スイッチ


アンローダの旋回及び上昇・下降の操作を行なう 手動の操作スイッチです。

[DX 仕様]



[DX 仕様]


[HD・SD 仕様]





[HD・SD 仕様]

補足


* アンローダ手動スイッチの【左】,【右】とアンローダに貼付している操作方向識別ラベルを確認し、アンローダ手動スイッチを操作してください。アンローダ手動スイッチの【左】(赤色)を押すとアンローダは左旋回(ラベル赤色方向)し、アンローダ手動スイッチの【右】(青色)を押すとアンローダは右旋回(ラベル青色方向)します。








1ARADBEAP096A





1ARADBEAP098A

◆ その他


■作業設定スイッチ(ワンタッチ設定)

[SD 仕様]

作業やほ場の条件に合わせて, はたらかせたい各自動制御装置の組合せを設定するスイッチです。

● 作業設定スイッチ

[周囲刈]・[設定1]・[設定2] のいずれかのスイッチを操作すると, ランプが点灯すると同時に液晶ディスプレイにワンタッチ [周囲刈]/[切]・ワンタッチ [設定1]/[切]・ワンタッチ [設定2]/[切]を一定時間表示します。



1ARADBNAP016O

設定内容の変更を行なうときは、はたらかせたい各自動制御装置を【入】(ランプ点灯)にしたあと、設定内容を記憶させたい【周囲刈】・【設定1】・【設定2】のいずれかの作業設定スイッチを"ピピッ"と音がするまで押してください。設定が終わったあとは、作業やほ場の条件に合わ

設定が終わったあとは、作業やほ場の条件に合わせて3種類の各作業設定スイッチのいずれかを選び、スイッチを押して切換えてください。

全

表

31

補足

出荷時の各作業設定スイッチの自動制御装置の設定は下表の通りです。


〇:[入] ×:[切]

自動制御装置		作業設定スイッチ		
		周囲刈	設定1	設定2
車速		×	×	0
車体水平		0	0	0
こぎ深さ		0	0	0
刈高さ	リフト	×	×	×
	オート	0	0	0
刈取オートクラッチ		×	0	0
脱こく		[稲]	[稲]	[稲]

※自動車体水平制御は [4PC]

[SD 仕様]

キャビン装置の名称とはたらき [Q 仕様]



全

31

表


各装置の取扱い

■ドアの開閉、ロックのしかた


- * ドアの開閉時は、周囲に人を近づけないでく ださい。手を挟んだり、ドアにあたってケガ をするおそれがあります。
- * ドアは確実に閉じてください。不意にドアが 開いてケガをするおそれがあります。

◆ ドアの開閉のしかた

● 室外から



● 室内から




* ドアにぶらさがったり、開閉範囲を越えた無 理な操作をしないでください。また、閉じる ときに物を挟まないでください。ドアが破損 するおそれがあります。

◆ ドアのロック・解除のしかた

室外から

ドアが閉じている状態で、ドアロックキーに キャビン用キーを差し込む






補 足

* 長時間コンバインから離れるときは、必ずド アのロックをしてください。

● 室内から

ドアの開閉をロックするときはロックレバーを 押し、解除するときはロックレバーを引く




■各ウインドの開閉のしかた


注 意


* リヤウインド後方で作業をする場合は、頭 などを打つおそれがあるため注意してくだ さい。

◆ ドアウインド



◆ サイドウインド






◆ リヤウインド

重要


* リヤウインドを開放したままで、高速走行や 悪路走行をしないでください。



引

■ワイパの使いかた

メインスイッチのキーが**[入]**位置のとき,ワイパスイッチの上側を押すと作動**[入]**し,下側を押すと停止**[切]**します。





重要


- * ガラス表面に泥などが付着している場合は、 汚れの程度に応じて濡れタオルなどでふき 取ってください。泥などが付着したまま作動 させると、ガラスのキズ付やワイパブレード (ゴム部)の損傷の原因になります。
- * 長期使用しなかったときや寒冷時に動かすときは、ワイパブレード(ゴム部)がガラス面に接着していることがありますので注意してください。
- * エンジンを停止して長時間使用するとバッテリが上がるおそれがあります。

■作業灯スイッチ

メインスイッチのキーが【入】位置のとき、ライティングスイッチを【**⑤**】位置(**ヘッドランプ・作業灯点灯**)にしたあと、作業灯スイッチの上側を押す【入】と作業灯が点灯し、下側に押す【切】と作業灯が消灯します。







補足

* 夜間など暗いときにライティングスイッチを 【■○】(ヘッドランプ点灯) 位置にすると、作 業灯スイッチのバックライトが点灯します。 また、作業灯の点灯状態を示すインジケータ ランプも点灯します。

■ルームランプの使いかた


メインスイッチのキーが**[入]** 位置のとき,ルームランプの切換えスイッチを**[ON](入)** にすると点灯します。

[OFF] (切) … ドアの開閉に関係なく, ランプ

は点灯しません。

[ON] (入) ··· ドアの開閉に関係なく、ランプ

が点灯します。




1ARAEASAP014A


重要

* エンジンを停止して長時間点灯するとバッテリが上がるおそれがあります。

■ドリンクホルダの使いかた

飲料水の置き場として使用してください。使用するときはボタンを押して開き, 収納するときはホルダ底をロックするまで下から持上げてください。





1AGACBAAP073A

補足

* ドリンクホルダに飲料水以外の物はのせない でください。重量物をのせると破損するおそ れがあります。

全

けービスと保証

のしかた

後後作業


メンテナンス

不調と処置

31

エアコンの取扱い

■コントロールパネル



◆ エアコンスイッチ

エアコンの電源を入・切するスイッチです。

1週間以上又は、長期放置後にエアコンを使 うとき、エンジン回転をアイドリングしてエ アコンスイッチを【入】にしてください。 エンジン回転が高いままで、エアコンスイッ チを【入】にするとコンプレッサが故障する おそれがあります。

補足

* エアコンスイッチを押して【入】の状態で、 ファンスイッチが [OFF] 位置以外(送風状 態) のときに、中央のランプ(青色) が点灯 します。

◆ ファンスイッチ

風量を調節するスイッチです。スイッチを回すこ とにより3段階(LO(弱)←→ME(中)←→HI (強)) の調節が行なえます。

補足

ファンスイッチが **[OFF]** 位置のとき、送風が 停止すると同時にエアコンの電源も切れま す。(ランプ消灯)

◆ 温度コントロールレバー

温度を調整するレバーです。レバーを [COOL] (左 側)に操作すると温度は低くなり、[WARM](右 側) に操作すると温度が上がります。

◆ 吹出口切換えレバー

送風の吹出口を切換えるレバーです。

吹出口風向グリル(上部)と吹出

口(上部両横)より吹出します。

吹出口風向グリル(上部)より吹 **└**₩┐.....


出します。


● 吹出口風向きグリルの調整のしかた

吹出口の風向きグリルを動かして風量や風向き の調整を行なってください。

補 足

* キャビン内の空気の流れを参照して、吹出口 の風量や風力を調節してください。また、外 気導入口は、キャビン後部の天井下側にあり ます。





装置の名称と取扱い

■内外気切換えツマミ


キャビン室内の空気の状態を切換えるツマミです。

☑(内気循環) … 切換えると内気のみの循

環を行ないます。

☑(外気導入) … 切換えると外気を取入れ

ます。




重要

* 洗車を行なうとき、外気導入口に水をかけないでください。故障の原因になります。

補足

- * キャビン室内の温度を早く下げたい又は、上 げたいときは、**[内気循環]** 位置にしてくださ い。
- * 【**内気循環**】での長時間暖房は避けてください。ガラスがくもりやすくなります。
- * 作業中にほこりが多いときは、**[外気導入]** 位置にしてキャビン内に新鮮な空気を入れてください。
- * 吹出口(上部前)又は、吹出口(上部両横)の風量は、吹出口風向きグリルの角度を変更して行なってください。風向きグリルを閉じると開いている風向きグリルの風量が増えます。
- * キャビン内のガラスがくもっているときは、 くもりがなくなるまで待ってください。くも りを早く取りたいとき、例えばフロントガラ スがくもっているときは、吹出口(上部前) の風向きグリルをフロントガラスに向けたあ と、吹出口(上部両横)の風向きグリルを全 て閉じてください。



不調と処置

表

索

31

バックモニタの取扱い

- * 後進するときは、液晶パネル画像確認以外 にも、必ずバックミラーや目視で後方確認 作業を行なってください。CCD カメラの死角 になっている人や障害物に接触して重大な 災害が発生するおそれがあります。
- * CCD カメラから液晶パネルに写し出される 広角の画像に慣れるまでは、ゆっくりと慎 重に運転してください。速度を上げて後進 すると判断を誤まり, 人や障害物に接触し て重大な災害が発生するおそれがありま す、



* 他の目的で使用したり、他の機械などで使 用しないでください。感電やケガをするお それがあります。

■エアコン操作のしかた

◆ 暖房

- 1. エアコンスイッチを押し【切】にします。
- 2. 吹出口切換えレバーをプロスは,•又は, 「#」にします。
- 3. 内外気切換えツマミを**(二) [外気導入]** にしま
 - 早く室温を上げたいときは (四[内気循環] に します。
- 4. ファンスイッチと温度コントロールレバーを 調整します。

◆ 冷房・除湿暖房

- 1. 吹出口切換えレバーをプロにします。
- 2. 内外気切換えツマミを **(二) [外気導入]** にしま
- 3. エアコンスイッチを押し【入】にします。
- 4. ファンスイッチを調整します。
- 5. 温度コントロールレバーを [COOL] 位置(左 端)又は、中間位置に調整します。

補足

* 冷房・除湿暖房の運転状態で、温度調整つま みを中間位置で使用すると、顔が涼しく足元 が暖かい (頭寒足熱) 快適な状態となります。

◆ デフロスト


フロントガラスのくもり及び凍結除去するとき は、


- 1. 吹出口(上部)を,フロントガラスに向けます。
- 2. 吹出口切換えレバーを「川」にします。
- 3. 内外気切換えツマミを **(二) [外気導入]** にしま す。
- 4. ファンスイッチを [HI(強)], 温度コントロー ルレバーを [WARM] 位置(右端)に回します。


補足


- * 湿度が高く窓ガラスがくもりやすいときは、 除湿暖房を行なってください。
- * 健康上、冷房はやや弱い目に効かせてくださ い。また、冷風は身体1箇所に集中して風を 当てるのは避けてください。
- * 連続10分以上本機を前傾して冷房を使用する と、冷気吹出し口より水滴が飛散することが あります。このような運転は避けてください。
- * エンジンの冷却水の水温が高くなるまでは暖 房ができません。

装置の名称と取扱い









[結束機付き仕様]

表


31

■バックモニタについて

バックモニタは機体後進時,機体後方周辺の安全 確認を行なうための補助装置です。


下記作業などを行なう場合の確認作業に活用してください。

- 移動走行時,収穫作業時,納屋格納時などの 後方確認作業。
- ほ場の出入り、枕地での切返し、あぜ際など での機体の位置確認作業。
- 排わら処理の切換え確認や排わら処理状態の 確認作業。



■液晶パネルについて

液晶パネルに写し出される範囲(確認範囲)は左右約12m,後方左右両端部約12m,後方真後で約7mです。



補足

* 上図の範囲は目安です。CCDカメラの角度設定により確認範囲は異なります。

装置の名称と取扱い

■ CCD カメラの取扱いについて


バックモニタの液晶パネルに写し出される画像での確認範囲の前後方向の修正は、機体後方のカッタ上部カバー1又は、結束カバー【結束機付き仕様】に取付けている CCD カメラを前後方向に回動して調整を行なってください。

◆ 調整のしかた


1. メインスイッチのキーを**[入]** 位置にすると、 液晶パネルに画像が写し出されます。

重要

- * エンジンの始動は必要ありませんが、長時間 に亘り調整作業を行なうとバッテリ上がりの 原因となります。
- 2. CCD カメラを前後方向に手で回動して調整を 行ないます。



[結束機付き仕様]



[結束機付き仕様]

- 3. 液晶パネルの画像を確認し、目標とするモニタ範囲になるまで再調整を行ないます。
- 4. メインスイッチのキーを**[切]** 位置にして液 晶パネルの電源を切ります。


表

31

バックモニタの操作

■バックモニタの各部の名称とはたらき

▶ モニタ



BRIGHT L/M/H

画像表示中, 押すたびに画面の明るさを3段階に調 整できます。(64ページ参照)

UP/DOWN

設定項目の調整,設定をします。(64ページ参照)

ITEM

設定画面表示中,設定項目を選択します。(64 ペー ジ参照)

MENU

設定画面の表示/終了(64ページ参照)

1ARADBNAP119B

■バックモニタの調整

即是一個整

画像表示中, 画面の明るさを3段階に調整できます。

[BRIGHT L/M/H] を押すたびに、切換わります。

[L] (やや暗い) → [M] (標準) → [H] (やや明るい)

一番見やすい明るさに設定してください。

初期設定を多える場合では

① [MENU] を押す。

設定画面が表示されます。

● 設定画面は2ページあります。



- ② [ITEM] を押して、設定を変更したい項目を選ぶ。
 - ●次のページを見るには、最後の項目まで進み、もう一度【ITEM】を押す。
 - ●前のページに戻るには、最後の項目まで進み、もう一度【ITEM】を押す。
- ③ [UP], [DOWN] を押して, 設定する。

DOWN: **一/左**の方向へ移動します UP: **+/右**の方向へ移動します

■ メニュー (1ページ目)

コントラスト	- : 白と黒の差が小さくなる	+:白と黒の差がはっきりする
明るさ	- : 暗くなる	+:明るくなる
色合い	- : 緑色が強くなる	+:赤色が強くなる
色の濃さ	- : 色が薄くなる	+:色が濃くなる
シャープネス	-:くっきり感が減り,	+:くっきり感が増す
	おだやかな画像	

■ メニュー (2ページ目)

色調	ノーマル	(標準)	フォーム (暖)	かい感じ) クール (冷た	こい感じ)
言語 (メニュー言語 を選べます)	日本語		En	glish(孝	(語)	
初期化	項目を選	んだ状態で,	[UP] 又は	[DOWN]	を押すと実	行し
(設定をお買い上げ時	ます。					
の状態に戻します。)						

④ [MENU] を押す。

設定画面が終了します。

索

■バックモニタが故障かな?と思ったら

● 故障かな?と思ったら、修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

症 状	原因	処 置	安
カメラの映像が写 らない	各コードの接続や設定は正しいですか?ヒューズが切れている。	各コードの接続状態や設定状態を確認し,正 しい状態にしてください。 お買い上げの販売店にご相談ください。	全
映像が暗い	 明るさは正しく調整されていますか? 低温になると、画像が暗くなったり、出画が遅なったりすることがあります。また、映像の動きに違和感、(残像など)が出たり、画質が劣化したりすることがあります。(使用温度範囲: -10℃~+50℃) 	明るさ調整で見やすい明るさに調整します。 (64 ページ参照) 故障ではありません。常温になってから使用 してください。	サービスと保証
映像がゆれる	●バッテリの能力以上の電力を消費していませんか? (エアコン,フォグランプなど)	使用する機器を制限する。	
映像の色が実際と 異なる 色がにじむ	 本機は、近赤外線の光波長まで感度範囲をのばし、夜間の感度を向上させているため、周囲の光源の種類により被写体(写す物体)の色とは異なって見える場合があります。 本機は、広範囲を写すために広角レンズを使用しているため、画面の周囲に、収差(光ったものなどに着色する現象)や色のにじみが発生します。 	故障ではありません。故障ではありません。	取扱い
映像が不鮮明	カメラに泥やほこりがついていませんか?液晶パネルに汚れが付いていませんか?	レンズの汚れを拭いてください。(64 ページ参照) 液晶パネルが汚れたときは、柔らかいクロスで、パネルにキズなどがつかないように軽く 拭いてください。	運転のしかた
画面に白線 (光の縦線)が 出る	●太陽光を直接映したり、強い光(バンパーからの反射やヘッドライトなど)が入射した場合、光源の上下に明るい縦線が現れることがあります。(スミア現象)	故障ではありません。	の の し か に 業
画面に赤, 青, 緑 または白点が出る 画素抜け (黒色) がある	●液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは、精密な技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する場合があります。	故障ではありません。	
画面がちらつく	● 蛍光灯などで照らされた場所を映した場合,画面が ちらつくことがあります。(フリッカー現象)	故障ではありません。	メンテナンス
画面が見えにくい	●暗いところを映したとき、部分的に明るい光を映したとき、カメラが高温のとき、画面が見えにくくなることがあります。	故障ではありません。	】 ス

※上記対処を行なっても復帰しない場合は、本体の電源を切り、お買い求めの販売店にご相談ください。

補 足

* 太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、購入先にご相談ください。

■バックモニタの取扱い上の注意

- 1. システムの動作中に、ケーブルの抜き差しは 絶対におやめください。故障の原因となりま す。必ず電源を切って(OFF)から行なってく ださい。
- 2. モニタ画面上の CCD カメラ映像は,広角レンズを採用しているため,人や障害物の距離が実際の距離と比べて詰まって映ります。ご注意ください。
- 3. 非常に寒いとき、画面の動きが遅くなったり 画面が暗くなったりすることがありますが、 故障ではありません。常温に戻れば回復しま す。
- 4. 液晶パネルの中には、小さな黒点や輝点が出ることがありますが、液晶特有の現象で、故障ではありません。
- 5. 液晶パネル部の表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- 6. 液晶パネル部に水滴などをつけた状態で放置しないでください。変色、シミの原因となります。また、水分が内部に侵入すると故障の原因となります。水滴などがついてしまった場合は、すぐ脱脂綿や柔らかい布などで拭取ってください。
- 7. 夏期は車内温度が高くなることがありますので、車内の温度を下げてからお使いください。
- 本製品は-10 ℃~+60 ℃の温度範囲の条件下で使用してください。
- 9. 本製品を分解したり、改造しないでください。 火災及び感電の原因となります。
- 10. 車に設置時, エンジンを止めている状態で長時間使用する場合は, バッテリが過放電される可能性がありますので, 必ずエンジンをかけた状態で使用してください。
- 11. 水や飲料など、異物が入ると故障の原因となります。

● キャビネットのお手入れ

やわらかい乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布につけて軽く拭取り、乾いた布で仕上げてください。



補足

* 自動車用クリーナなどは、変質したり、塗料がはげる原因となりますので使わないでください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させておくと、シミのつくことがあります。

● 液晶表示部のお手入れ

ホコリがつきやすいので、ときどき、やわらかい 布で拭いてください。



補足

* ベンジンやシンナなどの溶剤で液晶パネル部を清掃しないでください。

転 のしかた

の収 後種作業


メンテナンス

31


AM/FMラジオ付きCDプレーヤの取扱い



- * 運転中は安全のため車外の音が聞こえる音量にしてください。
- * CD が落下して頭にあたったりするおそれがあるので、下図の状態で放置しないでください。



共通部の操作のしかた



■電源の入/切

- 1. [SRC] ボタンを押すと電源が入り、前回電源 を切ったときのソースで始まります。
- 2. [SRC] ボタンを押すたびに、ラジオと CD が交 互に切換わります。CD が入っていないときに は, [NO DISC] と表示されます。
- 3. **[SRC]** ボタンを約1秒間押すとラジオ又はCD への電源が切れます。

補足

* 電源が [切] 状態でも、キースイッチが [ON] 位置では、時計が表示されます。(時刻の設定 は [時刻合わせ] の項を参照)

■音量調節


[VOLUME] ノブを左右に調節します。 右へ回すと大きくなり, 左へ回すと小さくなりま す。

足

* 調節時はディスプレイに音量値が [VOLUME 0] ~ **[VOLUME 33]** の範囲内で表示されます。

■リリースボタン

このボタンを押すと操作パネルが外れます。 操作パネルは衝撃に弱いため、必要以外には取り 外さないでください。



- Aマグナベース EX ON 時点
- ® Zエンハンサーインジケータ

■音質調整

◆ 音質自動ワンタッチ設定

[Z] ボタンを押すごとにインジケータ表示が下記 のように切換わります。お好みの音質を設定して ください。

インジケータ	備考
Z ENHANCER 1	低音を重視したサウンド
Z ENHANCER 2	高音を重視したサウンド
Z ENHANCER 3	低音と高音を重視したサウンド
消灯(OFF)	初期設定

◆ 音質手動設定

- 1. **[Z]** ボタンを押し, Z ENHANCER を **[OFF]** (消 灯) にする。
- 2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	_
消灯	元のソース

- 3. **[BASS]** または **[TREB]** を選択し, **[VOLUME]** ノブを左右に回し調節します。 右へ回すと強調され, 左へ回すと減衰されます。(調整範囲は, -7~+7です。)
- 4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

* 音質は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。

■重低音の増強

[M-B] ボタンを押すと、マグナ・ベース EX (MAGNA BASS EX) が ON になり、重低音が増強されます。 [M-B] ボタンを再度押すと、マグナ・ベース EX 機能が解除されます。

全

サーチボタン [VOLUME] ノブ

DB2655 Clarion SCN RPT RDM

TOP TOP TOP

プレイ / ポーズボタン

■時計表示への切換え

サーチボタン

1AGAVAAAP147K

[D] ボタンを押すごとに下記のように表示が切換わります。

ラジオモードの場合

	表示例
周波数表示	FM 1 83.00
時間表示	AM 10:05

CDモードの場合

	表示例
演奏状態表示	TO 1 00:01
時間表示	PM 10:05

補足

* 常に時計を表示させるには,スクリーンセー バー機能を **[SS OFF]** に設定します。

([スクリーンセーバーの設定] の項を参照)

* 時計表示のときは、ラジオの選局やCDの選曲などのボタン操作時に、受信周波数やトラック No. などを表示した後、元の時計表示に戻ります。

■時刻合わせ

- 1. キースイッチを [ON] にします。
- 2. **[D]** ボタンを約1秒間押し, **[SCRN SVR]** を表示させる。

[D] ボタン

- サーチボタンを押して, [CLOCK〈E〉] を選択します。
- 4. プレイ / ポーズボタンを押します。 調整時点([AM 10:16] など)の時刻を表示し て、時刻設定モードになります。
- 5. サーチボタンを押して,「時」または「分」を選択します。 点滅している項目が調整できます。
- 6. **[VOLUME]** ノブを回して、時刻を合わせます。
- 7. プレイ/ポーズボタンを押すと設定が完了します。

補足

- * 時計は12時間表示です。
- * 時刻を合わせる途中で他のボタンを操作すると、時刻調整は解除されます。



■左右スピーカの音量バランス調整

- 1. **[2]** ボタンを押し, Z ENHANCER を **[0FF]** (消 灯) にする。
- 2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	_
消灯	元のソース

3. **[BAL]** を選択し, **[VOLUME]** ノブを左右に回します。

右へ回すと右側が強調され、左へ回すと左側が強調されます。(調整範囲は、L13~R13です。)

4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

* 音量は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。

■スクリーンセーバーの設定

- 1. **[D]** ボタンを約1秒間押し, **[SCRN SVR]** を表示させる。
- 2. サーチボタンを押して, **[SCRN SVR]** を選択します。
- 3. [VOLUME] ノブを回して, [SS ON] 又は [SS OFF] を選択します。

SS	011	スクリーンセーバー機能がONになります。 演奏などの状態表示で30秒間何も操作 しないと、スクリーンセーバー表示に なります。
SS	0FF	スクリーンセーバー機能が OFF になり ます。

4. [D] ボタンを再度押すと設定が完了します。

|補 足|

* 初期設定は [SS ON] です。ディスプレイに演奏状態を常に表示させておきたい場合は, [SS OFF] に設定しておいてください。

引

ラジオを聴くには



■ラジオの選択

1. **[SRC]** ボタンを押すと受信バンドと受信周波数 (**[FM1 83.00]** など) を表示して, ラジオが選択されます。

補足

* [SRC] ボタンを押すたびに, ラジオと CD が切 換わります。

■受信バンドの選択

1. **[BND]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイが切換わります。 お好みのバンドを選択してください。

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM1 \rightarrow AM2$

■クイック選局 (ISR 機能)

ISR 機能とはどのソースからでもすぐに、特定の放送局を呼び出す機能です。

交通情報など、運転中に聴きたい情報などをすば やく選局できます。


- 1. [ISR] ボタンを押すと, ディスプレイに [ISR 1620] が表示されます。
- 2. **[ISR]** ボタン又は **[SRC]** ボタンを押すと,元 のソースに戻ります。

補足

* 初期設定では、AM1620kHz の交通情報が登録 されています。

◆ 登録のしかた

登録させたい放送局を選局し, [ISR] ボタンを約2秒間押すと登録されます。



▲ ST:ステレオ放送受信時に点灯В MANU:手動選局モード時点灯

■プリセット選局

あらかじめ自動又は手動でメモリ登録しておくと、ダイレクトボタン($1 \sim 6$)を押すだけで選局できます。(登録のしかたは【メモリ登録(自動選局)】又は【メモリ登録(手動選局)】の項を参照)

■メモリ登録(自動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ, 計 24 局です。

- 1. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。
- 2. プレイ / ポーズボタンを約 2 秒間押します。 受信電波の強い放送局が自動的にダイレクト ボタン $(1 \sim 6)$ に登録されます。

補足

* 電波の弱い場所では 6 局すべて登録されない 場合もあります。

■メモリ登録(手動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ, 計 24 局です。

- 1. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。
- 2. サーチボタンを押して登録させたい放送局を選択します。
- 3. 登録させたいダイレクトボタン $(1 \sim 6)$ を約 2 秒間押すと登録されます。

■メモリ登録の確認

プレイ/ポーズボタンを押すと,登録された放送局を順に受信します。

プレイ / ポーズボタンを再度押すと解除されます。

■自動選局

- 1. ディスプレイに【MANU】が点灯しているときは、【BND】ボタンを約1秒間押し消灯させます。 (消灯時のみ自動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押します。
- 3. 放送のあるところで自動的に選局が止まります。他を選局したいときは、再度ボタンを押してください。

■手動選局

- 1. ディスプレイに【MANU】が消灯しているときは、【BND】ボタンを約1秒間押し点灯させます。 (点灯時のみ手動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押して,放送のあるところに合わせます。

運転 のしかた

の収

付

について と保証

がしかた、

表

引

CD を聴くには



■ CD の挿入と再生

CD の挿入口に CD を入れると [T01 00:00] を表 示し, 自動的に演奏が始まります。

8cm CD のときは、CD 挿入口の中央に入れます。

すでに CD が入っている場合は、[SRC] ボタンを 押して CD を選択すると、トラック No. ([T01 **00:00**] など) を表示し, 自動的に CD の演奏が始 まります。

|補 足

- * 本機はdiscマーク表示のあるコ ンパクトディスク以外はご使用 になれません。
- 1AGAVAAAP1530
- * CD-R/RW で記録されたディスク は、使用できない場合があります。
- * CD は印刷面を上にして入れてください。

■ CD の取出し

イジェクトボタンを押すと CD が取出されます。

- * CD をイジェクトしたままにしておくと, 15 秒 後に本機内に引き込まれます(オートリロー
- * オートリロード前に無理に CD を押し込むと、 CD にキズがつくおそれがあります。
- * 8cm CD はオートリロードされません。 イジェクトした場合は、8cm CD を取出してく ださい。

■演奏の一時停止

プレイ / ポーズボタンを押すと [PAUSE] が表示 され, 演奏が一時停止します。

プレイ/ポーズボタンを再度押すと演奏が再開さ れます。



▲SCN:スキャン演奏時に点灯ВRPT:リピート演奏時に点灯○RDM:ランダム演奏時に点灯

■次の曲/前の曲の選択

次の曲を聴くときは、サーチボタン(上)を押します。また押した回数だけ先の曲が演奏されます。

前の曲を聴くときは、サーチボタン(下)を2回押します。サーチボタン(下)を押すと、演奏中の曲を最初から演奏します。

さらに押すと、押した回数だけ前の曲が演奏されます。

曲の頭部分を演奏しているときにサーチボタン (下)を2回押すと、2つ前の曲へ戻ることがあります。

■早送り/早戻し

早送りするときはサーチボタン(上)を押し続けます。

早戻しするときはサーチボタン(下)を押し続けます。

1 秒以上押すと 5 倍速で、3 秒後には 30 倍速で、演奏曲が早送りまたは早戻しされます。

■トップ機能

[BND] ボタンを押すと、最初の曲(トラック No.1) から演奏されます。

■曲を探す(スキャン演奏)

CD に収録されている全曲を 10 秒間ずつ演奏します。

[SCN] ボタンを押すと、ディスプレイの [SCN] が点灯して、スキャン演奏します。スキャン演奏は、演奏している曲の次の曲から始まります。

■曲を繰り返し聴く(リピート演奏)

演奏中の1曲を繰り返し演奏します。

[RPT] ボタンを押すと、ディスプレイの [RPT] が点灯して、リピート演奏します。

■ランダムに演奏を聴く(ランダム演奏)

CD に収録されている全曲を順不同に演奏します。 【RDM】ボタンを押すと、ディスプレイの【RDM】 が点灯して、ランダム演奏します。

装置の名称と取扱い

安

表

引

■ AM/FM ラジオ付き CD プレーヤが故障かな?と思われたら

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

現象	原因	修理
電源が入らない。 (音が出ない)	ヒューズが切れている。	ヒューズ容量を確認し、新しいヒューズ と交換してください。 再度切れる場合は、お買い求めの販売店 又は最寄の弊社修理相談窓口にご相談く ださい。
CD がすぐ出てしまう。	CDを裏表逆に入れている。	CD の印刷面を上にして入れてください。
音飛びする。	CDが汚れている。	CD を柔らかい布で拭いてください。
ノイズなどが入る。	CD に大きい傷やソリがある。	CDを無傷なものに交換してください。
電源を入れた直後音質が悪い。	湿気の多いところに駐車すると, 内側のレンズに水滴が付くことが あります。	電源を入れた状態にして1時間乾燥させてください。
ボタンを押しても動作 しない,又はディスプ レイが正確に表示され ない。	ノイズなどが原因で,マイコンが 誤動作している。	リセットボタンを,細い棒などで約2秒間押してください。 リセットボタンを押したときは,設定したプリセットメモリなどが全て消えますので,もう一度設定し直してください。

■ AM/FM ラジオ付き CD プレーヤのエラー表示について

本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。

傷害が発生したときには、各種のエラーが表示されますので、対処方法にしたがって傷害を取除いてく ださい。障害を取除けば、通常の動作に復帰します。

エラー表示	原因	対処方法
ER 2	本機の CD デッキ内の CD が引掛かってイ ジェクトされないとき。	引掛かる要素を取除いてください。CD がイジェクトされない場合は、機器の故障と思われますので、お買い求めの販売店にご相談ください。
ER3	本機のCDデッキ内のCDに傷などがあり、 演奏できないとき。	傷やソリのない CD と交換してください。

※上記対処を行なっても復帰しない場合は、本体の電源を切り、お買い求めの販売店又は、クラリオン (株) お客様相談室にご相談ください。

■ AM/FM ラジオ付き CD プレーヤの取扱い上 の注意

1. discマークのついたCDをご使用ください。



また,ハート形や八角形など,特殊形状のCDは使用しないでください。

CD-R/CD-RW で記録されたディスクは、使用できない場合があります。

CD が曇っているときは、やわらかい布でふいてください。

- 2. 本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。ディスプレイにエラーが表示されたときには、【エラー表示について】の項を参照して障害を取除いてください。障害を取除けば、通常の動作になります。
- 3. 本機は、水分や高温、多湿を嫌いますので、 車内清掃や換気に十分ご注意ください。
- 4. 車内の温度に気をつけてください。 極寒や酷暑のとき、とくに夏期は車内の温度 が大変高くなることがありますので、車内の 換気に注意し、 20 ~ 70 度の範囲で使用してください。
- 5. 本機操作は、安全性の面からできるだけ停車 中に行なってください。また運転中の音量は 事故防止のため、車外の音が聞こえる程度で お楽しみください。
- 6. 本機のお手入れは、乾いたやわらかい布でふいてください。固い布や、ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また、汚れがひどい場合にはやわらかい布を水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取ってください。
- 7. CD はディスク面に,傷や指紋をつけないように扱ってください。

汚れたときは、やわらかい布で、内側から外側へ向かって、よくふいてください。

- 8. 8cm CD をイジェクトした状態で走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下するおそれがあります。
- 9. CD は次のような場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気やホコリの多い場所
 - 暖房の熱が直接あたる場所

◆ 推奨クリーニングディスク

クラリオン製 CTC-007-210

■ AM/FM ラジオ付き CD プレーヤのお問合わせ

この AM/FM ラジオ付 CD プレーヤの取扱いに関するお問合わせは、下記メーカ窓口でもご相談いただけます。

なお, 故障修理に関しては, お買上げの購入先に ご相談ください。

クラリオン (株)

お客様相談室

TEL 0120-112-140

(土・日・祝除</AM9:30~12:00

 $PM1:00 \sim 5:00$

の収

引

運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運 転前に欠かさず行なってください。(点検・調整方法の詳細は、153ページ以降を参照)

- * 平たんで安全な場所で、エンジンを始動してからの確認作業以外は、エンジンを止めて、メインス イッチのキーを抜き、駐車ブレーキを必ず掛けてから行なってください。
- * バッテリの点検・充電・交換中は火気厳禁です。
- *** 各部の調整·点検·交換を行なうときは、各レバー類を[切]位置にして回転部を止め、エンジンを** 止めて、メインスイッチのキーを抜いてから作業をしてください。
- * 取外した回転部のカバー類は、外したままでは衣服などを巻込むおそれがあり危険ですので、点検 後は必ず取付けてから作業をしてください。



- * 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
- * 運転前にブレーキ・クラッチや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれ ば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- * 使用前にはオイル、燃料が規定量入っているか必ず点検してください。
- * 燃料,オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- * バッテリ、マフラやエンジン・燃料タンク・ベルトカバー内・配線部周辺にごみや燃料の付着、泥 の堆積などがあると火災の原因になることがあります。日常点検をして取除いてください。
- * 刈刃やカッタの掃除や注油時は、手袋を着用し刃部に注意しながら行なってください。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- * 使用するエンジンオイル、ミッションオイル、グリースは、必ず指定の【クボタ純オイル・クボタ **純グリース**]を使用してください。
- * 燃料補給の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

◆ 前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば、使用前に支障がないか点検してください。

◆ コンバインの回りを歩いて

- 1. ボルトやナットのゆるみや脱落がないか点検します。
- 2. 車体各部の変形や損傷がないか点検します。
- 3. 油もれや水もれなどないか点検します。
- 4. 機体各部にわらくずがたまっていないか点検します。

運転のしかた

■日常点検項目

<ccce> →</ccce>	<点検し異常があれば> ➡	<こうする(処置)>	参 照 ページ
機体の周りを歩いて			
機体各部	 損傷や変形はないか。 ボルトやナットのゆるみや脱落はないか。 油もれや水もれはないか。 わらくずがたまっていないか。 安全ラベル(▲表示ラベル)の損傷やはがれはないか。 	 修理又は、交換する。 補充や増締めをする。 ホースやパイプの取付部の締付け 又は、部品交換をする。 掃除する。 新しいラベルに貼替える。 	229 187, 308 • -25
刈刃、わら切刃、カッタ刃	・刃の損傷はないか。	・交換する。	273, 278, 283
受あみ、こぎ歯	・極端な摩耗や破損はないか。 (摩耗量の確認)	・組換え又は,交換する。	176, 276
クローラ	・たるみや損傷はないか。	・調整又は,交換する。	302
防じんあみ	・詰まりはないか。	・掃除する。	232
反射器, 反射テープ [Q仕様]	・汚れや損傷はないか。	・掃除又は,交換する。	301
エンジン回りを確認して			•
エンジンオイル	・油量は規定量(オイルゲージの 上限 線と下限線の間)あるか。	・規定量まで補給する。 クボタ純オイル [329・335・438] D10W-30 [447] D10W-30 スーパー CD	216
ラジエータ冷却水	・リザーブタンクの水量は規定量 (タンクの FULL 線と LOW 線の間) あるか。	・清水を規定量まで補給する。	225
ラジエータフィン オイルクーラフィン コンデンサフィン [Q 仕様]	・詰まりはないか。	・掃除する。	232
エアクリーナ	・エレメントが汚れたり,ほこりが詰 まっていないか。	・掃除又は、エレメントを交換する。	227
ファン駆動ベルト, ミッション駆動ベルト	たるみはないか。損傷はないか。	調整する。交換する。	253, 253
パイプ、ホース	・油もれや水もれはないか。	・取付部の締付け又は、交換する。	229
配線コード	・コネクタの外れはないか。・被覆の損傷はないか。	接続する。交換する。	297

運転のしかた

<ここを> ➡	<点検し異常があれば> ➡	<こうする(処置)>	参 照ページ	
運転席に座りメインスイッチを入れて				
各ランプ	・各スイッチを操作すると点灯又は、 点滅するか。	・球切れ、ヒューズ切れ、配線コード	291,	
液晶ディスプレイ	・表示はされているか。・切換えスイッチを押すと表示内容が変わるか。	の切れを調べ交換又は,接続をする。 ・バッテリの充電又は交換する。	297, 300	
燃料計	・作業に必要な燃料はあるか。	・軽油を補給する。	215	
ホーン	・スイッチを押すと鳴るか。	・ヒューズ切れ、配線コードの外れを 調べ交換又は、接続をする。	297,	
バックブザー	・主変速レバーを 【後進】 位置にする とブザーが鳴るか。		300	
バッテリ	・エンジンは始動するか。	・充電又は,交換する。	291	
エンジンを始動して				
エンジン回転計・速度 計	・回転計の作動に異常はないか。	・購入先に連絡してください。	26	•
エンジン(マフラ)	・異音はしないか。・排気ガスの色に異常はないか。	・購入先に連絡してください。	_	
刈刃、各チェーン	・注油後の動きに異常はないか。	・調整又は,交換する。	262, 273	٠
各レバー	・各レバーの作動に異常はないか。	・調整する。	239 ~ 243	
駐車ブレーキ	・機体は停止するか。また、遊び量は 適正か。	・調整する。	239	(
エンジン停止スイッチ	・スイッチを押すと,ブザーが鳴りエ ンジンが停止するか。	・ヒューズ切れ、配線コードの外れを 調べ交換又は、接続をする。	23, 297	

重 要

* 処置したあとに異常が直らないときは、購入先に連絡して修理を依頼してください。

全

引

新車時の扱いかた

新車時の上手な運転操作やメンテナンスがコンバインの寿命に影響を及ぼします。新車のコンバインは厳重な検査のもとに出荷されていますがコンバインの各部の部品はならし運転されていません。ならし運転期間中はコンバイン各部の部品がなじむまでは走行速度は低速で、過負荷となる刈取作業は避けてください。

コンバインの性能を最大に発揮させたり,長期に わたる耐久力を維持させるためには,適正ななら し運転が重要です。

新車時の取扱いは次項を遵守してください。

■ならし運転について

- * 急発進や急ブレーキ操作はしないでください。
- * 寒い日や冬期, エンジンはじゅうぶん暖機運 転をしてください。
- * 高速での刈取作業は避けてください。
- * 整地されていない凹凸道路では低速走行をしてください。

以上はならし運転以降も必要な事項ですが,新車時は特に注意してください。

エンジンの始動と停止のしかた



警 告

* エンジン排気ガスによる、排気ガス中毒を さけるため、換気の悪い納屋・倉庫でエン ジンを回さないでください。



注 意

- * この取扱説明書前編の黄色のページの [安全に作業をするために] の内容を必ずお読みいただいて安全作業を心掛けてください。
- * コンバインに貼ってある警告・注意ラベル の内容を必ずお読みください。
- * コンバインに乗り降りするときは、飛び 乗ったり飛び降りたりしないでください。 転倒・転落してケガをするおそれがあります。
- * 始動操作は、ホーンなどで周囲の人に始動の合図をしてから行なってください。
- * 副変速レバーが [N] (中立) 位置では、油 圧ロックが作動しないため、坂道で駐車ブ レーキを解除すると暴走し危険です。


31

■始動のしかた

ハンドルをしっかりと握り、補助ステップに確実に足を掛けてすべらないように注意しながら運転席に座ります。

重要

- * 運転席へ乗降りするときは、ハンドル以外は 握らないでください。特にマルチワンレバー を握って乗降りすると、変形したり、破損す る原因となります。また、マルチワンレバー が変形したり破損すると、正常なコンバイン の運転が行なえなくなるおそれがあります。
- 2. 運転席 (シート) の調整 (17 ページ参照) を行なって楽な姿勢で運転操作が行なえ る状態にします。
- 3. 駐車ブレーキを掛けます。




1ARADBNAP027C


補足


* 駐車ブレーキペダルを踏むと主変速レバーが 【停止】位置に戻ります。また、ブレーキペダ ルが【ロック】位置の場合は、主変速レバー は動きません。

4. 各レバー位置の確認をします。


[DX 仕様]








[HD・SD 仕様]





[HD・SD 仕様]

補足

- * 各レバーの位置がエンジンの始動条件に合っていないと、メインスイッチのキーを回してもエンジンは始動せず液晶ディスプレイに次の内容を表示しますので始動条件に合うように処置を行なってください。
- [脱こくクラッチを切る] ……[DX 仕様] は脱こくクラッチレバー, [HD・SD 仕様] は作業レバーを [切] 位置にする。
- **[主変速中立にする]** …… 主変速レバーを **[停止] (中立)** 位置にする。
- **[駐車ブレーキを踏む]** …… 駐車ブレーキペダルを踏込む。
- [もみクラッチを切る] ……もみ排出クラッチを [切] にする。


5. エンジンを始動します。

_____ 補 足

- * エンジンを始動するとき、メインスイッチのキーを【入】位置から【始動】位置に回しても下記理由により、エンジンはすぐに始動しません。エンジンを始動するときはメインスイッチのキーを【入】位置の状態で一定時間待ってからエンジンを始動してください。
 - マイコンがエンジンの始動条件を判定するまで約2秒かかります。
 - 作業レバーを刈取【切】又は、刈取・脱こく【入】位置でエンジンを停止した場合、次回エンジンを始動するときは、作業レバーを【切】位置にしたあと、メインスイッチのキーを【入】位置にしてからエンジンの始動条件が整うまでに約3秒かかります。従って、この場合はメインスイッチのキーを【入】位置にして約5秒待ってください。


引

[Q 仕様除く]




[Q 仕様除く]

[Q 仕様]



[Q 仕様]



重要

- * メインスイッチのキーを【始動】位置に回して 10 秒たっても始動しないときは, いったんメインスイッチのキーを【切】位置にして, 30 秒ほど休止してから, エンジンを再始動してください。【始動】位置で 10 秒以上回すと故障の原因になります。
- * エンジン回転中に、メインスイッチのキーを 【始動】位置に回すと故障の原因になります。

補足

- * メインスイッチのキーを【入】位置にすると、マルチナビの液晶ディスプレイに【アワメータ・オイル(③)・充電(亡)】が表示されますが、エンジンを始動してもオイル又は、充電の図柄の表示が消えないときは、購入先に連絡し、処置してください。
- * 駐車ブレーキが掛かっている状態でメインス イッチのキーを【入】位置にすると【駐車ブ レーキ(P)】が優先して表示し、駐車ブレー キを解除すると表示は消えます。
- * ホーンを鳴らすなどして始動の合図を周囲の 人に送ります。

■暖機運転について

エンジン始動後, エンジン回転数を約 1500 rpm に合わせて通常(寒冷時以外)約 $5\sim10$ 分間は負荷をかけずに暖機運転を行なってください。

重要


- * オイルを各部にじゅうぶんゆきわたらせるためで、始動してからすぐ負荷をかけると、エンジンの焼付きやミッションや油圧系統の故障の原因になります。
- * 寒冷時は暖機運転を怠るとマルチワンレバー が操作できなくなったり、ブレーキが効かな くなるなど**油圧系統の故障**につながりますの で、下記の表を目安に暖機運転を行なってく ださい。

気 温	暖機運転時間
0 ℃~ -10 ℃	約10分
-10 °C ~ -15 °C	10~15分
-15 °C ~ -20 °C	15 ~ 20 分
-20 ℃以下	20 分以上

■寒冷時の始動のしかた


寒冷時にエンジンを始動するときは、始動する前にメインスイッチのキーを**【グロー】**位置で5~10 秒間予熱したあと**【始動】**位置に回してください。

[Q 仕様除く]



[Q 仕様除く]

[Q 仕様]



1ARAEASAP667C

[Q 仕様]

全

引

■燃料切れ後の再始動のしかた

運転中に燃料切れで停止した場合は,

[DX 仕様]

1. 脱こく・刈取クラッチレバー及びメインス イッチのキーを**【切】**位置にします。

[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

1. 作業レバー及びメインスイッチのキーを [切] 位置にします。

[HD・SD 仕様]

- 2. 燃料タンクに燃料を補給します。
- 3. **始動のしかた**の **1~4** を確認後, エンジンを 始動します。

補足

* メインスイッチのキーを**[入]** 位置にすると 約 $5 \sim 10$ 秒で自動的にエア抜きされます。

■バッテリが上がったときの始動のしかた



* バッテリの近くに裸火(マッチ,ライタ,タ バコの火など)を近づけたり,(+)端子と (-)端子が金属工具やブースタケーブルな どの接触によって起こるスパークをさせな いでください。バッテリのガスで引火爆発す るおそれがあります。

バッテリ上りによりエンジンが始動できなくなったときは、バッテリの補充電又は、交換を行なってください。(291 ページ参照)

補充電や交換がすぐに行なえないときは, 救援車のバッテリにブースタケーブルを接続してくだ さい。

重要

- * 接続するバッテリは,必ず 12V のものを利用 してください。故障の原因となります。
- * バッテリを直列につないで始動しないでください。電装品が破損するおそれがあります。
- * 充電異常による場合(充電ランプ点灯)は購入先に連絡してください。

補足

- * ブースタケーブルの取扱いは,ブースタケーブルの取扱説明書に従ってください。
- 1. ブースタケーブル (赤) をコンバイン側と救援車側のバッテリの (+) 端子にそれぞれ接続したあと, ブースタケーブル (黒) を救援車側のバッテリの (-) 端子に接続し, コンバイン側はバッテリから離れたところの金属部で塗装がされていないところに接続します。
- 2. 利用するバッテリが車などの場合は, エンジン回転を上げます。
- 3. コンバインのエンジンを始動します。
- 4. ブースタケーブルを取付けの逆の手順で取外します。

■停止のしかた

[DX 仕様]

 脱こく・刈取クラッチレバーを【切】位置に します。

[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

1. 作業レバーを【切】位置にします。

[HD・SD 仕様]

- 手動アクセルダイヤルを 【➡】(低回転) 位置にします。
- 3. メインスイッチのキーを**【切】**位置にしてエンジンを停止します。


重要

* エンジン停止中でメインスイッチのキーが [入]位置の状態のまま長時間放置すると**バッ テリ上り**となります。

移動走行について



- * グレンタンク内に残っているもみは全て排 出してください。
- * 安全のためヘルメットを着用してください。
- * 運転者以外の人を乗せないでください。
- * 10cm 以上の段差 (あぜやコンクリートの畦畔など) のあるところではあゆみ板を使ってください。
- * 水平操作手動スイッチで機体をいっぱい下げた状態にしてください [M 仕様]。 [Q 仕様] は高さ制限のあるところを走行する ときは注意してください。



1ARADBNAP063A

- * あぜごえや傾斜地(坂道やあゆみ板を使うとき)での走行は、副変速レバーを [低] 位置、副変速切換えスイッチを [S] (倒状位置) 位置にし、低速で走行してください。 走行途中に停止するときは、主変速レバーを操作して停止してください。
- * あぜごえや傾斜地(坂道やあゆみ板を使うとき)の走行途中で急なマルチワンレバーの操作や副変速スイッチ、副変速レバー、ブレーキペダル、水平操作手動スイッチ [M 仕様]、傾斜角手動調節スイッチ [M 仕様]、かき込みペダル、旋回モード切換えダイヤル、アンローダリモコンを操作すると、機械の移動方向が変化したり、急降下、落下する危険がありますので操作しないでください。
- * あゆみ板を使うときや坂道を走行するときは、速度を最低速にし、あぜや傾斜方向に対して上り方向は前進、下り方向は後進で直角に走行してください。斜めに走行すると転倒してケガをするおそれがあります。

- * 下記のようなところは、転倒しケガをするお それがあるので走行しないでください。
 - 両側が傾斜していたり、溝のある道路の 路肩
 - 道幅に余裕がなく高いところにある道路 (土手)
 - 路肩の弱い道路
 - 路面の凹凸(溝や穴・窪地など)の落差 の大きいところや路面が草などでおおわれて良く見えないところ

重要

- * 路面の凹凸(溝や穴など)や荒れた路面上は 走行しないでください。クローラの破損や早 期摩耗の原因となります。
- * アンローダ受けにアンローダを必ず収納して ください。

補足


- * 結束機, ドロッパ, スイスイデバイダなどを 装着している場合は, **【道路運送車両法】**の違 反となりますので公道を走行できません。必 ずトラックなどに乗せて移動してください。
- * 【道路運送車両法】の【保安基準】に抵触するおそれがあるため、公道走行する前には必ず下記項目を確認し、異常があるときは購入先に連絡して処置を行なってください。また、異常があるときは必ずトラック輸送を行なってください。
 - 機械の周囲を回って油もれ、水もれ、燃料 もれが発生している場合
 - エンジン音に異常がある場合
 - 旋回異常がある場合
 - ブレーキ,各変速,各クラッチに異常がある場合
 - ◆ 各警報(ブザー), 灯火装置(スイッチ, ランプ)に異常がある場合

■移動走行前の準備


注意


- * 平たんな場所に置き、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてください。
- * 木や電線に接触して破損したり、周囲の人に ケガをさせるおそれがあるのでアンローダ を収納状態にしてください。
- * 取外したカバー類は必ず取付けてください。
- 1. グレンタンク内に残っているもみは、すべて 排出します。(128ページ参照)
- 2. デバイダカバーを取付けます。

[329 · 335]



③グレンタンク下カバー裏側のデバイダカバーを 取付けている蝶ナットをゆるめて, J形金具, 平座金を取外して外す






補足


* J 形金具, 平座金各1個とバネ座金3個は運 転席裏側の取扱説明書収納場所に保管してい る袋などから取出してください。


 $[329 \cdot 335]$

[438 · 447]



③グレンタンク下カバー裏側のデバイダカバーを 取付けている蝶ナットをゆるめて,J形金具, 平座金を取外して外す





補足

* J 形金具, 平座金各1個とバネ座金3個は運 転席裏側の取扱説明書収納場所に保管してい る袋などから取出してください。

[438 · 447]


全

索

引


表


3. グレンタンクの固定を確認したあと, グレン タンク下カバーを取付けます。



4. アンローダを収納します。


[Q 仕様除く]






[Q 仕様除く]


[Q 仕様]






[Q 仕様]

5. 補助デッキ, 左分草かんを収納します。




[HD・SD 仕様]

6. 水平操作手動スイッチで機体をいっぱいまで 下げます。




[HD・SD 仕様]


7. 旋回モード切換えダイヤルを【ソフトターン】 の位置にします。



[DX 仕様]


8. 各作業クラッチ (刈取, 脱こく, もみ排出) 各レバーを**[切]** 位置にします。





[HD・SD 仕様]

8. 作業レバーを [切] 位置にします。



[HD・SD 仕様]

全

索

■発進のしかた

注意


- * 発進をするときは、周囲の安全を確かめて ホーンなどで合図を行なってから発進して ください。
- * 急発進は危険ですので、ゆっくりと発進してください。
- 1. 運転席、バックミラーの調整を行ないます。

[DX·HD 仕様]




[DX·HD 仕様]

[SD 仕様]





1ARADBEAP023C


| |※イラストは Q仕様除く




[SD 仕様]







2. 手動アクセルダイヤルを操作します。



3. 刈取部を上げます。

マルチワンレバーを引き、刈取部のデバイダ先端部を地面から約 28cm程度のところまで上げる。

引く

IARADBNAP016S

※イラストは SD 仕様


1ARADBEAP684A


後後作業

引

4. 走行速度を選んで発進します。

主変速レバーを**[停止]** 位置より前に押すと**前進**し,後に引くと**後進**します。





重要

- * 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速 レバーを動かさないでください。無理に動か すと故障の原因となります。また、駐車ブレー キが掛かっている状態で主変速レバーを動か して警報が鳴ったときは、主変速レバーを【停 止】位置にして駐車ブレーキを解除してくだ さい。
- * 副変速レバーの切換えは平たんな場所で主変 速レバーを**【停止】**位置にし、ブレーキペダ ルをいっぱいまで踏込み走行をいったん止め てから行なってください。故障の原因となり ます。
- * 走行中に副変速切換えスイッチを押したとき,急激な増・減速に伴なうショックが発生することがあるため,副変速切換えスイッチを押すときは,機体をいったん停止する又は,機体の速度を1.0m/s以下に落としてから副変速を切換えてください。



補足


* 副変速レバーが切換えにくいときは、主変速 レバーを少し【前進】側に動かして停止に戻 してから切換えてください。


■旋回のしかた

注意

* 高速走行時、マルチワンレバーを強く操作すると急旋回して危険ですので、旋回前に必ず 減速してください。

旋回する方向にマルチワンレバーを倒します。倒 す角度に応じて旋回半径が変わります。また、 いっぱいまで倒すと急旋回します。





(A): ソフトターン範囲 (B): ブレーキターン範囲 [運転席にすわって 操作する方向]

1ARADBNAP073A

重要

* 砂利道での急旋回は、クローラに石がかみこ み故障するおそれがありますので避けてくだ さい。

補足

* 車体旋回モードの切換えスイッチが【ソフト・ ブレーキ】位置のときは、マルチワンレバー を操作すると(A)から(B)の範囲に切換わ るとブレーキターンとなります。

■停車・駐車のしかた

注意

- * コンバインを離れるときは、平たんで安全な場所に置き、刈取部を降ろして駐車ブレーキを掛け、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてください。
- * やむをえず坂道で駐車するときは、木片などで車止めをし、暴走を防いでください。
- 1. 主変速レバーを【停止】位置にします。
- 2. 駐車ブレーキを掛けます。

重要

- * 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速レバーを動かさないでください。無理に動かすと故障の原因となります。
- 手動アクセルダイヤルを [♣] (低回転) 位 置にします。
- 4. 副変速レバーを**[N] (中立)** 以外の位置にします。
- 5. 刈取部を降ろして地面に接地します。
- 6. エンジンを停止してメインスイッチのキーを 抜きます。
- 7. 【0 仕様】はキャビンのドアをロックします。

全

引

■道路走行について

注意

- * 結束機, ドロッパ, スイスイデバイダなどを 装着した状態で移動するときは, トラック輸 送してください。
- * 夜間など暗いときに移動走行するときは、 ヘッドランプを必ず点灯し、作業灯は必ず消 灯してください。


道路走行中,進路方向を変えるときは,ウインカ (方向指示器)で進路方向を他の自動車に知らせ てください。

補足


- * 道路を走行するときは、大型特殊自動車の運 転免許証を必ず携帯し、小型特殊自動車の法 規を守り安全運転をしてください。
- * 作業灯は**【道路運送車両法の保安基準】**第42 条(灯火の色などの制限)において、**【走行中 に使用しない灯火**】とされ、点灯したまま道 路走行すると他の交通車両の妨害となること から,道路走行中の点灯は禁止されています。

● ウインカスイッチ

旋回方向に操作すると、ウインカランプが点滅し、マルチナビの液晶ディスプレイに【◀】(左方向)又は、【▶】(右方向)方向を示す矢印が点滅表示します。



1ARADAKAP067E



補足

* 旋回が終わるとウインカスイッチを中央に戻してください。

輸送について

■トラックとあゆみ板の準備

注意

- * 積込み・積降しは平たん地を選び、トラックの駐車ブレーキをしっかり掛け、トラックの変速レバーを R (後進) 又は、1速に入れたあと、さらにタイヤに車止めを行ない、トラックが動かないようにしっかりと固定してください。
- * あゆみ板はフックが付いているもので、じゅうぶんな強度、幅 (55cm 以上)、長さ (高さの4倍以上)のある基準に合ったすべり止め付きのものを使用し、コンバインの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- * あゆみ板を荷台に掛けるときは、段差がなく 平行で、左・右のあおりに機体が接触しない 位置に合わせてください。

あゆみ板の基準

長さ	トラックの荷台の高さの4倍以上
幅	55cm以上
数量	2枚
強度	1 枚が2400kg以上の重量に耐えうる


■トラックへ積込み時のコンバインの準備

もみをすべて排出し、アンローダ受けを下(収納)位置にしてアンローダを収納後、折りたたみ式アンローダを折りたたみ、バンドで固定し、脱こく・刈取クラッチレバー [DX 仕様]、作業レバー [HD・SD 仕様]、もみ排出クラッチレバー [DX 仕様]を [切] 位置にし、自動車体水平制御(モンロー) [M 仕様]を機体いっぱいまで下げ、補助デッキや左分草かんをそれぞれ収納したあと、デバイダカバーを取付けます。(87 ページ参照)

■トラックへの積込み・積降しのしかた


注意

- * 積込みは前進で、積降しは後進で行なってく ださい。ただし、結束機を装着している機械 は後進で積込み、前進で積降しを行なってく ださい。
- * 平たん地を選び、できるだけ助手の立合い誘導のもとに行なってください。また、助手以外の人をコンバインの周辺に近づけないでください。特にコンバインの前後に人を近づけないでください。



1ARADBEAP120A

[結束機付]




安

運転のしかた

引


* あゆみ板の途中で急なマルチワンレバーの操作や副変速スイッチ、副変速レバー、駐車ブレーキペダル、水平操作手動スイッチ [M 仕様]、 が様]、 傾斜角手動調節スイッチ [M 仕様]、 かき込みペダル、旋回モード切換えダイヤル、アンローダリモコンを操作すると、機械が急降下し落下する危険がありますので、操作しないでください。方向を変えるときは、いったん地上又は荷台に戻って方向を修正し、再

度上り下り直してください。




1ARADBEAP122A

* 機体が凸部を越えるときは、急にコンバイン の姿勢が変わりますのでじゅうぶん注意し てください。



◆ 操作のしかた

- 1. 各作業クラッチレバー,作業レバー [HD・SD 仕様] を [切] 位置にします。
- 2. 水平操作レバーで機体を**最下降位置**まで下げます。**[M 仕様**]
- 3. マルチワンレバーで刈取部を上げます。
- 4. 手動アクセルダイヤルを操作してエンジン回転数を 2000rpm 以上にし、副変速レバーを 【低】位置、副変速スイッチを【\$】(倒状位置) にしたあと、主変速レバーをゆっくり操作して、低速で走行します。
- 5. あゆみ板の前でいったん停止し、あゆみ板の 中央に左右のクローラを合わせ、機体から降 りてあゆみ板と平行になっているか確認して から積込み・積降しをしてください。




1ARADBEAP124A

6. 荷台に載せ終わったら刈取部を接地させて駐 車ブレーキを掛けます。


■トラック上での処置


注意


- * 刈取部を床まで降し、駐車ブレーキを掛け、 車止めをし、ロープでしっかりトラックに固 定してください。
- * トラックで輸送する場合は、風圧で刈取防じんカバーが浮き破損・脱落し、ケガをさせるおそれがあるので、刈取部を下げて、刈取防じんカバーを閉じ、ロープなどで浮上がりを防いでください。[SD 仕様(Q 仕様除く)]




- 1. コンバインをトラックの荷台に乗せたあと、 刈取部を床まで降ろし、駐車ブレーキを掛け てエンジンを停止します。
- 2. コンバインにロープを掛けます。ロープを掛けるときは、必ず指定のロープ掛け用のフック 4 箇所に掛けてください。









1ARADBEAP127A

重要

- * ロープ掛けフック以外の所には, ロープを掛けないでください。
- * ロープ掛けフックはけん引作業に使用しない でください。また、けん引作業を行なうとき にロープをロープ掛けフックに掛けないでく ださい。

のしかた

索

引

作物とほ場の条件

作物の状態やほ場の状態によっては、刈取作業ができない場所があります。作業を始める前によく確かめて、収穫量が上がる能率のよい作業を行なってください。

■作物の条件

◆ 作物の長さ

刈取れる長さは、標準の刈高さで ……全長約55~130cm

補足

* **[438・447]** は短かん調節 (140 ページ参照) を行なうと,全長約50~120cmの作物の刈取 が行なえます。




1ARADBEAP129A

◆ 作物の倒伏

作物の倒れかた(倒伏角)により, 刈取り方向に 注意してください。

刈取りかた (方向)	倒伏角	
追刈り	85 度以下	
向刈り	70 度以下	



1ARADBEAP130A

◆ 作物のぬれ

作物は乾いて、手でしごいてぬれていない状態が 適期です。

重要


* 湿田の倒伏やぬれ作物の刈取作業を行なうとき、受あみが目詰まりを起すことがあります。この場合排じんロス(もみの飛散)が多くなります。このような場合には作業をいったん中止し、受あみの目詰まりを取除いてください。

掃除を行なうときは、必要に応じて受あみを 取外してください。(176 ページ参照)

■ほ場の条件


◆ ほ場のぬかるみ

足の沈み量を測って目安にしてください。



◆ ほ場の傾き

傾斜角度5度以上では、作業できません。




1ARADBEAP132A

ほ場の準備


■ほ場の準備

コンバインをほ場に入れる前に, あぜぎわの四隅 で旋回が楽に行なえるように, 旋回ができる範囲 (面積) の手刈り(枕刈り)をします。



補足

* カマの収納場所は下図の位置にあります。



コンバインの準備



- * 平たんな場所に置き、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてください。
- * 取外したカバー類は必ず取付けてください。


■コンバインの準備のしかた


1. 各部への注油

作業前に刈刃や各チェーンに注油を行なってく ださい。(192ページ参照)

2. デバイダカバーの取外しと収納

$[329 \cdot 335]$





引

全


について と保証

取扱い装置名称と

表

補 足


デバイダカバーの取付けに使用しない部品 (J 形金具, 平座金, 蝶ナット各1個, バネ 座金3個) はビニール袋などに入れたあと、 運転席裏側にある取扱説明書収納場所になく さないように保管してください。



⑦グレンタンク下カバーを機体に取付ける

1ARADBNAP100A


 $[329 \cdot 335]$




グレンタンク下カバーのナット部に J 形金具を 手で締付けたあと、蝶ナットを締付ける

⑤デバイダカバー左の内側にデバイダカバー 右を重ね、タンク(下カバー)に取付ける ための取付穴2箇所を合わせる

[438 · 447]






カバーを重ね、グレンタンク下カバーに取付けるための取付穴2箇所を合せる

デバイダカバー

⑤デバイダカバーを内側にもう1個のデバイダ


1ARADBEAP136B



⑥取外した J形金具に蝶ナット、平座金を差込み、 グレンタンク下カバーのナット部に J形金具を 手で締付けたあと、蝶ナットを締付ける

補足

* デバイダカバーの取付けに使用しない部品 (J 形金具、平座金、蝶ナット各1個、バネ 座金3個)はビニール袋などに入れたあと、 運転席裏側にある取扱説明書収納場所になく さないように保管してください。




⑦グレンタンク下カバーを機体に取付ける 1ARADBNAP100A

[438 • 447]

安


表

3. 左分草かんのセット



[Q 仕様]


4. 補助ステップ(下)のセット



[Q 仕様]

5. 旋回モード切換えダイヤルの選択






補足

* [ソフト・ブレーキターン] 位置で作業を行なったとき、機体の振動が大きいとき、湿田での作業、ほ場の荒れが大きいときなど、[ソフトターン] 位置に切換えてください。

6. 排わら処理の選択




重 要


* 作業中に切換えレバーを切換えるときは、搬送されている作物が完全に流れ終わってから脱こく機が作動状態で行なってください。故障の原因となります。

補足

- * **ドロッパ・バラ落し**作業を選択するときは、 切換えレバーを**【5】**の切欠部の位置にして ください。
- * ドロッパ・バラ落し作業を選択したときに、 切換えレバーの位置が1~4の切欠部にある と、わらを次行程で踏付けたり、6~7の切 欠部にあると、排わらチェーンがわらを巻上 げて詰まりの原因となります。
- * ドロッパ・バラ落し作業のときは、 穂先カバー を上げてください。



* 切換えレバーを操作すると、カッタ部の排わら切換えカバーが開閉すると同時に、排わら レールがスライドします。



1ARADBNAP085A

安

引

リヤシュート・サイドシュートの準備

$[329 \cdot 335]$


8.


◆ セットのしかた

- 1. 蝶ボルトをゆるめたあと、リヤシュートから 左、右のサイドシュートを一度外します。
- 2. 左,右のサイドシュートを広げたあと,リヤシュートを後に広げます。
- 3. 左サイドシュートのイタバネを作業時の位置 に締付け、蝶ボルトで両サイドのシュートを 締付けます。

◆ 調整のしかた

作業に合わせて蝶ボルトをゆるめ,長穴方向に動かして調整します。






[329 · 335]

7. 排わら切断長さの選択

わらの切断長さの切換えを行なってください。 切換えるときは、カッタ左サイドカバーを外し、 切換えが終わったあとはカバーを取付けてくだ さい。





補足


* シュータ式拡散装置は、切断長さに応じてリヤシュートを前、後方向に調節してください。

[438 · 447]

◆ セットのしかた








◆ 調整のしかた

排わらの切断長さや拡散又は、中割り作業に応じてリヤシュート及びサイド(右,左)シュートの調整を行なってください。また、調整が終わったあとは、蝶ボルトを確実に締付けてください。



● 全面散布作業 ← 中割り作業

リヤシュート側にある蝶ボルト5本をゆるめて, 左,右のシュートと拡散プレートを調整してくだ さい。

全面散布作業… 排わら切断長さの切換えレバーを**[短切断]** 位置(60mm 切断)にしたあと,左・右のシュートを外側に広げ,拡散プレート左,中,右を右側位置にします。


補足

* 排わら切断長さが**【長切断】**位置(180mm 切断)では、全面散布は行なえません。

中割り作業…… 左シュートを右側に寄せ、右シュートを左側に寄せたあと、拡散プレート左を右側、拡散プレート中、右を左側にします。


表

引



補足

* 次行程でわらの溜押しがあるときは、左 シュートを右側にしてください。




[438 · 447]

9. アンローダの準備


1. エンジンを始動して、アンローダを作業状態にします。

[Q 仕様除く]

①折りたたみ式アンローダを伸ばす (■アンローダの折りたたみ・ 伸ばしかたの項参照)




③アンローダ手動スイッチの[上]を 押してアンローダを上昇させる




1ARADBNAP044R

※イラストはHD・SD仕様

収穫作業のしかた






[Q 仕様]


[Q 仕様除く]

[Q 仕様]

①折りたたみ式アンローダを伸ばす(■アンローダの折りたたみ・伸ばしかた項参照)



③アンローダ手動スイッチの[上]を 押してアンローダを上昇させる



1ARADBNAP044R

※イラストはHD・SD仕様

⑥アンローダ手動スイッチの[下]を 押してアンローダを収納する



1ARADBNAP044S

※イラストはHD・SD仕様

2. エンジンを停止します。


全

索


31

■アンローダの折りたたみ・伸ばしかた

- * 水平で平たんな場所でエンジンを必ず停止 させて、メインスイッチのキーを抜いてくだ さい。
- * 機体やアンローダが傾いていると、吐出口側 のアンローダが自然に動きケガをするおそ れがありますので、アンローダは必ず水平状 態にしてください。




- * アンローダ先端が大きく動き、ケガをするお それがあるので、アンローダの旋回範囲に人 がいるときは、アンローダを動かさないでく
- * フックの金具が確実にロックされていない と吐出口側のアンローダが不意に動いてケ ガをするおそれがあります。




1ARADREAP148A


* エンジンを始動した状態でもみ排出クラッ チを [入] 位置にしないでください。[入] 位 置にすると、アンローダスクリュ(本機側) が回転し、ケガをするおそれがあります。



* 刈取部を上昇した状態でアンローダの折りた たみ又は、伸ばす作業を行なうと、吐出口側 のアンローダが左側のバックミラーに接触 し、破損するおそれがありますので、刈取部 は必ず地面に接地させてください。



[折りたたむとき]



◆ 折りたたみかた



- * あぜ越え、移動走行時及びトラックで輸送するときは、アンローダが人や物にぶつかるお それがあるので必ず折りたたんでください。
- 1. マルチワンレバーを操作して刈取部が地面に着くまで降ろしたあと,エンジンを停止します。

[DX 仕様]

補足

* アンローダ内にもみが残っているときは, 一 度アンローダを最上昇させてください。


[DX 仕様]

2. こぎ胴を閉じます。(156ページ参照)

重要

- * こぎ胴を開いた状態でアンローダを折りたた むと、アンローダとこぎ胴上部カバーが接触 し破損するおそれがあります。
- 3. アンローダを収納します。

[Q 仕様除く]



[Q 仕様除く]

[Q 仕様]





[Q 仕様]


31

4. アンローダを折りたたみます。

[Q仕様を除く]









1ARADBNAP068B


[Q 仕様を除く]

[Q 仕様]



1ARADBNAP093A





[Q 仕様]

収穫作業のしかた


補足

- * 吐出口側のアンローダを強く押すと収納位置 でステーにフックが引掛かり自動的にロック されます。
- * もみの排出途中で排出を止めたとき,アンローダ内に残っているもみがこぼれますので,アンローダは折りたたまないでください。

◆ 伸ばしかた(作業時)


- 1. エンジンを始動したあと,アンローダをいったん上昇します。
- 2. アンローダ受けを下位置にしたあと , アンローダをアンローダ受けに収納します。
- 3. マルチワンレバーを操作して刈取部が地面に 着くまで降ろしたあと,エンジンを停止しま す。
- 4. アンローダを伸ばします。


[Q 仕様除く]




補足

* アンローダを伸ばすときは、本機側アンロー ダスクリュの切欠に吐出口側のピンを合せて ください。






5. ロックレバーで本機側と吐出口側のアンロー ダを固定します。このとき、スプリング部を 指で押して、ロック溝にレバーを通して、下 側に回してロックします。





[Q 仕様除く]

引

[Q 仕様]










補足

- * 運転席からアンローダを伸ばしづらいときは、アンローダが伸ばせる位置まで左側に旋回して水平状態にしたあと、エンジンを停止し、運転席から降りてアンローダを伸ばしてください。
- * アンローダを伸ばすときは、本機側アンロー ダスクリュの切欠に吐出口側のピンを合せて ください。





5. ロックレバーで本機側と吐出口側のアンローダを固定します。このとき、スプリング部を指で押して、ロック溝にレバーを通して、下側に回してロックします。



[Q 仕様]

- 6. バンドを外します。
- 7. エンジンを始動したあと、アンローダを上昇させます。
- 8. アンローダ受けを上位置にします。
- 9. アンローダをアンローダ受けに収納します。

刈取作業のしかた


■ほ場の出入りのしかた

注意

- * グレンタンク内に残っているもみは全て排 出してください。
- * 10cm 以上の段差 (あぜやコンクリート畦畔など) のあるところではあゆみ板を使ってください。
- * あゆみ板はじゅぶんな強度,幅(55cm以上), 長さ(高さの4倍以上)のある基準(96ページ参照)に合ったすべり止め付きのものを使用し,コンバインの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。また,あゆみ板はあぜに直角に置いてください。
- * あゆみ板を使うときや前後左右とも 10 度を こえる傾斜地を走行するときは、速度を最低 速にしてください。
- * あゆみ板を使うときは、速度を最低速にし、 あぜに対して上り方向は前進、下り方向は後 進で直角に走行してください。 斜めに走行すると転倒してケガをするおそ
 - 料めに定行すると転倒してケカをするおそれがあります。
- * あぜ越えやあゆみ板を走行するときは、自動車体水平制御(モンロー)は機体をいっぱい下げた状態にしてください。[M 仕様]
- * 右又は、左方向の傾きがある傾斜地は走行しないでください。機体が傾き転倒するおそれがあります。
- * 後進する場合は後方の安全確認、また後方に 川(用水路)やがけのある場合は転落しない よう後方にはじゅうぶん注意してください。
- * 機体が、凸部を越えるときは、重心の位置が 変わって機体が上向きから下向きに姿勢が 変わるのでじゅうぶん注意してください。

1. 副変速切換えスイッチを**【低】(低速)** 位置, 副変速スイッチを**【\$】(倒伏位置)** にし,手 動アクセルダイヤルを操作してエンジン回転 を 2000rpm 以上にし,主変速レバーをゆっく り操作して,低速であぜ越えしてください。


[低いあぜ越え]



1ARADBEAP155A

2. 10cm以上の高いあぜの場合はあゆみ板を使用 してください。

[高いあぜ越え]



表

いービスと保証

取扱い装置名称と

のしかた


付

引

[Q 仕様]

重要

* あゆみ板を使用しないと刈取部が突上げられ て、キャビンのフロントガラスが割れるおそ れがあります。



[Q 仕様]

■刈取作業の手順

注意


- * コンバインを停止するときは、わらくずの上 に止めないでください。マフラ排気口にわら くずが触れると、火災のおそれがあります。
- * 異常が発生したときは、エンジンを必ず止め て、メインスイッチのキーを抜いてくださ 11.
- * 小さなほ場や、ほ場のすみでは作業がしにく いので、安全のため低速で注意しながら作業 を行なってください。
- * 傾斜地で刈取作業中にかき込みペダルを踏 込むと、機体がすべるおそれがあるため、傾 斜地では刈取かき込みペダルは踏まないで ください。
- * 夜間など暗い場所で作業するときは、ヘッド ランプや作業灯を必ず点灯してください。
- * 共同作業するときは、ホーンなどで合図を行 なってください。

重要

- * 枕地を刈取るとき、アンローダの先端が、障 害物(電柱や壁など)に当たり、破損するお それがありますので、アンローダは折りたた んだ状態で作業を行なってください。
- * 作業中エンジン周りの防じんカバーにゴミの 付着が多くなれば、そのつど掃除してくださ い。防じんあみ全面にゴミが付着したまま作 業を続けますと、エンジンオーバヒートの原 因になりますので注意してください。
- * 湿田で作業をする場合,特に一方刈りで何回 も後進するときは、フレーム下部に切わらを 大量に抱込み、トラブルの原因になりますの で、切わらの無い場所を後進するか早めにわ らを排出してください。


[DX 仕様]


1. マルチワンレバーを操作し,通常はデバイダ の先端を地面すれすれ(約2 cm 程度)のとこ ろまで刈取部を下げます。




補足

- * 長かん作物, 麦、雑草の多い作物は、高刈りしてください。
- 2. 各レバー・スイッチのセットとエンジン回転 数の調節を行ないます。








重 要

* エンジン回転数が 2200rpm 以上のとき, 脱こ くクラッチレバーを入れると駆動ベルトが破 損するおそれがあります。



補足

- * エンジンの回転数は、走行を停止した状態で 合わせてください。
- * 手動アクセルダイヤルを右側いっぱい (ラベルの**青色範囲内**) まで回したときのエンジン 回転数が通常の刈取作業回転数です。
- * エンジン回転数が低すぎると,ブザーがなり ます。

引




⑥作物の条件に合わせて副変速スイッチを押して 副変速レバーが [低](低速)のときは, [L](作業位置)又は,[S](倒伏位置)に 切換え,副変速レバーが[高](高速)のときは, [L](作業位置)に切換える

補足

* 副変速切換えスイッチを押し、エンジン回転 計下側にある表示部に【L】(作業位置)を表 示すると同時に、液晶ディスプレイに【副変 速 L 作業】と表示します。


重要


- * 副変速レバーの切換えは、必ず平たんな場所で主変速レバーを**【停止】**位置にし、ブレーキペダルをいっぱいまで踏込み走行をいったん止めてから行なってください。故障の原因となります。
- * 走行中に副変速切換えスイッチを押したとき,急激な増減速に伴なうショックが発生することがあるため,副変速切換えスイッチを押すときは,機体をいったん停止する又は,機体の速度を1.0m/s以下に落としてから副変速を切換えてください。



補足

* 副変速レバーが切換えにくいときは、主変速 レバーを少し**【前進】**側に動かして**【停止】** に戻してから切換えてください。






補足

- * トウミの調節は、脱こく部を必ず回転させて から行なってください。
- 3. 作物の長さを確認したあと、刈始めのこぎ深さの調節をします。調節するときは、主変速レバーにある手動こぎ深さスイッチで合わせます。そのあと、自動こぎ深さ切換えスイッチを【入】(ランプ点灯)にします。(41,42ページ参照)
- 4. 作物の条件に合わせた速度に主変速レバーを 合わせて刈始めます。(127ページ参照)
- 5. 作物の穂先先端を脱こく入口の【▼マーク】 (こぎ深さ標準位置) に合うようにこぎ深さを 調節します。(41,42ページ参照)

収穫作業のしかた




補足

- * **浅こぎ状態**では,こぎ残しが出て収穫量が下がったり,**深こぎ状態**では,負荷が大きくなり作業能率が上がりません。
- 6. 刈取作業を少し行なったあと、選別状態やこぎ残しの有無を確認し、異常があれば各部の調節(143, 145ページ参照)を行なってください。
- 7. 刈取作業が終わると、脱こくクラッチレバーを**【切】**位置にし、脱こくが終わりもみが全て、グレンタンク内に入ったことを確認して、刈取クラッチレバーを**【切】**位置にします。

[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]


1. マルチワンレバーを操作し,通常はデバイダ の先端を地面すれすれ(約2 cm 程度)のところまで刈取部を下げます。



補足


* 長かん作物, 麦, 雑草の多い作物は, 高刈り してください。 2. 各レバーのセットを行ないます。

$[329 \cdot 335]$



 $[329 \cdot 335]$

$[438 \cdot 447]$




[438 · 447]

全

付 表

索

引



③作物の条件に合わせて副変速スイッチを押して 副変速レバーが [低](低速)のときは、 [L](作業位置)又は,[S](倒伏位置)に 切換え、副変速レバーが[高](高速)のときは、 [L](作業位置)に切換える

1ARADBNAP007I

※イラストは SD 仕様

補 足

* 副変速切換えスイッチを押し、エンジン回転 計下側にある表示部に [L] (作業位置) を表 示すると同時に,液晶ディスプレイに**[副変** 速 L 作業] と表示します。


重要

* 副変速レバーの切換えは、必ず主変速レバー を【停止】位置にし、ブレーキペダルをいっ ぱいまで踏込み走行をいったん止めてから行 なってください。故障の原因となります。

補 足


- * 副変速レバーが切換えにくいときは、主変速 レバーを少し【前進】側に動かして【停止】 に戻してから切換えてください。
- * 走行中に副変速切換えスイッチを押したと き、急激な増減速に伴なうショックが発生す ることがあるため、副変速切換えスイッチを 押すときは、機体をいったん停止する又は、 機体の速度を1.0m/s以下に落としてから副変 速を切換えてください。





補足


- * 作業レバーを**刈取・脱こく [入]** 位置にする と,脱こく部が作動すると同時にエンジン回 転数が刈取作業時の回転数に自動的にセット され,刈取部が作動状態となり,自動こぎ深 さ制御がはたらきます。
- * 作業レバーを**刈取・脱こく[入]**位置にした ときのエンジン回転数は、手動アクセルダイ ヤルの位置に関係なく、作業回転となります。



- * 作業レバーを**刈取・脱こく [入]** 位置にした あとにエンジン回転数の調整を行なうとき は,手動アクセルダイヤルを回してください。 手動アクセルダイヤルで設定したエンジン回 転数が優先されます。
- * 手動アクセルダイヤルで回転数の調整を行 なったとき、エンジン回転数が低すぎるとブ ザーが鳴ります。

[SD 仕様]

⑤自動脱こく制御装置の作物選択スイッチ (稲/麦/濡)を作物に合わせて設定します



[SD 仕様]

補足

- * 副変速切換えスイッチが [H] (走行位置) の 状態で刈取作業を開始すると, [L] (作業位置) へ自動的に切換わります。
- 3. 作物の長さを確認したあと、刈始めのこぎ深さの調節をします。調節するときは、主変速レバーにある手動こぎ深さスイッチで合わせます。そのあと、自動こぎ深さ切換えスイッチを【入】(ランプ点灯)にします。(42,41ページ参照)
- 4. 作物の条件に合わせた速度に主変速レバーを合わせて刈始めます。(127ページ参照)
- 5. 作物の穂先先端を脱こく入口の【▼マーク】 (こぎ深さ標準位置)に合うようにこぎ深さを 調節します。(41, 42ページ参照)

全

表

引

▼マークラベルに 穂先先端をあわせる (穂先側) 浅こぎ (株元側)

補足


- * 浅こぎ状態では、こぎ残しが出て収穫量が下がったり、深こぎ状態では、負荷が大きくなり作業能率が上がりません。
- 6. 刈取作業を少し行なったあと、選別状態やこぎ残しの有無を確認し、異常があれば各部の調節(143, 145ページ参照)を行なってください。
- 7. 刈取作業が終わると、作業レバーを**刈取[切]** 位置にし、脱こくが終わりもみが全て、グレンタンク内に入ったことを確認して、作業レバーを**[切]**位置にします。


[HD・SD 仕様]

■ほ場の刈りかたと旋回のしかた

ほ場での作物の刈りかたは、作物・ほ場の状態や 作業効率によって異なりますが、基本作業は、条 刈りで左回りの2方向刈りを行なってください。


1. あぜは旋回できるまで $2 \sim 4$ 回斜め刈りします。





1ARADBEAP133B

2. 両端(枕地)を旋回できる範囲に刈取ったら 2方向刈りを行なってください。



1ARADBEAP167A


◆ デバイダ (刈取部) の条合わせのしかた

$[329 \cdot 335]$

右から2つ目のデバイダを株と株の間(中心)に 入れるように条合わせを行なってください。


● 通常の回り刈りのとき

既刈株に右デバイダを約 15cm の位置に右デバイダを合わせてください。



● 刈始め・あぜぎわ刈り・中割り作業のとき

- 1. 右デバイダ基準で4条分刈取ってください。
- 2. 右デバイダを約13cmになるように合わせてく ださい。




[329 · 335]

[438 · 447]

右から3つ目のデバイダ又は,分草ガイドを株と株の間(中心)に入れるように条合わせを行なってください。また,作物の植幅に合わせて,右デバイダも調節してください。

● 通常の回り刈りのとき

既刈株から約 10cm の位置に右デバイダを合わせてください。




全

引


● 刈始め・あぜぎわ刈り・中割り作業のとき

- 1. 右デバイダ基準で5条分刈取ってください。
- 2. 右デバイダを約10cmになるように合わせてく ださい。



補足

* 植付け条間が広いとき (33cm 条間又は麦) 右 デバイダを広げてください。((B) 位置)




1ARADBEAP173A 1ARADBEAP187A

[438 · 447]


◆ あぜぎわの刈りかた

1. あぜぎわの条があぜに近く,右クローラがあぜに乗り上げるときは,1周目は周囲3条 [329・335] 又は,4条分 [438・447] を残して4条分 [329・335] 又は,5条分 [438・447] を刈取ります。



1ARADBEAP174A

2. あぜぎわに残した**作物の刈取り**は、左分草かんを収納し、低速で右回りで行ないます。



1ARADBEAP175A

収穫作業のしかた

重要


- * あぜぎわ刈りをするとき、デバイダをあぜに 突込まないように、少し高刈りをしてくださ い。また、分草かんを畦に強く当てると刈取 部が変形しますので、収納して作業してくだ さい。
- * コンクリートの畦畔にクローラをこすりつけると、クローラを欠損する場合がありますので注意してください。

補足

* 自動こぎ深さ装置を**【切】**位置にして,こぎ 残しが出ないように手動スイッチで**深こぎ**ぎ みにしてください。

◆ 広いほ場の場合

中割り刈りで分割して、同じ要領で刈取ります。



補足

* 中割り刈り以外のときは、通常の回り刈りを してください。


◆ 旋回のしかた

1. 刈終わると前進しながら刈取部を**最上昇位置** まで上げます。

補足


- * 刈終わる前に刈取部を上げると刈残しが発生します。
- * エンジンの回転低下が大きいときは、旋回操作の前に減速してください。
- * マルチワンレバーを斜め方向に操作すると、 機体の旋回と同時に刈取部が上下します。
- 2. マルチワンレバーを左に一杯倒し、45 度くらい旋回した位置で走行を停止します。

$[329 \cdot 335]$



[329 · 335]

[438 - 447]



[438 · 447]

安


表

索

31


- 3. 主変速レバーを後進位置に入れ、後進しなが らマルチワンレバーを右に倒し,次に刈る方 向に刈取部を合わせます。
- 4. 刈取部を下げて前進します。

$[329 \cdot 335]$



 $[329 \cdot 335]$

[438 · 447]



[438 · 447]

重要

* エンジン回転数は、下げないでください。選 別が悪くなったり詰まりの原因になります。

[HD・SD 仕様]

補 足

* 刈取オートクラッチを【入】位置にしておく と, 刈取部を上げたとき, 自動的に刈取部の 回転が停止するため、旋回が楽に行なえます。

[HD・SD 仕様]

■湿田作業のしかた



* 異常が発生したときは、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いて処置してください。

湿田で刈取作業を行なうときは,作物の状態(倒伏角の大きさなど)やほ場の状態(ぬかるみや起伏の大きさなど)をよく確認してください。また,異常が発生したときは,下表を参照してください。

現象	処 置
・スリップする。・沈下して動かなくなる。・機体が傾く。	・低速で作業を行なう。・同じ場所での旋回は避ける。・急旋回はしない。(マルチワンレバーを小刻みに操作し、大廻りする。)・急発進はしない。・機体を軽くする。(グレンタンク内のもみを早期排出する。)
・刈取部が詰まる。	・わらくずや泥の付着を取除く。(パッカ下部や搬送部) ・少し高刈りする。
・カッタ部が詰まる。	・わらくずや泥の付着を取除く。

索

安

について サービスと保証

取扱い装置名称と

転 のしかた

付

引

■作物に合わせた変速の選びかた


作物の状態により適正な速度の位置を選んでく ださい。


◆ 刈取変速・引起し変速の選びかた

刈取部の引起し及び搬送の速度を作物の状態に 合わせ, 下表を参考にして, 副変速切換えレバー を[低]位置の状態で副変速切換えスイッチ([S]・ [L] の2段階) と引起し変速レバー([標準]・[高 速]の2段階)で変速を行なってください。


作物状態		スイッチ,	レバー位置
倒伏 度合	その他の条件	副変速切換え スイッチ位置	引起し変速 レバー位置
	一般的作物	[L]	
直立	周囲刈りなど 低速走行作業	[L] (又は, [S])	[標準]
	脱粒しやすい作物 (麦穂切れ大も含む)	[L] (又は, [\$])	. [###]
倒伏	45 度以下の倒伏作物	(X/a, [3])	
	45 度以上の倒伏作物 長かん作物	[8] (又は, [L])	[標準] (又は, [高速])

● 倒伏スイッチ





● 引起し変速レバー




補 足

- * 副変速切換えスイッチを押すと、エンジン回 転計下側にある**副変速**の表示部に [L] (標準) と [S] を交互に表示します。
- * 変速の選びかたの表は目安です。
- * 出荷時の引起し変速レバーは【標準】位置で
- * 刈取部の引起し及び搬送の速度は、車速が増 減すると増減します。

■もみの排出のしかた

注意

- * コンパインを必ず停止してください。
- * 吐出口に手は入れないでください。また,吐 出口ブーツが破損したときは,直ちに交換し てください。




- * 手をはさみ、ケガをするおそれがあるので、 アンローダ受けの上に手を置かないでくだ さい。
- * [DX 仕様] はもみ排出クラッチレバーを [入] 位置, [HD・SD 仕様] はもみ排出スイッチを押して, もみがアンローダ排出口から排出されるとき, 頭部や顔などをアンローダ先端部に近付けないでください。もみの重みでアンローダ先端部がわずかに下がります。
- * アンローダの旋回範囲に人がいるときは、ア ンローダを動かさないでください。アンロー ダ先端が大きく動き、ケガをするおそれがあ ります。



1ARADAFAP076A

* 排出時は機体を水平な場所に停車させ、[DX 仕様] は脱こく・刈取クラッチレバー、[HD・ SD 仕様] は作業レバーを [切] 位置にしてか ら排出作業を行なってください。 1. グレンタンク内のもみが満杯になると、マルチナビの液晶ディスプレイが**【もみが満杯です】**と表示すると同時にブザーが鳴ります。



重要


* ブザーが鳴ったあとも刈取作業を行なうと, もみがあふれたり, 1番スクリュが詰まった りして, 故障の原因となります。

補足

* 表示切換えスイッチを押すと、ブザーは停止します。

[DX 仕様]

2. 刈取作業をいったん中止し、30 秒以上待った あと、脱こくクラッチレバーを**【切】**位置に して、所定の排出位置に移動します。



[DX 仕様]

安

のしかた

引


付

索

収穫作業のしかた


[HD・SD 仕様]

2. 刈取作業をいったん中止し、30 秒以上待った あと,作業レバーを【切】位置にして,所定の 排出位置に移動します。



[HD・SD 仕様]

- 3. 主変速レバーを**[停止]** 位置にして, 駐車ブ レーキを掛けます。
- 4. アンローダ自動旋回スイッチ(左・右・後) 又は、アンローダ手動スイッチを操作して、 アンローダを排出位置まで動かします。



1ARADBNAP044T

※イラストはHD・SD仕様

- * 走行しながら、アンローダ旋回操作を行なわ ないでください。機械故障(油圧系統の作動 不良) 及び, アンローダホーム位置のズレに よる収納不良の原因になります。
- * 自動スイッチを押す前に、アンローダの旋回 範囲に障害物がないか確認してください。

補足


* 自動旋回制御装置作動中に、停止スイッチを 押す又は、アンローダ手動スイッチを操作す ると、自動旋回制御は停止します。

* アンローダ自動旋回スイッチを押したとき、 アンローダが動作始動開始範囲外にあるとき は、アンローダは自動旋回しません。旋回す るときは,アンローダ手動スイッチで手動で 操作する又は、アンローダをいったんアン ローダ受けに収納したあと,アンローダ自動 旋回スイッチを操作してください。

動作開始範囲 アンローダ


1ARAEASAP571A

- * 自動旋回制御装置作動中でもアンローダ手動 スイッチの操作が優先され、その後の自動旋 回は停止します。
- * アンローダが最上昇位置のとき、下降不可範 **囲**ではアンローダ手動スイッチを操作しても 下降しません。また、このときに液晶ディス プレイに**[アンローダを上昇する]** と表示し ますので、アンローダを最上昇位置まで上げ て旋回してください。
- * アンローダが作業範囲内で最上昇位置以外の とき、アンローダ手動スイッチを操作しても **下降不可範囲**内には旋回しません。また,こ のときに液晶ディスプレイに【**アンローダを** 上昇する]と表示します。



収穫作業のしかた

- * アンローダ手動スイッチとアンローダに貼付している操作方向識別ラベルを確認し、アンローダ手動スイッチを操作してください。アンローダ手動スイッチの【左】(赤色)を押すとアンローダは左旋回(ラベル赤色方向)し、アンローダ手動スイッチの【右】(青色)を押すとアンローダは右旋回(ラベル青色方向)します。
- * アンローダが収納されていない状態で走行を 開始すると、液晶ディスプレイに【アンロー ダを確認する】と表示すると同時に警報ブ ザーが鳴ります。
- 5. 手動アクセルダイヤルを右側いっぱい (青色 範囲内) まで回して刈取作業時と同じエンジ ン回転数にします。




補足

- * 排出作業は刈取作業時の回転のままでしてください。
- * エンジン回転数を 1600rpm 以下に下げないで ください。もみ詰まりの原因となります。
- * 損傷しやすい作物は、エンジン回転数を約 2000rpm 程度まで下げてください。

[DX 仕様]

6. もみ排出クラッチレバーを**【入】**位置にし、 もみを排出します。



補足

* アンローダリモコンの【**停止**】スイッチを押してももみの排出は停止しないため、操作を間違えないでください。【**停止**】スイッチを押すと旋回中のアンローダが停止します。

[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

6. もみ排出スイッチを押し, もみを排出し ます。



1ARADBNAP044F


[HD・SD 仕様]

引

重 要

* 吐出口をふさがないようにアンローダの位置を調整してください。故障の原因となります。

[アンローダ出口注意] [吐出口をふさがない]



* アンローダには、絶対に物を吊るさないでく ださい。

[DX 仕様]

* アンローダで袋詰め作業を行なうとき、詰まり防止のため、袋に余裕のある状態で、もみ排出クラッチレバーを切ってください。アンローダが詰まると駆動系統の故障の原因になります。




1ARADBEAP182A


[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

* アンローダで袋詰め作業を行なうとき、詰まり防止センサに一定時間もみが接触するとセンサがはたらいてもみの排出が停止しますが、詰まり防止のため、袋に余裕のある状態で、アンローダリモコンの【停止】スイッチを押してください。アンローダが詰まると、駆動系統の故障の原因になります。



1ASADACAP311A




131

収穫作業のしかた

補足

* もみ排出中は、液晶ディスプレイにグレンタンク内のもみの残量を表示します。もみを排出し、もみの残量が少なくなると排出された目盛が点滅に変わります。


[SD 仕様]



1ARADBNAP351A

[SD 仕様]

[DX・HD 仕様]




1ARADBNAP352A

[DX·HD 仕様]

* もみ排出クラッチが**[入]** の間は,液晶ディスプレイに**[もみ排出中]** を表示します。

[HD・SD 仕様]

* アンローダ先端部の吐出口にあるもみこぼれ 防止用のもみシャッタは、もみを排出したあ と、アンローダ受けに収納するときに閉じま す。



1ARAEADBNAP290C

[HD・SD 仕様]

もみシャッタ


引

7. もみの排出が終わると、[DX 仕様] はもみ排 出クラッチレバーを【切】位置、【HD・SD 仕 **様**] はアンローダリモコンの**[停止]** スイッ チを押し、排出を停止させたあと、収納スイッ チ又は, アンローダ手動スイッチを操作して アンローダをアンローダ受けに収納します。

補足

- * アンローダ手動スイッチでアンローダを操作 するときは、アンローダを最上昇位置にして 旋回後、アンローダ受けに収納してください。
- * 収納スイッチを押したとき、アンローダが動 作開始範囲内にあるときは、アンローダは収 納しません。収納するときは、アンローダ手 動スイッチで手動で操作してください。

動作開始範囲



1ARAEASAP571A

* アンローダ手動スイッチを操作してアンロー ダを収納するとき、手動スイッチを押し続け るとアンローダ受けの上側でアンローダが いったん停止します。そのあと、アンローダ の旋回を行なうときは、いったん手動スイッ チから手を離し, 再度手動スイッチを操作し てください。


[DX 仕様]

* アンローダ内にもみが残っていると、もみが こぼれるのでアンローダを一度最上昇させて 収納してください。

[DX 仕様]

■手刈り(枕刈り)脱こくのしかた


- * そで口はきっちり止めて、手袋、はち巻き、 首巻き、腰タオルはしないでください。 チェーンに巻込まれてケガをするおそれが あります。
- * コンバインは平たんな場所に止めて、駐車 ブレーキを掛けてください。
- * 刈取部は地面に接地させて、停止してくだ さい。
- * 手刈り(枕刈り)脱こくするときは、手や 腕の位置を必ずチェーンの外側(コンバイ ンから離れる位置)にして、作物を少量ず つ供給してください。
- 1. 駐車ブレーキを掛けます。



収穫作業のしかた


2. 機体を下げて、各部の準備をします。

[HDM 仕様]




[HDM 仕様]

[SD4M 仕様]



[SD4M 仕様]

[SD 仕様]



補足

* 刈取防じんカバーは前方いっぱいまで開けてください。

[SD 仕様]

[DX 仕様]

3. 脱こくクラッチレバーを**脱こく [入]** 位置に し, 脱こく部だけを動かします。


[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

3. 作業レバーを**刈取・脱こく[入]** 位置に したあと, **刈取[切]** 位置にし, 脱こく 部だけを動かします。

[HD・SD 仕様]

4. 手動アクセルダイヤルを右側いっぱいまで回 します。




安

表


引

5. 手刈り作物を枕こぎカバーに乗せたあと、作物の穂先先端を【▼マーク】に合わせ、少量ずつフィードチェーンに供給します。




重要

- * 1箇所で多量の手こぎをする場合,カッタや ドロッパの下に排わらや切断わらの堆積が原 因で,カッタなどが詰まることがありますか ら,機体を定期的に移動させてください。
- * 切断わらがカッタわら排出口に詰まった場合は、エンジンを必ず止めて取除いてください。



* 手刈り脱こく時に万一異物などのかみ込みが 発生したときは、エンジン停止スイッチを押 してください。



■作業に合わせた各部の調整・調節のしかた

警告

- * 作業中の調整以外は、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから、調整・調節を行なってください。
- * 衣服などが回転部に巻込まれ危険ですので、 取外した回転部のカバー類は必ず取付けて ください。

注意

- * 平たんで安定した場所で行なってください。
- * コンバインを停止するときは、わらくずの 上に止めないでください。マフラ排気口に わらくずが触れると、火災のおそれがあり ます。

◆刈取部


■デバイダの上下調整

下表の作物条件を目安にして、調整を行なってください。調整のしかたは、ボルトをゆるめて下表を参照し調整を行なったあと、ボルトを締付けます。


作物・ほ場条件	調整方向
標準	出荷位置
湿田で前上りになるとき	(A) 方向
うね作業のとき	
雑草が多く高刈りしたいとき	
横倒伏刈りで刈り残しがある とき	(B)方向
株の引抜きが多いとき	

※上表は目安です。


$[329 \cdot 335]$



 $[438 \cdot 447]$



[438 · 447]



補足


* デバイダの上下高さは、全てのデバイダを同 じ高さにしてください。

■右デバイダの調整

$[438 \cdot 447]$

下表の作業条件を目安にして,調整を行なってください。調整のしかたは,ボルト(A)と(B)又は(C)の2箇所をゆるめたあと,ボルト(B)又は,(C)の取付け位置を変更します。下表を参照し調整を行なったあと,ボルト2箇所を締付けます。

調整位置	作業条件
(1)	● 標準位置
(2)	湿田でコンバインが前上りになるときうね作業のとき雑草が多く高刈りしたいとき
(3)	● 短かん作物の中割り作業などで 搬送の乱れやこぎ残しがあると き




31


安

取扱い装置名称と

1. 引起しサイドカバー左,右を取外したあと, 引起しカバーのノブボルトを外して、引起し




カバーを全て外します。




調節位置		作物条件	
	(1)	極端に脱粒しやすい作物穂切れ、ヘッドロスが多い作物	
(2)	(2)	脱粒しやすい品種わらちぎれの多い作物 (過熟小麦など)	
(3)	(3)	● 標準の作物 [出荷時]	
(4)	(4)	極長かん(130cm以上)長かんで倒伏している作物	


- 2. 引起しカバーを全て装着したあと、ノブボル トを締付けます。
- 3. 引起しサイドカバー左、右を取付けます。



1ARADBEAP173B



1ARADBEAP187B



1ARADBEAP188A

補 足

* デバイダカバーを取付けるときは, (1) (標 準)の位置にしてください。

[438 · 447]

■引起し爪高さの調節

作物条件に応じて, 引起し爪が収納される位置の 調節を行なってください。調節は必ず全条同じ位 置にしてください。

■刈刃の高さ調節

注意

- * 平たんな場所で刈取部を上げて、刈取下降 ロックスイッチを [ロック] 位置にして刈 取部の下降防止を行なってください。さら に枕木などを使用して、落下防止の歯止め をしてください。
- * 刃部に手を掛けないでください。不用意に刃が動くと危険です。
- * 脱着作業は手袋をして,2人で刈刃の両端を持って行なってください。


作物の刈株跡の高さを低くするときは、刈刃の高 さ調節を行なってください。調節を行なうときは 2 人作業で行なってください。


補足

- * カラーを取付けると刈刃の高さが約9mm低く なります。
- 1. エンジンを始動したあと, **[M 仕様]** は自動水 平制御装置の手動スイッチの**[上]** を押して 機体を**最上昇位置**にします。
- 2. 刈取部を**最上昇位置**にしたあと、刈取下降 ロックスイッチを**【ロック】**位置にして刈取 部の下降防止を行なったあと、エンジンを停 止します。また、枕木などを使用して、落下 防止の歯止めをしてください。

3. ボルト (M10 × 25) (**[329・335]** は3本, **[438・447]** は5本) を外して刈刃を取外します。 (273ページ参照)


$[329 \cdot 335]$





 $[329 \cdot 335]$

$[438 \cdot 447]$



 \blacksquare

安

引


③左側に引いて取外す ②下げる 取外す 1ARAEAVAP066B

[438 • 447]

4. 付属部品のカラー(**[329・335]** は3個, **[438・447]** は5個)をフレームと刈刃の受刃台の間にはさんで付属部品のボルト(M10×35)を取付けます。

(刈刃の取付けかたは 273 ページ参照)


[329 · 335]



1ARADBEAP194C


[329 · 335]


[438 · 447]



1ARADBEAP194B

[438 • 447]





5. **[329・335]** は3箇所とも, **[438・447]** は5 箇所ともカラー及びボルトを締付けて刈刃を 取付けます。


重 要

- * 下記条件のときは、作業のしかたにより刈刃に泥・土がかかり破損の原因となりますので 標準位置(出荷時)で作業を行なってください。
 - ほ場が湿田のとき
 - 作物が麦などのうねのあるほ場のときや、 雑草が多いとき

■右穂先チェーン爪ガイドの調整

脱粒しやすい稲で、ロスを少なくしたいときに右 穂先チェーンの搬送爪の倒れ量を調整してくだ さい。

下図のように右爪ガイドの下のナット(ケース裏側,1コ)をゆるめ, → 方向に移動させてナットを締付けてください。



補足

* 脱こくへの供給姿勢に乱れが多いときは、標準位置で使用してください。


■短かん調節


$[438 \cdot 447]$

短かん作物(かん長 50 ~ 55cm)の刈取作業を行なうときは、供給搬送部の供給レール部の調節をを行なってください。

◆ 調節のしかた

- 1. 【M仕様】は機体を最下降位置まで下げます。
- 2. 刈取部を地面まで降ろしたあと、エンジンを停止します。
- 3. こぎ胴を開きます。
- 4. わら詰まり除去装置と供給サポートチェーンガイドを取外します。





安


表


引

返し、供給レール軸1のホルダとレール台の間に取付けているスナップピンを、供給レール軸1より取外します。


8. 取外したわら詰まり除去装置のレール台を裏

9. 取外したスナップピンを供給レール軸1の短かん位置の穴に差し込みます。








5. ボルトを取外して,入口プレートを外します。



- 6. 供給搬送部の株元供給チェーンの供給レール 下側にある支点ボルトをゆるめたあと,調節 ボルトを取外します。
- 7. 供給レールを動かして短かん位置用の取付け 穴と調節ボルトの位置を合わせたあと,支点 ボルトと調節ボルトを締付けます。










補足

- * スナップピンはホルダとレール台の間に取付けてください。
- 10. わら詰まり除去装置と供給サポートチェーンガイドを取付けます。(工程 4. 参照)
- 11. 株元供給チェーンのテンションスプリングの 長さを 123 ~ 129mm に調整します。 (270 ページ参照)
- 12. 株元供給チェーンとチェーンガイドのすき間 $\epsilon 0 \sim 5$ mm に調整します。
 - (1) レール台を取付けている 4 箇所のナットをゆるめます。
 - (2) レール台を動かして、株元供給チェーン とチェーンガイドのすき間を全体が均一 になるよう調整します。

(3) レール台の取付け4箇所のナットを締付けます。







13. こぎ胴を閉じます。

[438 · 447]

安

引


◆脱こく部

■こぎ室送じん調節レバーの調節


下表を参照してこぎ室送じん調節レバーで調節してください。

調節方向	現象(状態),条件
[開] ↑ [標準]	ゴトゴトと大きな異音がする (こぎ胴の負荷が大きい)倒伏作物やぬれ作物の刈取り脱ぷや損傷(胴割れや欠け)粒が 多い
↓ [閉]	選別が悪い芒・枝梗粒が多い穂切れ粒が多いササリ粒が多い排じんロス(もみの飛散)が多い

[329]



[335 · 438 · 447]



[335 · 438 · 447]

■排じん調整板の調整


下表を参照して排じん調整板を調整してください。

- 1. カッタ部を開きます。(169ページ参照)
- 2. 蝶ナット3個をゆるめます。

補足

- * 出荷時は、左・右の長穴横にある標準位置合せマーク位置に蝶ナットで締付けています。
- 3. 排じん調整板を動かして調整します。

調節方向	現象(状態)
上	● 排じんロスが多い
[標準] ↓ 下	ぬれ作物の刈取り雑草が多い能率を上げる(高速刈取り)



4. 蝶ナットを締付けて、カッタ部を閉じます。


■トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) の開度の調節

[DX・HD 仕様]

[トウミ(風力)調節]

作物の選別や飛散状態に合わせ、下表を参照してトウミ調節レバーで調節してください。

調節方向	現 象 (状 態)
[強] ↑ [標準]	● 選別が悪い
[聲]	● 排じんロス(もみの飛散)が多い




[チャフ(選別板のすき間)調節]

作物の選別や飛散状態に合わせ、下表を参照してチャフ調節レバーで調節してください。

- 1. 左サイドカバー上,下を取外します。
- 2. ボルト2個を取外して1番スクリュ上部左掃除口の掃除口カバーを外します。

[329 · 335]


1番スクリュ上部左掃除口カバー



 $[329 \cdot 335]$

$[438 \cdot 447]$

1番スクリュ上部左掃除ロカバー




[438 · 447]

全

引

3. チャフ調節レバーで調節します。調節を行な うときは、必ずチャフ調節レバーで行なって ください。このとき、固定用レバーは動かさ ないでください。

調整方向	現象 (状態)
[閉] ↑ [標準] ↓ [開]	選別が悪い小枝梗が多い排じんロス(もみの飛散)が多い脱ぷが多い



補足


- * チャフの調節は、脱こく機内にこく粒が残っていないときに行なってください。
- * チャフ(選別板のすき間)はもみの量により 自動開閉するようになっていますが、選別を さらに良くしたい場合は作物の脱こく状態に 合わせて調節を行なってください。
- 4. 掃除口カバーをボルトで締付けたあと、左サイドカバー(上、下)を取付けます。

[DX・HD 仕様]

■自動脱こく制御の調節

[SD 仕様]

作物に合わせて作物選択スイッチを押して【稲】 /【麦】/【濡】の選択を設定したあと、下表を 参照してトウミ調節ダイヤル(風力の調節)及び 選別板調節ダイヤル(選別板のすきまの調節)で 調節してください。



トウミ調節ダイヤル

調節方向	現象(状態)
[強]	● 選別が悪い
[弱]	● 排じんロス(もみの飛散)が多い

選別板調節ダイヤル

調節方向	現象(状態)
[開]	 排じんロス(もみの飛散)が多い 脱ぷが多い
. ● [閉]	選別が悪い小枝梗が多い

[SD 仕様]

■マルチナビによる異常と処置


警告

- * 各部の点検やわら詰まりを取除くときは、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてください。
- * 各搬送チェーンやカッタ刃には注意してください。ケガをするおそれがあります。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

注 意

* エンジン停止直後は、エンジンにさわったり、ラジエータキャップを開けないでください。ヤケド をするおそれがあります。

マルチナビの液晶ディスプレイに警報が表示されたときは、下表を参照して処置してください。



警報の	液晶表示 (液晶ディスプレイ)		警報ブザー	現象	処 置	参 照
種類	異常内容 (表示時間)	処置内容	(吹鳴時間)		处	ページ
燃料警報	燃料を して下 (約5秒	さい	○ 断続 (約5秒後 停止)	・燃料が少なくなっています。 ・そのまま作業を続ける と… 【エンジンが停止します。】	・燃料を補給します。	_
油圧警報	Iンジン 油圧 異常です ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	-	〇 断続 (処置後停 止)	・エンジンオイルの圧力が不足しています。・そのまま作業を続けると…【エンジンが焼付きを起こし停止します。】	・エンジンを停止後、オイル量を 点検します。・オイルドレーンゴムホースの点 検と処置をします。・バンドの増締めをします。・購入先へ連絡してください。	216 229 229 —

収穫作業のしかた

警報の 種 類	(衣不時间)		警報ブザー				次
	(表示時間)	几置内容	(吹鳴時間)	現象	処 置	参 照 ページ	
	▲ 六石ルまご	21111					安
	◆ 交互に表示 オーバー ヒート (処置後消灯)			・エンジンの冷却水温が 上昇しています。	・[アイドリングにして下さい] を表示すると… アクセルレバーを操作して,エ ンジン回転数を最低回転位置に します。		全にす
	◆ 交互に表示 オーバー ヒート (処置後消灯)				・ [冷却後点検して下さい] を表示すると… エンジンを停止し,30分以上 たってから点検と処置をしま す。	225	について
オーバー ヒート 警報	(処置後消灯)		○ 断続 (処置後停		・[エンジン停止して下さい] ←→ [冷却後点検して下さい] を表示すると… エンジンを 直ちに停止 し, 30 分以上たってから点検と処 置をします。 ・点検と処置	225	取扱置の利益
A 173			止)		(1) 冷却水量の点検 不足ラジエータ・リザーブ タンクに清水を補給 水もれ…排水プラグ・ラジエー タホースのバンドを増 締め (2) ファン駆動ベルトの点検	225 225, 229	運転のしかた
				・そのまま作業を続ける	ゆるみ張り調整 破損など…交換・調整 (3) 防じんあみ・ラジエータフィ ンの点検 汚れ・詰まり…掃除して取除く ・購入先へ連絡してください。	253 253 232 —	のしかた
				と [エンジンが焼付きを む こし停止します。]			
	充電系統が		 ○ 断続	・バッテリに充電されて いません。	 ・エンジンを停止後,点検と処置をします。 (1)ファン駆動ベルトの点検ゆるみ張り調整破損など…交換・調整 (2)バッテリ 	253 253	メンテナンス
充電警報	異常です (処置後消灯)	_	例 规 (処置後停 止)	・そのまま作業を続ける と… 【バッテリ上りとなり、 エンジンの始動ができ なくなります。】	(2) ハッテリ 電圧低下…充電 ・バッテリを充電してもエンジン が始動しないときは,交換して ください。	291 291	不調と処置

引

収穫作業のしかた

警報の	液晶表示 (液晶ディスプレイ)		警報ブザー	IH #1	htt pag	参照
種類	異常内容 (表示時間)	処置内容	(吹鳴時間)	現象	型 型 型	ページ
	ランプ表示が (C) 範囲のとき			・エンジンや脱こく部に 負担が掛かっています。	・作業速度を落としてください。	12, 115
					- 下がってきたときは,脱こく部に 荷メータのランプ表示を確認しな ださい。	12, 110
負荷警報	◆ 交互に表示 → 負荷 速度を落として下さい (処置後消灯)		〇 断続 (処置後停 止)	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	(A) 適正範囲 (青色) …作業を継続 (B) 減速範囲 (オレンジ色) …速度を落とす (C) 即時減速 (赤色) …主変速レバーで減速する	
				負荷メ _{4ARADBNAP108C} (ランプ	-タ / ※警報ブザーは速度を落 表示)₂ として, (B) 減速範囲 に	
				戻ると停止します。	・作業条件に合った調節や調整を 行なってください。	127, 143, 145
				・そのまま作業を続ける と… 【エンジンが停止しま す。】		_
もみ満杯	もみが 満杯です (処置後消灯)	_	○ 断続 (処置後停 止又は,表 示切換えス イッチを押 すと停止)	・グレンタンク内のもみが満杯です。 ・そのまま作業を続けると… 「グレンタンクからもみがあふれます。又は、 1番スクリュが詰まります。]	・刈取作業を中止し、もみを排出します。	128
2番警報	● 交互に 2番 (処置後消灯)	表示 → 詰まりを 取り除く	〇 断続 (処置後停 止)	 ・1番縦スクリュケース 内又は、2番処理胴 (ツースバー)、2番縦 スクリュケース内が詰 まっています。 ・そのまま作業を続ける と… 【ベルトの焼付きやベル 	・1番縦スクリュケース又は, 2番処理胴(ツースバー), 2番縦スクリュケースを 掃除します。	187
				ト切れとなります。】 ・浮きわらや雑草が、穂	・穂先センサを点検し、浮きわら	42
浮きわら	 	穂先センサ を点検	○ 断続 (処置後停 止)	先センサに長時間接触しています。 ・自動制御が困難なとき。 ・そのまま作業を続けると…	や雑草を取除きます。 ・自動こぎ深さ制御を解除し(切換えスイッチ 【切】 位置),手動で操作を行なってください。	41
				[選別不良となります。]		

全

索

	T			,		
警報の 種 類	液晶表示 (液晶ディスプレイ)		警報ブザー	現象	処 置	参 照
	異常内容 (表示時間)	処置内容	(吹鳴時間)		处 臣	ページ
シープ 警報	◆交互に表示◆ シーブ 速度を落と して下さい (処置後消灯)	〇 断続 (処置後停 止)	・シーブケース上に詰まりが発生しています。・刈取量が処理能力をこえています。	・作業速度を落とします。 ・作業速度を落としても表示が消えないときは、選別板調節ダイヤルを右(開)方向いっぱいまで回します。(選別板のすき間を全開)	13, 115 46, 145	
			・そのまま作業を続ける と… [ロスや損傷米が増えた り、2番詰まりが発生 します。]	・刈取作業を中止し、脱こく部を空運転します。	13, 20, 115	
詰まり 各警報	自動的にエンシ 示します。	ジンが停止する ▼	と同時に表	・わら詰まりをしていま す。	・異常の原因(詰まり)を取除いて復帰します。	_
排ワラ 詰まり 警報	◆ 交互に 排ワラ (処置後消灯)	表示 → 詰まりを 取り除く		・フィードチェーン終端 部にわらが詰まっていま す。	・こぎ胴を開いて、フィード チェーン終端部のわらを取除き ます。	156, 308
カッタ 詰まり 警 報	←交互に	表示 → 詰まりを 取り除く	○ 断続 (処置後又 は,メイン	・カッタ部にわらが詰 まっています。	・カッタの切換えカバーを開い て,わらを取除きます。	308
結まひれい 巻警報	◆ 交互に 結束機 (処置後消灯)	表示 → 詰まりを 取り除く	スイッチの キーが 【切】で停 止)	・結束部にわらが詰まっ ています。	・わらを取除きます。	_
	←交互に	表示 → ひも切れ 点検		・結束機のひもなし・ひも切れです。・結束機の結節部のビルにわらやひもが巻付いています。	・新しいひものセット・ひもの再 セットをします。 ・ビルからわらやひもを取除きま す。	(%)

※結束機仕様は、別冊の結束機の取扱説明書を参照してください。

重要

* 処置したあとに異常が直らないときは、購入先へ連絡して修理を依頼してください。

■マルチナビによる故障と処置

故障が発生すると、マルチナビの液晶ディスプレイに異常内容を表示します。故障による異常が発生したときは刈取作業を中止し、購入先に連絡して処置してください。

なお、故障の内容によっては、下表を参照して手動操作で刈取作業を行なうことができますが、作業終 了後には必ず購入先に連絡してください。また、下表以外の異常内容が表示された場合は、直ちに購入 先に連絡して処置してください。

補足

- * 液晶ディスプレイに故障の異常内容が表示されたとき、警報ブザーは鳴りませんので注意してください。
- * 手動操作で作業を続ける場合は、下表の処置の欄の内容を良く理解し、注意をしながら作業を行なってください。
- * 液晶ディスプレイに表示される異常内容は、エラーコード、異常箇所、処置の指示を表示します。

[表示例]

- * 異常内容によっては異常箇所又は、処置の指示を表示しない場合があります。
- * 購入先に連絡する際には、液晶表示のエラーコード及び異常内容を連絡してください。
- * 故障の内容の表示は、異常内容のみの表示と異常内容と処置内容を交互に表示する場合があります。
- * 自動方向制御装置はオプション部品です。

液晶表示 (液晶ディスプレイ)交互に表示異 常		異常内容	処 置	参照ページ
自己診断 E-064 昇降レバー VR 異常		マルチワンレバーを操作しても刈取部が昇降しません。	ポジピタスイッチで刈取部の昇降操作を 行なうことができますが,購入先に連絡 して処置してください。 [SD 仕様]	22
自己診断 E-069 刈取位置センサ 異常 点滅中の自動切に		刈高さ制御, 刈取オートクラッチ, ポジピタがはたらきません。また, 刈高さ制御がはたらいているときは, 警報ブザーが鳴ります。	マルチワンレバーの操作で作業を続けて 行なうことができます。 刈高さ自動,刈取オートクラッチ自動ス イッチを 【切】 にしてください。	15, 43, 46
自己診断 E-072 かき込みセンサ センサ信号異常		刈取かき込みペダルを踏 んでもかき込み作業がで きません。	作業を続けて行なうことができますが, 購入先に連絡して処置してください。	-
自己診断 E-073 こぎ深さセンサ異常		こぎ深さ制御がはたらきません。	手動こぎ深さスイッチの操作で作業を続けて行なうことができますが,こぎ深さに注意してください。	42

収穫作業のしかた

		T			,
	温ディスプレイ) に表示 処 置 内 容	異常内容	処 置	参照ページ	<u>.</u>
自己診断 E-076 刈高さセンサ右 センサ信号異常	自己診断 E-076 刈高さ自動を切に	刈高さ制御がはたらき ません。また、刈高さ 制御がはたらいている ときは、警報ブザーが 鳴ります。	マルチワンレバーの操作で作業を続けて行なうことができます。	15, 43	
自己診断 E-077 刈高さセンサ左 センサ信号異常	自己診断 E-077 刈高さ自動を切に				167
自己診断 E-079 モンロ左前センサ異常 水平自動を切に		水平制御がはたらきません。	水平操作手動スイッチで機体を最下降位置にし、作業を続けてください。 水平自動スイッチを 【切】 にしてください。	35, 37, 41	取扱
自己診断 E-080 モンロ左後センサ異常 水平自動を切に					
自己診断 E-081 モンロ右前センサ異常 水平自動を切に					
自己診断 E-082 モンロ右後センサ異常 水平自動を切に					
自己診断 E-083 モンロ左センサ異常 水平自動を切に					のしかた
自己診断 E-084 モンロ右センサ異常 水平自動を切に					
自己診断 E-085 ローリングセンサ異常 水平自動を切に					
自己診断 E-086 ピッチングセンサ異常 水平自動を切に					不調と処置

引

収穫作業のしかた

液晶表示(液晶ディスプレイ)				
交互》 異 常 内 容	ご表示	異常内容	処 置	参照ページ
自己診断 E-089 アンローダ位置 センサ信号異常	自己診断 E-089 アンローダ 手動操作のみ可	アンローダ自動旋回制御がはたらきません。	アンローダ手動スイッチで作業を続けて 行なうことができますが、運転席の上部 (頭上) には注意してください。	48, 49
自己診断 E-090 シーブセンサ異常		シーブセンサが故障して います。	作業を続けて行なうことができますが, 選別やロスに注意してください。	_
自己診断 E-099 結束株揃え板 センサ信号異常		結束制御がはたらきませ ん。	結束手動スイッチで作業を続けて行なう ことができます。 【結束機付き仕様】	*
自己診断 E-101 刈高さダイヤル センサ信号異常	自己診断 E-101 刈高さ自動を切に	刈高さ制御がはたらきま せん。	マルチワンレバーの操作で作業を続けて行なうことができます。 刈高さ自動スイッチを【切】にしてください。	15, 43
自己診断 E-102 車速ダイヤル センサ信号異常	自己診断 E-102 車速自動を切に	車速制御がはたらきません。	主変速レバーの操作で作業を続けて行なうことができます。 車速自動スイッチを【切】にしてください。	13, 34
自己診断 E-103 選別板ダイヤル センサ信号異常		選別板の調節ができません。	作業を続けて行なうことができますが、	_
自己診断 E-104 トウミダイヤル センサ信号異常		トウミの調節ができませ ん。	選別やロスには注意してください。	
自己診断 E-105 シャッタセンサ センサ信号異常		シャッタ位置センサが故障しています。	もみを排出することができません。【SD・HD 仕様】モータ・詰まり防止センサアッシを外して作業を続けて行なうことができますが、購入先に連絡して処置してください。	313
自己診断 E-120 脱こく SW 異常		脱こくクラッチレバース イッチが故障しています。	作業を続けて行なうことができますが、 2番スクリュに詰まりが発生しても2番 の詰まり警報がなりませんので注意して ください。	313

[※]結束機仕様は、別冊の結束機の取扱説明書を参照してください。

各部の開閉と脱着のしかた

警告

- * 平たんで安全な場所で、機械の移動や各部を動かすとき以外は、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。
- * 傾斜地では、開閉や脱着を行なわないでください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

注 意

* エンジンルームを閉じたときは、クランプ で必ずロックしてください。

■エンジンルームの開閉

[Q 仕様除く]

注意


- * オーバヒートなどでエンジンルームを開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
 - (1) 作業を中止する。
 - (2) エンジンを約5分間アイドリング回転 で運転したあと、エンジンを停止し、メ インスイッチのキーを抜く。
 - (3) エンジン停止後 30 分以上経過してから 開ける。
 - (4) 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドの危険性がないことを確認する。
- * エンジンが冷えていないとき, エンジン ルームを開けるとラジエータ部より熱湯の 噴出のおそれ, あるいは高温部に接触して ヤケドするおそれがあります。


◆開きかた

[DX 仕様]

重要


* 運転席が**最後方**位置のときにエンジンルーム を開くと、アンローダのリモコンホルダに接 触するおそれがあるため、運転席を前方に動 かしてからエンジンルームを開いてくださ い。(17ページ参照)






[DX 仕様]


[HD・SD 仕様]




重要


* エンジンルームを閉じるとき、エンジンルームと機体にアンローダリモコンのコードをは さむとコードが破損するおそれがあります。





[HD・SD 仕様]





補足

* エンジンルームは, 25 度と 50 度の 2 段階開きます。 25 度でいったん止まったあと, 再度ロックレバーを押すと 50 度まで開きます。

◆閉じかた

エンジンルームを閉じたあと,2箇所のクランプをします。

[Q 仕様除く]


取扱い装置名称と


引


■防じんカバーの開閉と脱着

[Q 仕様]

◆開きかた







重要

* 防じんカバーの網の部分を押すと網が変形します。

補足

* 防じんカバーは、25 度と 50 度の 2 段階開きます。25 度でいったん止まったあと、再度ロックレバーを押すと 50 度まで開きます。

◆閉じかた

防じんカバーを閉じたあと、クランプをします。

重 要

- * 閉じたときは、クランプで必ずロックしてく ださい。
- * 防じんカバーにクランプをしていない状態で 走行すると、防じんカバーが開いて障害物に 接触して破損するおそれがあります。

[Q 仕様]

■運転席下カバーの脱着


[Q 仕様]

注 意

- * オーバヒートなどでエンジンルームを開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
 - (1) 作業を中止する。
 - (2) エンジンを約5分間アイドリング回転で運転した後,エンジンを停止する。
 - (3) エンジン停止後 30 分以上経過してから 開ける。
 - (4) 点検・整備で内部に触れるときは、 ヤケドの危険性がないことを確認する。
- * エンジンが冷えていないとき、運転席下力 バーを開けるとラジエータ部より熱湯の噴 出のおそれ、あるいは高温部に接触してヤ ケドするおそれがあります。

◆取外しかた

樹脂ボルト4本を外して取外します。



◆取付けかた

取外しかたと逆の手順で取付けます。

[Q 仕様]


■こぎ胴の開閉



- * こぎ胴を開閉するときは、平たんで安全な場所で行なってください。
- * 中でこぎ歯が高速で回転しているので接触 するとケガをします。こぎ胴を開くときは、 エンジンを必ず止めて、メインスイッチの キーを抜いてください。
- * こぎ胴を開いて、受あみの脱着やこぎ室の 掃除をするときは、こぎ胴が落下して身体 がはさまれるおそれがあるので、オープン ストッパで必ず固定してください。
- * 傾斜地では、こぎ胴の開閉は行なわないで ください。
- * こぎ胴を開いた状態で走行しないでください。
- * こぎ胴の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。

◆開きかた

1. エンジンを始動し, **防じんカバー付き仕様**は 防じんカバーを開き, アンローダを最上昇さ せたあと, エンジンを停止し, メインスイッチのキーを抜きます。



安


について サービスと保証

の収 後後作業


付


引


アンローダを折りたたんだ状態で収納位置の ときにこぎ胴を開くと, こぎ胴上部カバーが アンローダに接触し、変形するおそれがあり ます。



2. こぎ胴を開きます。








* 補助デッキの上に乗って作業を行なうとき、 パイプ部の上に乗ると変形するおそれがある ため必ず板の部分に乗ってください。

◆閉じかた

- 1. オープンストッパを取付穴から外します。
- 2. オープンハンドルを持って、こぎ胴カバーを 押下げます。

こぎ胴カバーを閉じたとき, ロックハンドル の前と後が、ハンドル横の【開】←→【閉】ラ ベルの【閉】の位置にあることを確認してく ださい。[閉]の位置以外で作業を行なうと、 こぎ室フレームが変形することがあります。



- 3. 補助デッキを収納したあと、アンローダを収 納します。
- 4. **防じんカバー付き仕様**は防じんカバーを閉じ ます。


■刈取部の開閉

警告

- * 刈取部を開閉するときは、平たんで安全な場所で、刈取部の昇降操作以外はエンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。
- * 傾斜地では、刈取部の開閉を行なわないでください。
- * 刈取部を開いた状態で作業を行なう場合は、 枕木などで刈取部の下降防止の歯止めをし てください。
- * 刈取部を開いたときは、刈取部が閉じないようにストッパを必ず掛けてください。刈取部が閉じると体がはさまれてケガをするおそれがあります。
- * 刈取部を開いた状態で走行をしないでください。
- * 刈取部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

◆開きかた

1. **[M仕様]** はエンジンを始動したあと、機体を **最下降**位置まで下げます。



1ARADBNAP108G


※イラストは SD4M仕様

2. 刈取部を地面まで降ろしたあと、エンジンを停止します。

3. メインスイッチのキーを【入】位置にしたあと、手動こぎ深さスイッチの【浅】を押してこぎ深さチェーンを最下降(浅こぎ側)位置にします。そのあと、メインスイッチのキーを【切】位置にします。

[深] (深こぎ) を押すと こぎ深さチェーンが上がる






- 4. **[Q 仕様を除く SD 仕様]** は防じんカバーを前 方いっぱいまで引出します。
- 5. こぎ胴を開いたあと、脱こく左サイドカバー 上、下を取外します。

[SD 仕様]

6. 刈取防じんカバーを前方へ引出します。



[SD 仕様]

安

がしかた

付

表


索

引

7. わら詰まり除去装置を取外します。


$[329 \cdot 335]$

③枕こぎカバー,フィードチェーンガイドを 持上げながら,わら詰まり除去装置を手前 に引いて一体となったものを取外す



④ボルトを取外し、供給サポートチェーン ガイド、取付ステーが一体となったもの を取外す


1ARADBNAP338A




 $[329 \cdot 335]$

[438 · 447]

③枕こぎカバー,フィードチェーンガイドを 持上げながら、わら詰まり除去装置を手前 に引いて一体となったものを取外す




を取外す 1ARADBNAP281A




[438 · 447]

8. 供給サポートチェーン駆動チェーンの駆動ス プロケットを取外します。



* ステーを固定しているボルトを取外し忘れる と、刈取部を開くときに補強ステーが引張ら れて破損するおそれがあります。




補 足

* 供給サポートチェーン駆動チェーンは駆動ス プロケットに取付けた状態で、そのまま垂ら しておいてください。

- 9. エンジンを始動したあと、刈取部を**最上昇**位 置にします。
- 10. 刈取下降ロックハンドルをロック位置にしま

②刈取部回動ロックピンを上げ、ピンを切欠部 に入れて回動のロックを解除状態にする



補 足

- * 回動ロックピンがロック状態で刈取部を回動 すると、回動ロックピンが変形したり、ケー スが破損するおそれがあります。
- 11. マルチワンレバーで刈取部の下降が停止する まで下げます。このとき、下降が停止したあ とも2~3秒間マルチワンレバーを押さえ続 けてからエンジンを停止します。

足 補


- * 油圧シリンダの残圧が残っていると,閉じる ときに刈取フレームと油圧シリンダの取付ピ ンの穴位置が合わなくなるおそれがあるた め、2~3秒間はマルチワンレバーを押さえ 続けてください。
- 12. メインスイッチのキーを【入】位置にしたあ と, 手動こぎ深さスイッチでこぎ深さチェー ンを最上昇 (深こぎ側) 位置にします。

安

表

引

13. 刈取フレームから油圧シリンダを外します。





14. 手動こぎ深さスイッチでこぎ深さチェーンを 最下降(浅こぎ側)位置にします。そのあと, メインスイッチのキーを【切】位置にします。

重 要

* 刈取部を開いたとき、こぎ深さチェーンが本機側に接触し、破損するおそれがあります。

15. 運転席左下側の本機と刈取部を固定している右側の軸受けを前方に倒します。







補足

* ボルトの取外し作業は、運転席左側からも行なえますが、使用する工具については、購入 先に相談してください。

16. 刈取部を開きます。




③刈取部回動ロックピンがロック 位置の穴に差込まれるまで回動する



◆閉じかた


1. 刈取部を閉じます。

①刈取部回動ロックピンを 上げてロックを解除する



補足

* 刈取部を閉じる前に刈取駆動ベルトをプーリ に掛けながら閉じてください。




安

引

重 要

* 回動ロックピンがロック状態で刈取部を回動 すると、回動ロックピンが変形したり、ケー スが破損するおそれがあります。



1ARADBNAP229B


取付ける

補足


* 刈取部を完全に閉じると、駆動スプロケット の取付けが困難となるため、必ず刈取部を閉 じる前に駆動スプロケットを駆動軸に取付け てください。

に駆動チェーンを掛けてから駆動軸に


* 刈取部を閉じるとき、脱こく入口ハンプ及び 株元供給ハンプが垂れ下がり脱こく入口部に 挟まらないように引出してください。また、 ハンプは脱こく入口ハンプの上に株元供給ハ ンプを重ねてください。



* 刈取部を閉じたとき、脱こく入口プレートハンプを供給ケースをはさむようにセットしてください。正しくセットされていないとわら溜まりの原因となります。





2. 各部の取付けを行ないます。



補足


* 軸受けを上げる前に軸受けにグリースを塗布してください。





補足

* 油圧シリンダが伸びたりして、穴位置が合わないときは、刈取部を再度開いて、油圧シリンダを最圧縮し、シリンダにシリンダリンクを取付けてください。




1ARADBNAP340A

3. 開きかたの逆の手順で各部品やカバー類を取付けます。


■引起し部の開閉



- * 引起し部の開閉を行なうときは、平たんで安全な場所で、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。刈取部が動くとケガをするおそれがあります。
- * 傾斜地では、引起し部の開閉は行なわないでください。
- * 引起し部を分解した状態で開閉は行なわないでください。開くときは、引起し部に手を添えた状態で最上昇位置まで持上げて固定してください。途中で手を離すと引起し部が勢いよく上がり、体に当たるとケガをするおそれがあります。オプション部品のスイスイデバイダを装着している場合は特に注意してください。
- * 引起し部の開閉作業中は、引起し部の下の位置で作業をしないでください。引起し部が落下すると体がはさまれてケガをするおそれがあります。



* 引起し部を開いた状態で作業するときは、デバイダ先端部に布などを必ず巻付けてください。



全

付

表


索

引

- * 引起し部を開いたときは、引起し部が落下 しないようにストッパを必ず掛けてくださ い。引起し部が落下すると体がはさまれて ケガをするおそれがあります。
- * 引起し部を開いた状態で走行をしないでく ださい。
- * 引起し部の開閉範囲内に人がいないことを 確認してください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてくださ 11.

補足

* 刈取部にわら詰まりが発生したときは、引起 し部を開き、わらを取除いてください。また、 必要に応じて刈取部のメンテナンスを行なう ときに引起し部を開いてください。




◆ 開きかた

1. 刈取部を地面から5~10cmの高さまで降ろし たあと, エンジンを停止します。


補足


- * 刈取部を地面に着くまで降ろすと、引起し部 を開くことができません。
- 2. 引起し変速レバーを【中立】位置にします。




3. 刈取部の中央にある引起し部のデバイダと刈 取フレームを固定しているボルトを取外した あと、クランプを解除します。

$[329 \cdot 335]$






 $[329 \cdot 335]$



4. 引起し部を持上げて開きます。





重要

* 引起し部を持上げるとき、デバイダを持上げないでください。デバイダの取付部が曲がるおそれがあります。

索









 $\overline{[329 \cdot 335]}$

[438 · 447]






[438 · 447]

補足

* 詰まったわらを取除く又は、メンテナンスを 行なってください。



◆ 閉じかた


開きかたと逆の手順で閉じてください。


重要


- * 引起し部を分解した状態で閉じないでください。引起しフレームの取付け部が曲がるおそれがあります。
- * 引起し部を閉じたときは、クランプとボルト で確実に引起し部と刈取フレームを固定して ください。
- * 引起し部を閉じるときは、ゆっくりと閉じて 最後まで手を離さないでください。勢いよく 閉じると、引起し爪が刈取フレームの丸棒に 接触して破損するおそれがあります。

補足

* 引起し部を閉じたあと、刈取フレームにデバイダをボルトで固定するとき、取付穴にずれがあるときは、引起し部を受け側にきちんとセットしてください。







* 引起し部を閉じたあと、引起し変速レバーを 【標準】又は、【高速】位置にしてください。 引起し変速レバーが【中立】位置の状態では 刈取部が作動しません。

表

■カッタ部の開閉

警告


- * カッタ部を開いているときは、カッタの刃 先に注意してください。
- * 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから 行なってください。
- * カッタ部を開いた状態で走行をしないでく ださい。
- * カッタ部の開閉範囲内に人がいないことを 確認してください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。


注意

- * 傾斜地では、カッタ部の開閉をしないでく ださい。
- * カッタ部を開いたときは、オープンストッパを必ず掛けてください。


◆開きかた

1. 排わら上部カバーを上げて,ストッパをセットしたあと,穂先カバーを上げます。






2. 取手を引いてカッタ左サイドカバーを外します。





1ARADBNAP030A


3. カッタ部を開きます。



1ARADBEAP140E







重要

* カッタ部を開きすぎないでください。 開きすぎると、 破損の原因となります。

◆閉じかた

開き方と逆の手順で閉じます。

重要

- * カッタ部を閉じたあとは、オープンフックが 確実にロックされていることを確認してくだ さい。
- * ベルトは掛け間違えないでください。

表

索

引


■シーブケースの脱着

注意

- * 平たんで安全な場所で,エンジンを必ず止めて,メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。
- * 脱着作業は、合図を掛け合って2人以上で行なってください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

◆ 抜出しかた


- 1. アンローダを上位置にしたあと, エンジンを停止します。
- 2. 補助デッキを引出したあと, こぎ胴を開きます。(156ページ参照)
- 3. 左サイドカバー上,下及び左サイドカバー内 1,2を取外します。(179ページ参照)
- 4. ボルトを取外して、1番スクリュ上部左掃除口力バーを外します。
- 5. 受あみを取外します。(176ページ参照)





6. カッタ部を開きます。(169ページ参照)

[HD・SD 仕様]

7. グレンタンクを開いたあと, チャフ調節台に 取付けている3箇所のモータ用カプラとクラ ンプを取外します。









補足

- * モータ下側にあるカプラを取外すときは, チャフ調節台側からストッパを押えながら引 いてください。
- 8. グレンタンクを閉じます。

[HD・SD 仕様]


9. シーブケースを引出す準備をします。







安

引



[SD 仕様]






重要


* チャフ操作台をシーブケースの上に乗せるとき、チャフ操作台を無理に引っ張らないでください。破損の原因となります。

[SD 仕様]

10. ボルトを取外して左、右の揺動ブラケットを外します。




11. シーブケースを抜出します。




◆ 取付けかた

- 1. シーブケース後部のシール(後)をシーブケー ス上にめくり上げ, **[SD 仕様]** は,チャフ調 節台をシーブケースに乗せます。
- 2. シーブケース下側のシール (中 1) を右巻き に巻込んだあと,シーブケースをそう入します。




重要

- * ストローラックの引掛かりに注意してください。
- * そう入途中で、大きく上下動させないでください。
- 3. そう入したあと、シーブケースの左、右及び前にあるシール(サイド)及びシール(前)が下向きに折れ曲がっているときは、シーブケースを前・後に動かして、シール(サイド)及びシール(前)の先端を上向きにします。





| | 引

4. 左、右の揺動ブラケットをボルトで取付けます。




5. シール各部を下図のような位置と向きにセットします。






補足


* シール(中1)は、1番スクリュ上部掃除口より手を入れて下図のようにセットします。



[SD 仕様]

6. チャフ調節台のフック部をガイドに合わせて そう入し,ボルトで取付けます。





補足


* モータのハーネスがガイドにくい込まないようにしてください。

[SD 仕様]

- 7. 揺動駆動ベルトをプーリに取付けたあと,揺動駆動ベルトテンションレバーを下げてフック部に掛けます。
- 8. 燃料タンクハンプ左,右及びプレート取付け ステーを取付け,後カバーハンプと共締め状 熊でボルトを取付けます。
- 9. 燃料タンクハンプ左のスクリュリベットを取付けます。
- 10. シール (後) をセットし, 排じん調整板を作業位置に調整 (143 ページ参照) したあと, 排じんプレートを取付け, カッタを閉じます。

[SD 仕様]

11. グレンタンクを開いたあと、モータ用カプラとクランプをモータ及びチャフ調節台に差込んで取付けます。



12. グレンタンクを閉じます。

[SD 仕様]

- 13. 受あみを取付けたあと、1番スクリュ上部左掃除口カバーを取付けます。
- 14. 左サイドカバー内1, 2 を取付けたあと, 左 サイドカバー上, 下を取付けます。
- 15. カッタ左サイドカバーを取付けます。
- 16. こぎ胴を閉じて補助デッキを収納したあと, アンローダを収納します。

■受あみの脱着


- 1. 補助デッキを引出します。
- 2. こぎ胴を開きます。
- 3. 受あみ1と**[438・447]** は2の各(上),(下)を取外します。

重要

* 補助デッキの上に乗って作業を行なうとき、 パイプ部の上に乗ると変形するおそれがある ため必ず板の部分に乗ってください。

補足

- * 受あみの脱着が困難なときは、付属部品の受あみ脱着金具を使用してください。
- 4. 逆の手順で受あみ (下) を取付け, 受あみ (上) をそれぞれ取付けます。



重要

- * 取付けたときに受あみ(上),(下)の間にすき間があったり,(上),(下)を逆に組付けると,脱こく部の故障の原因となります。
- * 受あみが確実に取付いていることを確認してください。
- * 受あみ(上),(下)それぞれ2種類あります。

補足

- * [329·335] は受あみ2はありません。
- 5. こぎ胴を閉じたあと、補助デッキを収納しま す。

取扱い装置名称と

後後作業

メンテナンス

付

索

引


▶ 受あみ脱着金具の使いかた




* 受あみを取外すときは、受あみ脱着金具を 強く握ってください。足元に受あみが落下 しケガをするおそれがあります。

● 保管について

付属部品箱から受あみ脱着金具2本を取出したあ と, グレンタンク下カバー裏側にある受あみ脱着 金具の収納ラックに収納します。







補


- 受あみ脱着金具を収納するとき、2本を重ね て収納ラックに収納してください。
- * トラック輸送時など、グレンタンク下カバー が脱落したとき、受あみ脱着金具が落下する おそれがあるため、受あみ脱着金具は必ずグ レンタンク下カバーから取外しておいてくだ さい。


● 使いかた

- 1. グレンタンク下カバーから受あみ脱着金具2 本を取外します。
- 2. 弓金を中心に受あみ脱着金具のフック部を受 あみの穴にそれぞれフックしたあと、受あみ 脱着金具を,下図のように固定部を受あみに 差込み、2本の受あみ脱着金具を両手でしっ かりと握り, 内方向に力を加えながら受あみ をゆっくり取外します。











3. 同じ要領で受あみ(下)の取外し及び取付け の作業を行ないます。

■引起しサイドカバーの脱着

刈取部を地面まで降ろして行なってください。

◆取外しかた





◆取付けかた

引起し爪を全て上側に倒したあと, 引起しサイドカバーを取付けます。


■引起しカバーの脱着

刈取部を地面まで降ろして行なってください。

◆取外しかた


ノブボルトを外したあと、引起しカバーを少し持上げて取外します。

[329 · 335]



[329 · 335]

[438 · 447]



[438 • 447]

安


索

◆取付けかた

引起しカバーを取付けてノブボルトを締付けて ロックします。


補足

* 引起しカバーを取付けるとき、上部にある取付金具に引掛けてください。





■左サイドカバーの脱着

- ◆ 取外しかた
- 左サイドカバー上,下



● 左サイドカバー内1, 内2





補足


* ステーの引っ掛かりに注意してください。

◆ 取付けかた

取外しかたの逆の手順で取付けてください。

補足

* 左サイドカバー内2を取付けるとき、内側の 取付けフックを掛け金具に掛けてください。 このとき、カッタ駆動ベルトの下側は、取付 けフックの上側を通してください。




安

表

■グレンタンク下カバーの脱着

◆ 取外しかた



◆ 取付けかた

取外しかたの逆の手順で取付けてください。

■運転席後カバーの脱着




- * グレンタンク開閉範囲内に人がいないこと を確認してください。
- * 傾斜地では、グレンタンクの開閉を行なわ ないでください。

◆ 取外しかた

1. グレンタンクを開きます。(184ページ参照)

[DX 仕様]


2. ボルトを取外して、運転席後カバーを外します。




[DX 仕様]

[438 · 447]

2. ボルトを取外してエンジン正逆流ファン 用モータ取付ステーを取外したあと,ボ ルトを取外してテンションアーム台,運 転席後カバーを外します。





[438 - 447]


◆ 取付けかた

取外しかたの逆の手順で取付けたあと, グレンタンクを閉じてください。

■カッタ左サイドカバーの脱着

◆ 取外しかた

- 1. 株元カバーを上げます。
- 2. 取手を引き、カッタ左サイドカバーを取外します。
- 3. ボルトを取外して, カッタ左サイドカバー前 を取外します。



◆ 取付けかた


取外しかたの逆の手順で取付けてください。


表


引

■カッタ切換えカバーの開閉

◆ 開きかた







◆ 閉じかた

カッタ切換えカバーを閉じたあと, ロックレバーで確実にロックしてください。

補足

* カッタ切換えカバーを開けたままでは、エンジンを始動しても [DX 仕様] は脱こく・刈取クラッチレバーを [切] 位置、[HD・SD 仕様] は作業レバーを脱こく [切] 位置にするとエンジンが止まります。点検・掃除後は、必ずロックレバーを引きながらカッタ切換えカバーを閉め、ロックレバーを確実にロックしてください。

■グレンタンクの開閉

注意

- * 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから 行なってください。
- * グレンタンクを開いた状態で走行しないで ください。
- * グレンタンク開閉範囲内に人がいないこと を確認してください。
- * 傾斜地では、グレンタンクの開閉を行なわ ないでください。
- * グレンタンク部を開いたときは、グレンタンク部が閉じないようにストッパを必ず掛けてください。グレンタンク部が閉じると体がはさまれてケガをするおそれがあります。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

重要

* カッタ部が開いているときは、グレンタンク を開けないでください。グレンタンク後部カ バーと接触し、破損するおそれがあります。

◆開きかた

1. グレンタンク内に残っているもみは、すべて 排出します。(128ページ参照)

[DX 仕様]

2. 主変速レバーを**【停止】**位置にしたあと,脱 こく・刈取クラッチレバーを**【切】**位置にし ます。


[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

2. 主変速レバーを**[停止]** 位置にしたあと, 作業レバーを**[切]** 位置にします。


> _ [HD・SD 仕様]

3. アンローダをアンローダ受けに収納し、エンジンを停止します。




重 要

* グレンタンクの開閉を行なうときは、アンローダを必ず収納位置にしてください。




1ARADBNAP005C





引

補足

* グレンタンクを開くとき,グレンタンク側 プーリのボルト部にスクリュ駆動ベルトを 引っ掛けないようにしてください。









◆閉じかた

開きかたと逆の手順で閉じます。

重要

* スクリュ駆動ベルトはベルト押さえの下側を 必ず通してください。ベルトがベルト押さえ の上側を通っていると接触してベルトやベル ト押さえが破損するおそれがあります。





* グレンタンクのロックや固定ピンの差込みは 確実に行なってください。

各部の掃除と注油のしかた

機械の故障などトラブルが発生しないように,各部の手入れをじゅうぶん行なってください。

警告

- * エンジンを必ず止めて、メインスイッチの キーを抜いてください。
- * 各搬送チェーンやカッタ刃には注意してく ださい。ケガをするおそれがあります。
- * バッテリ、マフラやエンジン・燃料タンク 周辺部にごみや燃料の付着、泥の堆積など があると火災の原因になることがあります ので、取除いてください。
- * 取外したり、開いた回転部のカバー類は衣服などが巻込み危険ですので必ず取付けてください。

注意

- * 刈取部を上げた状態で作業するときは、刈取下降ロックスイッチを [ロック]位置にして刈取部の下降防止を行なってください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。
- * 空運転するときには必ず機体各部の開いた ところは閉じ、カバー類を取付けてくださ い。
- * オイルがこぼれた場合は、きれいにふき 取ってください。
- * 刈刃やカッタの掃除・注油時は、手袋を着 用し刃部に注意しながら行なってくださ い。

重要

- * 水洗いするときは、電装部品に水を掛けない でください。故障の原因になります。
- * 取外したボルトやナットは、必ず締付けてく ださい。トラブルの原因となります。

補足

- * 掃除したあと、もみが掃除口の中に残っていないことを確かめてから各カバーを閉じる又は、各カバーを取付けてください。
- * 脱こく機の中をよく乾燥させてから掃除を行なってください。脱こく機の中が濡れている ともみが脱こく機の中に付着します。
- * 湿田で作業したあとは、クローラ及び周辺の 泥を必ず取除いてください。

表

索

31

■各部の掃除


品種や稲・麦の混合を避けたいときや収穫シーズ ンが終わったときには、機内の残留こく粒をきれ いに取除いておきましょう。

◆ 掃除のしかた

刈取り作業が終わり, もみの排出がすべて終わっ たあと脱こく部を約3分間空運転します。そのあ と、いったん機体各部を収納状態(100ページ参 照)にし, [DX 仕様] 脱こく・刈取クラッチレ バー, [HD・SD 仕様] は作業レバーを [切] 位置 にしてエンジンを止めます。


掃除をするときには、各部の開閉部を開き、掃除 口カバーを取外してください。

◆掃除箇所



1. 脱こく部内(シーブケース内選別板上)


受あみ(上、下)を取外して掃除してください。 掃除後は、受あみ(上、下)を取付け、こぎ胴を 閉じてください。(176ページ参照)



1ARADBEAP274A

2. ベルトカバー内


左サイドカバー上及び下とカッタ左サイドカ バーを外したあと、左サイドカバーの内側カバー 2箇所を取外して掃除してください。掃除後は, 各カバーを取付けてください。(179ページ参照)



3. フィードチェーン終端部・排わら搬送部

自動エンジン停止装置がはたらいたとき**[わら詰まりのとき]** に掃除してください。掃除後は、こぎ胴を閉じてください。


排わら株元チェーン(排わら搬送部)



4. 1番スクリュ上部左掃除口


ボルトを外し、1番スクリュ上部左掃除口カバーを取外して掃除してください。掃除後は、掃除口カバーを取付けてください。


1番スクリュ上部左掃除口カバー



5. 1・2番横スクリュ下部掃除口

掃除口開閉レバーを収納位置から上げて,1・2 番横スクリュ下部にある掃除口の開閉カバーを 開いて掃除してください。開くときは,開閉レ バーを下側に押します。掃除後は,掃除口開閉レ バーを収納位置に収納して各カバーを取付けて ください。





重要


* 掃除口開閉レバーを使用しないときは、収納 状態にしておいてください。走行中に掃除口 開閉カバーが開いて破損するおそれがありま す。

補足

* クローラに付着している泥は取除いてください。掃除口開閉カバーに接触し、開閉しなくなります。

安

引





6. 1・2番スクリュ掃除口

● 1番縦・横スクリュ掃除口

ジャッキボルトを外して、1番縦・横スクリュ掃除口の掃除口カバーを取外して掃除します。掃除後は、掃除口カバーを取付け、グレンタンクを閉じてください。

1番縦・横スクリュ掃除ロカバー






補足

* 掃除口力バーを取付けるときは、ジャッキボルトで確実に取付けてください。1 番直交部板金ケースと掃除口力バーの間にすき間があるともみ漏れの原因になります。


7. 2番縦スクリュケース掃除口


ボルトを外して2番縦スクリュケースの掃除口力 バーを取外して掃除してください。掃除後は,掃 除口カバーを取付け,グレンタンクを閉じてくだ さい。



8. 2番処理胴(ツースバー)掃除口


ボルトを取外したあと、掃除ロカバーを取外して 掃除してください。掃除後は、掃除ロカバーを取 付け、グレンタンクを閉じてください。






9. シーブケース後部 (3番出口)

カッタ部を開いたあと、各ハンプを開いて掃除してください。掃除後は、カッタ部を閉じてください。



10. カッタ部内

カッタ切換えカバーを開いて掃除してください。 掃除するときは、特にカッタの切断軸に巻付いた わらは全て取除いてください。掃除後は、カッタ 切換えカバーを閉じてください。



について と保証

取扱い 装置名称と

不調と処置

付


表

後後作業

引


11. こぎ室内

脱こく上部カバー右のノブを持上げて開閉カ バーを開き、脱こく上部カバー左のハンドルを持 上げて開閉カバーを開いて掃除してください。掃 除後は、左、右の上部カバーを閉じたあと、グレ ンタンクを閉じてください。




12. グレンタンク内

掃除口の開閉カバーを開いて掃除してください。 掃除後は、開閉カバーを閉じてください。



13. グレンタンク下部掃除口

蝶ボルトを外し、掃除口カバーを開いて掃除して ください。掃除後は、掃除口力バーを取付け、グ レンタンク下カバーを取付けてください。




要

* タンク下部掃除口を開いた状態で、グレンタ ンクの開閉をしないでください。掃除口力 バーが変形するおそれがあります。


14. アンローダ縦スクリュ掃除口

蝶ボルトを外して掃除口カバーを取外して掃除 してください。掃除後は、掃除口力バーを取付 け, グレンタンク後部カバーを閉じてください。



15. アンローダ水平スクリュ掃除口

蝶ボルトを外して掃除口カバーを取外して掃除 してください。掃除後は、掃除口カバーを取付け てください。



◆掃除後の処置と確認

掃除終了後は、取外したり、開いた掃除口カバーや安全カバーは必ず閉じる又は、取付けてください。

■各部の注油



- * 回転物や可動部に手や腕など体を近付けないでください。巻込まれてケガをするおそれがあります。特に機械が動いているとき、油差しを使っての注油作業を行なうときは、エンジン回転数を落としてじゅうぶん注意してください。
- * 木片などで車止めをし、暴走を防いでください。
- * そで口はきっちり止めて、手袋、はち巻き、 首巻き、腰タオルはしないでください。 チェーンに巻込まれてケガをするおそれが あります。
- * 傾斜地では副変速レバーを絶対に [N] (中立) 位置にしないでください。ブレーキが はたらかないため、暴走するおそれがあり ます。
- * 刈取部、引起し部などの各部を開いて作業 を行なうときは、下記事項を遵守してくだ さい。
 - 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず 止めて、メインスイッチのキーを抜いて から行なってください。
 - 傾斜地では、各部の開閉は行なわないでください。
 - 刈取部、引起し部を開いたときは、閉じないようにストッパを必ず掛けてください。
 - 各部を開いた状態で走行をしないでください。
 - ◆ 各部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。
- * 刈取部を開いた状態で作業するときは、枕 木などで刈取部の落下防止の歯止めをして ください。
- * 刈取部の開閉を行なうときは、機体を最下降位置にしてください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。



* エンジン始動時やクラッチレバーを操作するときは、ホーンなどで周囲の人に始動の 合図をしてから行なってください。

索

機体各部の掃除が終わったあと又は、刈取り作業 を始める前には各部の注油やグリースの塗布を 行なってください。

◆自動集中注油装置による注油

自動集中注油装置の注油スイッチを押して各作動部(刈刃や各チェーン)に注油してください。


補足

- * 気温が10℃以下になると均等に注油されなく なります。寒い地域では、気温の上がる昼間 に注油してください。
- * 各チェーン部に巻付いたわらくずやごみは注油の前にきれいに取除いてください。

● 注油のしかた


- 1. 平たんな場所に刈取部を地面から5~15cmの 位置にしたあと、エンジンを停止します。
- 2. 引起しサイドカバー右を取外し、オイルタン クのオイル量を確認して不足しているときは 補給します。

[329 · 335]



[329 · 335]

[438 · 447]



[438 · 447]

重要

* 廃油などゴミの混入しているオイルを使用すると, ノズルの詰まりやバルブ不良の原因となります。


オイルの種類	オイルタンク容量
クボタ純オイル D10W-30	約 4L

3. エンジンを再始動したあと、エンジン回転数を中速回転(約2000rpm)にし、[DX 仕様]は脱こく・刈取クラッチレバーを [入] 位置、[HD・SD 仕様] は作業レバーを刈取・脱こく[入] 位置にして刈取部・脱こく部を動かします。

補足

- * チェーンは中速回転で注油してください。その際、2番警報が出ますが、異常ではありません。
- * 注油したときチェーンが停止していると、オイルが1箇所に集中するため、ベルトやカバーにオイルが付着したり、チェーンのスリップの原因となります。


4. 副変速レバーを [N] (中立) 位置にしたあと, 駐車ブレーキを解除して主変速レバーを前進 側へ中間の位置ぐらいまで倒します。



1ARADBNAP007M

※イラストは SD 仕様

- 5. 切換えコックの位置を確認 (**チェーン**位置 / **刈刃**位置) して注油スイッチを押します。注油は切換えコックを切換えて各部チェーン・刈刃の両方共に行ないます。
- チェーン位置…7~10秒間連続で押す。
- 刈刃位置……5~7秒間断続で押す。



重 要

- * オイルタンク内のオイルが空の状態で注油ス イッチを押すとポンプモータの故障の原因と なります。
- * 万一ポンプとオイルタンク間のホースにエアが入り、注油スイッチを押してもオイルが送られない場合は、エア抜きキャップを押し、エア抜きしてから作動してください。
- * 必要以上に注油しないでください。機械が汚れるばかりでなく、故障の原因になります。


6. エンジンを停止したあと、各部チェーンや刈 刃に注油されていることを確認します。

補足

- * 注油されていないときは、各注油ホースのノ ズルの掃除を行なってください。
- * 最初の1回目は配管内部にオイルがゆきわたり、配管内部にオイルが充満したことを確認したあと注油してください。配管内にオイルがゆきわたるまで約30秒かかります。
- 7. 主変速レバーを [停止] 位置にします。

◆エア抜きの方法

図示のエア抜きキャップを押してから、注油スイッチを押して、油を送出してください。



- 1. 注油後2~3分間そのままの状態で運転します。
- 2. 主変速レバーを【停止】位置にし、エンジンを止めたあと、引起しサイドカバー右を取付けます。

安

表

索

引

◆ 注油箇所・集中注油ノズルの掃除・グリース 塗布


自動集中注油で注油が行なえる箇所以外の注油は、油差しで行なってください。

1. 自動集中注油箇所と掃除のしかた

ノズルからオイルが出ていないときは、**エンジンを必ず止めて**,各ノズルの吐出口の掃除を行なってください。掃除を行なうときは、水洗い又は、圧縮空気などを使用してください。


補足

* ノズル先端部の吐出口の掃除を行なうときは、必ず針などを使用してください。つまようじなど折れやすい物を使用すると詰まりの原因となります。また、各ノズルの先端を固定している金具・ボルト・スナップピンなど各固定部品を取外すと掃除が容易に行なえます。



1ARADAFAP481A


* 固定金具を取付けるときは、必ず金具の L 字 部上側に向けて取付けてください。



1ARADBEAP288A


● 刈刃

$[329 \cdot 335]$



[329 · 335]

[438 · 447]




[438 · 447]


メンテナンス

掃除箇所

刈取部を最上昇したあと刈取下降ロックをし,泥などの異物を取除いてください。また,引起しサイドカバー左右を取外したあと,ボルトを取外してノズルを外して掃除してください。掃除後は,ノズルを取付けたあと,引起しサイドカバー左右を取付けてください。



1ARAEAVAP239A



安

・引起しチェーン ◆右穂先チェーン

●右株元チェーン ●左穂先チェーン

左株元チェーン株元供給チェーン

供給サポートチェーン


供給サポートチェーン駆動チェーン

こぎ深さチェーン●フィードチェーン


●排わら穂先チェーン ●排わら株元チェーン

排わら入力チェーン

$[329 \cdot 335]$




1ARADBEAP673B 右株元チェーン 左株元チェーン




[329 · 335]


[438 • 447]





1ARADBNAP174A 右株元チェーン 左株元チェーン




[438 · 447]











引起しチェーン

各引起しカバーを取外したあと,ホースをノズルから抜取り,針金などで L 字部の詰まりを取除いてください。掃除後は,各引起しカバーを取付けてください。

[329 · 335]







[329 · 335]

表

索

[438 · 447]







[438 · 447]

右穂先チェーン

[329 · 335]

ボルトを外して右穂先カバー上を取外したあと, ナットを外して固定金具と共にノズルを取外し て掃除してください。掃除後は,ノズルを取付け たあと,右穂先カバー上を取付けてください。







[329 · 335]

[438 · 447]

ボルトを外して右穂先カバー上を取外したあと, 固定金具をノズルから取外して掃除してください。掃除後は、ノズルを取付けたあと、右穂先カバー上を取付けてください。






[438 · 447]


• 右株元チェーン

ボルトを取外してノズルを外して掃除してください。掃除後は、ノズルを取付けてください。



●左穂先チェーン・左株元チェーン

刈取左サイドカバーを取外したあと,スナップピンを取外してノズルを外して掃除してください。掃除後は,スナップピンを取付けたあと,ノズルを取付け刈取左サイドカバーを取付けてください。





索

株元供給チェーン

[329 · 335]

ボルトを外し、株元供給カバーを取外したあと、 スナップピンをノズルから外して掃除してくだ さい。掃除後は、ノズルを取付けたあと、株元供 給カバーを取付けてください。







[329 · 335]

[438 · 447]

ボルトを外し、株元供給カバーを取外したあと、 固定金具をノズルから外してください。掃除後 は、ノズルを取付けたあと、株元供給カバーを取 付けてください。







[438 · 447]


供給サポートチェーン

供給サポートチェーン駆動チェーン

左サイドカバー上を取外し、ボルトを取外して供給サポートチェーン上部カバーを外したあと、ボルトを取外して、ノズルを外して掃除してください。掃除後は、ノズルを取付けたあと、供給サポートチェーン上部カバー、左サイドカバー上を取付けてください。








こぎ深さチェーン

こぎ深さチェーンを**浅こぎ**位置にしたあと, クランプを外し, ボルトを取外してノズルを外して掃除してください。掃除後は, ノズルを取付けたあと, クランプをしてください。



ボルト

クランプ

1ARAEAVAP246A

全


の収

メンテナンス

索


フィードチェーン

左サイドカバー上を取外したあと、ボルトを取外 してノズルを外して掃除してください。掃除後 は、ノズルを取付けたあと、左サイドカバー上を 取付けてください。




排わら穂先チェーン排わら株元チェーン 排わら入力チェーン

排わら株元チェーンは上部カバーを上げて、カ バーステーで下降防止を行なったあと, スナップ ピンを外して掃除してください。掃除後は、上部 カバーを閉じてください。



補足


- * 排わら穂先チェーン・排わら入力チェーンの ノズルの掃除は不要です。
- * ボルトを外してチェーンカバーを取外すと, 排わら入力チェーンがあります。



2. 手差し注油


下記箇所は油差しを使用して行なってください。

●搬送レールピン支持部




排わら株元チェーンテンション部

排わらテンションブラケットの差込部(角パイプ のしゅう動部)に注油してください。




排わら入力チェーン



カッタ駆動ギヤ・ギヤスプロケット

カッタ左サイドカバー後を取外して, 注油してください。注油後は, カッタ左サイドカバー後を取付けてください。



のしかた 収穫作業

付

表

索


引


3. グリース塗布

グリースを塗布してください。

●クローラ張りポルト(左,右)


[M 仕様]








[M 仕様除く]





[M 仕様除く]

定期点検

定期点検は、コンバイン作業を行なう人が定期的 に行なう点検です。

コンバインは、使用時間と使用状況に応じて劣化が進み、その構造や装置の性能が低下します。これを放置しておくと故障や事故の原因となり、ひいてはコンバインの寿命を短くしてしまいます。コンバインの持つ性能がいつまでもじゅうぶん発揮されるよう、定期的に点検を行ないましょう。

警告

- * 各部の調整・点検・交換を行なうときは、各 レバー類を [切] 位置にして回転部を止め、 エンジンを必ず止めて、メインスイッチの キーを抜いてから作業をしてください。
- * 取外した回転部のカバー類は、衣服などが 巻込み危険ですので、点検後は必ず取付け てから作業をしてください。

注意

- * 点検・作業するときは、駐車ブレーキを掛けてください。また刈取部は一番下まで降 ろしてください。
 - もし刈取部を上げた状態で作業するときは、刈取下降ロックスイッチを [ロック] 位置にして刈取部の下降防止を行なってください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。
- * エンジンルーム内の点検のためカバーを外 すときは、内部がじゅうぶん冷え、ヤケド のおそれがないことを確認してください。
- * オイル交換中は火気厳禁。
- * 刈刃やカッタの掃除や注油時は、手袋を着 用し刃部に注意しながら行なってくださ い。
- * 機械は平たんで、周りにわらくずなどの燃えやすいごみのない場所へおいてください。バッテリ、マフラやエンジン周辺部にごみや燃料の付着、泥の堆積などがあると火災の原因となります。
- * 燃料, オイルがこぼれた場合は, きれいに ふき取ってください。

補足

- * 専門的な技術や特殊工具を必要とする場合及 び定期点検一覧表の参照ページ欄に☆印のあ る項目は、購入先又は、整備工場で行なって ください。
- * 点検・交換の時期は、使用条件や環境に大き く左右されます。従ってひとつの目やすとし て早目の点検をお願いします。

■オイル、フィルタ類の交換とチェーン、ベルト、クローラの張り調整

- 1. 新車時はコンバインの回転・しゅう動部の各部品はなじみがついていませんのでならし運転期間中に細かい金属粉が生じ、部品の極度な摩耗につながるおそれがあります。よって、オイル・フィルタ類は初期50時間で交換してください。
- 2. チェーンやベルト類・クローラはならし運転中に初期伸びが発生します。チェーンやベルト類は初期 50 時間,クローラは初期 20,及び 50 時間で張り調整をしてください。(交換したときも同様です。)

■廃棄物の処理について



廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境 汚染につながります。

廃棄物を処理するときは

- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤, フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害 物を廃棄,又は焼却するときは,購入先,又 は産業廃棄物処理業者などに相談して,所定 の規則に従って処理してください。

安

引

■洗車時の注意

高圧洗車機の使用方法を誤まると人をケガさせたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。

注意

洗浄ノズルを拡散にし、2 m以上離して洗車してください。


もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車 すると、

- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。

重要


- * 洗車のしかたが不適切な場合,以下のような機械の破損・損傷・故障の原因になります。 [例]
 - (1) シール・ラベルの剥がれ
 - (2) 電装部品,エンジン・ラジエータ室内,キャビン室内等への浸入による故障
 - (3) クローラ,タイヤ,オイルシール等のゴム類,化粧カバー等の樹脂部品,ガラス等の破損
 - (4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁



1AGACBRAP067A

近距離洗車厳禁



1AGACBRAP068A

■使用者が行なってはいけない修理

下記部位に異常があるときは, 購入先に必ず連絡して修理を依頼してください。

- 結束部の結節部完備
- エンジン本体
- ▶ランスミッション
- ギヤ(ベベルギヤを含む)を内蔵したケース類
- 油圧系統(HST 含む)
- 電気部品と電気系統
- 刈取部の動力伝達系統

重要

* 分解・調整・交換などを自ら行なうと機械の トラブルの原因となります。また、メーカ保 証の対象外となりますのでご注意ください。

■定期点検一覧表

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け (バンド)・充電

点検項目	点検・ 処置/ 交換	点検・交換時期 (アワメータ表示時間)	対象型式	参照 ページ
◆エンジン部				
ファン駆動ベルト	調整	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと	全型式	253
フ) ン 向口301 N/V I	交換	250 時間ごと	王王八	☆
逆流ファン切換えワイヤ	交換	500 時間ごと	438 • 447	☆
エアクリーナエレメント	掃除	50 時間ごと	全型式	227
	交換	300 時間ごと(点検・掃除が6回目のときに交換)	主主八	221
 インレットパイプ(エアクリーナ)	締付け	150時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・処置	全型式	229
	交換	300 時間又は,2年ごとの早いほうで交換	工工人	223
 インレットパイプ(ターボ)	締付け	150時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・処置	447	229
	交換	300 時間又は,2年ごとの早いほうで交換	111	220
燃料フィルタエレメント	掃除	100 時間ごと	全型式	234
	交換	400 時間ごと		
燃料フィルタカートリッジ	交換	400 時間ごと	全型式	234
エンジンオイルフィルタカートリッジ	交換	初回:50時間後,それ以降200時間ごと (エンジンオイルの交換が2回目のとき,同時交換)	全型式	236
燃料パイプ	締付け	150 時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・処置	全型式	229
然料ハイン	交換	300 時間又は,2年ごとの早いほうで交換	主主八	☆
燃料こしあみ	掃除	100 時間ごと	全型式	215
 オイルドレーンゴムホース	締付け	150時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・処置	全型式	☆
7 17/10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	交換	300 時間又は,2年ごとの早いほうで交換	工工人	
 ラジエータホース	締付け	150時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・処置	全型式	229
交換 300 時間又は、2年ごとの早いほうで交換		TT24	☆	
 排水ホース	締付け	150 時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・処置	全型式	229
	交換	300 時間又は,2年ごとの早いほうで交換		☆
オイルクーラホース	締付け	150 時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・処置	全型式	229
	交換	300 時間又は,2年ごとの早いほうで交換		☆
防じんあみ, ラジエータフィン, オイルクーラフィン	掃除	50 時間ごと	全型式	232
コンデンサフィン	掃除	50 時間ごと	Q 仕様	232
◆走行・操作部	•		•	•
フ ン HDT 毛L	調整	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと	4-14-0	253
ミッション駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
貯まずし、ナロノわ	調整	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと	4-14-0	239
駐車ブレーキワイヤ	交換	300 時間ごと	全型式	☆
ブレーキシュー	交換	500 時間又は,2年ごとの早いほうで交換	全型式	☆
主変速レバー連結ロッドのリンクボール	交換	500 時間ごと	全型式	☆
HST オイルフィルタカートリッジ	交換	初回:50 時間後, それ以降 300 時間ごと	全型式	237

- * 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- * 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により異なる場合があります。

重要

次

安全

について と保証

取扱い装置名称と

運転のしかた

のしかた

メンテナンス

不調と処置

付表

索

31

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け(バンド)・充電

点検項目	点検・ 処置/ 交換	点検・交換時期 (アワメータ表示時間)	対象型式	参照ページ
油圧サクションオイルタンクフィルタ カートリッジ	交換	初回:50時間後, それ以降300時間後	全型式	237
クローラ	調整	初回又は,交換後:20,及び50時間後,それ以降 100時間ごと	全型式	302 ☆
	交換	500 時間ごと		^
反射器・車幅灯ラベル	交換	破損しているとき	全型式	☆
反射ラベル	交換	破損しているとき	Q仕様	☆
ドライブスプロケット,可動ローラ	交換	300 時間ごと	全型式	☆
 トラックローラ(固定転輪,揺動転輪)	点検	100 時間ごと	全型式	☆
	交換	500 時間ごと又は、リブの厚さが 2 mm 以下のとき	土土八	^
テンションローラ(後輪), キャリアロー ラ, クローラガイド(前,後)	交換	500 時間ごと	全型式	☆
ブッシュ (モンローリンク, 揺動転輪軸部)	交換	500 時間ごと	全型式	☆
シール (車軸, トラックローラ, テンショ ンローラ, キャリアローラ)	交換	500 時間ごと	全型式	☆
ベアリング (トラックローラ, テンショ ンローラ, キャリアローラ)	交換	500 時間ごと	全型式	☆
◆刈取部	•		•	-
加压赔到。201	調整	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと	4-147. A	254
刈取駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
++	調整	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと	4-14 1	256
補助搬送(突起付)ベルト	交換	500 時間ごと	全型式	☆
川野カニ モロノわ	調整	初回又は,交換後:20 時間後,それ以降 50 時間ごと	HD • SD	242
刈取クラッチワイヤ	交換	500 時間ごと	仕様	☆
引起しチェーン	調整	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと	上海へ	
	交換	300 時間ごと	全型式	265
引起し爪	交換	300 時間ごと	全型式	☆
引起しローラ	交換	500 時間ごと	全型式	☆
引起しテンションスプロケット, 引起し スプロケット, 引起し駆動シャーピン	交換	500 時間ごと	全型式	☆
引起しフレーム, 引起しカバー	交換	1000 時間ごと	全型式	☆
引起しスライドレール、クッションゴム	交換	1000 時間ごと	全型式	☆
供給サポートチェーン	調整	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと	全型式	271
(株和りホードチェーン) 文		300 時間ごと	土土八	☆
供給サポートチェーン駆動チェーン	交換			271 ☆
供給サポートチェーンの駆動シャーピン, ローラベアリング	交換	500 時間ごと	全型式	☆
供給サポートチェーンの駆動スプロケット	交換	300 時間ごと	全型式	☆

나사

- * 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- * 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により異なる場合があります。

重要

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け(バンド)・充電

	h 10			
点検項目	点検・ 処置/ 交換	点検・交換時期 (アワメータ表示時間)	対象型式	参照 ページ
 右穂先チェーン	交換	300 時間ごと	全型式	267
右穂先爪	交換	300 時間ごと	全型式	☆
	調整	初回又は、交換後:50時間後、それ以降100時間ごと		268
右株元チェーン	交換	400 時間ごと	全型式	☆
右穂先チェーンのローラボールベアリン グ,アイドルスプロケット	交換	500 時間ごと	全型式	☆
右穂先カバー、右穂先フレーム	交換	1000 時間ごと	全型式	☆
左穂先フレーム(上、下)	交換	1000 時間ごと	全型式	☆
左株元レール、供給フレームガイド、供給 ガイド、株元押え	交換	800 時間ごと	全型式	☆
株元供給チェーン	調整交換	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと 400時間ごと	全型式	270 ☆
株元供給チェーンのローラボールベアリング, テンションローラボールベアリング	交換	500 時間ごと	全型式	☆
左穂先チェーン	交換	300 時間ごと	人 細 土	267
左穂先爪	交換 300 時間ごと		全型式	☆
左株元チェーン	調整	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと	全型式	268
左休儿がエーン	交換	400 時間ごと	王至氏	☆
左株元チェーンのローラボール ベアリング	交換	500 時間ごと	全型式	☆
左穂先チェーンのローラボールベアリン グ,アイドルスプロケット	交換	500 時間ごと	全型式	☆
こぎ深さチェーン	調整交換	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	271 ☆
こぎ深さテンションローラのボールベア リング	交換	500 時間ごと	全型式	☆
こぎ深さチェーン押え	交換	800 時間ごと	全型式	☆
刈刃	調整交換	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	273 ☆
刈刃クランクピン,ローラ,ベアリング,ベアリングホルダ,オイルシール	交換	300 時間ごと	全型式	☆
株元センサ	交換	800 時間ごと	全型式	☆
穂先センサ(株元側、穂先側)	交換	800 時間ごと	全型式	☆
パッカ	交換	800 時間ごと	全型式	☆

- * 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- * 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により異なる場合があります。

重要

安

31

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け(バンド)・充電

点検項目	点検・ 処置/ 交換	点検・交換時期 (アワメータ表示時間)	対象型式	参照ページ
◆脱こく部				
脱こく駆動ベルト	調整交換	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	255 ☆
こぎ胴駆動ベルト	調整交換	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	258 ☆
こぎ胴駆動ケースベルト	点検	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	257 ☆
脱こくクラッチワイヤ	調整交換	初回又は,交換後:20 時間後,それ以降 50 時間ごと 500 時間ごと	HD・SD 仕様	243 ☆
フィードチェーンクラッチワイヤ	調整交換	初回又は,交換後:20 時間後,それ以降 50 時間ごと 500 時間ごと	SD 仕様	240 ☆
1番・2番・チェーン駆動ベルト	調整交換	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	259 ☆
揺動・駆動ベルト	調整交換	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	☆
フィードチェーン	調整交換	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと 400時間ごと	全型式	272 ☆
排わら穂先チェーン	調整交換	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	272 ☆
排わら穂先搬送爪	交換	300 時間ごと		☆
排わら株元チェーン	調整 交換	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	272 ☆
排わら入力チェーン	点検 交換	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと 300時間ごと	全型式	272 ☆
わら切刃(株元側)	交換	200 時間ごと	335 • 438 • 447	278
わら切刃(穂先側)	組換え 交換	100 時間ごと 200 時間ごと	全型式	278 ☆
こぎ歯	交換	300 時間ごと	全型式	276
受あみ1	交換	450 時間ごと	全型式	176
受あみ2	交換	400 時間ごと	全型式	
フロントハンプ	交換	400 時間ごと	全型式	☆
上唇板ハンプ	交換	250 時間ごと	438 · 447	☆
1番縦スクリュ	交換	400 時間ごと	全型式	☆
1番スクリュ	交換	500 時間ごと	全型式	☆ .
1番直交部板金ケース(側板固定側)	交換	400 時間ごと	全型式	☆ ^
2番縦スクリュ	交換	400 時間ごと	全型式	☆ ^
2番スクリュ	交換	500 時間ごと	全型式	☆
2番縦スクリュケース	交換	500 時間ごと	全型式	☆
2番処理ケース	交換	400 時間ごと	全型式	☆

- * 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- * 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により異なる場合があります。

重 要

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け(バンド)・充電

		本处直绕日·总快、明显、IPM、柳1		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
点検項目	点検・ 処置/ 交換	点検・交換時期 (アワメータ表示時間)	対象型 式	参照ページ
ツース (2番固定歯)	交換	300 時間ごと	全型式	☆
ツース (2番回転歯)	交換	300 時間ごと	全型式	☆
チャフ操作ワイヤ	調整交換	100 時間ごと 500 時間ごと	SD仕様	☆
◆グレンタンク部	人授	000 时間ここ		
	調整	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと		260
タンク駆動ケース駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
2 m Illiott 2 m	調整	初回又は、交換後:50時間後、それ以降100時間ごと	HD • SD	247
もみ排出クラッチワイヤ	交換	500 時間ごと	仕様	☆
フトロー町手上のコー	調整	初回又は、交換後:20時間後、それ以降100時間ごと	4-III-A	261
スクリュ駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	\Rightarrow
吐出口ブーツ	交換	破損しているとき	全型式	291
底スクリュ軸	交換	300 時間ごと	全型式	☆
縦スクリュ軸	交換	300 時間ごと	全型式	☆
◆カッタ部				
カッタ駆動ベルト	調整	初回又は,交換後:20時間後,それ以降100時間ごと	上海人	260
カック MA 単介 ハルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
カッタ切換えカバーワイヤ	調整	初回又は,交換後:50時間後,それ以降100時間ごと	全型式	244
カック切換えのハーワイヤ	交換	500 時間ごと	土至八	244
カッタ刃(標準切断刃)	交換	150 時間ごと	全型式	
カッタ刃(セラミック切断刃)	交換	500 時間ごと		283
供給軸と切断軸のナット	増締め	初回又は,交換後:50時間後,それ以降200時間ごと	全型式	281
◆キャピン				
コンプレッサ駆動ベルト	点検	作業シーズン前又は、後	Q仕様	257
	交換	2年ごと	W IT-13K	☆
冷媒ガス	点検	作業シーズン前又は、後	Q 仕様	290
内気・外気フィルタ	掃除	使用時間が30時間ごと	Q仕様	289
◆電装部				
バッテリ	充電	インジケータの色が黒色のとき	全型式	291
71999	交換	インジケータの色が透明のとき	土土八	231
	点検	50 時間ごと		291,
ワイヤハーネス, バッテリコード	交換	破損しているとき	全型式	297 ☆
ヒューズ・スローブローヒューズ	点検	100 時間ごと	全型式	297
	交換	破損しているとき	土主八	491
ランプ(電球)	占松 100 時間でし		全型式	300
	交換	破損しているとき	土王八	000
ホーンスイッチ	点検	100 時間ごと	全型式	300
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	交換	破損しているとき	エエン	\Rightarrow

- * 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- * 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により異なる場合があります。

重要

表

31

■給·注油(水)点検一覧表

種類	点検箇所	処置	点検・処置時期 (アワメータ表示時間)		容量・規定量(L)	種類	参照ページ
			点検	処置			,
燃料	燃料タンク	補給		_	- 容量······約 40	ディーゼル軽油	215
	エンジン	補給 ・ 交換	作業前 又は, 作業後	・初回 …50 時間目 ・2 回目以降 …100 時間ごと	・容量 [329・335] 約 5.7 [438・447] 約 6.5 *規定量 オイルゲージの 下限と上限の間	クボタ純オイル [329・335・438] D10W-30 [447] D10W-30 スーパー CD	216
	集中注油オイルタンク	補給		_	・容量約 4	クボタ純オイル D10W-30	192
オ	トランスミッションケース	補給 ・ 交換	100時 間ごと	・初回 …50 時間目 ・2 回目以降 …100 時間ごと	*規定量 検油窓からオイルが 見えるまで 約10.0	クボタ純オイル スーパー UDT-2	218
イル	フィードチェーン 駆動ケース	補給	_	分解時	・容量約0.6	クボタ純オイル M80B 又は, M90	219
	こぎ胴駆動ケース				・容量約 0.15	MOUD X (4, M50	220
	引起しチェーン						
	搬送レールピン支持部						
	供給チェーン (株元, 穂 先)		作業前				
	フィードチェーン	注油	作業制 又は, 作業後	_	適量	クボタ純オイル D10W-30	192
	排わらチェーン(株元, 穂先)					D10#-30	
	排わらチェーンテンション部 (株元, 穂先)						
	カッタ駆動ギヤ・ ギヤスプロケット						

- * 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- * 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により、異なる場合があります。

重要

[各部への補給と交換]

- * 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- * 使用するオイル・グリースは、必ず指定のクボタ純オイル・クボタ純グリースを使用してください。
- * 補給や交換の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

種類	点検箇所	処置	(アワメ-	・処置時期 ータ表示時間)	容量・規定量(L)	種類	参照 ページ
			点検	処置	*規定量		
水・	冷却水(リザーブタンク)	補水・	作業前 又は,	2年ごと又は, 冬期停止時は	タンク側面の L (下限) と F (上限) の間	清水	225
液		交換	作業後	排出	L (LOW) ·····0. 15 F (FULL) ···1. 1		
	◆走行部						
	固定転輪部 [4M 仕様除く]						
	摇動転輪部 [M 仕樣]		<i>II</i> c. ₩.				
	転輪部	補給	作業 シーズン	_	適量	クボタ	220
	スイングアーム部 M仕様]		終了後			純グリースNo.2	
	トラックフレーム部 【M 仕様 】						
	◆刈取部						
	刈取部各ケース	補給	分解時		適量	クボタ	☆
	刈取軸受	作用不口	刀飛时	_		純グリースNo.2	×
グ	◆脱こく部						
ij	排わらベベルケース						
	1番・ベベルケース					. 18 /-	
	2番ベベルケース	補給	分解時	_	適量	クボタ 純グリースNo.2	☆
	2番チェーンケース						
	揺動ギヤケース						
	◆グレンタンク部						
	グレンタンク駆動ケース		分解時				☆
	アンローダケース 1, 2, 3		刀飛时				
	縦スクリュケース アンローダブラケット部	補給		_	適量	クボタ 純グリースNo.2	220
	縦スクリュケース 旋回モータベース部 1,2		200 時間 ごと			, W. G. D. D. VIII. B	220
	アンローダケース 2						

- * 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- * 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により、異なる場合があります。

重要

[各部への補給と交換]

- * 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- * 使用するオイル・グリースは、必ず指定の**クボタ純オイル・クボタ純グリース**を使用してください。
- * 補給や交換の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

安

引

■燃料、オイル、グリースの点検·補給·交換

注意


- * 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
- * 燃料を補給する前に給油口やタンク周辺のごみを取除いてください。
- * 燃料やオイルを補給又は、交換したあと、こ ばれた燃料やオイルは必ずきれいに拭取っ てください。また、燃料もれや油もれがある ときは購入先に連絡してください。

重要

- * 点検するときは、水平で平坦な場所にコンバインを移動して行なってください。コンバインが傾いていると正しいオイルの量が測定できません。
- * コンバインの故障の原因となりますので下記 事項を守ってください。
 - 廃油は使用しないでください。
 - オイルを補給するときは、現在使用しているオイルと同じメーカ・同じ品質(粘度など)のオイルを補給してください。また、異なるメーカ・異なる品質(粘度など)のオイルを使用するときは、オイルを全て排出してから新しいオイルと交換してください。
 - 燃料やオイルを補給・交換するときは、ゴミや異物の混入を防ぐため、給油口付近を掃除してください。また、給油口からゴミなどの異物を入れないでください。
 - オイルを補給するとき,規定量の上限以上 にオイルを補給しないでください。
 - 使用するオイル・グリースは、必ず指定の クボタ純オイル・クボタ純グリースを使用 してください。


■燃料の補給

燃料計の指針が【E】(空)に近づくと、燃料残量警告ランプが点灯すると同時にマルチナビの液晶ディスプレイに【燃料を給油して下さい】と表示し、ブザーが鳴ります(燃料警報)。そのときは給油してください。




◆ 給油

給油を行なうときは、燃料キャップを外してくだ さい。



重要

* 給油口の燃料こしあみは外さないでください。燃料タンクにゴミなどの異物が混入する とエンジンの故障の原因となります。



◆ 補給

燃料を給油するときは平たんな場所でエンジンを止め、燃料キャップを外してください。また、メインスイッチのキーを【入】位置にすると燃料が満タン近くになったとき満タンお知らせ機能がはたらき、ブザーが鳴ります。また、ブザーが鳴ると同時に液晶ディスプレイに【燃料が満タンです】と表示します。給油後は燃料キャップを取付けてください。

燃料の種類	燃料タンク容量
ディーゼル軽油	約 40L

補足

- * **満タンお知らせ機能**は, ブザーが 5 回鳴ると 停止します。
- * ブザーが鳴ったあと、あふれさせないように 注意してください。
- * **満タンお知らせ機能**は下記の条件のとき、は たらかない場合があります。
- エンジン停止後約 20 秒間
- 給油中に機体を揺らしたり、急激に給油した とき
- 給油量が少ないとき
- 機体が極端に傾いているとき

■エンジンオイルの点検・補給・交換



- * 点検・補給・交換をするときは、エンジン を必ず止めて、エンジンがじゅうぶん冷え てから、メインスイッチのキーを抜いて行 なってください。ヤケドするおそれがあり ます。
- * 傾斜地では、グレンタンクの開閉を行なわ ないでください。

エンジンオイルの点検・補給・交換をするときは、**[Q仕様除く]** はエンジンルームを開く又は、**[Q仕様]** は運転席下カバーを取外してください。点検・補給・交換後は、エンジンルームを閉じる又は、運転席下カバーを取付けてください。


重要

* エンジンオイルをオイルゲージの**上限**以上給油しないでください。エンジントラブルの原因となります。

◆ 点検・補給

エンジン停止後,数分たってからオイルゲージを抜いて,先端をきれいにふき取ります。もう一度いっぱいまで差し込んでから抜き,ゲージの**上限と下限**の間にオイルがあるか点検します。不足しているときは,給油口から規定量になるまで給油してください。さらに,油もれのないことも調べてください。

[Q 仕様除く]




安


引

1ARADBNAP018C 給油栓(給油口)

[Q 仕様除く]

[Q 仕様]





[Q 仕様]


◆ 交換


補足

* オイルの交換と同時に,エンジンオイルフィルタカートリッジも交換してください。(236ページ参照)

● 排油のしかた

- 1. 給油栓を外します。
- 2. 排油プラグを外し、排油口からオイルを排出します。





3. 排油プラグを取付けます。

重要

* 排油プラグを締め忘れると油もれが発生し, クローラの劣化やエンジントラブルの原因と なります。

● 給油のしかた

1. 給油口から規定量のオイルを給油し、給油栓を締付けます。

重要

* 指定以外のオイルを使用すると、出力が低下 したり、エンジンオイルが異常に消耗又は劣 化し、エンジントラブルの原因となります。

オイルの種類	規定オイル量
クボタ純オイル (ディーゼルエンジン用) [329・335・438]	[329・335] …約 5. 7L
D10W-30 [447] D10W-30 スーパー CD	[438・447] …約 6.5L

- ※ D10W-30 はオールシーズン用です。
- 2. エンジンを始動し、アイドリング状態で約1 分間運転します。
- 3. エンジンを停止したあと、5分間以上たって からオイル量の点検を行ないます。
- 4. オイルが不足しているときは、規定量になるまでオイルを追加補給します。
- 5. **[Q仕様除く]**はエンジンルームを閉じる又は, **[Q 仕様]** は運転席後カバーを取付けたあと, グレンタンクを閉じます。

■トランスミッションケースオイルの点検・ 補給・交換

注 意

- * 刈取部の開閉を行なうときは、平たんで安全 な場所で、機体を最下降位置にしてエンジン を必ず止めて、メインスイッチのキーを抜い てから行なってください。
- * 傾斜地では、刈取部の開閉は行なわないでください。
- * 刈取部を開いた状態で作業を行なう場合は、 枕木などで刈取部の下降防止の歯止めをし てください。
- * 刈取部を開いたときは、閉じないようにス トッパを必ず掛けてください。
- * 刈取部各部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。

トランスミッションケースのオイル量を点検するときは、刈取部を最上昇位置にしたあと、刈取下降ロックスイッチを【ロック】位置にして刈取部の下降防止を行なってください。

また,オイルの補給・交換を行なうときは,刈取 部を開いてください。点検後は,刈取部を降ろ し,補給・交換後は刈取部を閉じてください。

◆ 点検・補給

刈取駆動プーリの後側にある検油窓を確認し,油面が検油窓で確認できる範囲(規定量)まで給油してください。さらに,油もれのないことも調べてください。

◆ 交換

補足

* オイルの交換と同時に、トランスミッション オイルフィルタカートリッジも交換してくだ さい。(237ページ参照)

● 排油のしかた


給油栓を外してから、排油プラグを外し、オイル を排出してください。

● 給油のしかた

排油プラグを締付けて、給油口から規定量オイルを給油したあと、給油栓を取付けてください。

引

トランスミッションケース 給油栓 (給油口) 排油プラグ (排油口) 1ARADBNAP126A 検油プラグ (検油口)



オイルの種類	規定オイル容量
クボタ純オイル スーパー UDT-2	約 10.0L

重要

* 給油したあと、エンジンをアイドリング状態で約1分間運転してエンジンを停止し、5分間以上たってから、再度点検を行ない検油窓からオイルが見えないときは、オイルを追加補給してください。

補足

* オイルを規定量以上入れ過ぎて検油窓からオイル量が確認できないときは、検油プラグを 取外してオイルを適量排出してください。

■フィードチェーン駆動ケースオイルの補給


警告

* 中でこぎ歯が高速で回転しているので接触 するとケガをします。こぎ胴を開くときは、 エンジンを必ず止めて、メインスイッチの キーを抜いてください。

フィードチェーン駆動ケースのオイルを補給するときは、こぎ胴を開いたあと、ボルトを取外して左サイドカバー内2を外してください。補給後は、左サイドカバー内2を取付けてください。

◆ 補給

給油栓を外して、オイルを適量補給してください。補給後は、左サイドカバー内2を取付けたあと、こぎ胴を閉じてください。



オイルの種類	オイル容量
クボタ純オイル M90 又は,M80B	約 0.6L


■こぎ胴駆動ケースオイルの補給

脱こく部上部の上部カバー2を開いてください。

◆ 補給


給油栓を外して、オイルを適量補給してください。補給後は上部カバー2を閉じてください。


[329]



[329]

$[335 \cdot 438 \cdot 447]$






オイルの種類	規定オイル容量
クボタ純オイル M90 又は,M80B	約 0.15L

■各部のグリース



- * グリースの補給を行なうときは、エンジン を必ず止めて、メインスイッチのキーを抜 いてから行なってください。
- * クローラ周辺部にグリースを補給するときは、平たんな場所で車体水平制御の手動スイッチを操作して、機体を最上昇位置にし[M 仕様]、刈取部を上げて、刈取下降ロックスイッチを [ロック] 位置にして刈取部の下降防止を行なってください。




全

引

索

クボタ純グリース No. 2 をグリースニップルから 補給してください。また、走行部(転輪・後輪・スイングアーム各部)にグリースの補給を行なうときは、各グリースニップルのキャップを取外してください。また、補給が終わったあと、各グリースニップルにキャップを取付けてください。




1ARADBNAP350A


補足

- * グリースニップルはストレートタイプと L 字 タイプがあります。
- * グリース注入後は、グリースニップルの キャップを必ず取付けてください。洗車時に 水が浸入するおそれがあります。

[329・335 各 M 仕様除く]

- ◆ 固定転輪部(左,右各5箇所)
- ◆ 後輪部(左,右各1箇所)







[329・335 各 M 仕様除く]


[329・335 各 M 仕様] [438・447 各 4M 仕様除く]


- ◆ 固定転輪部(左,右各4箇所)
- ◆ 揺動転輪部(左,右各1箇所)
- ◆ 後輪部(左,右各1箇所)

揺動転輪部のグリース補給は、プラグを取外してから行なってください。また、プラグを取外した穴からグリースがはみ出てきたら補給を中止してプラグにシールテープを巻付けて、取付けてください。









[329・335 各 M 仕様] [438・447 各 4M 仕様除く]


1ARADBNAP343A


全


[4M 仕様]

- ◆ 揺動転輪部(左,右各3箇所)
- ◆ 後輪部(左,右各1箇所)

揺動転輪部のグリース補給は、プラグを取外して から行なってください。また、プラグを取外した 穴からグリースがはみ出てきたら補給を中止し てプラグにシールテープを巻付けて,取付けてく ださい。








[4M 仕様]


補 足


ださい。

[M 仕様]

- ◆ スイングアーム部(左,右各2箇所)
- トラックフレーム部(左、右各2箇所)









表


31




◆ アンローダ部

グリースの補給をするときは,グレンタンク後部 カバーを開いて行なってください。補給後は,グ レンタンク後部カバーを閉じてください。







補足

* アンローダケース2にグリースを補給するときは、掃除口を開いた状態でフランジの内側の面にグリースが付着しないように補給してください。もみにグリースが付着して汚粒発生の原因となります。

全

31

■ラジエータ冷却水の点検・補給・交換


注意

* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び 停止直後に開けると、熱湯が噴出することが ありますので、エンジン停止後じゅうぶん冷 えてから、メインスイッチのキーを抜いて行 なってください。

◆ 点検


- 1. **[Q 仕様除く]** はエンジンルームを開く又は, **[Q 仕様]** は運転席下カバーを取外します。
- 2. リザーブタンク内の冷却水が**[LOW]**(下限線) と**[FULL]**(上限線)の間にあるか確かめます。
- 3. リザーブタンク内の冷却水が【LOW】(下限線) より少ないときは、リザーブタンクのタンク キャップを取外して清水を補給します。

[Q 仕様除く]



[Q 仕様除く]

[Q 仕様]



[Q 仕様]

4. 冷却水補給口のキャップを取付けたあと、エンジンルームを閉じる又は、運転席下カバーを取付けます。

重要


- * オーバーヒート時は、ラジエータ内の冷却水 の水量を確認し、水量が不足しているときは、 清水を補給してください。
- * 冷却水が自然に不足したときは、必ず清水を 補給してください。不凍液を補給すると濃度 が濃くなりエンジンやラジエータの故障の原 因となります。


補足

* 【FULL】(上限線)の線以上は補給しないでください。


◆ 交換

1. ラジエータの冷却水は排水プラグを外したあと、ラジエータキャップを外して排水します。






[Q仕様除く]




[Q 仕様除く]


[Q 仕様]

(1) 樹脂ボルト2個を外してカバーを取外します。





(2) 防じんカバーを開きます。



[Q 仕様]

2. リザーブタンクの冷却水はタンクのキャップ (吸引パイプ付)を取外したあと,リザーブタ ンクを上側に抜いて取外し,排水します。

全

31

- 3. 水道水でごみやさびが出なくなるまで洗いま す。
- 4. リザーブタンクを取付けます。
- 5. 排水プラグを締付けたあと、目標温度(外気温)の比率分(混合比)の不凍液をラジエータ及びリザーブタンクに入れます。

重要

- * 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の 凍結、夏期にはエンジンの故障やラジエータ の破損の原因になります。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入するとエ ンジン部品に悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。
- * 異なるメーカの不凍液を混用しないでください。エンジンの故障の原因となります。
- * 排水プラグを締め忘れると水もれが発生したり、排水プラグ部を機体に取付け忘れると、ホースが破損するおそれがあります。

補足

* 不凍液混合比は、寒冷地ほど高くなります。 購入先に相談して、下表を参照して混合比を 決めてください。また、不凍液はエチレング リコール(EG)タイプのロングライフクーラ ントをご使用ください。

● 不凍液混合比率表

外気温度 (℃)		-5	-8	-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-43
比率	水 (%)	85	80	75	70	65	60	55	50	45
	不凍液 (%)	15	20	25	30	35	40	45	50	55

- ※ 出荷標準 不凍液35%(北海道[H]向け:50%)
- ※ ラジエータ容量:3.7L

(リザーブタンク容量は含まない)


- ※ 新しい冷却水と交換を行なったあとは、必ず 不凍液を入れて、5分間エンジンを空回転し、 不凍液の混合を早めてください。そのあと、 冷却水が冷えてからラジエータキャップを取 外して冷却水の補充とリザーブタンクの水量 を確かめておいてください。
- 6. ラジエータキャップ及びリザーブタンク, キャップを取付けます。
- 7. エンジンルームを閉じる又は、運転席下カバーを取付けます。

■エアクリーナの点検·掃除·交換

エアクリーナエレメントの点検・掃除・交換を行なうときは、ダストカップを取外してください。


- エンジンルーム [Q仕様除く] 又は、防じん カバー [Q仕様] を開きます。
- 2. ノブボルトをゆるめます。
- 3. クランプ3箇所を外してダストカップを取外します。このとき、ダストカップの右又は、左側のクランプを外す場合は、ゆるめたノブボルトを右又は、左いっぱいまでスライドして外しやすい位置にします。

[Q 仕様除く]




[Q 仕様除く]

[Q 仕様]




[Q 仕様]



◆ 点検・掃除・交換

エアクリーナエレメントの点検を行ない、掃除又は、交換を行なってください。エレメントを掃除するときは、エレメントを引抜いて取外したあと、エレメントの内側から空気を吹きつけるか、又は軽く振ってゴミを取除いてください。汚れのひどい場合や300時間経過しているときは、交換してください。作業終了後は、ダストカップを取付けて、ノブボルトを締付けたあと、エンジンルーム【Q仕様除く】又は、防じんカバー【Q仕様】を閉じてください。



重要


- * 高性能サイクロン併用乾式エレメントを使用 していますので、オイルを使用しないでくだ さい。
- * エアクリーナにほこりが詰まったまま運転すると、エンジンの出力が低下したり、エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し、エンジントラブルの原因となります。点検は運転前に欠かさず行なってください。
- * エレメントは傷がつかないように取扱ってください。特に掃除時は、たたいたり固い物に当てて変形させるとエンジンの故障の原因となりますのでしないでください。
- * エレメントを掃除する場合, エアの圧力は 205kPa (2.1kgf/cm²) をこえないよう注意し, エアガンのノズルとエレメントの間は適当に あけてください。また, エアはエレメントの 内側から外側に通してください。

安


表

補足

* エアクリーナの点検を行なったときは、ダストカップのエバキュエータバルブの先端部をつまんでダストカップ内に溜まったゴミを排出してください。



* ダストカップを取付けるときは**[TOP]**の文字 を上側にしてください。



■パイプ,ホース類の点検



- * 運転中ラジエータホースが外れると熱湯が 吹出し、ヤケドをするおそれがあります。
- * 燃料系ゴムホースが破損していると燃料もれを起し火災の原因となります。
- * 使用者は交換作業を行なわないでください。


◆ 点検

エンジン,エアクリーナ,プレクリーナ,ラジエータ,各オイルクーラ,燃料タンク各部にある各パイプやホースを点検し,油もれや水もれが発生しているときやゆるんでいるときは,パイプやホースの交換やバンドを締付けてください。


重要

- * オイルドレーンゴムホースが破損している と, エンジンが焼付きを起します。
- * 油もれや水もれをしていなくても、**2年経過しているときや劣化の激しい場合**は購入先に 連絡して交換してください。

$[329 \cdot 335]$




[438・447 Q仕様除く]




[438・447 Q仕様除く

[438·447 Q仕様]





[438·447 Q仕様]

[329 · 335]



[438 · 447]






安

[447]


引






[329 · 335]

[438]




[438]


[438 · 447]




[438 · 447]

[447]





[329 · 335]




[329 · 335]


■防じんあみ、各フィンの掃除

◆ 掃除

[Q仕様除く]

エンジンルームを開いたあと、圧縮空気を使用するなどして防じんあみやラジエータ部及びエンジンに付着しているゴミなどを掃除してください。







[Q 仕様除く]

[Q 仕様]

防じんカバーを開いたあと、圧縮空気を使用する などして防じんあみやラジエータ部及びエンジ ンに付着しているゴミなどを掃除してください。



1ARADBNAP010K



[Q 仕様]

重要

* ヘラやドライバなど固いものや高圧洗車機を 使用して、各フィンの掃除をしないでくださ い。ラジエータフィンを傷めると、ラジエー 夕の機能を低下させる原因になります。

補足


* ラジエータフィンのほこりが取れにくい場合は、ボルトを取外して各オイルクーラを手前に倒してから掃除してください。


全

● 取外しかた

[Q 仕様除く]

1. ボルトを取外したあと、オイルクーラを左側に開きます。






2. 逆の手順で取付けたあと, エンジンルームを 閉じます。

[Q 仕様除く]


[Q 仕様]

- 1. 蝶ボルトをゆるめてコンデンサフィンを下側に倒します。
- 2. スナップピン, 平座金を取外したあと, コン デンサをステーから外します。
- 3. ボルトを取外してオイルクーラを左側に開き ます。




補足

* 蝶ボルトは取外さないでください。




②スナップピン、平座金を取外して



233

索

引



4. 逆の手順で取付けたあと、防じんカバーを閉じます。

[Q 仕様]

■燃料フィルタエレメントの掃除,燃料フィルタカートリッジ・フィルタエレメントの交換

注意

- * グレンタンク開閉範囲内に人がいないこと を確認してください。
- * 傾斜地では、グレンタンクを開閉しないでく ださい。

燃料フィルタエレメントの掃除,燃料フィルタエレメント・カートリッジの交換を行なうときは,グレンタンクを開いてください。また,交換は燃料を給油する前に行なってください。掃除,交換後はグレンタンクを閉じてください。

重要

* 燃料内にゴミなどの異物や水が混入すると、 フィルタの目詰まりが早くなったり、フィル 夕内に水が溜まりやすくなります。また燃料 ポンプや噴射ノズルが摩耗し、エンジンの故 障の原因となります。

補足

* 交換後は、メインスイッチのキーを**[入]** 位置にすると $5\sim10$ 秒で自動的にエア抜きされます。

安


引


◆ 燃料フィルタカートリッジの交換


- 1. グレンタンクを開きます。
- 2. ゴムハンプを後方に押出します。
- 3. 専用工具を使ってカートリッジを取外します。

補足

- * 取外しかたや専用工具については、購入先にご相談ください。
- 4. 新しいカートリッジは 0 リングに燃料を薄く 塗布してから、フィルタレンチを使用せず手 で締付けてください。







重要


* 0リングは傷つけないようにしてください。また、溝にきちんと入れて組付けてください。


5. ゴムハンプを元の状態に戻したあと, グレン タンクを閉じます。

◆ 燃料フィルタのエレメントの掃除,交換

重要


- * フィルタ下部に水が溜まっているときは、早めに掃除又は、交換してください。
- * 燃料タンクにゴミなどの異物や水が混入すると、フィルタの目詰まりが早くなったり、フィルタ内に水が溜まりやすくなりエンジンの故障の原因となります。
- 1. グレンタンクを開きます。
- 2. ゴムハンプを後方に押出します。
- 3. 燃料コックレバーを [0] (開) 位置から [C] (閉) 位置にします。





メンテナンス

- 4. リングネジをゆるめてフィルタカップを外します。
- 5. フィルタエレメントを取出して**軽油**で 0 リングを含めて洗浄(すすぎ洗い)をします。このとき、汚れのひどい場合や運転時間が 400時間経過しているときは交換してください。



重要

- * 0リングは傷つけないようにしてください。また、失くさないでください。
- * 汚れ(目詰まり)がひどい場合は、洗浄を行なっても短時間で目詰まりします。
- 6. 0 リングやフィルタエレメントにゴミが付着 しないように元通りに組付けます。
- 7. ゴムハンプを元の状態に戻したあと, グレン タンクを閉じます。

■エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換



- * グレンタンク開閉範囲内に人がいないこと を確認してください。
- * 傾斜地では、グレンタンクを開閉しないでく ださい。

エンジンオイルフィルタカートリッジの交換を 行なうときは、グレンタンクを開いてください。 交換後は、グレンタンクを閉じてください。

◆ 交換

補足

- * エンジンオイルフィルタカートリッジは、エ ンジンオイルの交換と同時に交換してください。
- 1. グレンタンクを開いたあと、運転席後カバー を取外します。(184, 181 ページ参照)
- 2. 専用工具を使ってカートリッジを取外します。

補足


* 取外しかたや専用工具については、購入先にご相談ください。


全

不調と処置

3. 新しいフィルタカートリッジを取付けます。

4. オイルゲージの上限線までオイルを補給した あと、5分程度エンジンを運転して各部及び 油圧(オイルランプ)に異常がないことを確 認してから、エンジンを止め、再度油面がオ イルゲージの規定内にあることを確めておい てください。





重要

- * 新しいカートリッジは 0 リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で締付けてください。
- * エンジンオイルフィルタカートリッジを交換 するときに、ゴミなどの異物が混入すると フィルタの目詰まりが早くなったり、エンジ ンの故障の原因となります。

補足

- * オイルフィルタカートリッジを交換すると, オイルフィルタカートリッジに入る量だけエ ンジンオイルの油面が下がります。
- 5. 運転席後カバーを取付けたあと、グレンタンクを閉じます。

■ HST オイルフィルタカートリッジ, 油圧サ クションオイルフィルタカートリッジの 交換

警告

- * 刈取部の開閉を行なうときは、平たんで安全な場所で、機体を最下降位置にしてエンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。
- * 傾斜地では、刈取部の開閉は行なわないでください。
- * 刈取部を開いた状態で作業を行なう場合は、枕木などで刈取部の下降防止の歯止め をしてください。
- * 刈取部を開いたときは、閉じないようにス トッパを必ず掛けてください。
- * 刈取部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。


◆ 交換


補足

- * HST オイルフィルタカートリッジと油圧サク ションオイルフィルタカートリッジは同時に 交換を行なってください。
- 1. 刈取部を開きます。(158ページ参照)
- 2. トランスミッションケースの給油栓を外して から、排油プラグを外し、オイルを排出しま す。(218 ページ参照)
- 3. 専用工具を使って HST オイルフィルタカート リッジ,油圧サクションオイルフィルタカー トリッジを取外します。

補足

* 取外しかたや専用工具については、購入先にご相談ください。






4. 新しいオイルフィルタカートリッジを取付けます。

重 要

- * 新しいカートリッジを取付けるときは、フィルタレンチを使用せず手で締付けてください。また、オイルフィルタカートリッジを交換するときに、ごみなどの異物が混入するとフィルタの目詰まりが早くなったり、HST の故障の原因となります。
- * 新しいオイルフィルタカートリッジを取付けるときは、下記の手順で取付けてください。



※イラストは油圧サクション オイルフィルタカートリッジ

1ARAEASAP375B

- (1) オイルフィルタカートリッジの取付面に オイルを薄く塗る
- (2) オイルフィルタカートリッジが傾かない ように取付ける
- (3) ゆるまない程度まで締付ける
- (4) オイルフィルタカートリッジと取付部に すき間がないことを確認する
- 5. トランスミッションケースの排油プラグを締付けます。
- 6. 218 ページを参照し,オイルを規定量給油します。

補足

- * オイルフィルタカートリッジを交換すると、 オイルフィルタカートリッジに入る量だけ油 圧タンクオイル、トランスミッションオイル の油面が下がります。
- 7. 刈取部を閉じます。

重要

* 給油したあとエンジンを約1分間以上負荷を かけずに回転させて,検油窓で点検を行ない, 下限より少ないときは,オイルを追加補給し てください。

全

表

引


■各部ワイヤの点検・調整

重要

* テンションスプリングの張り調整が終わり、 調整ナット又は、ロックナットを締付けると き、テンションスプリングをねじれた状態で 締付けないでください。破損の原因となりま す。

補足

* スプリングの取付け長さは、フックの内寸法を測定してください。



1ASADACAP390A


■駐車ブレーキワイヤの点検・調整

警告


- * 刈取部の開閉を行なうときは、平たんで安全な場所で、機体を最下降位置にしてエンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。
- * 傾斜地では、刈取部の開閉は行なわないでください。
- * 刈取部を開いた状態で作業を行なう場合は、枕木などで刈取部の下降防止の歯止め をしてください。
- * 刈取部を開いたときは、閉じないようにス トッパを必ず掛けてください。
- * 刈取部各部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。


テンションスプリングの長さを $75 \sim 77$ mm に調整します。


1. 駐車ブレーキを掛けます。



- 2. 刈取部を開きます。
- 3. 調整ナット2個をゆるめて、調整します。







- 4. 調整ナットを締付けます。
- 5. 刈取部を閉じます。
- 6. 駐車ブレーキを解除します。

■フィードチェーンオートクラッチワイヤ の点検・調整

[SD 仕様]

警告

- * 回転物や可動部に手や腕など身体を近付けないでください。巻込まれてケガをするおそれがあります。特に機械が動いているときに確認を行なうときは、じゅうぶん注意してください。
- * 木片などで車止めをし、暴走を防いでくだ さい。
- * 傾斜地では副変速レバーを絶対に [N] (中立) 位置にしないでください。ブレーキが はたらかないため暴走するおそれがありま す。
- * 平たんで安全な場所で、調整を行なうときは、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。


注意

- * グレンタンク開閉範囲内に人がいないこと を確認してください。
- * 傾斜地では, グレンタンクの開閉を行なわ ないでください。
- * グレンタンクを開いたときは、オープンス トッパを必ず掛けてください。
- * エンジン始動時やクラッチレバーを操作するときは、ホーンなどで周囲の人に始動の 合図をしてから行なってください。

引


刈取部を上げたとき, 刈取部がフィードチェーン と同時か少し早く停止し, 刈取部を下げたとき, フィードチェーンが刈取部と同時か少し早く作 動するようにワイヤを調整します。


1. 平たんな場所で副変速レバーを [N] (中立) 位置にし、エンジンを始動したあとオートクラッチ切換えスイッチを [入] にします。



- 2. 作業レバーを**刈取・脱こく[入]**位置にし、 主変速レバーを前進側に操作して刈取部を作動したあと、刈取部を上げ下げし、作動状態 を確認します。
- 3. 刈取部を上げたとき、刈取部が停止したあと にフィードチェーンが停止しない又は、停止 するまで極端に遅い場合は、フィードチェー ンオートクラッチワイヤの調整を行ないま す。
 - (1) 作業レバーを**【切】**位置にしたあと、エンジンを停止します。
 - (2) グレンタンクを開きます。
 - (3) 左サイドカバー上,下を取外します。
 - (4) 脱こく部右側のパワークラッチユニット 前方又は、脱こく部左側にあるクラッチ ワイヤの調整ナット2個をゆるめて下図 (A) 又は、(B) 寸法を縮める方向に調整し ます。


[脱こく部右側]






[脱こく部右側]

[脱こく左側]





[脱こく左側]

- (5) 調整ナットを締付けたあと、再度確認を行ないます。
- 4. グレンタンクを閉じたあと、左サイドカバー 上、下を取付けます。

[SD 仕様]


■刈取クラッチワイヤの点検・調整

[HD・SD 仕様]

テンションスプリングの長さを $126 \sim 130$ mm に調整します。

- 1. メインスイッチのキーを**[入]** 位置にしたあ と,作業レバーを**刈取・脱こく [入]** 位置に してテンションスプリングを引張った状態に します。
- 2. メインスイッチを [切] 位置にします。

- 3. 調整ナット 2 個をゆるめて調整を行ないま す。
- 4. 調整ナットを締付けます。
- メインスイッチを【入】位置にしたあと、作業レバーを【切】位置にします。



6. メインスイッチのキーを【切】位置にします。

[HD・SD 仕様]

のしかた


引


■脱こくクラッチワイヤの点検・調整

[HD・SD 仕様]


テンションスプリングの長さを**[329・335]** は $324 \sim 328$ mm, **[438・447]** は $298 \sim 302$ mm に調整します。

- 1. メインスイッチのキーを**【入】**位置にしたあ と,作業レバーを**刈取【切】**位置にしてテン ションスプリングを引張った状態にします。
- 2. メインスイッチを【切】位置にします。
- 3. 調整ナット2個をゆるめて調整を行ないま す。
- 4. 調整ナットを締付けます。
- 5. メインスイッチを**[入]** 位置にしたあと,作 業レバーを**[切]** 位置にします。






6. メインスイッチのキーを【切】位置にします。




[329 · 335]



[329 · 335]

[438 · 447]



[438 · 447]


243

■カッタ切換えカバー開閉ワイヤの点検・調整


● 排わら切換えカバー

わら作業切換えレバーを【カッタ】作業位置にしたときにピンとカッタ切換えカバーのカバーロックレバーのすき間が8mm以上のときは、カッタ切換えカバーの開閉ワイヤの張り調整を行なってください。


1. わら作業切換えレバーを**【カッタ】**作業位置 にします。




2. 排わら上部カバーを上げて、カバーステーを セットしたあと、穂先カバーを上げます。そ のあと、ボルトを外してカッタ右サイドカ バーを取外します。




3. 株元カバーを上げたあと、取手を引いてカッタ左サイドカバー後を外します。



4. カッタ切換えカバーのピン部とカバーロック レバーのストッパ部のすき間を測定します。








付

引

- カバーロックレバー ピン部 カッタ切換えカバー 1ARADBEAP461B
- 5. すき間が8 mm以上あるときは、すき間を1~ 8 mm の範囲に調整します。
 - (1) わら作業切換えレバーを [ドロッパ・バ **ラ落とし**]作業位置にしていったんカッ 夕切換えカバーを閉じます。
 - (2) グレンタンク後部カバーを開き、カッタ 切換えカバー開閉ワイヤ調整用のターン バックルのロックナットをゆるめ, ター ンバックルを右回転方向に回してワイヤ スプリングの張りをゆるめます。
 - (3) 再度わら作業切換えレバーを【カッタ】 作業位置にします。
 - (4) ターンバックルを締付け方向に回しなが らすき間を1~8 mm に調整します。







- (5) ターンバックルのロックナットを締付け たあと, グレンタンク後部カバーを閉じ ます。
- 6. カッタ右サイドカバー及びカッタ左サイドカ バー後を取付けたあと、株元カバーを降ろし ます。
- 7. 排わら上部カバー及び穂先カバーを閉じま す。


■排わらレールワイヤの点検・調整

注意


- * グレンタンク開閉範囲内に人がいないこと を確認してください。
- * 傾斜地では、グレンタンクの開閉を行なわ ないでください。

わら作業切換えレバーを**【ドロッパ】**作業位置にしたとき,排わら株元チェーン下側にある排わらレールの出代を $370 \sim 390 \text{mm}$ に調整します。

1. わら作業切換えレバーを**[ドロッパ]** 作業側 の切欠部**[7]** の位置(排わらレールがいっぱいまで出ている位置)にします。



2. 下図の出代の寸法を測定します。





1ARADBNAP085B

3. グレンタンクを閉じます。

[329 · 335]

4. 寸法が規定値 (370 ~ 390mm) から外れている ときは 1 番縦スクリュ後部にある 2 箇所の ターンバックルで調整します。ターンバック ルのロックナットをゆるめ、ターンバックル を回して調整を行なって、調整後はターン バックルのロックナットを締付けます。





補足


* 2箇所のターンバックルは片方を回転させる と同じ量だけ、もう片方も回転させてくださ い。


[329 · 335]

31

[438 · 447]

4. 寸法が規定値(370 ~ 390mm)から外れているときは1番縦スクリュ前部にある2 箇所の調整ナットで調整します。調整ナットをゆるめて調整を行ない,調整後は調整ナットを締付けます。






[438 · 447]

5. グレンタンクを閉じます。

■もみ排出クラッチワイヤの点検・調整

[HD・SD 仕様]

調整については, 261 ページを参照してください。 (ワイヤとベルトの張り調整は同じです。)



[HD・SD 仕様]

■各部ベルトの点検・調整

注意

- * 刈取部、引起し部、エンジンルーム、グレン タンク、こぎ胴などの各部を開いて作業を行 なうときは、下記事項を遵守してください。
 - 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず 止めて、メインスイッチのキーを抜いて から行なってください。
 - 傾斜地では、各部の開閉は行なわないでください。
 - 刈取部、引起し部、こぎ胴を開いたときは、閉じないようにストッパを必ず掛けてください。
 - 各部を開いた状態で走行をしないでくだ さい。
 - 各部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。
- * 刈取部を開いた状態で作業するときは、枕木 などで刈取部の落下防止の歯止めをしてく ださい。
- * 刈取部の開閉を行なうときは、機体を最下降 位置にしてください。[M 仕様]
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

下表を参照して、各部ベルトの張り調整を行なってください。

点		名称	適応機種	サイズ	本数 (本/台)	張り調整] [
検個所	番						テンション スプリング 取付け長さ(mm)	たわみ量 (mm)	
エンジン・刈取部周辺	(1)	ファン駆動ベルト	[329 • 335]	FM38 ブイベルト (コグ)	1			10 ~ 12	
			[438 • 447]	A39. 5 ブイベルト (コグ)				10 - 12	
	(2)	刈取駆動ベルト	[DX 仕様]	- 特 B59	1	A	184 ~ 188		
			[HD・SD 仕様]			Λ	126 ~ 130		
	(3)	ミッション駆動ベルト	[329]	特 B53	2		B 27 ~ 29	_	
			[335 • 438]	特 B54		В			
			[447]	特 B56					
	(4)	脱こく駆動ベルト	[329 · 335]	特 B60	2	C	[DX 仕様]: 498 ~ 502 [HD・SD 仕様]: 324 ~ 328		
			[438 · 447]	特 B61	2		[DX 仕様]: 498 ~ 502 [HD・SD 仕様]: 298 ~ 302		
	(5)	補助搬送(突起付)ベルト	[329 • 335]	_	3			$10 \sim 15$	
			[438 • 447]		4		_	10 - 10	
	(6)	コンプレッサ駆動ベルト	[Q 仕様]	特 FM35 コグ	1			9~10	
脱こく部・カッタ部周辺 グレンタンク部	(7)	こぎ胴ケース駆動ベルト	[329 • 335]	特 C87	1		$200 \sim 205$	_	
			[438]	特 C88	1	D			
			[447]	特 B88	2				
	(8)	こぎ胴駆動ベルト	[329 • 335]	特 B55	- 2 E	E	$233 \sim 238$	_	
			[438 • 447]	特 C55			$238 \sim 243$		
	(9)	1番・2番 ・チェーン駆動ベルト	[329 · 335]	特 B139	1	F	$250 \sim 255$	_	
			[438 • 447]	特 B154					
	(10)	揺動・駆動ベルト	[全機種]	特 B50	1	G	$74 \sim 79$	_	-
	(11)	カッタ駆動ベルト	[全機種]	特 B54	1	スプリングの掛け換え		ナ換え	
	(12)	タンク駆動ケース駆動ベルト	[全機種]	特 B63	1	Н	187 ~ 191		
	(13)	スクリュ駆動ベルト	[全機種]	特 B47	1	Ι	[DX 仕様]: 117 ~ 122 [HD・SD 仕様]: 103 ~ 107	_	

重要

* ミッション駆動ベルト,脱こく駆動ベルト,こぎ胴ケース駆動ベルト,こぎ胴駆動ベルトの交換を行なうときは、2本同時に交換してください。単品で交換すると,新しく交換したベルトの寿命が短かくなるおそれがあります。

次

全

安

サービスと保証

取扱いる

運転のしかた

の 収 穫 か 作 業

メンテナンス

不調と処置

付


表

索

引


メンテナンス

[Q 仕様]




[Q 仕様]


[Q 仕様除く]




[Q仕様除く]



[Q 仕様]




[Q 仕様]




引







[329 · 335]


[438 · 447]



[438 · 447]









◆ 点検

各部のベルトを点検するときは,下記の事項をよく確認してください。


1. ベルトの焼付きや摩耗,被覆のはがれ,き裂 やひび割れ



2. ベルトの底部とプーリ溝部のすき間



3. ベルトの伸び(たわみ量)



1ARADBEAP479A

上記の事項を確認したとき, 異常があればベルト 交換又は, ベルトの張り調整を行なってください。ベルトの交換は購入先へ連絡して修理を依頼 してください。

重 要

* ベルトは必ずクボタ純正品を使用してください。

◆ 調整


ベルトが伸びているとき(スリップが発生しやすい)は、張り調整を行なってください。


重要

* テンションスプリングの張り調整が終わり、 調整ナット又は、ロックナットを締付けると き、テンションスプリングをねじれた状態で 締付けないでください。破損の原因となりま す。

補足

* スプリングの取付け長さは、引張りスプリングの場合はフックの内寸法、圧縮スプリングの場合は外寸法を測定してください。






引

■ファン駆動ベルトの点検·調整

指先でベルトの中央部を押したとき(約 $100 \sim 112N \{10 \sim 11 \log f\}$ の荷重)のたわみ量を $10 \sim 12 \min$ に調整します。


- 1. **[Q 仕様除く]** はエンジンルームを開く又は, **[Q 仕様]** は運転席下カバーを取外します。
- 2. オルタネータの取付けボルトと調整ボルトを ゆるめます。
- 3. オルタネータを引っ張ります。
- 4. 調整ボルトを締付けたあと取付けボルトを締付けます。

[Q 仕様除く]



[Q 仕様除く]

[Q 仕様]




[Q 仕様]


5. **[Q仕様除く]**はエンジンルームを閉じる又は, **[Q仕様]** は運転席下カバーを取付けます。


■ミッション駆動ベルトの点検·調整

圧縮スプリングの長さを27~29mmに調整します。

- 1. 刈取部を開きます。
- 2. 調整ナット2箇所をゆるめて、調整を行ないます。








3. 調整ナットを締付けたあと、刈取部を閉じます。

■刈取駆動ベルトの点検·調整


[DX 仕様]


テンションスプリングの長さを $184 \sim 188$ mm に調整します。

1. 運転席左側のサイドパネル下側にあるカバーを取外します。



- 2. 刈取クラッチレバーを【入】位置にします。
- 3. 調整ナット2個をゆるめて、調整を行ないます。
- 4. 調整ナットを締付けたあと、カバーを取付けます。
- 5. 刈取クラッチレバーを【切】位置にします。






[DX 仕様]

[HD·SD 仕様]

調整については,242ページを参照してください。 (ワイヤとベルトの張り調整は同じです。)



[HD・SD 仕様]

全

について サービスと保証

取扱い 装置名称と

運転のしかた

のしかた収穫作業

表


引

■脱こく駆動ベルトの点検・調整


[DX 仕様]


テンションスプリングの長さを498~502mmに調 整します。

1. 運転席左側のサイドパネル下側にあるカバー を取外します。



- 2. 脱こくクラッチレバーを【入】位置にします。
- 3. 調整ナット2個をゆるめて、調整を行ないま
- 4. 調整ナットを締付けたあと、カバーを取付け
- 5. 脱こくクラッチレバーを [切] 位置にします。







[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

調整については、243ページを参照してください。 (ワイヤとベルトの張り調整は同じです。)







[HD・SD 仕様]

■補助搬送(突起付)ベルトの点検·調整


指先でベルトの中央部を引いたとき (約 $50N{5kgf}$ の荷重) のたわみ量を $10 \sim 15mm$ に調整します。

- 1. 引起しサイドカバー左, 右を取外します。
- 2. 引起し部を上側に開きます。
- 3. ナットをゆるめます。
- 4. 両端部は固い棒(鉄の棒など)を切欠き部に 差込み,張り方向に押しながらレンチでナットを締付けます。
- 5. 両端部以外はナットを少しゆるめて、樹脂ハンマーなどでナット取付部を前方に少しずつ 張りながらベルトの調整を行なったあとナットを締付けます。
- 6. 引起しサイドカバー左, 右を取付けます。
- 7. 引起し部を閉じます。






[両端部]



[両端部]

[両端部以外]



[両端部以外]

全


引


■コンプレッサ駆動ベルトの点検・調整

[Q 仕様]

指先でベルトの中央部を押したとき(約 100N $\{10kgf\}$ の荷重)のたわみ量を $9\sim10mm$ に調整します。

- 1. グレンタンクを開きます。
- 2. テンションプーリを固定しているナットをゆるめて、調整ボルトを回して調整を行ないます。





- 3. テンションプーリを固定するナットを締付けます。
- 4. グレンタンクを閉じます。

補足


- * テンションプーリを固定した状態で調整ボルトを回さないでください。
- * 調整ボルトを(A) 方向に回すとテンション プーリは上がり,(B) 方向に回すとテンショ ンプーリは下がります。


[Q 仕様]

■こぎ胴駆動ケース駆動ベルトの点検・調整

テンションスプリングの長さを $200 \sim 205 \text{mm}$ に調整します。

- 1. グレンタンクを開きます。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて, 調整 ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと, グレンタンクを閉じます。







■こぎ胴駆動ベルトの点検·調整

テンションスプリングの長さを**[329・335]** は $233 \sim 238$ mm, **[438・447]** は $238 \sim 243$ mm に調整します。


- 1. こぎ胴フロントカバーを取外します。
 - (1) フロントカバー上部のボルト2本を取外します。



- (2) こぎ胴を開きます。
- (3) フロントカバー下部のボルト2本をゆるめたあと、フロントカバーを取外します。



2. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整を行ないます。



- 3. ロックナットを締付けたあと, こぎ胴フロントカバーを取付けます。
- 4. こぎ胴を閉じます。

引

安

取扱い装置名称と

メンテナンス

不調と処置


付

■1番・2番・チェーン駆動ベルトの点検・

テンションスプリングの長さを 250 ~ 255mm に調 整します。


- 1. 左サイドカバー上・下を取外します。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整 を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと, 左サイドカ バー上・下を取付けます。

$[329 \cdot 335]$



 $[329 \cdot 335]$

[438 · 447]




 $[438 \cdot 447]$

■揺動駆動ベルトの点検

揺動駆動ベルトが伸びたときは, 購入先に連絡し て交換してください。


補足


- テンションスプリングが張られた状態の長さ は $74 \sim 79$ mmです。
- 1. グレンタンクを開きます。
- 2. 点検を行なったあと、グレンタンクを閉じま



■カッタ駆動ベルトの点検

カッタ左サイドカバー後を取外し、ベルトの張りが弱いときは、テンションスプリングを取付けているカッタテンションアーム側の取付穴の位置を変更(掛けかえ)したあと、カッタ左サイドカバーを取付けてください。







1ARADBEAP494A


■タンク駆動ケース駆動ベルトの点検・調整

テンションスプリングの長さを $187 \sim 191$ mm に調整します。

- 1. グレンタンクを開きます。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと, グレンタンクを閉じます。







引


■スクリュ駆動ベルトの点検・調整


[DX 仕様]

テンションスプリングの長さを $117 \sim 122$ mm に調整します。


- 1. もみ排出クラッチレバーを**【入】**位置にします。
- 2. グレンタンク下カバーを取外します。
- 3. テンションスプリングの長さを測定します。







4. 規定値(117~122mm)から外れているときは もみ排出クラッチレバーをいったん**【切】**位 置にしたあと、グレンタンクを開きます。 5. もみ排出クラッチロッド中間位置にある2箇 所の調整ナットをゆるめて、調整を行ないま す。




- 6. 2箇所の調整ナットを締付けたあと,グレンタンクを閉じてスクリュ駆動ベルトを取付けます。
- 7. もみ排出クラッチレバーを**[入]** 位置にして テンションスプリングが規定値になっている ことを確認します。
- 8. グレンタンク下カバーを取付けます。


[DX 仕様]

[HD・SD 仕様]

テンションスプリングの長さを $103 \sim 107$ mm に調整します。

- 1. メインスイッチのキーを**【入】**位置にしたあと、もみ排出スイッチを押してテンションスプリングを引張った状態にします。
- 2. メインスイッチを【切】位置にします。
- 3. グレンタンク下カバーを取外します。
- 4. 調整ナット2個をゆるめて調整を行ないます。
- 5. 調整ナットを締付けたあと, グレンタンク下 カバーを取付けます。
- 6. メインスイッチのキーを**[入]** 位置にし、も み排出停止スイッチを押したあと、メインス イッチのキーを**[切]** 位置にします。





※イラストはグレンタンクを開いた状態

[HD·SD 仕様]

■各部チェーンの点検·調整



- * 刈取部、引起し部などの各部を開いて作業 を行なうときは、下記事項を遵守してくだ さい。
 - 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず 止めて、メインスイッチのキーを抜いて から行なってください。
 - 傾斜地では、各部の開閉は行なわないでください。
 - 刈取部、引起し部を開いたときは、閉じないようにストッパを必ず掛けてください。
 - 各部を開いた状態で走行をしないでください。
 - 各部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。
- * 刈取部を開いた状態で作業するときは、枕 木などで刈取部の落下防止の歯止めをして ください。
- * 刈取部の開閉を行なうときは、機体を最下降位置にしてください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

全

表


31


◆ 点検

各部のチェーンを点検して、ゆるみがあるときは調整してください。

● 点検箇所


[329 · 335]







[329 · 335]


[438 • 447]







[438 · 447]









◆ 調整


チェーンが伸びているときは、張り調整を行なってください。

重要

* テンションスプリングの張り調整が終わり、 調整ナット又は、ロックナットを締付けると き、テンションスプリングをねじれた状態で 締付けないでください。破損の原因となりま す。

補足

* スプリングの取付け長さは、フックの内寸法を測定してください。




1ASADACAP390A

■引起しチェーンの点検·調整

引起しテンションフックとテンションスプリングの段差を $0.5 \sim 2.5 mm$ に調整します。


1. 引起しカバー及び引起しサイドカバー左,右を取外します。

$[329 \cdot 335]$



[329 · 335]

[438 · 447]





[438 · 447]


メンテナンス

- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整します。
- 3. ロックナットを締付けます。

$[329 \cdot 335]$










 $[329 \cdot 335]$

[438 · 447]







[438 · 447]

補足

- * 調整は全条行なってください。
- 4. 引起しカバーを取付けたあと、引起しサイドカバー左、右を取付けます。


全

索

■左穂先チェーン,右穂先チェーンの点検


自動テンションになっていますがチェーンが伸 びたときは、購入先に連絡して修理を依頼してく ださい。

[329 · 335]



[329 · 335]

[438 · 447]




[438 · 447]


■左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整

[329 · 335]

テンションスプリングの長さ A 寸法を 123 ~ 129mm に調整します。

- 1. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整を行ないます。
- 2. ロックナットを締付けます。





1ARADBEAP467B


[329 · 335]


のしかた

[438 · 447]

左株元チェーンはテンションスプリングの長さ A 寸法を 139 ~ 145mm に調整し、右株元チェーンはテン ションスプリングの長さ B 寸法を 172~178mm にします。

- 1. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整を行ないます。
- 2. ロックナットを締付けます。







■株元供給チェーンの点検・調整

[329 · 335]

テンションスプリングの長さを $123 \sim 129$ mm に調整します。

- 1. ボルトを取外して、株元供給カバーを外します。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けます。
- 4. 株元供給カバーを取付けます。






[329 · 335]

[438 · 447]

テンションスプリングの長さを $123 \sim 129$ mm に調整します。

- 1. ロックナットと調整ナットをゆるめて, 調整 ナットで調整を行ないます。
- 2. ロックナットを締付けます。



[438 · 447]

全

表

引

■供給サポートチェーンの点検・調整


テンションスプリングの長さを $123 \sim 129$ mm に調整します。

- 1. 左サイドカバー上,下を取外します。
- 2. 調整ナットをゆるめて、調整を行ないます。
- 3. 調整ナットを締付けたあと、左サイドカバー上、下を取付けます。

供給サポートチェーン 123~129㎜

■供給サポートチェーン駆動チェーンの点 検


チェーンが伸びたときは, 購入先に連絡して修理 を依頼してください。




■こぎ深さチェーンの点検・調整

圧縮スプリングの長さを74~76mmに調整します。

- 1. テンションボルトを固定しているロックナット(B)をゆるめて, テンションボルトで調整を行ないます。
- 2. ロックナット (B) を締付けます。






補足

* ロックナット(A) はゆるめないでください。 スプリングの張り代が変わるおそれがあります。もしロックナット(A) をゆるめたときは、(C) 寸法を 68 ~ 70mm に調整したあと、ロックナット(A) を締付けてください。

■フィードチェーンの点検·調整


テンションスプリングの長さを $203 \sim 208$ mm に調整します。

- 1. 左サイドカバー上を取外します。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめたあと, 調整ナットで調整を行ないます。
- 3. 調整ナットを締付けたあと、左サイドカバー上を取付けます。



■排わら穂先チェーン、排わら株元チェーン の点検


排わら穂先チェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが、チェーンが伸びたときは、購入先に連絡して修理を依頼してください。




■排わら入力チェーンの点検

排わら入力チェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが、指で上下のチェーンをはさむと接触するときは、購入先に連絡してください。

1. ボルトを取外して排わら入力チェーンカバー を外します。



2. 指で排わら入力チェーンの上下の幅が一番狭いところをはさみ、入力チェーンの上側と下側が接触していないか確認します。



3. 排わら入力チェーンカバーを取付けます。

取扱い装置名称と

料のしかた

付

全

の収 後後作業

表

31

■刈刃の点検・調整

注 意

- * 平たんな場所で刈取部を上げて、刈取下降 ロックスイッチを [ロック] 位置にして刈取 部の下降防止を行なってください。さらに、 枕木などを使用して、落下防止の歯止めをし てください。
- * 刃部に手を掛けないでください。不用意に刃 が動くと危険です。
- * 脱着作業は手袋をして、2人で刈刃の両端を 持って行なってください。


刈刃の刃先が摩耗してきたり, 欠けてくると作物 の刈跡が悪くなったり、引抜きを起こすことがあ りますので、早目の点検・調整・交換を行なって ください。


◆ 点検・取外し

- 1. 自動車体水平制御の手動スイッチの【上】を 押して、機体を最上昇位置にします。
- 2. 刈取部を最上昇させたあと、刈取下降ロック スイッチを[ロック] 位置にし、スイッチロッ ク金具をセットして, 刈取部の下降防止を行 なったあと、エンジンを停止します。さらに 枕木などを使用して, 落下防止の歯止めをし てください。

3. ボルトを取外して刈刃アッシを下げたあと, 左側へ引いて刈刃アッシを取外します。


$[329 \cdot 335]$






[329 · 335]


[438 · 447]





[438 · 447]

4. 刈刃の刃先と刈刃の動きを確認し、動きがかたいときは、注油、グリース塗布やすき間調整を行ないます。また、刃先が摩耗したり、欠けているときは購入先に連絡して修理を依頼してください。



1ARADBEAP506A


◆ すき間調整

すき間を測定するときは、すき間ゲージを使用してください。

補足


- * 専用工具については、購入先にご相談ください。
- 1. ボルト・ナットを取外して各ナイフクリップ を受刃台から外します。

$[329 \cdot 335]$



 $[329 \cdot 335]$

[438 · 447]




[438 · 447]

2. 刈刃を取外したあと、ワイヤブラシなどで泥やさびを取除きます。


引

- 3. 刈刃と受刃のすき間を 0 \sim 0.5mm に調整します。
 - (1) ナイフクリップとスライドプレート 2 の間にあるシムを増減して調整したあと、ボルト・ナットを締付けたときの刈刃と受刃のすき間を $0 \sim 0.5 mm$ に調整します。




1ARADBEAP510A

$[329 \cdot 335]$




[329 · 335]

[438 · 447]




[438 · 447]


(2) ナイフヘッドを持ち、刈刃を左、右に動かします。動かないときや軽く動くときは再調整を行ない、異常がなければ刈刃全体にグリースを塗布します。



◆ 取付け

- 1. 2人作業で刈刃アッシを垂直の状態にして、 刈刃の差込みピンをフレームとガイドのすき 間に差込みます。
- 2. ナイフヘッドとローラの位置を合わせたあと、刈刃アッシを持上げた状態でボルトを取付けます。





1ARADBEAP507C

■こぎ歯の点検·交換



* 中でこぎ歯が高速で回転しているので接触 するとケガをします。こぎ胴を開くときは、 エンジンを必ず止めて、メインスイッチの キーを抜いてください。



* 平たんな場所でこぎ歯の点検・交換を行なってください。

こぎ歯の歯先が摩耗してくると、受あみとのすき間が大きくなり、こぎ残しが発生する原因となりますので歯先の線径が 2.5mm 以下になったときは、こぎ歯の交換を行なってください。

重要

* 歯先の線径が 2.5mm 以下になると, こぎ歯が 変形したり, 歯先が割れて故障の原因となり ます。


全


表

引

◆ 点検


- 1. 補助デッキを引出したあと、こぎ胴を開きます。
- 2. こぎ歯の歯先の摩耗量を測定し,線径が 2.5mm 以下のときは交換します。





◆ 交換

- 1. 六角レンチでボルト 4 本を取外し、円筒ふた を取外します。
- 2. 円筒ふたから手を入れて、こぎ胴の内側からナット2個を取外し、こぎ歯を取外します。
- 3. 新しいこぎ歯をナット2個で取付けます。
- 4. 円筒ふたを取付けます。



補足

- * 円筒ふたは2箇所あります。
- * わら巻付防止板を取付けるときは、凹凸部の 凸部を左側に向けた状態で取付けてください。
- 5. 補助デッキを収納したあと, こぎ胴を閉じます。

■わら切刃の点検・組換え・交換


注意

- * 刃部に手を掛けないでください。
- * 危険ですので、手袋をして、脱着作業をしてください。

わら切刃が切れなくなると、こぎ胴室内に発生するわらくずを細かく切断できなくなるため、わらくずの移動が悪くなります。また、必要以上の動力を消費するばかりでなく、排じん選別室に送られたわらくずが 2番スクリュに巻きついたり、2番処理胴に詰まったりします。

◆ 点検・組換え・交換

- 1. エンジンを始動したあと、アンローダを上昇します。
- 2. エンジンを停止します。
- 3. わら作業切換えカバーを**[ドロッパ・バラ落 とし]** 位置にします。




4. **【穂先側】**のわら切刃の点検を行なうときは, ノブボルトを引いて脱こく上部カバーを開き ます。

$[335 \cdot 438 \cdot 447]$

5. **【株元側】**のわら切刃の点検を行なうときは、 ボルトを外してカバーを取外します。


[335 · 438 · 447]

[329]




[329]

[335]



[335]

[438 · 447]




[438 · 447]


引

[穂先側]

- (1) わら切刃押えの固定ナットを外します。
- (2) わら切刃押えを取外します。


[329 · 335]






 $[329 \cdot 335]$


[438 · 447]





[438 · 447]

(3) わら切刃押えを取出したあと、わら切刃 の刃先を確認します。刃先が摩耗したり、 欠けているときはナットを取外して交換 してください。




1ARADBEAP524A

[穂先側]


[株元側]

- (1) わら切刃押えの固定ボルトを外します。
- (2) わら切刃押えを取外します。

[335]





1ARADBEAP525A



[335]


[438 • 447]





[438 · 447]

(3) わら切刃押えを取出したあと、わら切刃 の刃先を確認します。刃先が摩耗したり、 欠けているときはナットを取外して交換 してください。



1ARADBEAP524A

[株元側]

表

糸引

- 6. **[穂先側]** は刃先を**下側**にし, **[株元側]** は刃 先を**上側**にしてわら切刃押えを差込みます。
- 7. **【穂先側】**は固定ナット**【株元側】**は固定ボルトにネジロックを塗布してそれぞれ取付けます。
- 8. 脱こく上部カバーを閉じたあと,カバーを取付けます。

重要

* わら切刃を取付けるときは、取付方向や傾きの出ないように注意して取付けてください。

補足

- * ネジロックは購入先に連絡してください。
- 9. エンジンを始動したあと、アンローダをアンローダ受けに収納します。

■カッタ部の点検・増締め

警告

- * 平たんな場所でエンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。
- * 手袋を使用し、直接カッタ刃に触れないでください。
- * カッタ部を開いているときは、カッタの刃先 に注意してください。
- * 傾斜地では、カッタ部の開閉をしないでくだ さい。




* カッタ部を開いて掃除をするときは、オープ ンストッパで必ず固定してください。


補足

* わらくずなどは取除いてください。

カッタ切換えカバーを開いて(183 ページ参照)カッタ刃(切断刃)とギヤロータのラップ代とすき間を確認します。刃先が摩耗してラップ代が少なくなったり、欠けているときは交換してください。(283 ページ参照)また、定期的(初回又は、交換後50時間後、その後200時間ごと)に切断軸と供給軸の増締めを行なってください。




[329 · 335]




[329 · 335]

$[438 \cdot 447]$



[438 · 447]




1ARADBEAP530A

重要

* ラップ代が少なくなると、わらの切断長さが 長くなったり、わらのブリッジにより排わら 警報の発生の原因となりますので早目に交換 してください。

◆ 切断軸、供給軸の増締め


- 1. **【カッタ刃の交換】**の手順(283 ページ参照) の **1. ~ 4.** (駆動チェーンの取外しまで)を 行ないます。
- 2. ボルトを取外して, 供給軸の 40 ギヤを外します。




3. 切断軸株元側の六角軸に1人がスパナを掛けて軸が動かないように固定し、もう1人が切断軸穂先側のロックナットをゆるめます。そのあと、調整ナットを締付けて増締めを行ない、ロックナットを締付けます。

引

4. 同じ要領で供給軸の増締めをします。





重要

- * 軸の締付けトルクは 49.0 ~ 58.8N・m(500 ~ 600kgf・cm) です。確実に締付けてください。
- 5. 取外した逆の手順で各部品の取付けを行ないます。
- 6. カッタ切換えカバーを閉じます。


補足

* カッタ切換えカバーをきちんと閉じないと, 自動エンジン停止装置がはたらき,エンジン が始動しません。

■カッタ刃の交換


警告

- * カッタ刃を交換するときは、エンジンを必ず 止めて、メインスイッチのキーを抜いてくだ さい。
- * 手袋を使用し、直接カッタ刃に触れないでください。
- * 切断軸完備を外すときは、2 人でカッタ刃の ない両端を持って脱着作業をしてください。
- * 切断軸完備の分解・組立て作業は2人作業で行なってください。
- わら作業切換えレバーを【カッタ】作業位置 にします。




メンテナンス


2. 上部カバーを上げて、カバーステーをセット したあと、穂先カバーを上げます。そのあと、 ボルトを外してカッタ右サイドカバーを取外 します。




3. 株元カバーを上げたあと、カッタ左サイドカバー後を外し、カッタ切換えカバーを後に倒します。



4. カッタ駆動ベルトをカッタ駆動プーリから外したあと、カッタ駆動プーリ及びテンションアーム、スプリングを外します。






のしかた


索

引





5. 切断長さ切換えレバー, 24-19 スプロケット

ギヤ,10スプロケット,駆動チェーンを取外





6. カッタを開いたあと、ナット、蝶ボルトを外し、左側のサイドシュートを取外したあと、 株元側の切断軸軸受けボルトを外します。






8. 株元側の軸端を少し持上げて、軸ストッパ金具を上側に回動して、切断軸アッシの軸端を静かに地面に置きます。






メンテナンス

9. 穂先側の軸受けフックをフレームから外し、切断軸を取外します。



31

- 10. カッタ刃(切断刃)の交換を行ないます。交換作業を行なうときは、必ず補助者と共に2人作業で行なってください。
 - (1) 切断軸アッシを安定した場所に置き、穂先側のロックナット、調整ナットと順番に取外して分解します。
 - (2) 切断軸の穂先側を上向きにして垂直に立てた状態でカッタ刃の取付方向(刃先の向き)や大きさ(大,小)に注意しながら交換を行ないます。




重要

- * 組付け後にカッタ刃が切断軸の垂直方向に対して傾いていると、切断軸が軸振れを起して異音が発生したり破損する原因となります。
- * 組付け時にカッタ刃やパイプの端面に砂などの異物が付着すると、カッタ刃とギヤロータのすき間及びカッタ刃両端の寸法が規定値の範囲から外れ、上記の軸振れを起こすことやわらの切断性能が悪くなるおそれがあります。

補足


- * 取付方向(刃先の向き)や大きさを間違うとわらの切断性能が悪くなります。
- * カッタ刃の大きさは大小2種類あります。[329・335:ø150 とø130, 438・447:ø172 とø150]
- * 刃の向きと回転方向は下図のようになります。
- * 皿バネ3枚は下図のように組付けてください。



- (3) カッタ刃の交換が終わると、分解と逆の手順で切断軸アッシを組立てます。
- (4) 切断軸アッシを垂直に立てた状態で調整ナットをスパナで軽く締付けたあと、ロックナットを 仮止めします。
- 11. 切断軸アッシをカッタフレームに取付けます。(手順6~9の逆に取付けます。)
- 12. 切断軸の調整ナットとロックナットを増締めの要領(281 ページ参照)で締付けます。


重要

- * 軸の締付けトルクは $49.0 \sim 58.8$ N・m ($500 \sim 600$ kgf・cm) です。確実に締付けてください。 カッタ刃とギヤロータが接触していないか手で切断軸を軽く回して確かめてください。
- 13.下図のようにカッタ刃の両端の寸法(A)が 847.4 \sim 849.4mm の範囲から外れているときやカッタ刃 とギヤロータのすき間が $3.0 \sim 6.5$ mm の範囲から外れているときは,再度分解と正しい組立てを行ないます。



1ARADBNAP348A

※イラストは329・335



重要

- * 再組立てを行なっても範囲から外れるときは、購入先に連絡して修理を依頼してください。
- 14. カッタを閉じます。
- 15. 取外した逆の手順で各部品の取付けを行ないます。

引


■キャビン内気、外気フィルタの掃除・交換


[Q 仕様]

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下します。フィルタを損傷させないように掃除してください。

◆ 内気フィルタの掃除・交換

- 1. フィルタの樹脂ボルトを取外して,フィルタ を取外します。そのあと,内気フィルタの樹 脂ボルトを取外して内気フィルタを取外しま す。
- 2. フィルタと内気フィルタを掃除します。掃除 を行なっても汚れの取れないときや、損傷し ているときは交換してください。
- 3. 内気フィルタとフィルタを取付けます。





重要


* 洗浄にガソリン、シンナなどを使用しないでください。


補足


- * 風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。
- * 汚れが著しいときは、家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し、清水でよくすすいだ後、完全に自然乾燥させてください。

◆ 外気フィルタの掃除・交換

- 1. 樹脂ボルトを取外して、フィルタカバーと外気フィルタを取外します。
- 2. 外気フィルタを掃除します。掃除を行なって も汚れの取れないときや、損傷しているとき は交換してください。








3. 外気フィルタとフィルタカバーを取付けます。

重 要

- * エレメントは傷がつかないように取扱ってください。特に掃除時は、たたいたり固い物に当てて変形させるとエアコンの故障の原因となりますのでしないでください。
- * 外気フィルタを取付けるときは、傾きが出ないように確実に取付部に差込んでください。

補足

* 風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてく ださい。



1AGALAFAP314A

- * 汚れが著しいときは、家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し、清水でよくすすいだ後、完全に自然乾燥させてください。
- * フィルタカバーの空気導入口を外側に向けて 組付けてください。

[Q 仕様]


■冷媒(ガス)量の点検


[Q 仕様]

冷媒が不足するとエアコンが冷えなくなります。 下記要領で点検し、冷媒が不足しているときは、 購入先に連絡して補充してください。

◆ 点検

- 1. エアコンを以下の条件で運転します。
 - 外気温:30 度以上
 - エンジン回転数:約1500rpm
 - 内外気切換えツマミ: [内気循環] 位置
 - 温度コントロールレバー:左端([COOL]側)
 - ファンスイッチ:[HI] (強)位置
 - エアコンスイッチ:**[入]** 位置
 - 窓(左,後)を全開,ドア全開
- 2. 防じんカバーを開きます。
- 3. サイトグラスにより、冷凍サイクルを流れている冷媒の状態を確認します。
- 4. レシーバに流れている冷媒ガスを,サイトグラスから確認します。





- 5. エンジンを停止し、ファンスイッチとエアコ ンスイッチを**[切]** 位置にします。
- 6. 防じんカバーを閉じます。

全

引

7. 窓(左,後)とドアを閉じます。

[Q 仕様]

■吐出ロブーツの点検·交換


アンローダ先端部の吐出口ブーツが破損したと きは交換してください。

◆ 交換

- 1. ブーツを取付けている樹脂ファスナーを外します。
- 2. 破損したブーツを取外し、新しいブーツを取付けます。

補足

* ブーツを取付けるとき,ブーツの重なりの方 向を間違えないでください。




重要

* 吐出口ブーツは必ずクボタ純正品を使用してください。

■バッテリの点検·交換

バッテリ上面に貼ってある取扱いの注意ラベル をよく読んでください。



1ARADBEAP550A



- * バッテリの近くに裸火(マッチ,ライター, タバコの火など)を近づけたり,(+)端子 と(-)端子が金属工具などの接触によって 起こるスパークをさせないでください。バッ テリのガスで引火爆発するおそれがありま す。
- * バッテリを取扱うときは、必ず保護メガネと ゴム手袋を着用してください。バッテリに 入っている電解液(希硫酸)により、失明や ヤケドの原因となります。
- * 充電器やブースターケーブルを使用するときの取扱いは、それぞれの取扱説明書に従って行なってください。取扱いを誤まると引火爆発するおそれがあります。
- * この 12V バッテリはエンジン始動用ですから、他の用途には使用しないでください。
- * 急速充電は厳禁です。
- * 開封は厳禁です。(密封タイプ)



* バッテリを乾いた布などで掃除しないでく ださい。静電気により引火爆発するおそれが あります。

補足

* 出荷時は、補水不要のバッテリです。

◆ 点検



バッテリが破損や傾いたりして,液もれが発生 しているとき………

- * バッテリ液が身体や衣服に付かないように してください。付着したときは、すぐに水で 洗い流してください。電解液(希硫酸)に よってヤケドすることがあります。
- * バッテリの電解液(希硫酸)が目に入った場合は、ただちに多量の清水で洗浄したあと、速やかに医師(眼科医)の治療を受けてください。失明の原因となります。

[Q仕様除く]

1. エンジンルームを開いたあと、ステップのゴムカバーを取外します。

[Q 仕様除く]


[Q 仕様]


1. キャビンのドアを開いたあと、ステップ のゴムカバーを取外します。

[Q 仕様]

2. 点検力バーを取外します。


[Q 仕様除く]






[Q 仕様除く]

[Q 仕様]






[Q 仕様]

- 3. バッテリの状態を点検し、異常があれば処置します。
 - (1) バッテリ上面にあるインジケータの色で 充電状態を確認します。下表を参照し, 処置を行なってください。

表示の色	充電状態	処置	
緑	正常	使用可能	
黒	放電している	補充電	
透明	液減り	交換	



1ARADBEAP550B

補足

- * インジケータは真上から確認してください。
 - (2) バッテリが破損して液もれが発生しているときは、交換してください。

重要


* 液もれが発生すると車体が腐食する原因となります。

メンテナンス

(3) ふたの排気口にゴミなどが付着しているときは掃除してください。


重要

* 排気口をふさぎますと、バッテリ内部で発生 するガスによりバッテリの内圧が上がり、破 損する原因となります。




(4) バッテリケーブルの破損や(+) 端子, (-) 端子にゆるみや腐食がないか確認 し,ケーブルの交換や端子の増締めや掃除を行ないます。

[Q 仕様除く]



[Q 仕様除く]

[Q 仕様]



[Q 仕様]

4. 点検カバーを取付けたあと, ゴムカバーを取付けます。

表

索

引

◆ 補充電・交換

危険

- * バッテリは、以下の順序で取換えてください。順序を誤まると、ショートによるスパークで引火爆発するおそれがあります。
 - 取外し…(-)端子側(アース側)から外す。
 - 取付け…(一)端子側(アース側)を最後 に接続する。


警告

- * バッテリを転倒させたり、衝撃を与えたりしないでください。電解液(希硫酸)のもれにより、失明やヤケドをするおそれがあります。
- * バッテリを機体に取付けた状態での充電は 避けてください。バッテリの引火爆発や機体 損傷の原因となるおそれがあります。
- * バッテリの取付け方向を間違えないでください。(+)と(-)が逆に取付けられると接続ケーブルが損傷し、火災の原因となるおそれがあります。
- * バッテリを投げたり、落としたり、斜めにしたり、衝撃を与えたりしないでください。 バッテリに入っている電解液(希硫酸)により、失明やヤケドの原因となることがあります。

次のような状態が発生したときは補充電を行なってください。また、補充電を行なっても短時間で再発するときや状態が良くならないときは、バッテリの寿命ですので交換を行なってください。

- スタータモータの回転が、いつもより弱い。
- アクセルの加減で、ヘッドランプの明るさが 変わる。
- ホーンの音が、いつもより低い。

- 1. バッテリを機体から取外します。
 - (1) ゴムバンドの端部金具をフックから外します。
 - (2) ケーブル端子のナットをゆるめて、端子 からケーブル端子を取外します。取外す ときは、必ず(-)側から取外してくだ さい。



重要

- * バッテリを斜めにしたり、横倒しにして運ば ないでください。電解液(希硫酸)がこぼれ、 衣服の損傷の原因となります。
- 2. 補充電を行なうときは、平たんで風通しの良い場所を選んで行ないます。また、充電は、バッテリの(+)を充電器の(+)側に、バッテリの(-)を充電器の(-)側にそれぞれ接続して、普通の充電方法で行なってください。

3. 補充電が終わると取外したときと逆の手順で取付けます。

重要

* バッテリを交換するとき、バッテリは下記指 定のバッテリを使用してください。電圧や容 量が違うと故障の原因となります。

バッテリ形式:80D26L-MF

- * バッテリはエンジン始動用ですから、他の用途には使用しないでください。
- * バッテリはきちんと取付けてください。傾いたりすると転倒や液もれの原因となります。
- * 機械にバッテリを搭載した状態で急速充電をしないでください。

補足

* 端子にグリースを塗布してからケーブル端子 を取付けてください。

補水が必要なバッテリの場合

(補水が不要なバッテリの説明と異なる部分の説明です。)

◆ 点検・補水



バッテリには補水不要なタイプと補水が必要な バッテリの2種類があります。補水が必要な バッテリについては、以下の事を守ってくださ い。

* バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下 になったままで使用や充電をしないでくだ さい。


LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位 の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮める ばかりでなく、爆発の原因となることがあり ます。

すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補 水してください。

* バッテリ液が身体や衣服に付かないように してください。付着したときは、すぐに水で 洗い流してください。電解液(希硫酸)に よってヤケドすることがあります。

バッテリの状態を点検し, 異常があれば処置します。

1. バッテリ液の量を点検し, [UPPER LEVEL](最高液面線)と [LOWER LEVEL](最低液面線)の間に液量があるか確認し, 不足しているときは補水キャップを外して補水します。



1ARADBEAP555A

全

引


表

重要

- * バッテリ液が不足して極板が空気中に露出しますと、バッテリの寿命は著しく短くなります。
- * バッテリ液を補充する場合は、必ず精製水を 補充してください。希硫酸・井戸水・泥水な どは絶対に入れないでください。
- * バッテリに精製水を入れ過ぎないでください。液もれして機体を傷めるおそれがあります。
- 2. 補水キャップの排気口にゴミなどが付着しているときは掃除してください。

重要

* 排気口をふさぎますと、バッテリ内部で発生 するガスによりバッテリの内圧が上がり、破 損する原因となります。



1ARADBEAP556A

◆ 補充電・交換



- * 補充電中は補水キャップ全てを取外して行ないますので裸火は近づけないでください。 引火爆発するおそれがあります。
- 1. 補充電を行なうときは、平たんで風通しの良い場所を選んで補水キャップを全て取外した状態で行ないます。

また, 充電は, バッテリの(+)を充電器の(+)側に, バッテリの(-)を充電器の(-)側にそれぞれ接続して, 普通の充電方法で行なってください。

2. 補充電が終ると補水キャップを全て取付けてください。

■電気の各配線コード , 各ヒューズの点検· 交換

警告

* 配線コード被覆の損傷やコネクタ(端子)の 接触不良によるろう電やショート(短絡)は 火災の原因となります。

◆ 各配線コードの点検・交換

各配線コードのコネクタ(端子)の接続状態を点検し、ゆるみや外れがあるときは確実に差込んでください。また、被覆の損傷状態を点検し、被覆が破れているときは、購入先へ連絡して修理を依頼してください。

◆ 各ヒューズの交換


ヒューズ切れによる異常が発生したときは, ヒューズを交換してください。

重要

- * 新しいヒューズは必ず指定容量のヒューズを 使用してください。異なる容量のヒューズを 使用すると故障の原因となります。
- * ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合 は、購入先に連絡して修理を依頼してくださ い。


補足

* ヒューズを交換するときは、ヒューズボック スのカバーに設置しているヒューズプーラ (ヒューズ抜き) を使用してください。




メンテナンス

- 1. 刈取部を地面に着くまで降ろしたあと、エン **ヒューズボックス1** ジンを止めます。
- 2. 運転席(シート)を前方へ倒します。
- 3. 樹脂ボルト3本とノブボルト1本を取外して 運転席後面のカバーを外します。



- 4. ヒューズケースのカバーを取外します。
- 5. ヒューズが切れた箇所に同じ容量のヒューズ と交換します。



A	В	С	D	
I	3		_	
I	F		0	
	F G		Р	
I	Н		Q	
]	I		R	
	J		S	
	K		Т	
	L		U	
	M		V	
1	N		W	
ヒューズ 抜き				

1ARADBNAP210A

	А	В	С	D	
	I	E		_	
		?	L		
	G		M		
	_		N		
	_		0		
	_		Р		
	Н		Q		
	I		R		
	J		S		
	K		Т		
	ヒューズ 抜き				
۱R	RADBNAP211A				

	回路	容量 (A)	対象型式
A	予備ヒューズ	25	全型式
В	予備ヒューズ	15	全型式
С	予備ヒューズ	10	全型式
D	予備ヒューズ	5	全型式
Е	分草かんオープンモータ	20	HD・ SD 仕様
F	脱こくクラッチモータ	25	HD・ SD 仕様
G	逆流ファンモータ	20	438 • 447
Н	車速モータ	20	全型式
I	こぎ深さモータ	25	全型式
J	油圧バルブ	15	全型式
K	オルタネータ,燃料ポンプ	10	全型式
L	エンジン	10	全型式
M	センサ	5	全型式
N	マイコン、パネル、メータ	5	全型式
0	キャビン	7.5	Q仕様
P	ワイパ,ウオッシャ	20	Q仕様
Q	ブロワ	20	Q仕様
R	左右モンロ	10	HDM• DXM 仕様
S	アンローダ旋回モータ	30	全型式
Т	ウインカ	10	全型式
U	ブザー	10	全型式
V	SW (エンジン始動)	5	全型式
W	ハイサイド SW	5	全型式

全

31


ヒューズボックス2

	回 路	容量 (A)	対象型式
A	予備ヒューズ	30	全型式
В	予備ヒューズ	20	全型式
С	予備ヒューズ	10	全型式
D	予備ヒューズ	5	全型式
Е	スタータ SW	5	全型式
F	株揃えフレームモータ	20	全型式
G	ワラ作業切換モータ	20	全型式
Н	ラジオ (直 B)	5	Q仕様
I	本機作業灯(直 B)	30	全型式
J	マイコン, メータ (直 B)	5	全型式
K	メインスイッチ(直B)	30	全型式
L	チャフモータ	20	SD4M 仕様
M	トウミモータ	20	SD4M 仕様
N	シャッタモータ	20	HD・SD 仕様
0	排ワラレールモータ	25	全型式
P	バックモニタ	10	Q仕様
Q	ラジオ	15	Q仕様
R	注油ポンプ	10	全型式
S	前照灯	15	全型式
T	制動灯,後退灯	10	全型式

◆ スローブローヒューズ·バッテリ(+)コード ヒューズの点検·交換


スローブローヒューズは、過電流が流れたときに各配線が損傷しないように保護するためのものです。エンジンがかからないときは点検し、切れているときは新しいヒューズと交換してください。


[バッテリ部]





[バッテリ部]

[フロント下カバー内]












■ランプ (電球) の点検·交換,ホーンスイッチの点検

ランプ (電球) 切れがないか点検し, 切れている ときは交換してください。また, ホーンスイッチ を押して点検し, 鳴らないときは, 配線やヒュー ズを確認してください。







のしかた収穫作業


メンテナンス

付

表

31

ハロゲンランプ(作業灯、ヘッドランプ)の 交換をしたとき、ランプの表面に指紋などの 油分が付着したときは、きれいにふきとって ください。破損する原因になります。




● ルームランプ

[Q 仕様]

カバーを

→の凹部にマイナスドライバなどの先 端部を差込み,下方向に押して取外して,電球を 交換してください。




[Q 仕様]

■反射器、反射テープの点検・交換


汚れや破損がないか点検し, 掃除又は, 交換を行 なってください。

[Q 仕様除く]



[Q 仕様除く]

[Q 仕様]



[Q 仕様]

■クローラの点検·調整

警告


* 点検・調整を行なうときは、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いて から行なってください。


注意

- * 平たんな場所で刈取部を上げて、刈取下降 ロックスイッチを [ロック] 位置にして刈 取部の下降防止を行なってください。さら に、枕木などを使用して、落下防止の歯止 めをしてください。
- * ジャッキアップを行なうときは、コンク リートなど地面の固い場所でバランスのと れた位置にして作業してください。
- * ジャッキは持上荷重が2トン以上の物を使用してください。
- * 機体にセットする木材やブロックなどは、 じゅうぶんな強度があるもので、セットす るときは機体から外れないように注意しな がら行なってください。

[M 仕様除く]

地面からクローラを約 10cm 浮かした状態で,クローラ下側上面と可動転輪下端のすき間を 10 ~ 20mm に調整してください。また,調整は片側ずつ行なってください。





すき間:10~20mm


1ARADBNAP214A


[M 仕様除く]

糸引

[M 仕様]

地面からクローラを約 10cm 浮かした状態で,機体を**最下降**位置にし,クローラ下側上面と第 3・第 4 の揺動転輪下端のすき間を 10 ~ 20mm に調整してください。また,調整は片側ずつ行なってください。





[M 仕様]

1. 機体を平たんな場所に移動します。

2. クローラを地面から 10cm 程度浮かせます。

重要

- * ミッションケースを絶対にジャッキアップし ないでください。破損するおそれがあります。
 - (1) エンジンを始動したあと、刈取部を最上 昇位置にします。
 - (2) 刈取下降ロックスイッチを**【ロック】**位置にして刈取部の下降防止を行なったあと、エンジンを停止します。

[M 仕様除く]

(3) 機体をジャッキアップし, クローラを地面から 10cm 程度浮かせます。


[M 仕様除く]


[M 仕様]

(3) エンジンを始動したあと、水平操作手動スイッチを操作し、機体を上昇させてからエンジンを停止します。


[M 仕様]

(4) 前部はトランスミッションケース部の前 車軸後方にあるフレームに木材やブロッ クをセットします。






[M 仕様除く]




[M 仕様除く]

[M 仕様]



[M 仕様]

(5) 後部は機体フレームの下図位置に調整を 行なう側のフレームに木材やブロックを セットします。



[M 仕様]


(6) エンジンを始動したあと、水平操作手動 スイッチを操作し、機体を**最下降位置**ま で下げたあと、エンジンを停止します。

[M 仕様]

重要


- * ジャッキアップを行なうときは、前車軸に ジャッキをセットしないでください。前車軸 が変形するおそれがあります。
- 3. クローラ後部にある張りボルトの回り止め金具を、スナップピンを抜いて取外します。
- 4. 張りボルトでクローラを張りながら, すき間 の調整を行ないます。

[M 仕様除く]



[M 仕様除く]

[M 仕様]



[M 仕様]

全

メンテナンス


- 5. 左,右両方共に行ない調整後は、回り止め金具を取付けてスナップピンを差込みます。
- 6. ジャッキ及びブロックや木材を取外します。
 - (1) エンジンを始動したあと、水平操作手動スイッチを操作して機体を上げます。
 - (2) エンジンを停止します。
 - (3) 木材やブロック及びジャッキを機体から 取外します。

重要

- * クローラを張り過ぎると車軸の折損の原因になります。
- * クローラがゆるみ過ぎると脱輪したりスプロケット及び芯金が早期に摩耗することがあります。初期伸びがあるため初期20,及び50時間目に点検してください。
- * クローラの劣化が早くなり早期破損の原因となるため、下記事項を守ってください。
 - 日光や雨による劣化防止のため,屋外に長期保管しないでください。
 - すイルや燃料、農薬、肥料など油脂類の付着による劣化防止のため、クローラに付着した油脂類はきれいに拭き取ってください。

■トラックローラ(転輪)の点検

トラックローラの下図A寸法が、2 mm以下になったとき又は、使用時間が800時間経過したときの早いほうで交換してください。



補足

* 交換を行なうときは、購入先に連絡してくだ さい。

刈取作業後の手入れ

刈取作業が終わったあとは、機械の点検・整備を 怠らず翌日又は、翌年の刈取作業に備えてくださ い。

■毎日の作業後



- * 機体に本機カバーをかけるときは、エンジン・マフラが冷えてからかけてください。停止直後にカバーをかけると火災のおそれがあります。
- 1. 平たんな場所にコンバインを停めます。
- 2. 機体各部のわらくずを取除いたあと、必要な ときは各部に注油を行ないます。(192 ページ 参照)
- 3. アンローダを収納します。
- 4. 刈取部を地面に接地させます。
- 5. メインスイッチのキーを抜取ります。
- 6. キャビン仕様はバックミラーを収納し、ドア をロックしたあとキーを抜取ります。
- 7. 本機力バーを掛けます。

■長期格納時

刈取のシーズンが終了して翌年まで長期間使用 しないとき、格納する前の各部の点検・整備を念 入りに行なってください。

◆ 各部の掃除・注油と補修

機体を平たんな場所に停めて下記事項を行なってください。

- 各部に付着した泥などの汚れをきれいに水洗いし、乾いた布で水分をふき取ってください。
- 各回転部分や切刃部・ベルト・チェーンなど に巻付いた雑草やわらくずを、完全に取除い てください。

重要

- * 機体を洗う場合は、電装部品に水がかからないようにしてください。
- * 作業シーズン終了後及び長期格納する前には、メンテナンスの**【給・注油(水)一覧表】**を参照して、各部の給・注油(水)を行なってください。

補足

- * 各部にもみやわらくずが残っていると、ネズ ミに配線部をかじられて、故障の原因となる のできれいに取除いてください。
- * 各チェーン,各回転部分や摩擦しゅう動部分には、さびが発生しないようにじゅうぶん注油してください。
- * 塗料のはがれた所には補修塗料を塗って, さ びが発生しないようにしてください。

◆ ラジエータ冷却水

ラジエータ冷却水は冬期のエンジン凍結割れを 防止するため、排水又は、不凍液(ロングライフ クーラント)を清水に混ぜた冷却水を入れておい てください。

● 排水しておくとき

- 1. ラジエータ及びリザーブタンクの冷却水を排水します。(225ページ参照)
- 2. ラジエータキャップに**水なし**と書いた札を掛けておいてください。

● 不凍液を入れておくとき

冷却水の補給・交換を行なって、ラジエータ及び リザーブタンクには、不凍液の混ざった適正な混 合比の冷却水を規定量入れておきます。(225ページ参照)

重 要

- * 冷却水には、不凍液(ロングライフクーラント)を適正量入れ(混合比は最高でも 50%以下),よく水と混ぜ合せてからお使いください。(ラジエータ容量……3.7L)
- * 不凍液の混合比を誤まると、冬期には冷却水 の凍結、夏期にはエンジンの故障やラジエー 夕の破損の原因になります。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入するとエ ンジン部品に悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。

全

表

引

◆ バッテリ



* 保管や持運びの際にバッテリに火気を近付けたり、ショートさせると爆発の危険がありますので注意してください。

注意

* バッテリを点検するときは、エンジンを必ず 止めて、メインスイッチのキーを抜いてくだ さい。

長期間使用しない場合は、できるだけバッテリを 機体から取外してください。また、以下の点に注 意して保管してください。

- 保管前に点検し、必要に応じて補充電を行なってください。(バッテリ液補水タイプは、補水してから補充電を行なってください。)
- バッテリは保管中でも自己放電するので夏は 1カ月、冬は2カ月に1回それぞれ点検し、 必要に応じて補充電を行なってください。
- 次のような場所に保管してください。
 - (1) 直射日光が当らない(温度が低く変化の 少ない) 乾燥している場所
 - (2) 雨露が少なく、水没のおそれがない場所
 - (3) バッテリの有害なガスや液,粉じんの発生が起こらない場所

機体に取付けている場合は、(-) 側のケーブル を必ず取外してださい。

◆ 各レバー・その他

重要

- * サイドシュートやリヤシュートをロープで押えないでください。変形するおそれがあります。
- * 刈取部を地面に降ろしたとき、刈取部の下に 物が置かれているとトラブルの原因となりま す。

点検・整備が終わったあと、納屋などに停めておくときは刈取部を地面に接地させて、下記事項を 行なってください。

- デバイダカバーを取付けたあと、分草かんを 収納します。
- アンローダ受けを下げて収納します。
- アクセルダイヤルをいっぱい戻して(【➡】位置)止めておきます。
- 駐車ブレーキを掛けます。
- [DX 仕様] は脱こく・刈取クラッチレバー, [HD・SD 仕様] は作業レバーを [切] 位置に します。
- ■【M 仕様】の車体水平制御は、機体いっぱいまで下げます。
- メインスイッチのキーは、必ず抜取って保管 します。
- ◆ 本機カバーを掛けます。

コンバインの不調と処置

警告

- * 引起し部、グレンタンク、こぎ胴などの各部を開いて作業を行なうときは、下記事項を遵守してください。
 - 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず 止めて、メインスイッチのキーを抜いて から行なってください。
 - 傾斜地では、各部の開閉は行なわないでください。
 - 引起し部、グレンタンク、こぎ胴を開いたときは、閉じないようにストッパを必ず掛けてください。
 - 各部を開いた状態で走行をしないでく ださい。
 - 各部の開閉範囲内に人がいないことを確認してください。
- * 取外したカバー類は、必ず取付けてください。


わらが詰まる

■自動エンジン停止装置がはたらいたとき

◆ フィードチェーン終端部・排わら搬送部

自動エンジン停止装置がはたらき,液晶ディスプレイに【排ワラ】←→【詰まりを取り除く】と表示し,ブザーが鳴ったときには,掃除してください。


排わら株元チェーン(排わら搬送部)




◆ 2番縦スクリュ掃除口

液晶ディスプレイに**[2番]←→[詰まりを取り除く]**と表示し,ブザーが鳴ったときには,掃除してください。

- 1. グレンタンクを開きます。
- 2. 2番縦スクリュの掃除口カバーを外します。





- 3. 2番縦スクリュ掃除口内のわらくずを取除きます。
- 4. 2番縦スクリュの掃除口カバーを取付たあ と,グレンタンクを閉じます。

表


引


コンバインの不調と処置

◆ カッタ部・排わらチェーン部

自動エンジン停止装置がはたらき,液晶ディスプレイに**[カッタ]←→[詰まりを取り除く]**と表示し,ブザーが鳴ったときには,掃除してください。

- 1. カッタ切換えカバーを開きます。
 - (1) 上部カバーを上げてカバーステーをセットしたあと、穂先カバーを上げます。
 - (2) カバーロックレバーを引き,カッタ切換 えカバーを後方へ倒します。





補足

- * 必要に応じて,このあとカッタ部を開いて掃除を行なってください。
- * カッタ切換えカバーを開けたままでは、エンジンを始動しても [DX 仕様] は脱こくクラッチレバーを [切] 位置、[HD・SD 仕様] は作業レバーを刈取 [切] 位置にするとエンジンが止まります。


2. カバーをロック金具を引きながらカッタ切換 えカバーを閉め、カバーロック金具を確実に ロックします。

■わら詰まりの取除きかた

◆ 左、右株元チェーン合流部

$[438 \cdot 447]$

- 1. 刈取部を地面に着くまで降ろしたあと、エンジンを停止します。
- 2. 引起しサイドカバー左を取外したあと、引起し部を開きます。
- 3. テンション解除レバーを右側に押して, 左株 元チェーンのテンションをゆるめたあと, 合 流部のわらを取除きます。





④テンション解除レバーを引いて 左株元チェーンのテンションを解除する


1ARADBEAP573B

コンバインの不調と処置

- 4. わらを取除きます。
- 5. テンション解除レバーを引いて, 左株元 チェーンのテンションを張ったあと, 樹脂ボ ルトを取付けます。

補足

* チェーンが張りにくいときは、左側の補助搬送ベルトのケース部を右側へ押しながらテンション解除レバーを引いてください。




6. 引起し部を閉じたあと、引起しサイドカバー 左を取付けます。

[438 · 447]

◆ 供給搬送・フィードチェーン部

供給搬送部のチェーンにわらが詰まったときは、 エンジンを停止してわら詰まり除去装置を取外 して、わらを取除いてください。

供給搬送·




- 1. こぎ胴を開きます。
- 2. わら詰まり除去装置を取外します。

のしかた

引

[329 · 335]


③枕こぎカバー,フィードチェーンガイドを 持上げながら,わら詰まり除去装置を手前 に引いて一体となったものを取外す



 $[329 \cdot 335]$

[438 · 447]

③枕こぎカバー,フィードチェーンガイドを 持上げながら,わら詰まり除去装置を手前 に引いて一体となったものを取外す



[438 · 447]

- 3. わらを取除きます。
- 4. わら詰まり除去装置を取付けたあと、こぎ胴を閉じます。

■シャーピンが破損したとき

引起しチェーンが動かなくなり、わらが刈取部前面に滞留し、わら詰まりが発生したときは、各引起しチェーンの駆動軸に差し込まれているシャーピンを確認し、折損しているときは購入先に連絡して交換してください。

補足

- * シャーピンは予備部品で付属品箱に2個入っています。
- * 予備のシャーピン(品番:5H803-4695-0)が なくなったときは補充しておいてください。


◆ 引起しチェーン駆動軸のシャーピン


刈取部前面にわらが滞留したときは, 刈取作業を いったん中止し, シャーピンの確認を行なってく ださい。


- 1. 平たんな場所に移動したあと、刈取部を地面に着くまで降ろしてエンジンを停止します。
- 2. 動いていない引起しチェーンの引起しカバー を取外します。
- 3. シャーピンを確認します。

311

コンバインの不調と処置







4. 引起しカバーを取付けます。


スプロゲット


1ARAEAVAP279A

◆ 供給サポートチェーン駆動軸のシャーピン

供給搬送部にわらが滞留し、詰まりが発生したと きは、刈取作業をいったん中止し、わらを取除い たあとシャーピンの確認を行なってください。

- 1. エンジンを停止したあと、わらを取除きます。
- 2. 左サイドカバー上、下を取外します。
- 3. シャーピンを確認します。





4. 供給サポートチェーンのカバーを取付けたあと, 左サイドカバー上, 下を取付けます。

△引起し駆動軸

のしかた

引

もみが詰まる


■アンローダからもみが排出されないとき

下記事項を点検し、もみ排出クラッチを**【切】**位置にしたあと、エンジンを必ず止めてから処置してください。

1. 異物がかみ込んでいるときは、アンローダの 各掃除口を点検(187 ページ参照)し、異物 を取除きます。

[DX 仕様]

2. タンク駆動ベルトがスリップしているときは、シャッタを引いてもみを排出したあと、グレンタンクを開いて(184ページ参照)、スクリュ駆動ベルトのテンションスプリングの調整(261ページ参照)を行ないます。調整を行なってもスリップが止まらないときは、ベルト交換を行なってください。



[DX 仕様]

[HD·SD 仕様]





- * 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず止めて、メインスイッチのキーを抜いてから行なってください。
- * もみ排出スイッチを操作してもみを排出するときは、近くの回転物にじゅうぶん注意してください。
- * アンローダの開閉範囲内に人がいないことを確認してください。
- 2. もみ排出スイッチを押しても, もみを排出しないときは, 下記の要領でもみを排出してください。

● もみ排出スイッチを押したとき、排出クラッチが作動せずもみが排出されない場合

もみ排出レバーを操作してもみを排出してください。

- (1) エンジンを停止します。
- (2) グレンタンク下カバーを取外します。
- (3) グレンタンク下カバーの収納ラックから 受あみ脱着金具を1個取出します。
- (4) エンジンを始動したあと, エンジン回転 を作業回転にします。
- (5) グレンタンクと防じんカバーの間にある もみ排出レバーの穴に受あみ脱着金具を 差込み, 受あみ脱着金具を引上げてもみ を排出します。






- (6) もみの排出が終わったあと、収納ラック に受あみ脱着金具を収納してグレンタン ク下カバーを取付けます。
- (7) ヒューズや配線を点検し,もみ排出ス イッチがはたらかない原因を処置しま す。

補足


* 処置しても直らないときは、購入先に連絡してください。

● もみシャッタが開かないためもみが排出されない場合

もみシャッタ用のモータ・詰まり防止センサアッシともみシャッタを取外して排出してください。





- (1) もみ排出スイッチを【切】にしたあと、 平坦な場所に移動します。
- (2) マルチアンローダリモコンを操作してア ンローダを最下降位置にしたあと,エン ジンを停止します。



- のスクリュリベット2個を取外します。 (4) モータ・詰まり防止センサアッシを固定 しているボルト及び詰まり防止センサの カプラを取外します。このとき,モータ・ 詰まり防止センサアッシが落下しないよ うに手で支えます。

(3) ドライバーを使用して吐出口ブーツ後方







1ARADBNAP304A

補足

* スクリュリベットのネジ部をドライバーで回してもネジ部が空回りして取外せないときは、スクリュリベットの周辺を指で押さえながらネジ部を取外してください。





(5) モータ・詰まり防止センサアッシをゆっくりと降ろします。



補足

- 取外したボルト(2個)はなくさないように 保管してください。
 - (6) もみシャッタを取付けている軸の左側の スナップピン、平座金を取外したあと、 右側から軸を抜いてもみシャッタを取外 します。このとき、もみシャッタが落下 しないように手で支えます。





次

安全

サービスと保証

取扱い装置名称と

運転のしかた

のしかた

メンテナンス

不調と処置


付

表

索

引


コンバインの不調と処置




1ARADBNAP289B

補足

* 取外したもみシャッタ, 軸, スナップピン, 平座金はなくさないように保管してください。 (7) モータ・詰まり防止センサアッシを取外したボルトで下図のように固定したあと、(3) の手順で取外した吐出ロブーツ後方のスクリュリベット2個をドライバーを使用して取付けます。そのあと、モータ・詰まり防止センサアッシのカプラを接続します。





(8) もみシャッタを取外すと, もみ排出ス イッチを押してももみは排出されないた め, もみ排出レバーを引上げてもみを排 出します。(313ページ参照)

補足

* もみを排出したあとは、購入先に連絡してください。

[HD·SD 仕様]

引

主要諸元

農		機型	式	名			'ボタ R09	04		ク	ボタ R09	03
商		品		名			ER329				ER335	
区				分	DXW	DXMW	HDW	HDMW	SD4MW	HDW	HDMW	SD4MW
機体寸	全		長	(mm)				38	90			
体士	全		幅	(mm)				18	70			
法	全		高	(mm)				20	90			
機	1	体 質	量	(kg)	1950	2100	1960	2110	2140	1960	2110	2140
	型	Ī	t	名		V	1505-E3-C-	16		V1	505-E3-C-	18
エ	種			類			水冷4サ	イクル45	(筒立形デ	ィーゼル		
	総	排 気	量(L	. {cc})				1.498	{1498}			
ン	出	力 / 回	」転 kW{PS}	速 度 /rpm)		21.3	{29.0} /	2800		25.7	{35.0} /	3000
ジ	使	用	燃	料				ディーt	ヹル軽油			
	燃	料タンク	フ容量	(L)				4	0			
ン	始	動	方	式					ー夕式			
	バ	ッテ	リ(V	· Ah)]	12 • 55 (80	DD26L-MF]			
	ク	中 心	距離	£(mm)				9(00			
走	□	幅 × 接	美 地 🖠	長(mm)	410×1430	$410\!\times\!1475$	410×1430	410×	1475	410×1430	410×	1475
	1	平均	接址		16.3	17.0	16.4	17.1	17.3	16.4	17.1	17.3
	ラ	(k)	Pa{kgf/	/cm ² })	{0.17}	{0.17}	{0.17}	{0.17}	{0.18}	{0.17}	{0.17}	{0.18}
行	最		上 高	(mm)	180	180~310	180	180~	~310	180	180~	-310
1 J	変	速	方	式			ì	油圧モータ	'式 (HST)			
	変	速	段	数			前進無戶	ひ・後進無	段〔副変〕	恵3段〕		
	 走 1	行 速 度(m	/s) 前	進			バー 倒伏			〔副変速レ		: 0~0.76
	l .	ジン定格回転速度					刃換え 作業 并用〕 走行				換え作業	$\begin{array}{c c} : 0 \sim 1.25 \\ : 0 \sim 2.05 \end{array}$
部	t/=:						ソフトター			スイッチ伊		. 0 - 2.03
	旋刈	<u>回</u> 取り		<u>、 、</u> 対(条)		<i>/ レーキ・</i>	<u> </u>		<u>ドターン</u> 3	(91 17)	切換ん式」	
刈		<u>取り</u> 畐[デバイダ						12				
	刈	mLJ/バーラ 取 装		形式				1 <u>4</u> シングルフ		,		
取	刃	411 23	<u> </u>					11				
-12	変	速		<u>(IIIII)</u> 数(段)			事			 2 段		
部	刈	 高 さ	範囲						150	- 10		
네	<u> </u>		調節				電動モ	<u>ータ式</u> (自		#用)		
	脱	Z <						こぎ・単層				
脱									< 600	•		
					506							
2	£	ather mi	径×幅					190>				
	処	理胴	回転速度					11				
\ \ \	2	番 還	元フ						リュ式			
部	揺	動板	幅×長						(1160			
4H	選	別	方	式				・]		
<u> </u>					<u> </u>		ことがあ					

^{*}この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

農		機	型	式	名		ク	ボタ R09	04		ク	'ボタ R09	03
商			品		名			ER329				ER335	
区					分	DXW	DXMW	HDW	HDMW	SD4MW	HDW	HDMW	SD4MW
2	処	理		方	웇				グレン:	タンク式			
	排 出 方 式								スクリュ	コンベア式			
<	タ		容	量(L{\$				850	{約17袋}	〔1袋約50)L)		
粒	ア	長			(mm)					900			
処	ン)・旋回						電動モ			
理)•昇降				0		~ 45・油圧	式		
部	ダ			業時〕(~ 4780			
HIP		排出長	きさし作	業時〕(mm)					~ 3580			
わら処	エ	場	出	节 仕	様	〔切断刃		カッタり	刃断長さ:	カッタ後部は 60/180mm切 標準切断刃/]換え式		SD仕様]〕
理部	才	プ	シ	3	ン	•60/	●カッタ	7後部標準	結束機 ●	J:標準切断 カッタ後部 ●シュータ	ストンパ	結束機	刃〕
諸	安	エンジ	ン始動	時安全	装置		馬主国			バー,脱こ もみ排出クラ		チ,	
пμ	全装	エンシ	ジン自動	動停止剝	支置	結束機				まり,排わり し)/ビルネ		吉束機付き	仕様]
	置	その	他の	安全装	爰 置		エン:			, 枕こぎカ ぎ作業非常		麦置〕	
	警	幹	ζ	装	置		2 番詰	まり, シー	ーブ,排わ	ート〕,も <i>。</i> っら詰まり, ŧし)/ビル [。]	カッタ詰	まり,	
	自	動	化	装	置	自動こぎ自動車体を	深さ制御, E k平制御〔	自動刈高され 左右[HDM仕	制御〔上昇 : 様] 〕,4P],刈取オー 自動 [HD・SC C [SD4M 仕様 ーダ自動旋回)仕様] ,星 [] ,自動	界降自動[SD 車速制御[仕様]], SD仕様],
装	オ		プン	⁄ 装	置				レンタン	供給チェ [、] クオープン, オープン			
	そ	運車	坛 操	上作	部	作業 旋回モー	(楽刈) レ ド切換えタ	バー [HD・ イヤル, ス	SD仕様] , ポジピタス	ダイヤル, ワンタッチ イッチ【SD	·設定スイ 仕様] ,刈	ッチ [SD仕 取かき込み	様] , スペダル,
	の					もみ排出			スイッチ	HD・SD仕様 HD・SD仕様			ニコン〕,
	他			・走行						大転輪			
		刈	取		部					収防じんさ			
	の	グレ	ンタ	ンク	部					<u>t様]</u> , バイ	*		
置	装	 オ :	プシ	´ ∃	ン	前分草カ	ん,左分草 重子用交換	「かん(後), !部品, キャ	刈取スタ ノピ, 無線	(デバイダ, ンド,刈取® アンロータ	防じんカ/ ブリモコン	ヾー[DX, HI ´[SD仕様],)仕様],
	置					作業均			カッタ切捨	ミセンサ [D 奠えカバー電			ーダ,
		物範圍			mm)					~1300			
倒	<u> </u>		応		(度)				:85以下	・向刈り:′		2.13	
作美	作業能率〔計算值〕(a/hr{分/I0a})					;	34~9 {18 ²	∼ 64}		4	41∼9 {15	\sim 64}	

[※]この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

_	٠	_		
Ų	٠.	,	1	
	ı			

引

農		機 型	式	名			クボタ	タ R090	2			クボタ	7 R090	1
商		品		名	ER438					E	R447			
区		<u></u>			DXW2	DXMW2	HDW2	HDMW2	SD4MW2	SD4MSQW2	HDW2	HDMW2	SD4MW2	SD4MSQW2
機	全		長	(mm)					'	4090		1		
機体寸法	全		幅	(mm)			1900			1950		1900		1950
法	全		高	(mm)			2090			2510		2090		2510
機	1	本 質	量	(kg)	2090	2240	2100	2250	2280	2425	2110	2260	2290	2435
	型	Ī	ţ	名		D1	803-M-E	3-C-3				D1803-	M-TE3-C	-3
エ	種			類	,	水冷4サ	イクル3	気筒立用	ダディー	ゼル	水冷4サイ	イクル3気	筒立形ディ	ーゼルターボ
	総	排 気	量 (]	L {cc})					1.82	6 {1826}				
ン	出	力 / 叵	】転 kW{PS}	速 度 /rpm)		6	27.9 {3	8.0} /	2700		3	4.5 {47	.0} / 2	700
ジ	使	 用	燃	料					ディ	ーゼル軽油	Ī			
	燃	料タンク	フ容量	ţ(L)						40				
ン	始	動	方	式					セル	モータ式				
	バ	ッテ	Ŋ (I	/ • Ah)					12 · 55	[80D26L-M	F]			
	ク	中 心		#(mm)						960				
走	口	幅 × 接	き 地	長(mm)	470×1475	470×1525	470×1475		470×15	525	470×1475		470×15	25
	ĵ	平 均	接均	也 圧	14.8	15.3	14.8	15.4	15.6	16.6	14.9	15.5	15.7	16.6
	ラ		Pa{kgf		{0.15}	{0.16}	{0.15}	{0.16}	{0.16}	{0.17}	{0.15}	{0.16}	{0.16}	{0.17}
ا ہے ا	最	低 地	上 高	(mm)	180	180~310	180		180~3	10	180		180~3	10
行	変	速	方	式				:	油圧モー	-夕式〔HS	T〕			
	変	速	段	数				前進無疑	役・後進	無段〔副刻	変速3段	ኒ)		
	走 往	· · 速 度(m	_(/s) 前	進	「品	変壊レル	バー・副	クシュー	伏:0~		 〔副変速〕	ノバー・副	火い +田	大:0~0.84
		ジン定格回転速度		——— 進	tj	換えスク	イッチ併	田) TF	業:0~ ~			スイッチ併	EED TES	業:0~1.38 5:0~2.28
部	₩.	→							行:0~		(248)	· Land land		1.0~2.20
	<u>旋</u> 刈	<u>回</u> 取り	<u>方</u>	式 (久)		フレー	ーキ・ソ	フトター	<u>ーン, ソ</u>	<u>'フトター`</u>	<i>2</i> (<i>9</i> 1	ヤル切:	関ス式」	
刈	, -	取り 冨[デバイダ		数(条) [B](mm)					1 // ($\frac{4}{00\sim1500}$				
/ 3	刈	取装		形式						00~1300 ルアクショ	`			
取		44 23	<u>- </u>						777)	$\frac{\sqrt{50000}}{1450}$				
-1	変			数(段)				事;	東同調?	段+引起)	2段			
部	刈		<u>吃</u>					-1- 7		5~150				
비		ぎ深さ						雷動モ		<u>。 100</u> (自動・手	動併用))		
	 脱		方							単胴・軸流		•		
脱			を 径×帽							24×800	······································			
	Z	ぎ胴	回転速		504									
2	t.r.		径×帽						19	90×100				
ادا	処	理 胴	回転速							1209				
<	2	番 還	元							<u></u> クリュ式				
部	揺	動板	幅×長							0×1360				
սս	選		方	式				#		風・全幅				
	· <u>·</u>	/4 1	/ 4					- 1			- * * 1			

^{*}この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

農		機型	式	名	クボタ R0902	クボタ R0901
商		<u>"</u> 品		名	ER438	ER447
区				分	DXW2 DXMW2 HDW2 HDMW2 SD4MW2 SD4MSQW2	HDW2 HDMW2 SD4MW2 SD4MSQW2
2	処	理	方	式	グレンタンク式	
	排	出		式	スクリュコンベア	式
<	タ	ンク容	量(L{袋	₹})	1050 {約21袋} 〔1袋4	约50L]
粒	ア	長) ち	mm)	3900	
処	ン	旋回範囲(度	ŧ)·旋回力	式	320〔右, 左〕・ 電動	モータ
理	Ü	昇降範囲(度			0 〔水平〕∼ 45・油	圧式
部	ヺ	排出高さ〔作			$1790 \sim 4780$	
ПР	9	排出長さ〔作	乍業時〕(r	nm)	$2360 \sim 3580$	
わらい	エ	場出	荷 仕	様	●カッタ 又は, ●カッタ後部標準結束機, カッタ切断長さ:60/180mm切換え式〔切断刃:	標準切断刃/セラミック切断刃〕
処理部	オ	プシ	E	ン	●60/180mm切換え式カッタ〔切断刃:標準5 簡易拡散装置付き〕●カッタ後部標準結束機 ●カッタ後部ドロッ	●カッタ後部ストンパ結束機
	安	エンジン始重	协時安全装	麦置	駐車ブレーキ,主変速レバー,服 刈取クラッチ,もみ排出	
諸	全装	エンジン自	動停止装	是置	フィードチェーン詰まり,排 結束機わら詰まり/ひも切れ(ひも無し)/ビ	
н	置	その他の	安全装	置	刈取部下降ロック,枕こき エンジン停止装置 〔手こぎ作業非	
	警	報	装	置	燃料,充電,油圧,水温〔オーバーヒート〕, 2番詰まり,シーブ,排わら詰まり 結束機わら詰まり/ひも切れ(ひも無し)/ビ	0,カッタ詰まり,
	自	動化	装	置	自動エンジン回転セット【HD・SD仕様】, 刈取ス 自動こぎ深さ制御, 自動刈高さ制御〔上 昇降自動【SD仕様】〕, 自動車体水平制 4PC【SD4M仕様】, 自動車速制御【SD仕様】, アンローダ自動旋回制御, 自動 エンジン正逆流ファン制御〔ラジエー	昇自動 [HD・SD仕様] , 御〔左右 [HDM仕様] 〕, 自動脱こく制御 [SD仕様] , エンジン停止,
装	オ	ープ	ン装	置	引起しオープン, 刈取オープン, 供給チ 防じんカバーオープン [SDSQ仕様],エンジンル・ グレンタンクオープン, 排わらチェーンス	ームオープン [SDSQ仕様除く],
	そ	運転扱	桑 作	部	ファインビューメータ,アクセルダイヤル 作業(楽刈)レバー [HD・SD仕様] ,ワンタッ 旋回モード切換えダイヤル,ポジピタ 刈取かき込みペダル,もみ排出スイッチ〔パワ	ッチ設定スイッチ [SD仕様], 'スイッチ [SD仕様],
	の				〔アンローダリモコン〕、左分草かん開閉スイッ	
	<u>, ,</u>	エンジン語	部・走行	部	揺動転輪	
	他		文	部	供給サポートチェーン,刈取防じんカバ	〜 [SQ仕様除くSD仕様]
	の	グレンク			もみこぼれ防止シャッタ [HD・SD仕様] , バ	
		キャビン	SDSQ仕樽	ŧ]	内外気切換え式エアコン、バックモニタ	
置	装置	オプミ	. Э	ン	湿田用泥玉防止スクレーパ,スイスイデバイク前分草かん,左分草かん(後),刈取スタンド,刈取種子用交換部品,キャノピ [SDSQ仕様除く],無総作業灯ランプ [DX・HD仕様],モミセンサ [バックミラー,カッタ切換えカバ・	防じんカバー [SDSQ仕様除く], 泉アンローダリモコン[SD仕様], DX仕様], 延長アンローダ,
海口	上 古作	 :物範囲〔ɗ	> 長 〕 (m	nm)	550~1300	259 7970, 2300
倒	心下 伊			<u> </u> 度)	<u> </u>	: 70以下
		*			45~11 {14~53}	53~11 {12~53}
作業能率〔計算値〕(a/hr{分/10a}) 45~11 {14~					10 11 (11 00)	JJ 11 (11 JJ)

[※]この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

31

付属部品

次の部品が付属していますのでお調べください。

*保証書	1
*メンテナンスブック	1
*取扱説明書確認カード	1
*取扱説明書	1
*本機力バー	1
*バックミラー(左)	1
*カラー(刈高さ調整カラー)	3 [329 · 335]
(138 ページ参照)	5 [438 · 447]
*ボルト(低刈用)	3 [329 · 335]
(138ページ参照)	5 [438 · 447]
*シム(供給サポート)	1
*シャーピン	2
(311 ページ参照)	_
*受あみ脱着金具	2

オプション(別売品)(純正品を使 いましょう)

◆ 運転席部

■キャノピ

コンバインの日除け装置です。

品番	品 名	対象型式
5H722-0000-0	CP-445 キャノピ	Q 仕様除く

◆ 走行部

■湿田用泥玉防止スクレーパ

湿田走行時,大きな泥玉の発生が少なくなります。

品番	品 名	対象型式
5H773-9950-4	オプション (ドロタマ, コテイ)	DX・HD 仕様
5H773-9940-0	オプション (ドロタマ, ヨウドウ)	SD 仕様

◆ 刈取部

■自動方向制御装置

刈取作業中に自動的に方向を修正する装置です。

品番	品 名	対象型式
5H773-9910-0	オプション (ADC)	SD 仕様

■前分草ガイド

刈取前部に取付ける分草かんです。

品番	品 名	対象型式
5H766-9960-0	オプション (3, マエブンソウ)	329 · 335
5H756-9960-0	オプション (マエブンソウガイド)	438 • 447

■左分草かん後(サイドデバイダ)

脱こく部左下側に取付ける分草かんです。

品番	品 名	対象型式
5H776-9930-0	オプション (デバイダ L, 329)	329 · 335
5Н773-9930-0	オプション (デバイダ L, 447)	438 • 447

■刈取スタンド(刈取部脱着用)

刈取部を安定した状態で取外すためのスタンドです。

品番	品 名	対象型式
5Н700-87100	スタンド, アッシ (カリトリ)	全型式

■刈取り防じんカバー

運転席側へ飛散してくるごみやちりを防ぐ力バーです。

品番	品 名	対象型式
5Н766-9501-0	カバー, アッシ (ボウジン)	329 · 335
5H764-9501-0	カバー, アッシ (ボウジン)	438 · 447

■スイスイデバイダ

倒伏した作物が能率よく刈取りできます。

品番	品 名	対象型式
5H717-00000	ERM329 (2連)	329 • 335
5H718-00000	ERM329-R(右1連)	049 - 000
5H715-00000	ERM467 (2連)	438 • 447
5H716-00000	ERM467-R (右1連)	400 , 441

◆ 脱こく部

■種子用交換部品

品番	品 名	対象型式
5K222-9330-0	交換部品, アッシ (シュシヨウ)	329 · 335
5K127-9330-1	交換部品,アッシ (シュシヨウ)	438
5K126-9330-1	交換部品,アッシ (シュシヨウ)	447

■バックミラー

機体後方確認用ミラーです。

品 番	品 名	対象型式
5H730-9220-0	ミラー,キット (コウホウ,ケッソクキ)	結束機付き 仕様
5Н730-9210-0	ミラー, キット (コウホウ)	結束機付き 仕様除く

◆ こく粒処理部

■無線アンローダリモコン

アンローダの昇降, 旋回やもみの排出の操作が無線で行なえます。

品 番	品 名	対象型式
5G079-98100	オプション (ムセンリモコン)	SD 仕様

■作業灯

アンローダ先端に取付けます。

品番	品 名	対象型式
5H776-99550	オプション (サギョウトウ, DX)	DX 仕様
5H773-99550	オプション (サギョウトウ, ID)	HD 仕様

■グレンタンク中間モミセンサ

グレンタンク内のもみの量が約2/3ぐらいに なるとブザーが知らせてくれます

品番	品 名	対象型式
5Н773-99080	オプション (GT, モミセンサ)	DX 仕様

■延長アンローダ (0.5m)

品番	品 名	対象型式
5G084-9901-0	オプション (エンチョウ UL, DX)	DX 仕様
5G079-9901-0	オプション (エンチョウ UL, HD)	HD・SD 仕様

全

31

◆ 排わら処理部

■カッタ切換えカバー電動切換え装置

スイッチ操作でわら処理(カッタ作業 / ドロッパ・バラ落とし・結束作業)に合わせてカッタ切換えガバーの切換えが行なえます。

品番	品 名	対象型式
5K126-9580-0	オプション (カツドロデンドウ)	※ 1
57925-9110-0	オプション (カツケツデンドウ, SY)	※ 2
57926-9110-0	オプション (カツケツデンドウ, SR)	* 3

※1:結束機付き仕様除く※2:標準結束機付き仕様※3:ストンパ結束機付き仕様

■カッタ後部標準結束機

品番	品 名	対象型式
57925-00000	K-E447SY	全型式

■カッタ後部ストンパ結束機

1	品番	品 名	対象型式
	57926-00000	K-E447SR	全型式

■カッタ後部ドロッパ


品番	品 名	対象型式
5F905-00000	DARN445	全型式


■シュータ式拡散装置

品番	品 名	対象型式
5F611-91200	カクサン,アッシ (3条,簡易)	329 · 335

消耗部品(純正部品を使いましょう)


◆ バッテリ・スローブローヒューズ






図番	品 名	品 番	対象型式
1	バッテリ	07908-2531-0	
2	スローブローヒューズ (ミニ, 30A)	3C581-7716-0	
3	スローブローヒューズ (ミニ, 40A)	3C581-7717-0	全型式
4	ヒューズ (スローブロー, 60A)	T1150-3050-0	
5	スローブローヒューズ (100A)	5H801-4186-0	

◆ ヒューズ




図番	品名	品番	対象型式
1	ヒューズ (ミニ 5A)	T1065-3043-0	
2	ヒューズ (ミニ 7.5A)	T1065-3048-0	
3	ヒューズ (10A, オート)	5H050-4162-0	
4	ヒューズ (15A, オート)	5H050-4163-0	全型式
5	ヒューズ (20A, オート)	5H050-4164-0	
6	ヒューズ (25A, オート)	5H050-4165-0	
7	ヒューズ (30A, オート)	5H050-4166-0	

1ARADBNAP005O



◆ ランプ (電球)




1ARAEASAP014E

図番	品 名	品 番	対象型式
1	バルブ (12V35W, ハロゲン)	T1275-9106-0	
2	バルブ (ヘッドライト 55W)	K3611-5515-0	
3	バルブ (12V21W)	T1370-9911-0	全型式
4	バルブ (12V5W)	T1370-9914-0	
5	バルブ (12V21W)	T2255-9912-0	
6	バルブ (12V21/5W)	5K110-6562-0	
7	バルブ (12V55W)	3C581-7590-0	Q仕様
8	ヘッドランプ デンキュウ	76611-5519-0	SD 仕様
9	ランプ (ルーム)	3C581-5422-0	Q 仕様

31


◆ ラジエータホース

[329 · 335]




[329 · 335]

[438・447 Q仕様除く]



[438・447 Q仕様除く]

[438·447 Q仕様]




[438·447 Q仕様]

図番	品	名	品	番	対象型式
1	ホース (1,	ウォータ)	5H700-	2571-0	329 · 335
1	Λ Λ (1,	94 91	5Н730-	2571-0	438 • 447
			5H702-	2572-0	329 · 335
2	ホース (2,	ウォータ)	5Н730-	2572-0	438・447 Q 仕様除く
			5Н736-	2572-0	438 • 447
3	ホース(3,	ウォータ)	5Н736-	2573-0	Q仕様


◆ オイルクーラホース

[329 · 335]



[329 · 335]


[438 · 447]




[438 · 447]

図番	品名	品番	対象型式
1	ホース	5Н730-2776-0	329 · 335
2	(オイルクーラ, 3)	5H773-2776-0	438 • 447

◆ 排水ホース




1ARADBEAP295C




図番	品	名	品	番	対象型式
1	1 チューブ (ハイスイ)		5H700-	2574-0	329 · 335
1		VIAII	5H730-	2574-0	438 • 447

31

◆ オイルドレーンゴムホース




1ARADBEAP295D




図番	品	名	品	番	対象型式
1	チューブ(ノ	(イユ)	52450-	2591-0	329 · 335
1	オイルドレー	-ンホース	52600-	2531-2	438 • 447

◆ 燃料ホース




図番	品名	品 番	対象型式
1	フューエルチューブ	09661-42100	329 · 335
1		09661-42300	438 • 447
2	フューエルチューブ	09661-72300	329 · 335
L 2		09661-72500	438 · 447
3	フューエルチューブ	09661-70050	
4	フューエルチューブ	09661-70260	
5	フューエルパイプ	09661-40040	全型式
6	フューエルパイプ	09661-40650	主主八
7	フューエルチューブ	09661-40480	
8	フューエルチューブ	09661-70600	

- ◆ 燃料フィルタアッシ
- ◆ 燃料フィルタエレメント
- ◆ 燃料フィルタカートリッジ




[燃料フィルタアッシ]



図番品名品番対象型式1セパレータ5H773-2687-02エレメント、アッシ (フューエル)5H591-2688-0全型式3フィルタエレメント15221-4317-0


◆ エンジンオイルフィルタカートリッジ



図番	品名	品番	対象型式
1	フィルタ	16271-3209-3	
1	(オイル, カートリッジ)	16414-3243-4	438 · 447

◆ 油圧サクションオイルフィルタカートリッジ

◆ HST オイルフィルタカートリッジ




図番	品名	品番	対象型式
1	フィルタ (オイル)	K7561-1407-0	全型式
2	フィルタ	33960-8263-0	土主八

全

31


◆ エアクリーナ



1ARADBEAP668B


図番	品品	名	品	番	対象型式
1	フィルタコン	ンプ ナ)	T0270-	1632-0	329 • 335
	エレメント	(アウタ)	R1401-	4227-0	438 · 447


[438]



[438]

[447]






1ARADBNAP355B

[447]

図番	铝	名	品	番	対象型式
1	ホース(2,インレット)	5Н702-	2632-0	329 · 335	
1		5H730-	2632-0	438 • 447	
2			5Н735-	2631-0	329 · 335
	ホース(1,インレット)	5Н732-	2631-0	438	
		5H730-	2631-2	447	
3	ホーフ (イ)	ンレット)	1G849-	1164-0	447


◆ インレットパイプ


[329 · 335]





[329 · 335]


◆ 各ワイヤ














図番	品名	品番	対象型式
1	ケーブル	5H776-3186-0	329・335 HD・SD 仕様
	(ダッコククラッチ)	5H773-3186-0	438・447 HD・SD 仕様
2	ケーブル	5H776-3185-0	329・335 HD・SD 仕様
ı.	(カリトリクラッチ)	5H773-3185-0	438・447 HD・SD 仕様
3	ケーブル (グレンタンク)	5H776-2167-0	329・335 HD・SD 仕様
Ü		5H773-2167-0	438・447 HD・SD 仕様
4	ケーブル (フィードチェーン)	5H776-3167-2	329・335 SD 仕様
1		5H773-3167-2	438・447 SD 仕様
5	ケーブル (ブレーキ)	5H773-3218-4	全型式
6	ケーブル (チャフソウサ)	5K200-2673-2	SD 仕様
7	ケーブル(1, レール)	5K205-4385-2	438 • 447
	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	5K200-4385-2	130 111
8	ケーブル(2,レール)	5K205-4386-2	438 • 447
) / //V (4, V · /V)	5K200-4386-2	
9	ケーブル(カッタ)	5K200-4377-7	全型式

31

♦ フロントハンプ ♦ 上唇板ハンプ









図番	品 名	品 番	対象型式
1	シール (1,入口飛散防止)(上側)	5K200-6115-0	
2	シール (2,入口飛散防止)(上側)	5K200-6116-0	
3	シール (3,入口飛散防止)(上側)	5K200-6117-2	全型式
4	シール (4,入口飛散防止)(下側)	5K210-6115-0	主主八
5	シール (5,入口飛散防止)(下側)	5K210-6116-0	
6	シール (6,入口飛散防止)(下側)	5K210-6117-0	
7	ハンプ (ジョウシン)	5K126-2318-0	438 • 447

◆ 吐出ロブーツ



図番	品	名	品	番	対象型式
1	ブーツ		5G079-	5123-0	全型式


◆ 受あみ



図番	品	名	品	番	対象型式
1	コンケーブ(1,11+13)	5K222-	2111-0	329 · 335
1	コンケーブ(1,13+15)	5K126-	2111-0	438 • 447
2	コンケーブ(2,11+13)	5K222-	2112-0	329 · 335
2	コンケーブ(2,13+15)	5K126-	2112-0	438 • 447
3	コンケーブ (1,17×1	9)	5K200-	2113-0	438 • 447
4	コンケーブ (2,17×1	9)	5K200-	2115-0	400 441


◆ こぎ歯

[329 · 335]



[329 · 335]

[438 · 447]



[438 · 447]


図番	品 名	品 番	対象型式
1	ダイ1セイソシ	53582-7212-3	
2	イタセイソシ	53961-2257-3	
3	ナミハ	53582-7219-3	
4	イタコキハ	53567-2147-0	全型式
5	ダイ2ホキョウシ	53821-2247-3	主主八
6	イタホキョウシ	53821-2246-0	
7	ナミハ	53821-2248-4	
8	イタコキハ	53821-2249-0	
9	コキハ(ヘンケイ)	5K200-2251-3	438 · 447

全


引

◆ わら切刃


[329 · 335]




[335]



[438 · 447]






[438 · 447]

	図番	品	名	品	番	対象型式
Ī	1	セツダンバ(ワラキリバ)	53605-	2151-0	全型式


◆ 刈刃

[329 · 335]



[329 · 335]

[438 · 447]





[438 · 447]

図番	品	名	品	番	対象型式
1	刈刃コンプ		5H766-	5920-0	329 · 335
	刈りコンノ	5H700-	5920-0	438 • 447	
9	2 受刃コンプ		5H766-	5910-0	329 · 335
2			5H756-	5910-0	438 • 447
3	刈刃アッシ	5H766-	5901-0	329 · 335	
		5H756-	5901-0	438 · 447	

◆ エアコンフィルタ

[Q 仕様]





図番	品	名	品	番	対象型式
1	フィルタ(ウ	チ, ナイキ)	5Н736-	3844-0	0 仕様
2	フィルタ(^	ペーパー)	TA043-	7160-0	¥ LTX


[Q 仕様]

31

付

表


◆ 穂先センサ



図番	品名	品番	対象型式
1	スイッチ, アッシ (ホサキ, 225)	5H632-7560-0	全型式
2	スイッチ, アッシ (ホサキ, 190)	5Н632-7570-0	土尘八


- ◆ 各チェーン
- 引起しチェーン
- 右穂先・株元チェーン
- 左穂先・株元チェーン

[329 · 335]



[329 · 335]

[438 · 447]




[438 · 447]

図番	品 名	品 番	対象型式
1	チェーン, 爪アッシ (ヒキオコシ)	5H700-5401-0	全型式
2	チェーン, 爪アッシ (ホサキ, R)	5Н700-6703-0	全型式
3	チェーン, アッシ (58, ミギ)	5Н766-6360-0	329 · 335
3	チェーン, アッシ (63, ミギ)	5Н700-6360-0	438 • 447
4	チェーン, 爪アッシ (ホサキ, L)	5H702-6501-0	329 · 335
4		5H700-6501-0	438 • 447
5	チェーン,アッシ (34,ヒダリ)	5H766-6320-0	329 · 335
	チェーン, アッシ (42, ヒダリ)	5H700-6320-2	438 • 447

● 株元供給チェーン


● こぎ深さチェーン



図番	品	名	品	番	対象型式
1	チェーン, フ (36, キョウ	^プ ッシ キュウ)	5Н700-	6610-0	全型式
2	チェーン, 万 (44, フカサ)	プッシ)	5Н700-	7130-0	主主人


● 供給サポートチェーン

● 供給サポートチェーン駆動チェーン




図番	品 名	品	番	対象型式
1	チェーン, アッシ (34, サポート)	5Н766-	6680-2	全型式
2	チェーン, アッシ (55, サポート)	5Н766-	6660-0	王至八

● フィードチェーン



図番	品	名	品	番	対象型式
1	チェーン (フィード,	77L)	5K215-	4212-0	329 · 335
1	チェーン (フィード,	89L)	5K210-	4212-0	438 • 447

● 排わら穂先・株元チェーン



図番	品	名	品	番	対象型式
1	チェーン, フ (ハイワラホ	⁷ ッシ サキ)	5K200-	4340-0	全型式
2	チェーン (ノ	(イワラ)	5K200-	4311-2	


全

引

メンテナンス


表

クローラ




◆ カッタ刃・供給刃

図番	品 名	品 番	対象型式
	セツダンバ (150 × 17 セラミック)	57748-2121-0	
	150 セツダンバ	57783-2121-2	329 · 335
	セツダンバ (130 × 17 セラミック)	57748-2122-0	029 - 000
1	セツダンバ 130	57775-2223-2	
1	セツダンバ (172 × 21 セラミック)	5F051-2114-0	
	セツダンバ (170)	5F618-2123-0	438 · 447
	セツダンバ (150 × 21 セラミック)	5F519-2123-0	430 441
	セツダンバ (150)	5F618-2123-0	
	ロータ (130-17, ギヤ)	5F051-2138-0	全型式
2	ロータ (130, ギヤ)	5F517-2139-0	土笠八
4	ロータ (130-21, ギヤ)	5F051-2161-0	438 • 447
	ロータ (21-130, ギヤ)	5F635-2139-0	400 441




図番	品	名	品	番	対象型式
	クローラ	(410×46)	5Н776-2	2253-0	329・335 (M 仕様除く)
1	クローラ	(410×47)	5Н776-2	2251-0	329・335 (M, 4M 仕様)
1	クローラ	(470×47)	5Н773-2	2251-0	438・447 (M 仕様除く)
	クローラ	(470×48)	5Н773-2	2252-0	438・447 (M, 4M 仕様)

突起付ベルト




図番	品	名	品	番	対象型式
1	ベルト(突起	2付)	56718-	6212-2	全型式


◆ ファン駆動ベルト




図番	品	名	品	番	対象型式
	コグベルト (3	8, コグ)	16206-	9701-3	329 · 335
1	ファンベルト (A39.5, コグ)		5Н730-	9258-0	438 • 447


◆ 各ベルト





1ARADBNAP161B





ı
ı

品番		品名	品番	対象型式
1	刈取駆動ベルト	V ベルト (B59)	5H773-1181-0	全型式
		V ベルト (B53)	5H776-1160-0	329
2	ミッション駆動ベルト	V ベルト (B54)	5H774-1160-0	335 · 438
		V ベルト (B56)	5H773-1160-0	447
3	脱こく駆動ベルト	V ベルト (B60)	5H775-1164-0	329 · 335
)	別に 二 \ 例と男リ・ヘノレ ト	V ベルト (B61)	5H730-1164-0	438 • 447
4	コンプレッサ駆動ベルト	V ベルト (FM35)	5H777-2161-0	Q仕様
		V ベルト (C87)	5K200-9332-0	329 · 335
5	こぎ胴ケース駆動ベルト	V ベルト (C88)	5K200-1581-0	438
		V ベルト (B88)	5K210-1581-0	447
6	こぎ胴駆動ベルト	V ベルト (B55)	53681-1588-0	329 · 335
0		V ベルト (C55)	5K200-1588-0	438 • 447
7	1番・2番・	V ベルト (B139)	5K222-2592-0	329 · 335
1	チェーン駆動ベルト	Vベルト (B154)	5K126-2592-0	438 • 447
8	揺動駆動ベルト	V ベルト (B50)	5K126-2591-0	全型式
9	カッタ駆動ベルト	V ベルト (B54)	5K210-7116-0	全型式
10	タンク駆動ケース駆動ベルト	V ベルト (B63)	5H773-1211-0	全型式
11	スクリュ駆動ベルト	V ベルト (B47)	5H730-1213-0	全型式

クボタ純オイル

■オイルはクボタ純オイルをお使いください。


オイルは、コンバインの開発研究から生まれたクボタ純オイルを、必ずお使いください。 市販のオイルをご使用になりますと、あなたの大切なコンバインの寿命を縮めることがあります。

お買求めは、購入先へご用命ください。


● D10W-30 (ディーゼルエンジン用) D10W-30 スーパー CD (ターボ付きエンジン)




■ スーパー UDT-2 (油圧駆動・ミッション油圧・各ギヤ兼用)



M80B(ミッション油圧兼用)




● M90 (一般ミッション・各ギヤ用)



■クボタ純グリース

No. 2



1ARADAFAP397A

エアクリーナの点検・掃除・交換

エアコン操作のしかた

エンジンオイルの点検・補給・交換

エンジンオイルフィルタカートリッジの交換

エンジンルームの開閉.....

エンジン停止スイッチ

液晶パネルについて.....

延長アンローダ (0.5mm)

演奏の一時停止

苯粉宁

取扱い装置名称と

158

322

138

273

84

表

릸

大纵丁		d 5	
1番・2番・チェーン駆動ベルトの点検・調整	259	オイルはクボタ純オイルをお使いください。	340
AM/FM ラジオ付き CD プレーヤが故障かな? と思われたら	7.5	オイル,フィルタ類の交換とチェーン,ベル ト,クローラの張り調整	900
AM/FM ラジオ付き CD プレーヤのエラー表示	75	音質調整	206 68
AM/FM プシオ付き CD ブレーヤのエブー表示 について	75	音貝調登 音量調節	67
AM/FM ラジオ付き CD プレーヤのお問合わせ	76	百里ښ即	01
AM/FM ラジオ付き CD プレーヤの取扱い上の	10		
AM/ FM	76	か	
CCD カメラの取扱いについて	62	各ウインドの開閉のしかた	54
CD の取出し	73	各部チェーンの点検·調整	$\frac{54}{262}$
CD の挿入と再生	73	谷部ケエーンの点候・調整 各部のグリース	220
CD の取出し	73	各部の掃除	187
HST オイルフィルタカートリッジ,油圧サク	()	各部の注油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192
ションオイルフィルタカートリッジの交換	237	各部ベルトの点検·調整	248
	401	各部ワイヤの点検・調整	239
		カッタ切換えカバー開閉ワイヤの点検・調整	244
あ		カッタ切換えカバー開閉り行べの点機・調整カッタ切換えカバー電動切換え装置	$\frac{244}{323}$
アンローダからもみが排出されないとき	313	カッタ切換えカバー 電動切換へ表置カッタ切換えカバーの開閉	183
アンローダ 自動旋回制御装置	48	カッタ駆動ベルトの点検	260
アンローダ手動スイッチ	49	カッタ後部ストンパ結束機	323
アンローダの折りたたみ・伸ばしかた	109	カッタ後部ドロッパ	$\frac{323}{323}$
	103	カッタ後部標準結束機	$\frac{323}{323}$
		カッタ刃の交換	283
(1		カッタ左サイドカバーの脱着	182
移動走行前の準備	87	カッタ部の開閉	169
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	01	カッタ部の点検・増締め	281
-		株元供給チェーンの点検・調整	270
う		刈取オートクラッチ	46
受あみの脱着	176	刈取りかき込みペダル	22
運転席後カバーの脱着	181	刈取下降ロックスイッチ	19
運転席 (シート)	17	刈取駆動ベルトの点検・調整	254
運転席下カバーの脱着	156	刈取クラッチレバー	19
左右/ル 1 /4 / 1 ・/ / // ・/ / / / / / / / / / / / /	100	刈取クラッチワイヤの点検・調整	242
-		刈取作業の手順	115
え		刈取マタンド (刈取部脱着用)	322

±

刈取部の開閉......

刈取り防じんカバー

刈刃の高さ調節

刈刃の点検・調整.....

寒冷時の始動のしかた.....

227

59

216

236

153

23

61

322

73

さ		L	
キャノピ	321	シーブケースの脱着	171
キャビン内気, 外気フィルタの掃除・交換	289	時刻合わせ	69
給·注油(水)点検一覧表	213	湿田作業のしかた	126
供給サポートチェーン駆動チェーンの点検	271	湿田用泥玉防止スクレーパ	321
供給サポートチェーンの点検・調整	271	自動エンジン停止装置がはたらいたとき	308
曲を繰り返し聴く(リピート演奏)	74	自動刈高さ制御装置	43
曲を探す(スキャン演奏)	74	自動こぎ深さ制御装置	41
		自動車速制御装置	34
<		自動車体水平制御装置(左右モンロー)	35
•		自動車体水平制御装置(4PC モンロー)	37
クイック選局(ISR 機能)	71	自動選局	72
クボタ純グリース	340	自動脱こく制御装置	46
グレンタンク下カバーの脱着	181	自動脱こく制御の調節	145
グレンタンク中間モミセンサ	322	始動のしかた	81
グレンタンクの開閉	184	自動方向制御装置	321
クローラの点検・調整	302	シャーピンが破損したとき	311
		収穫作業のしかた	99
=		シュータ式拡散装置	323
		重低音の増強	68
こぎ室送じん調節レバーの調節	143	種子用交換部品	322
こぎ胴駆動ケースオイルの補給	220	受信バンドの選択	71
こぎ胴駆動ケース駆動ベルトの点検・調整	257	手動アクセルダイヤル	12
こぎ胴駆動ベルトの点検・調整	258	手動こぎ深さスイッチ	42
こぎ胴の開閉	156	手動選局	72
こぎ歯の点検・交換	276	主変速レバー、副変速レバー、	
こぎ深さチェーンの点検・調整	271	副変速切換えスイッチ	13
コントロールパネル	57	使用者が行なってはいけない修理	207
コンバインの準備のしかた	100		
コンビネーションスイッチ, ホーンスイッチ.	31	उं	
コンプレッサ駆動ベルトの点検・調整	257	•	
		スイスイデバイダ	322
さ		水平操作手動スイッチ	41
		スクリーンセーバーの設定	70
作業設定スイッチ(ワンタッチ設定)	50	スクリュ駆動ベルトの点検・調整	261
作業灯	322		
作業灯スイッチ	55	せ	
作業に合わせた各部の調整・調節のしかた	135	W	
作業レバー(楽刈レバー)	20	旋回のしかた	94
作物に合わせた変速の選びかた	127	旋回モード切換えダイヤル	16
作物の条件	99	洗車時の注意	207
左右スピーカの音量バランス調整	70		

78

215

85

215

234

206

143

229

表

링

で期点検一覧表 272 停止のしかた 86 バックミラー 322 停車・駐車のしかた 94 バックモニタが故障かな?と思ったら 66 手刈り(枕刈り) 脱こくのしかた 133 バックモニタのでおいて、 61 デバイダの上下調整 136 バックモニタの取扱い上の注意 66 電気の各配線コード、各ヒューズの点検・交換 297 発進のしかた 91 ボッテリの点検・交換 297 発進のしかた 91 ドアの開閉、ロックのしかた 53 反射器、反射テープの点検・交換 291 中享 (風力) とチャフ (選別板のすき間) 開度の調節 144 トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) 開度の調節 レバー 23 直路走行について 95 引起しサイドカバーの脱着 17 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 17 トプックとあゆみ板の準備 96 引起しチェーンの点検・調整 26 トラックへ積込み時のコンバインの準備 96 引起し那の開閉 16 トラックへの積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、 右株元チェーンの点検・調整 26 トラックローラ (転輪) の点検 305 左分草かん (後) (サイドデバイダ) 32 トランスミッションケースオイルの 21 左枕チチェーン、 右桅チェーンの点検 26 トランスミッションケースオイルの点検 218 左穂チチェーン、 右穂先チェーンの点検 26 大ラウスミッションケースオイルの 218 左枕チェーン、 右桅チェーンの点検 26			排わら穂先チェーン、	74	次の曲/前の曲の選択
排わらレールワイヤの点検・調整	2	272	排わら株元チェーンの点検		
度期点検一覧表 208	2	272	排わら入力チェーンの点検		7
停車・駐車のしかた 94 バックモニタが故障かな?と思ったら 66 停車・駐車のしかた 94 バックモニタの各部の名称とはたらき 65 デバイダの上下調整 136 バックモニタの取扱い上の注意 66 電気の各配線コード,各ヒューズの点検・交換電源の入/切 297 発進のしかた 91 ドアの開閉、ロックのしかた トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) 開度の調節 53 反射器、反射テープの点検・交換 291 財産の調節・ハー 23 対起しカバーの脱着 178 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 178 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しサイドカバーの脱着 178 トウップ機能 74 引起しチェーンの点検・調整 266 トラックとあゆみ板の準備 96 引起しの開閉 164 トラックへの積込み・積込み・積をしのしかた 96 方株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 26 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 175 トラックローラ (転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 トランスミッションケースオイルの 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 265 た物・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 265	6	246	排わらレールワイヤの点検・調整		
停車・駐車のしかた 94 バックモニタについて 61 手刈り(枕刈り) 脱こくのしかた 133 バックモニタの各部の名称とはたらき 65 デバイダの上下調整 136 バックモニタの取扱い上の注意 66 電気の各配線コード,各ヒューズの点検・交換 バックモニタの調整 64 電源の入/切 297 発進のしかた 91 ドアの開閉、ロックのしかた 53 反射器、反射テープの点検・交換 291 トウミ(風力) とチャフ(選別板のすき間) 関度の調節 144 トウミ調節レバー 23 引起しカバーの脱着 178 道路走行について 95 引起しサイドカバーの脱着 178 時計表示への切換え 69 引起しチェンの点検・薄整 266 トラックとあゆみ板の準備 74 引起し那高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンバインの準備 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 266 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 175 トラックローラ (転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 トランスミッションケースオイルの 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 左検・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 266	2	322	バックミラー	208	定期点検一覧表
手刈り(枕刈り) 脱こくのしかた 133 バックモニタの各部の名称とはたらき 66 デバイダの上下調整 136 バックモニタの取扱い上の注意 66 電気の各配線コード,各ヒューズの点検・交換 297 発進のしかた 91 産業の入/切 297 発進のしかた 91 ボッテリが上がったときの始動のしかた 85 バッテリが上がったときの始動のしかた 85 ドアの開閉,ロックのしかた 53 反射器,反射テープの点検・交換 291 財皮の調節 144 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 178 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 178 トップ機能 74 引起し手ェーンの点検・調整 265 トックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンパインの準備 96 引起し変速レパー 21 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 175 トラックローラ(転輪)の点検 305 左が草かん(後)(サイドデバイダ) 321 た対すいの規模と 20 左分草かん開閉スイッチ 21 た機・補給・交換 218 左穂先チェーンの点検 265	5	65	バックモニタが故障かな?と思ったら	86	停止のしかた
手刈り(枕刈り) 脱こくのしかた 133 バックモニタの各部の名称とはたらき 66 デバイダの上下調整 136 バックモニタの取扱い上の注意 66 電気の各配線コード,各ヒューズの点検・交換 297 発進のしかた 91 産業の入/切 297 発進のしかた 91 ボッテリが上がったときの始動のしかた 85 バッテリが上がったときの始動のしかた 85 ドアの開閉,ロックのしかた 53 反射器,反射テープの点検・交換 291 財皮の調節 144 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 178 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 178 トップ機能 74 引起し手ェーンの点検・調整 265 トックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンパインの準備 96 引起し変速レパー 21 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 175 トラックローラ(転輪)の点検 305 左が草かん(後)(サイドデバイダ) 321 た対すいの規模と 20 左分草かん開閉スイッチ 21 た機・補給・交換 218 左穂先チェーンの点検 265	1	61	バックモニタについて	94	停車・駐車のしかた
電気の各配線コード、各ヒューズの点検・交換 電源の入/切 297 発進のしかた 91 バッテリが上がったときの始動のしかた 85 ドアの開閉、ロックのしかた 53 反射器、反射テープの点検・交換 301 トウミ(風力)とチャフ(選別板のすき間) 開度の調節 144 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 175 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 175 吐出口ブーツの点検・交換 291 引起しチェーンの点検・調整 265 トップ機能 74 引起し爪高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンバインの準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーンの点検・調整 265 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 175 トラックローラ(転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 トランスミッションケースオイルの 左検・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 266	3	63	バックモニタの各部の名称とはたらき	133	
電源の入/切 297 発進のしかた 91 バッテリが上がったときの始動のしかた 85 バッテリの点検・交換 291 早送り/早戻し 74 反射器,反射テープの点検・交換 301 トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) 開度の調節 144 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 178 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 178 日出口ブーツの点検・交換 291 引起しチェーンの点検・調整 265 トップ機能 74 引起し爪高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへの積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 265 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 左対の人の機込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 265 たラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 左対のカローラ(転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 たランスミッションケースオイルの 左分草かん開閉スイッチ 21 左後・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 267	6	66	バックモニタの取扱い上の注意	136	デバイダの上下調整
と バッテリが上がったときの始動のしかた 88 バッテリの点検・交換 291 早送り/早戻し 74 ドアの開閉,ロックのしかた 53 反射器,反射テープの点検・交換 301 トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) 開度の調節 144 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 178 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 179 引起しアーツの点検・交換 291 引起しチェーンの点検・調整 265 トップ機能 74 引起し爪高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンバインの準備 96 引起しの開閉 164 トラックへ積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 265 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 左かり 179 左がり 1	4	64	バックモニタの調整		電気の各配線コード,各ヒューズの点検・交換
と バッテリの点検・交換 291 早送り/早戻し 74 ドアの開閉,ロックのしかた 53 反射器,反射テープの点検・交換 301 トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) 開度の調節 144 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 178 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 179 吐出ロブーツの点検・交換 291 引起しチェーンの点検・調整 265 トップ機能 74 引起し爪高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへの積込み時のコンバインの準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへの積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 265 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 トラックローラ(転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 トランスミッションケースオイルの 左分草かん開閉スイッチ 21 点検・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 267	1	91	発進のしかた	297	電源の入/切
P送り/早戻し	5	85	バッテリが上がったときの始動のしかた		
早送り/早戻し74ドアの開閉、ロックのしかた53反射器、反射テープの点検・交換301トウミ (風力)とチャフ (選別板のすき間) 開度の調節144トウミ調節レバー23道路走行について95引起しカバーの脱着178時計表示への切換え69引起しサイドカバーの脱着179吐出口ブーツの点検・交換291引起しチェーンの点検・調整265トップ機能74引起し那の開閉137トラックとあゆみ板の準備96引起し部の開閉164トラックへの積込み時のコンバインの準備96引起し窓速レバー21トラックへの積込み・積降しのしかた96対起し変速レバー21トラックローラ (転輪)の点検305左サイドカバーの脱着179トランスミッションケースオイルの左分草かん(後)(サイドデバイダ)321左検・補給・交換218左穂先チェーンの点検267	1	291	バッテリの点検・交換		L
トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) 144 トウミ調節レバー	4	74	早送り/早戻し		
関度の調節 144 トウミ調節レバー 23 道路走行について 95 引起しカバーの脱着 178 時計表示への切換え 69 引起しサイドカバーの脱着 179 吐出口ブーツの点検・交換 291 引起しチェーンの点検・調整 265 トップ機能 74 引起し爪高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへの積込み・積降しのしかた 96 引起し変速レバー 21 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 トラックローラ(転輪)の点検 305 左サイドカバーの脱着 179 トランスミッションケースオイルの 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 点検・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 267	1	301	反射器, 反射テープの点検・交換	53	ドアの開閉,ロックのしかた
トウミ調節レバー23道路走行について95引起しカバーの脱着178時計表示への切換え69引起しサイドカバーの脱着179吐出口ブーツの点検・交換291引起しチェーンの点検・調整265トップ機能74引起し爪高さの調節137トラックとあゆみ板の準備96引起し部の開閉164トラックへ看込み時のコンバインの準備96引起し変速レバー21トラックへの積込み・積降しのしかた96左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整268トラック上での処置98左サイドカバーの脱着179トラックローラ(転輪)の点検305左分草かん(後)(サイドデバイダ)321トランスミッションケースオイルの左分草かん開閉スイッチ21点検・補給・交換218左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検267					トウミ(風力)とチャフ(選別板のすき間)
トウミ調節レバー23道路走行について95引起しカバーの脱着178時計表示への切換え69引起しサイドカバーの脱着179吐出口ブーツの点検・交換291引起しチェーンの点検・調整265トップ機能74引起し爪高さの調節137トラックとあゆみ板の準備96引起し部の開閉164トラックへ看込み時のコンバインの準備96引起し変速レバー21トラックへの積込み・積降しのしかた96左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整265トラック上での処置98左サイドカバーの脱着179トラックローラ(転輪)の点検305左分草かん(後)(サイドデバイダ)321トランスミッションケースオイルの左分草かん開閉スイッチ21点検・補給・交換218左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検267			71	144	親度の調節
時計表示への切換え			0.	23	トウミ調節レバー
吐出口ブーツの点検・交換 291 引起しチェーンの点検・調整 265 トップ機能 74 引起し爪高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンバインの準備 96 引起し変速レバー 21 トラックへの積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 268 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 トラックローラ(転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 トランスミッションケースオイルの 左分草かん開閉スイッチ 21 点検・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 267	8	178	引起しカバーの脱着	95	道路走行について
吐出口ブーツの点検・交換 291 引起しチェーンの点検・調整 265 トップ機能 74 引起し爪高さの調節 137 トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンバインの準備 96 引起し変速レバー 21 トラックへの積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 268 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 トラックローラ(転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 トランスミッションケースオイルの 左分草かん開閉スイッチ 21 点検・補給・交換 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 267	9	179	引起しサイドカバーの脱着	69	時計表示への切換え
トラックとあゆみ板の準備 96 引起し部の開閉 164 トラックへ積込み時のコンバインの準備 96 引起し変速レバー 21 トラックへの積込み・積降しのしかた 96 左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整 268 トラック上での処置 98 左サイドカバーの脱着 179 トラックローラ(転輪)の点検 305 左分草かん(後)(サイドデバイダ) 321 トランスミッションケースオイルの 左分草かん開閉スイッチ 218 左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検 267	5	265		291	吐出口ブーツの点検・交換
トラックへ積込み時のコンバインの準備96引起し変速レバー21トラックへの積込み・積降しのしかた96左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整268トラック上での処置98左サイドカバーの脱着179トラックローラ(転輪)の点検305左分草かん(後)(サイドデバイダ)321トランスミッションケースオイルの左分草かん開閉スイッチ21点検・補給・交換218左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検267	7	137	引起し爪高さの調節	74	トップ機能
トラックへの積込み・積降しのしかた	4	164	引起し部の開閉	96	トラックとあゆみ板の準備
トラック上での処置	1	21	引起し変速レバー	96	トラックへ積込み時のコンバインの準備
トラックローラ (転輪) の点検	8	268	左株元チェーン、右株元チェーンの点検・調整	96	トラックへの積込み・積降しのしかた
トランスミッションケースオイルの 左分草かん開閉スイッチ 21 点検・補給・交換 218 左穂先チェーン, 右穂先チェーンの点検 267	9	179	左サイドカバーの脱着	98	トラック上での処置
点検・補給・交換 218 左穂先チェーン, 右穂先チェーンの点検 267	1	321	左分草かん(後)(サイドデバイダ)	305	トラックローラ(転輪)の点検
	1	21	左分草かん開閉スイッチ		トランスミッションケースオイルの
ドリンクホルダの使いかた56 表示ラベルの内容・貼付位置25	7	267	左穂先チェーン、右穂先チェーンの点検	218	点検・補給・交換
	5	25	表示ラベルの内容・貼付位置	56	ドリンクホルダの使いかた
な					な
内外気切換えツマミ58				58	为外気切換えツマミ
ならし運転について80				80	ならし運転について
343				343	

に

ね

は

日常点検項目

燃料,オイル,グリースの点検・補給・交換..

燃料切れ後の再始動のしかた

燃料の補給......

フィルタエレメントの交換

廃棄物の処理について.....

排じん調整板の調整......

パイプ, ホース類の点検・.....

燃料フィルタエレメントの掃除,

燃料フィルタカートリッジ・

140

84

260

19

243

255

24

14

239

306

た

5

つ

短かん調節

暖機運転について.....

タンク駆動ケース駆動ベルトの点検・調整..

脱こくクラッチレバー.....

脱こくクラッチワイヤの点検・調整......

脱こく駆動ベルトの点検・調整.....

チャフ調節レバー.....

駐車ブレーキペダル(駐車ブレーキ).....

駐車ブレーキワイヤの点検・調整......

長期格納時

索引

.		ಕ	
ファインビューメータファン駆動ベルトの点検・調整フィードチェーンオートクラッチワイヤの 点検・調整フィードチェーン駆動ケースオイルの補給フィードチェーンの点検・調整フィードチェーンの点検・調整プリセット選局	26 253 240 219 272 72	もみが詰まる もみの排出のしかた もみ排出クラッチレバー もみ排出クラッチワイヤの点検・調整 もみ排出スイッチ	313 128 25 247 25
ほ		揺動駆動ベルトの点検	259
ポジピタスイッチ	22 121 100 99 114 256 232 155	5 ラジエータ冷却水の点検・補給・交換 ラジオの選択 ランダムに演奏を聴く(ランダム演奏) ランプ(電球)の点検・ 交換,ホーンスイッチの点検	225 71 74 300
ま		リリースボタン	67
毎日の作業後 前分草ガイドマルチナビによる異常と処置マルチナビによる故障と処置マルチワンレバー	306 321 146 150	る ルームランプの使いかた	56
み		n	200
ミッション駆動ベルトの点検・調整	253 136 140	冷媒(ガス)量の点検わワイパの使いかたわら切刃の点検・組換え・交換わら詰まりの取除きかた	290 55 278 309
無線アンローダリモコン	322	ククロよりVAKMでかた	003
め			
メインスイッチメモリ登録(手動選局)メモリ登録(自動選局)メモリ登録(自動選局)メモリ登録の確認	12 72 72 72		

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず、 購入先へ ご相談ください

おぼえのため、該当する項目に記入されると便利です

購入先名		型式名
担当	区分	
		車台番号(製造番号)
電話番号() -		エンジン型式
		エンジン番号
ご購入日	キーナンバー	その他装着型式
		機械番号

※ご記入の際には、サービスと保証のページをご参照ください。 なお、型式により該当しない記入項目もあります。

ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

クボタアグリサービス株式会社

秋		田	事	務	所:電	(018)845-	1601	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙		台	事	務	所:電	(022)384-	5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182-1
東		京	事	務	所:電	(048) 862-	1124	〒338-0832	さいたま市桜区西堀 5 - 2 -36
新		潟	事	務	所:電	(025) 285-	1261	〒950-0992	新潟市中央区上所上 1-14-15
金		沢	事	務	所:電	(076) 275-	1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956-1
名	古	屋	事	務	所:電	(0586) 24-	5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町1-1
大		阪	事	務	所:電	(06) 6470-	5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1-1-1
畄		Щ	事	務	所:電	(086) 279-	4511	〒703-8216	岡山市東区宍甘275
米		子	事	務	所:電	(0859) 39-	3181	〒689-3547	鳥取県米子市流通町430-12
福		岡	事	務	所:電	(092)606-	3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘1-7-3
熊		本	事	務	所:電	(096) 357-	6181	〒861-4147	熊本市南区富合町廻江846-1
株式	会社	北海	道クを	ボタ	本社:電	(011)661-	2491	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16-1-1
株式	会社	上四国	クォ	ミタ	本社:電	(087) 874-	8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタ

国内農機カスタマーセンター: 電(072)241-1375 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64

Kubota



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号